



RAV4

Navigasyon Kitabı



Today
Tomorrow
Toyota

© 03/13 **TOYOTA**

Tüm hakları saklıdır. Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabı tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap **TOYOTA** Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayınlanmıştır.

Yayın No. OM42821T

İÇİNDEKİLER

1	HİZLI KILAVUZ	9
2	TEMEL İŞLEVLER	29
3	NAVİGASYON SİSTEMİ	63
4	TELEFON	147
5	MÜZİK SİSTEMİ	209
6	SESLİ KOMUT SİSTEMİ	267
7	BİLGİLENDİRME	277
8	BAĞLANTILI HİZMETLER	291
9	ÇEVRESEL İZLEME SİSTEMİ	315
	DİZİN	341

Giriş

NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANIM EL KİTABI

Bu el kitabı Navigasyon Sisteminin çalışmasını açıklar. Cihazı uygun şekilde kullanmak için bu kullanıcı el kitabını lütfen dikkatle okuyun. Bu kullanıcı el kitabını her zaman aracınızda saklayın.

Belgede kullanılan ekran görüntüleri ve navigasyon sisteminin gerçek görüntülerini, bu belgenin oluşturulması sırasında mevcut bulunan fonksiyonlara ve/veya sözleşmeye ve harita verilerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

NAVİGASYON SİSTEMİ

Navigasyon Sistemi, teknolojik açıdan şimdide dek geliştirilen, en ileri araç aksesuarlarından biridir. Sistem uydu sinyallerini ABD Savunma Bakanlığı'nın işlettiği Küresel Konumlandırma Sisteminden (GPS) alır. Bu sinyalleri ve diğer araç alıcılarını kullanan sistem, mevcut konumunuza belirler ve arzu edilen bir varış noktasını bulmaka yardımcı olur.

Navigasyon sistemi, mevcut başlangıç konumunuzdan varış noktanızla kadar etkin güzergahları seçenekçe şekilde tasarlamıştır. Sistem ayrıca sizi, bilmediğiniz bir varış noktasına etkili bir şekilde yönlendirecek şekilde tasarlamıştır. Harita veritabanı, bilgi kaynağı olarak NAVTEQ haritalarını kullanan AISIN AW haritaları temel alınarak oluşturulur. Hesaplanan güzergahlar en kısa ya da trafik tıkanıklığının en az olduğu yollar olmayıabilir. Bazen kendi bildığınız "kestirme" yollar ya da bölge hakkında sahip olduğunuz bilgi, istediğiniz yere hesaplanan güzergahlardan daha hızlı ulaşmanızı sağlayabilir.

Navigasyon sistemi veritabanı, restoran ve oteller gibi varış noktalarını kolayca bulmanıza yardımcı olacak Önemli Nokta kategorileri içerir. Varış noktası veritabanında yoksa, bu konuma yakın bir cadde veya kavşağıın ismini yazdığınızda sistem oraya ulaşmanız için sizi yönlendirecektir.

Sistem görsel bir harita ve sesli talimatları bir arada sunar. Sesli talimatlar, bir kavşağa yaklaşıldığından kalan mesafeyi ve dönülecek yönü bildirir. Bu sesli talimatlar, gözlerinizi yoldan ayırmamanız gereklidir. Bu nedenle, manevra, şerit değiştirme veya yavaşlama için yeterli zaman sağlar.

Mevcut tüm araç navigasyon sistemlerinde bazı belli kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu kısıtlamaların, söz konusu sistemlerin tüm işlevleriyle çalışmasını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Araç konumunun doğruluğu uydu durumuna, yol donanımına, aracın durumuna veya diğer şartlara bağlıdır. Sistem kısıtlamaları ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen 141 ve 143 numaralı sayfalara bakın.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

BU EL KİTABI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu kullanıcı el kitabı, güvenlik amacıyla, özel dikkat gerektiren noktaları aşağıdaki işaretlerle açıklamaktadır.

DİKKAT

- Bu uyarı, dikkate alınmadığında kişilerin yaralanmalarına neden olabilecek durumları gösterir. Sizin ve başkalarının yaralanma riskinin en aza indirilmesi için ne yapmanız ve ne yapmamanız gerekiği konusunda size bilgi verir.

UYARI


- Bu uyarı, dikkate alınmadığında aracın ya da aksesuarlarının zarar görmesine neden olabilecek durumları gösterir. Aracınıza ve aksesuarlarına zarar gelmemesi için ne yapmanız ve ne yapmamanız gerekiği konusunda size bilgi verir.

RESİMLERDE KULLANILAN SEMBOLLER



Güvenlik simbolü

İçinden bölmeye işaret ettiğinde geçen daire simbolü, "Yapma", "Bunu yapma" veya "Bunun olmasını izin verme" anlamına gelir.



İşlemleri gösteren oklar

- Düğmelerin ve diğer cihazların çalıştırılması için yapılacak işlemi belirtir (basma, çevirme, vb.)

BU EL KİTABI NASIL OKUNMALIDIR

1. DESTINATION SEARCH

3. STARTING ROUTE GUIDANCE

1 After inputting the destination, the screen changes and displays the map location of the selected destination and the road preference.

2 When an arrow facing the desired point is touched, the map scrolls in that direction.

3 If a destination has already been set, "Add to ⌂" and "Replace ⌂" will be displayed.
"Replace ⌂": Touch to delete the existing destinations and set a new one.

4 (INFORMATION)
● The route for returning may not be the same as that for going.
● The route guidance to the destination may not be the shortest route nor a route without traffic congestion.
● Route guidance may not be available if there is no road data for the specified location.

No.	Adı	Açıklama
1	İşlemin Ana Hatları	İşlemin ana hatları anlatılır.
2	Temel İşlemler	Bir işlemin adımları açıklanır.
3	İlgili İşlemler	Temel bir işleme ait yan işlemler anlatılır.
4	Bilgilendirme	Kullanıcıya yönelik olarak yararlı bilgiler açıklanır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

CAUTION

Always adhere to traffic regulations.
Operating the system is at your own risk
and you should not divert your attention
from the road, traffic or weather conditions.
For more details, please consult
the owner's manual.

Show map

EN1004TC

Bu sistemi en güvenli şekilde kullanabilmek için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyun.

Bu sistem sizi varış noktasına ulaştırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve sistemi uygun şekilde kullandığınız sürece bunu sağlayabilir. Aracın güvenli şekilde kullanılmasından ve yolcuların emniyetinden yalnızca sürücü sorumludur.

Bu sistemin hiçbir özelliğini dikkatinizi dağıtacak ve güvenli seyrinizi engelleyecek biçimde kullanmayın. Sürüş sırasında birinci öncelik her zaman aracın güvenli şekilde seyri olmalıdır. Aracı kullanırken tüm trafik kurallarını göz önünde bulundurun.

Sistemi etkin şekilde kullanmaya başlamadan önce nasıl kullanacağınızı öğrenerek tamamıyla alışmış olun. Sistemi anladığınızdan emin olmak için Navigasyon Sistemi Kullanım el kitabı'nın tamamını okuyun. Başka kişilerin bu kullanıcı el kitabı'ndaki talimatları okuyup anlamadan bu sistemi kullanmalarına izin vermeyin.

Güvenliğiniz için seyir halindeyken bazı işlevler kullanılamayabilir. Kullanılmayan ekran düğmeleri soluk olarak görünür.

DİKKAT

- Navigasyon sistemini aracınızla seyir halindeyken kullanıyorsanız son derece dikkatli olun. Yol, trafik veya hava koşullarına gereken dikkatin gösterilmemesi kazaya neden olabilir.
- Aracı kullanırken trafik kurallarına mutlaka uyun ve yol koşullarına dikkat edin. Yoldaki bir trafik işaretini değiştirildiyse güzergah yönlendirme, tek yönlü bir caddenin yönü gibi konularda güncel bilgilere sahip olmayı bil.

Aracı kullanırken, daha çok sesli talimatları dinlemeye çalışın ve sadece güvenliyse kısa süreyle ekranı bakın. Ancak, sadece sesli yönlendirmeye güvenmeyin. Bu özelliği sadece referans olarak kullanın. Sistemin geçerli araç konumunu doğru şekilde belirleyememesi durumunda yanlış, geç veya sessiz bir yönlendirmenin gerçekleşme olasılığı vardır.

Sistemdeki veriler nadiren eksik olabilir. Sürüş sınırlamaları dahil olmak üzere yol koşulları da (sola dönüş yok işaretleri, caddelerin kapanması, vb.) sıkılıkla değişir. Bu nedenle, sistemdeki bir talimatı takip etmeden önce talimatın güvenli ve kurallara uygun şekilde yerine getirilip getirilemeyeceğini kontrol edin.

Bu sistem bir yerin güvenliği, caddelerin durumları ve acil servislerin kullanılabilirlikleri hakkında uyarılarla bulunamaz. Bir yerin güvenliği hakkında şüpheniz varsa, aracınızı buraya sürmeyin. Bu sistem hiçbir koşul altında sürücünün karar verme mekanizması yerine geçemez.

Bu sistemi, yalnızca kullanımının yasal olduğu konumlarda kullanın. Bazı ülkelerde, video ve navigasyon sistemlerinin sürücünün yanında kullanılmasını yasaklayan yasalar bulunabilir.

İÇİNDEKİLER

1

HIZLI KILAVUZ

1. NAVİGASYONUN KULLANIMI	10
DÜĞMELERE VE	
ANA EKRANA GENEL BAKIŞ	10
EVİN KAYDEDİLMESİ	12
HIZLI ERIŞİMİN KAYDEDİLMESİ	14
İŞLEM AKIŞI:	
GÜZERGAHIN YÖNLENDİRİLMESİ ...	16
EVİN VARIŞ NOKTASI	
OLARAK BELİRLENMESİ	17
2. İŞLEV DİZİNİ	18
NAVİGASYON SİSTEMİ	
FONKSİYONLARI DİZİNİ	18
3. HIZLI REFERANS	20
HARİTA EKRANI.....	20
“Menu” (Menü) EKRANI	22
“Setup” (Kurulum) EKRANI	24
“Information” (Bilgi) EKRANI	26
2 TEMEL İŞLEVLER	
1. KULLANMADAN ÖNCEKİ	
KULLANIMI.....	30
BAŞLANGIÇ EKRANI	30
DOKUNMATİK EKRANIN ÇALIŞMASI .	31
HARFLERİN GİRİLMESİ VE	
NUMARA/LİSTE EKRANININ	
KULLANIMI	32
EKRAN AYARI	37
HARİTA EKRANININ ÇALIŞMASI	39
2. AYARLAR.....	52
GENEL AYARLAR	52
SES AYARLARI	59

3

NAVİGASYON SİSTEMİ

1. VARIŞ NOKTASININ ARANMASI..	64
HIZLI REFERANS	64
VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	66
GÜZERGAH YÖNLENDİRME BAŞLATMA	
85	
2. GÜZERGAH YÖNLENDİRME	88
GÜZERGAH YÖNLENDİRME EKRANI.	88
TİPİK SESLİ YÖNLENDİRME	
KOMUTLARI	92
VARIŞ NOKTASINA OLAN MESAFE VE	
SÜRE	95
YÖNLENDİRİRMENİN DURDURULMASI VE	
SÜRDÜRÜLMESİ	96
GÜZERGAHIN AYARLANMASI	97
ÖNEMLİ NOKTA* SİMGELERİNİ GÖSTER	
104	
3. KAYDEDİLEN NOKTALAR	107
KAYDEDİLEN NOKTA AYARLARI.....	107
4. AYARLAR	129
NAVİGASYON AYARLARI	129
ARAÇ AYARLARI	135
5. GPS (KÜRESEL KONUMLANDIRMA	
SİSTEMİ)	141
NAVİGASYON SİSTEMİNİN	
KISITLAMALARI	141
HARİTA VERİTABANI SÜRÜMÜ VE	
KAPSAMA ALANI	144

*: Önemli Noktalar

4 TELEFON

1. TELEFONUN KULLANILMASI.....	148
HIZLI REFERANS.....	148
TELEFON (CEP TELEFONU İÇİN ELLERSERBESTKULLANIMSİSTEMİ)	151
Bluetooth® TELEFON KAYDI	156
Bluetooth® TELEFON İLE ARAMA.....	161
Bluetooth® TELEFON İLE CEVAPLAMA	168
Bluetooth® TELEFON İLE KONUŞMA..	169
Bluetooth® TELEFON MESAJLAŞMA İŞLEVİ	172
2. AYARLAR.....	175
TELEFON AYARLARI.....	175
Bluetooth® AYARLARI	198

5 MÜZİK SİSTEMİ

1. MÜZİK SİSTEMİ KULLANIMI.....	210
HIZLI REFERANS.....	210
BAZI TEMEL İŞLEVLER.....	212
RADYONUN KULLANIMI	216
CD ÇALARIN KULLANIMI	222
USB BELLEK KULLANIMI	231
iPod KULLANIMI.....	237
Bluetooth® MÜZİK SİSTEMİNİN KULLANIMI	242
MÜZİK SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDALARI (DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER).....	251
MÜZİK SİSTEMİNİN KULLANIMI NOTLARI	253
2. AYARLAR.....	262
MÜZİK AYARLARI	262

6 SESLİ KOMUT SİSTEMİ

1. SESLİ KOMUT SİSTEMİ ÇALIŞMASI	268
SESLİ KOMUT SİSTEMİ.....	268
KOMUT LİSTESİ	275

7 BİLGİLENDİRME

1. BİLGİ EKRANI	278
YAKIT TÜKETİMİ	278
TRAFİK.....	280
2. AYARLAR	285
TRAFİK VE PARK AYARLARI	285

8 BAĞLANTILI HİZMETLER

1. BAĞLANTILI HİZMETLER.....	292
BAĞLANTILI HİZMETLER GENEL BAKIŞ	292
HİZMETİN KULLANILMASI İÇİN GEREKEN AYARLAR	295
BAĞLANTILI HİZMETLERİN KULLANIMI	310
2. AYARLAR	310
ÇEVİRİMİÇİ ARAMA AYARLARI	310

1

2

3

4

5

6

7

8

9

İÇİNDEKİLER

9

ÇEVRESEL İZLEME SİSTEMİ

1. TOYOTA PARK DESTEĞİ	
MONİTÖRÜ	316
TOYOTA PARK DESTEK	
MONİTÖRÜ	316
DİKEY PARK	
(TAHMİNİ GÜZERGAH ÇİZGİSİ	
GÖRÜNTÜLEME MODU).....	322
DİKEY PARK	
(PARK DESTEĞİ KILAVUZ ÇİZGİSİ	
GÖRÜNTÜLEME MODU).....	324
PARALEL PARK	326
TOYOTA PARK DESTEK	
MONİTÖR ÖNLEMLERİ	334
BİLMENİZ GEREKENLER	339
DİZİN	
ALFABETİK DİZİN	342

1

HIZLI KILAVUZ

1 NAVİGASYONUN KULLANIMI

1. DÜĞMELERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
VE
BAŞLANGIÇ EKRANI 10
2. EVİN KAYDEDİLMESİ 12
3. HIZLI ERİŞİM
KAYDI 14
4. İŞLEM AKIŞI:
GÜZERGAHIN YÖNLENDİRİLMESİ
..... 16
5. EVİN VARIŞ NOKTASI OLARAK
BELİRLENMESİ 17

2 FONKSİYON DİZİNİ

1. NAVİGASYON SİSTEMİ
FONKSİYON DİZİNİ 18

3 HIZLI REFERANS

1. HARİTA EKRANI 20
2. “Menu” (Menü) EKRANI 22
3. “Setup” (Ayarlar) EKRANI 24
4. “Information” (Bilgi) EKRANI 26

1

2

3

4

5

6


7

8

9

1. NAVİGASYON KULLANIMI

1. DÜĞMELERE VE ANA EKRANA GENEL BAKIŞ



EN1001RVIIa

- Bu şekil, soldan direksiyonlu araçlar içindir. Düğme konumları ve şekilleri, sağdan direksiyonlu araçlarda kısmen değişebilir.


No.	Adı	İşlev	Sayfa
1	"AUDIO" (Müzik) düğmesi, ses ekranı	Ses ekranını görüntülemek için "AUDIO" (Müzik) düğmesine basın veya ekranın bu tarafına dokunun. Ses ekranı, yakıt tüketim ekranı ile değiştirilebilir. (Ekranların değiştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 'BAŞLANGIÇ EKRAN AYARI' sayfa 56.)	210
2	"NAV" düğmesi, navigasyon ekranı	Variş noktası ayarlanmışsa, geçerli konumu görüntülemek için "NAV" düğmesine basın veya ekranın bu tarafına dokunun. Variş noktası ayarlanmamışsa, "Menu" (Menü) ekranı görüntülenir.	20, 22
3	"INFO" (Bilgi) düğmesi	"Information" (Bilgi) ekranını görüntülemek için basın.	26, 280
4	"CAR" (Otomobil) düğmesi	Yakıt tüketimini görüntülemek için basın.	278
5	"SETUP" (Ayarlar) düğmesi	"Setup" (Ayarlar) ekranını görüntülemek için basın.	24, 37, 52, 59, 129, 135, 175, 198, 262, 285, 295, 310
6	Klima ekranı	Klima ekranı görüntülenecek veya gizlenecek şekilde ayarlanabilir.	56
7	 düğmesi	Bu ekranı (ana ekran) görüntülemek için basın.	—

*: Ekranı kapatmak ve navigasyon sistemini yeniden başlatmak için Güç/Ses düğmesini en az 5 saniye basılı tutun. Araç üzerine takılan cihazın çok yavaş tepki vermesi halinde bunu uygulayın.


1. NAVİGASYONUN KULLANIMI

2. EVİN KAYDEDİLMESİ


- 1 Harita ekranı görüntüleniyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.



- 2 "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.



- 3 "Home" (Ev) öğesine dokunun.




Ev adresi kaydedilmemişse, "Home" (Ev) öğesine dokunularak kayıt yapılabilir.


- 4 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.



- 5 Evinizi arayabileceğiniz 10 ("UK" (BK) seçildiğinde 11) adet farklı yöntem mevcuttur. (Bkz. 1."VARİŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 66.)



6 "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.



Evin kaydı tamamlanmıştır.

Ev kaydı, "Menu" (Menü) ekranında "**Memory point**" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunarak da yapılabilir. (Bkz. "EVİN KAYDEDİLMESİ" sayfa 108.)


Ad, konum, telefon numarası ve simge değiştirilebilir. (Bkz. "EVİN DÜZENLENMESİ" sayfa 109.)

Kaydedilen noktalar "Destination" (Varış noktası) ekranında kullanılabilir. (Bkz. "EV İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 68.)


1. NAVİGASYONUN KULLANIMI

3. HIZLI ERİŞİMİN KAYDEDİLMESİ


- 1 Harita ekranı görüntüleniyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.



- 2 "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.




- 3 Hızlı erişim ekran düğmelerinden birine dokunun.




Henüz kaydedilmemiş herhangi bir hızlı erişim ekranı düğmesine hızlı erişim atanabilir.

- 4 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.



- 5 Hızlı erişimi arayabileceğiniz 10 ("UK" (BK) seçildiğinde 11) adet farklı yöntem mevcuttur. (Bkz. "VARİŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 66.)



6 "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.



Hızlı erişim kaydı tamamlanmıştır.

Hızlı erişim kaydı, "Menu" (Menü) ekranında "**Memory point**" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunarak da yapılabilir. (Bkz. "HIZLI ERIŞİMİN KAYDEDİLMESİ" sayfa 111.)


Ad, konum, telefon numarası ve simge değiştirilebilir. (Bkz. "HIZLI ERIŞİMİN DÜZENLENMESİ" sayfa 111.)

Kaydedilen noktalar "Destination" (Varış noktası) ekranında kullanılabilir. (Bkz. "HIZLI ERIŞİM İLE VARİŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 69.)


1. NAVİGASYONUN KULLANIMI

4. İŞLEM AKIŞI: GÜZERGAHIN YÖNLENDİRİLMESİ

- 1 Harita ekranı görüntüleniyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.




- 2 "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.




- 3 Varış noktalarınızı arayabileceğiniz 13 ("UK" (BK) seçildiğinde 14) adet farklı yöntem mevcuttur. (Bkz. "VARİŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 66.)

► Sayfa 1



► Sayfa 2




- 4 "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.



Navigasyon sistemi güzergah için bir arama yapar.

- 5 "Start" (Başlat) öğesine dokunun ve sürüse başlayın.




Önerilenin dışındaki güzergahlar da seçilebilir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMESİNİ BAŞLATMA" sayfa 85.)

Varış noktasına yönlendirme ekranda görüntülenir ve sesli yönlendirme aracılığıyla duyulabilir.


1. NAVİGASYONUN KULLANIMI

5. EVİN, VARIŞ NOKTASI OLARAK AYARLANMASI


- 1** Harita ekranı görüntüleniyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.



- 2** "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.



- 3** "Home" (Ev) öğesine dokunun.



Ev adresinizi kayıtlıysa "Home" (Ev) kullanılabilir. (Ev öğesini kaydetmek için, bkz. "EVİN KAYDEDİLMESİ" sayfa 108.)

- 4** "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.



Navigasyon sistemi güzergah arar.

- 5** "Start" (Başlat) öğesine dokunun ve sürüse başlayın.



Önerilenin dışındaki güzergahlar da seçilebilir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMESENİ BAŞLATMA" sayfa 85.)

Varış noktasına yönlendirme ekranı görüntülenir ve sesli yönlendirme aracılığıyla duyulabilir.

2. İŞLEV DİZİNİ

1. NAVİGASYON SİSTEMİ İŞLEVLERİ DİZİNİ

► Harita

Haritaların gösterilmesi	Sayfa
Harita ekranının görüntülenmesi	20
Geçerli konumun görüntülenmesi	39
Mevcut konuma yakın yerlerin görüntülenmesi	40
Ölçeğin değiştirilmesi	49
Harita yönünün değiştirilmesi	50
Önemli Noktaların Görüntülenmesi	104
Tahmini yolculuk/varış süresinin gösterilmesi	95
Harita modunun seçilmesi	47
Trafik bilgisinin görüntülenmesi	280

Varış noktalarının aranması	Sayfa
Varış noktasının aranması	66
Arama alanının değiştirilmesi	66
Klavye karakterlerinin seçilmesi	33
Seçili varış noktasının harita konumunun kullanımı	85

► Güzergah yönlendirme

Güzergah yönlendirmesine başlamadan önce	Sayfa
Varış noktasının belirlenmesi	85
Alternatif güzergahların görüntülenmesi	87
Güzergah yönlendirmesinin başlatılması	85

Güzergah yönlendirmesine başlamadan önce veya yönlendirme sırasında	Sayfa
Güzergahın görüntülenmesi	85
Varış noktalarının eklenmesi	97
Güzergahın değiştirilmesi	100
Tahmini yolculuk/varış süresinin gösterilmesi	95

Güzergah yönlendirme sırasında	Sayfa
Güzergah yönlendirmesinin duraklatılması	96
Güzergah yönlendirmesi ses seviyesinin ayarlanması	60
Varış noktasının silinmesi	99
Tüm güzergah haritasının gösterilmesi	102

► Faydalı işlevler

Kaydedilen noktalar	Sayfa
Kaydedilen noktaların kaydedilmesi	113
Haritadaki işaret simgeleri	114

Bilgilendirme	Sayfa
Araç bakımının gösterilmesi	135


Otomatik bağlanma sistemi (cep telefonu için)	Sayfa
Bluetooth® özelliğinin başlatılması	151
Bluetooth® telefon ile arama yapılması	161
Bluetooth® telefon ile gelen aramanın cevaplanması	168

Sesli komut sistemi	Sayfa
Sistemin sesiniz ile kullanılması	268

3. HIZLI REFERANS

1. HARİTA EKRANI

Ayarlanan varış noktasına göre otomatik olarak bir yol aranır ve ekrandaki görsel yönlendirme ile birlikte sesli yönlendirme sağlanır. Bu ekranı görüntülemek için “NAV” düğmesine basın ve eğer “Menu” (Menü) görüntüleniyorsa öğesine dokunun.




No.	Adı	İşlev	Sayfa
1	2D kuzey yönü yukarı, 2D gidiş yönü yukarı veya 3D gidiş yönü yukarı sembolü	Bu simbol, harita yönünün kuzey yönü yukarı mı yoksa gidiş yönü yukarı mı olduğunu belirler. Kuzey yönü yukarı görünümü yalnızca 2D harita modu için geçerlidir. Gidiş yönü yukarı görünümü 2D ve 3D harita modları için geçerlidir.	50
2	Sınır yönlendirmesi	Aracınız bir devlet sınırını geçip bir başka devletin sınırları içeresine girdiğinde bu ülkenin bayrağı gösterilir.	—
3	Hız sınırı bilgisi simgesi	Hız sınırı bilgisi görüntülenebilir.	129
4	Uzaklaştırma düğmesi	Harita ölçüğünü azaltmak için dokunun.	49
5	Yakınlaştır ekran düğmesi	Harita ölçüğünü artırmak için dokunun.	49
6	"Menu" (Menü)	Varış noktası belirleme ve kaydedilen nokta kaydı gibi işlevleri kullanmak için dokunun.	22
7	Varılacak noktaya olan uzaklık ve süre	Varış noktasına olan mesafe, tahmini seyahat ve varış süresini görüntülemek için dokunun.	95
8	Trafik göstergesi	Bu işaret, trafik bilgisi alındığında görüntülenir.	281
9	"GPS" işaretti (Global Positioning System - Küresel Konumlandırma Sistemi)	Araç GPSten sinyal aldığında bu işaret görüntülenir.	141
10	Ölçek göstergesi	Bu şekil harita ölçüğünü gösterir.	49

3. HIZLI REFERANS

2. “Menu” (Menü) EKRANI

Bu ekran, varış noktası belirleme ve kayıt noktası kaydı gibi işlevler için kullanılır. "Menu" (Menü) ekranını görüntülemek için "NAV" düğmesine basın, harita ekranı görüntüleniyorsa "Menu" (Menü) öğesine dokunun.




EN1020TC

No.	Adı	İşlev	Sayfa
1	"Destination" (Varış noktası)	13 ("UK" seçildiğinde 14) farklı yöntemden biri bir varış noktası aramak için kullanılabilir.	64
2	"Map configuration" (Harita yapılandırması)	Harita yapılandırmalarından herhangi biri seçilebilir.	47
3	"Show POI" (Önemli noktaları göster)	Önemli Noktaların ekranda görüntülenmesi için dokunun.	104
4	"Memory point" (Kaydedilen nokta)	"Memory points" (Kaydedilen nokta), "Home" (Ev), "Quick access" (Hızlı erişim), "Area to avoid" (Kaçınılmazı gereken bölgeler), vb. üzerinde değişiklik yapılmasını etkinleştirmek için dokunun.	107
5	"Save current position" (Geçerli konumu kaydet)	Geçerli konumu veya imleç konumunu kaydedilen nokta olarak kaydetmek için dokunun.	41
6	"Map data" (Harita verisi)	Harita veritabanı sürümü ve kapsama alanı ile ilgili bilgileri görüntülemek için dokunun.	144
7	"Route" (Güzergah)	Güzergah ve/veya varış noktalarını değiştirmek için dokunun. Ayrıca, güzergaha genel bakış ve güzergah takibi işlevleri de kullanılabilir.	97
8	"Suspend guidance" (Yönlendirmeyi durdur) veya "Resume guidance" (Yönlendirmeye devam et)	Yönlendirmeyi durdurmak veya devam ettirmek için dokunun.	96

3. HIZLI REFERANS

3. "Setup" (Ayarlar) EKRANI

"Setup" (Ayarlar) ekranında görüntülenen öğeler ayarlanabilir. "Setup" (Ayarlar) ekranını görüntülemek için **"SETUP"** (Ayarlar) düğmesine basın.




EN1021TCb

No.	Adı	İşlev	Sayfa
1	"General" (Genel)	Seçilen dili, çalışma sesini, otomatik ekran değiştirme seçeneklerini değiştirmek için dokunun.	52
2	"Voice" (Ses)	Sesli yönlendirme ayarlarını belirlemek için dokunun.	59
3	"Navigation" (Navigasyon)	Ortalama hızın, ekranda görüntülenecek içeriğin, önemli nokta kategorilerinin vb. ayarlanabileceği sayfaya erişmek için dokunun.	129
4	"Display" (Ekran)	Ekran kontrast ve parlaklığını ayarlamak, ekranı kapatmak, vb. için dokunun.	37
5	"Vehicle" (Araç)	Bakım bilgisi gibi araç bilgilerini ayarlamak için dokunun.	135
6	"Info" (Bilgi)	Trafik bilgisi, trafik tahmini bilgisi ve otopark bilgisini ayarlamak için dokunun.	285
7	"Audio" (Müzik)	Ses, radyo ve iPod ayarlarını değiştirmek için dokunun.	262
8	"Bluetooth"	Bluetooth® telefonları ve Bluetooth® ses cihazlarını ayarlamak için dokunun.	198, 296
9	"Telephone" (Telefon)	Telefon sesi, telefon defteri, mesaj ayarları vb. belirlemek için dokunun.	175

*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'ın tescilli bir ticari markasıdır.

4. “Information” (Bilgi) EKRANI

Ekran trafik bilgisi, trafik tahmini bilgisi ve otopark bilgisini görüntülemek için kullanılabilir. "Information" (Bilgi) ekranını görüntülemek için “INFO” (Bilgi) düğmesine basın.



EN1023TI

No.	Adı	İşlev	Sayfa
1	“Traffic information” (Trafik bilgisi)	FM çoklu yayına veya alınan TPEG* bilgisine dayanan RDS-TMC* istasyonunu kullanarak, geçerli konum veya imleç konumu yakınındaki olaylar bir liste halinde görüntülenebilir.	280
2	“Traffic prediction” (Trafik tahmini)	Alınan TPEG* bilgisi kullanılarak, geçerli konum veya imleç konumu etrafındaki ilgili alan hakkında trafik tahmini görüntülenebilir.	282
3	“Parking information” (Otopark bilgisi)	Alınan TPEG* bilgisine kullanılarak, otopark alanının konumu ve boş yer bilgisi kontrol edilebilir. Otopark alanı varış noktası olarak da belirlenebilir.	283
4	Bilgi sağlayıcının logosu	TPEG* bilgisi alınırken görüntülenir.	—

*: Yalnızca RDS-TMC veya TPEG (Transport Protocol Experts Group - Taşımacılık Protokolü Uzmanları Grubu) bilgisi alınırken kullanılabilir. Ülke veya bölgeye bağlı olarak RDS-TMC ve TPEG bilgisi kullanılamayabilir.

2

TEMEL İŞLEVLER

1 KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER

1.	BAŞLANGIÇ EKRANI.....	30
2.	DOKUNMATİK EKRANIN KULLANIMI.....	31
3.	HARF VE RAKAM GİRİŞ EKRANININ/LİSTE EKRANININ KULLANIMI.....	32
4.	EKRAN AYARLAMA	37
	EKRAN AYARI.....	37
5.	HARİTA EKRANININ KULLANIMI	39
	MEVCUT KONUM EKRANI.....	39
	EKRAN KAYDIRMA KULLANIMI	40
	HARİTA YAPILANDIRMALARININ DEĞİŞİMİ	47
	HARİTA ÖLÇEĞİ	49
	HARİTA YÖNÜ VE 3D HARİTA MODU.....	50
	STANDART HARİTA SİMGELERİ	51

2 AYARLAR

1.	GENEL AYARLAR	52
	GENEL AYARLAR EKRANLARI	52
2.	SES AYARLARI	59
	SES AYARLARI EKRANI	59

Avrupa dışında satılan araçlar için, sürüs sırasında bazı işlevler kullanılamayabilir.

1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER

1. BAŞLANGIÇ EKRANI

- 1 "ENGINE START STOP" (Motor çalıştırma/durdurma düğmesi), ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken, başlangıç ekranı gösterilecek ve sistem çalışmaya başlayacaktır. (Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar)

Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Açık) konumuna getirildiğinde, başlangıç ekranı gösterilecek ve sistem çalışmaya başlayacaktır. (Akıllı giriş ve çalışma sistemi olmayan araçlar)



DİKKAT

- Motor çalışırken araç durduğunda, güvenlik için her zaman el frenini çekin.
- Bir kaç saniye sonra, "CAUTION" (Dikkat) ekranı görüntülenecektir.

CAUTION

Always adhere to traffic regulations.
Operating the system is at your own risk
and you should not divert your attention
from the road, traffic or weather conditions.
For more details, please consult
the owner's manual.

Show map

EN2005TC

- Yaklaşık 5 saniye sonra, "CAUTION" (Dikkat) ekranı otomatik olarak başlangıç ekranına geçiş yapar. () dışında bir düğmeye basılırsa, fonksiyonun ilgili ekranı gösterilecektir.)

- Navigasyon sistemi başlangıç ve harita ekranı dışında bir ekranda açıldığında, cihaz açıldıktan sonra ekran ilk kez başlangıç ekranına geçiş yaptığında "CAUTION" (Dikkat) ekranı gösterilecektir.

BAKIM BİLGİLERİ

Bu sistem belirli parça veya bileşenlerin ne zaman değiştirileceğini bildirir ve bayi bilgilerini (kaydedilmişse) ekranда görüntüler.

Araç önceden kaydedilmiş sürüsünes veya planlanmış bir bakım zamanına ulaştığında, navigasyon sistemi çalışmaya başladığında "Information" (Bilgi) ekranı görüntülenecektir.

Information



OIL FILTER

Contact this dealer for maintenance.

Dealer: TOYOTA CAZIER

Contact:

Tel. no.: 00000

Don't show this info again.

EN2006TI

- Ekranda herhangi bir işlem yapılmazsa birkaç saniye içinde kapanır.
- Bu ekranın yeniden görüntülenmesini engellemek için, "Don't show this info again" (Bu bilgisi bir daha gösterme) öğesine dokunun.
- Bakım bilgilerini kaydetmek için, bkz. "BAKIM" sayfa 135.

1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER

2. DOKUNMATİK EKRANIN ÇALIŞMASI

Bu sistem, temelde ekrandaki düğmelere dokunarak çalışır. (Bu el kitabında ekran düğmeleri adı verilir.)

- Bir ekran düğmesine dokunulduğunda, bip sesi duyulur. (Bip sesini ayarlamak için, bkz. sayfa 52.)



UYARI

- Ekrana zarar vermemek için ekran düğmelerine parmağınızla hafifçe dokunun.
- Ekrana tükenmez kalem, mekanik kurşun kalem, tırnak, sıvı ve/veya sert bir cisim ile dokunmayın, aksi takdirde ekrana zarar verebilirisiniz.
- Ekrana parmağınız dışında bir cisimle dokunmayın.
- Dokunmatik ekranı silerken, parmak çevresine sarılı yumuşak ve kuru bir bez ile silmeniz önerilir. Dokunmatik ekranı temizlemek için kimyasal temizleyiciler kullanmayın, çünkü bunlar dokunmatik ekranı hasar verebilir. Ayrıca, ekran üzerinde aşırı güç kullanmayın.

BİLGİ

- Ekrana dokunduğunuzda simge çalışmazsa, parmağınızı kaldırıp tekrar bu simgeye basmayı deneyin.
- Soluk ekran düğmeleri çalıştırılamaz.
- Dokunmatik ekranı kullanmak için, parmağınızla ekran düğmelerine uygun şekilde hafifce dokunun.
- Dokunmatik ekran içinde yoğuşma meydana gelirse, ekranı düzgün şekilde kullanmak bazen zor olabilir. Bu tip bir durumda, yoğuşma yok olana dek ekranı dokunmayın ve dokunmatik ekranı çalıştırımayın.
- Ekran soğukken görüntüler karanlık görünebilir ve hareketli görüntüler düzgün görünmeyebilir.
- Çok soğuk şartlarda, harita gösterilemeyecek ve kullanıcının yaptığı veri girişi silinebilir. Ayrıca, ekran simgelerine basmak eskisine göre zor olabilir.
- Ekrana polarize gözlükler ile bakılırsa, ekranın optik özellikleri nedeniyle ekranда bir gökkuşağı deseni görülebilir. Bu rahatsız ediciyse, ekranı polarize gözlükler ile kullanmayın.

1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER


3. HARF VE RAKAM GİRİŞ EKRANININ/LİSTE EKRANININ

ÇALIŞMASI

Bir adres veya bir isim aranırken ya da veri, harfler ve rakamlar girilirken ekran kullanılabilir.


HARF VE RAKAMLARI GİRMEK İÇİN

- 1 Harf veya rakam girmek için tuşlara doğrudan dokunun.




← : Bir karakteri silmek için dokunun. Harfleri silmeye devam etmek için basılı tutun.

- Bazı harf giriş ekranlarında, harfler büyük ya da küçük olarak girilebilir.




KARAKTER VE TUŞ TAKIMI TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- 1 ☰ öğesine dokunun.



- 2 İstenilen karakter ve klavyeye ve ardından "OK" (Tamam) öğesine dokunun.



- Her ayarı aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.


Simge	İşlev
↓	Küçük harf girmek için dokunun.
↑	Büyük harf girmek için dokunun.

TUŞ TAKIMI ÖZELLİKLERİİN SEÇİLMESİ

“A-Z”, A-Я ya da A-Ω karakterleri seçilebilir.

1 öğesine dokunun.

2 İstenilen karaktere dokunun.



► “A-Z” tipi



► A-я tipi



► A-Ω tipi




BİLGİ

- Veri giriş koşullarına bağlı olarak, tuş takımı karakterlerini değiştirmek mümkün olmayabilir.

ÇİFT NOKTALARI GİRMEK İÇİN

1 öğesine dokunun.

2 öğesine dokunun.




3 Çift noktaları girmek için doğrudan çift nokta tuşlarına dokunun.




: Bir çift noktayı silmek için dokunun. Çift noktaları silmeye devam etmek için basılı tutun.

■ NUMARALARI VE SEMBOLLERİ GİRMEK İÇİN

- 1** öğesine dokunun.
- 2** "0-9-%" rakamlarına dokunun.



- 3** Rakam veya sembollerı girmek için tuşlara doğrudan dokunun.




: Bir rakam ya da simbolü girmek için dokunun. Rakamları ve/veya sembollerı silmeye devam etmek için basılı tutun.

, : Diğer sembollerı görüntülemek için dokunun.


■ BİR TUŞ TAKIMI TÜRÜNÜN SEÇİLMESİ

Tuş takımı türü değiştirilebilir.


- 1** öğesine dokunun.
- 2** İstenen tuş takımı türüne dokunun.




► “ABCDE” türü



► “QWERTY” türü



► “AZERTY” türü



LİSTENİN GÖSTERİMİ

- 1** Bir adres ya da adı aramak için "List" (Liste) öğesine dokunun.



- Girilen adres ya da ad eksik olsa bile veritabanında eşleşen öğeler listelenir.
- Maksimum sayıda karakter girildiyse ya da eşleşen giriş sayısı 5 veya daha azsa liste otomatik olarak görüntülenecektir.




BİLGİ

- Eşleşen öğelerin sayısı ekranın sağında gösterilir. Eşleşen öğelerin sayısı 9999'dan fazla ise, sistem ekranada "****" simbolünü görüntüler.

LİSTE EKRANIN KULLANILMASI

Bir liste görüntülendiğinde, listede dolaşmak için uygun ekran düğmesini kullanın.



Simge	İşlev
	Sonraki veya önceki sayfaya geçiş için dokunun.
	Gösterilen liste içinde dolaşmak için ya da seçeneğini basılı tutun.
	Bu görüntülenen ekranın konumunu gösterir.
	Öge adının sağında görünürse, adın tamamı ekran için çok büyütür. Adın kalan kısmına kaydılmak için öğesine dokunun. Adın başına gitmek için öğesine dokunun.


SIRALAMA

Ekranda gösterilen bir listenin sırası yeniden düzenlenebilir.

- 1 "Sort" (Sırala) öğesine dokunun.



- 2 İstenen sıralama kriterine dokunun.



Ekran düğmesi	İşlev
"Distance" (Mesafe)	Mevcut konumunuza olan uzaklığı göre sıralamak için dokunun.
"Date" (Tarih)	Tarihe göre sıralamak için dokunun.
"Category" (Kategori)	Kategoriye göre sıralamak için dokunun.
"Icon" (Simge)	Simgeye göre sıralamak için dokunun.
"Name" (Ad)	Ada göre sıralamak için dokunun.
"Space" (Alan)	En uygun alanlara göre park yerlerini sıralamak için dokunun.

GRUP LİSTESİİNİN GÖSTERİMİ

Kaydedilen noktalar listesinde sadece istenilen grup öğelerini görüntülemek mümkündür.

- 1 "Group list" (Grup listesi) öğesine dokunun.



- Seçili gruba kayıtlı olan kaydedilen noktalar listesi gösterilecektir.

"All group" (Tüm grup): Gösterilen öğeleri kapatmak ve tüm öğeleri görüntülemek için dokunun.

- 2 İstenen grubu seçin.



1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER


4. EKRANIN AYARLANMASI

Ekran görüntüsünün ve kameralın verdiği görüntülerin kontrasti ve parlaklıği ayarlanabilir. Ekran da kapatılabilir ve/veya gündüz ya da gece moduna ayarlanabilir.


EKRAN AYARI

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ VE KAMERANIN AYARLANMASI


1 “SETUP” (Ayarlar) düğmesine basın.



2 “Display” (Ekran) öğesine dokunun.




► Ecran görüntüsünün ayarlanması



“Camera” (Kamera): Kamera görüntüsünü ayarlamak için dokunun.

► Kamera görüntüsünün ayarlanması




“Map·menu” (Harita menüsü): Ecran görüntüsü ayarlarına dönmek için dokunun.

KONTRAST VE PARLAKLIK AYARI

Ortamın parlaklığına bağlı olarak ekranın parlaklığı ve kontrastı ayarlanabilir. Görüntü de kapatılabilir.

- 1 “<” ya da “>” öğesine basarak istenilen işlevi (“Contrast” (Kontrast) ya da “Brightness” (Parlaklık) seçin.



- 2 Kontrasti ve parlaklığı ayarlamak için istenilen ekran düğmesine dokunun.

Ecran düğmesi	İşlev
“Contrast” (Kontrast) “+”	Ekranın kontrastını artırmak için dokunun.
“Contrast” (Kontrast) “-”	Ekranın kontrastını azaltmak için dokunun.
“Brightness” (Parlaklık) “+”	Ekranı parlak hale getirmek için dokunun.
“Brightness” (Parlaklık) “-”	Ekranı karartmak için dokunun.


- 3 Ekranı ayarladıkten sonra, “OK” (Tamam) öğesine dokunun.

- “Screen off” (Ekran kapalı) seçeneğine dokunulduğunda, ekran kapanır. Ekranı yeniden açmak için, herhangi bir düğmeye basın. Seçili ekran görünür.

GÜNDÜZ VE GECE MODU ARASINDA GEÇİŞ

Far düşmesinin konumuna bağlı olarak, ekran gündüz ya da gece moduna döner.

- 1 Far düğmesi açık olsa bile ekranı gündüz modunda görüntülemek için, “Day mode” (Gündüz modu) seçeneğine dokunarak parlaklık ve kontrastı ayarlayabilirsiniz.



BİLGİ


- Far düğmesi açık durumda, ekran gündüz moduna ayarlanırsa bu durum motor çalışmıyorken bile sisteme kaydedilir.

1. KULLANMADAN ÖNCESİ TEMEL BİLGİLER

5. HARİTA EKRANININ KULLANIMI

MEVCUT KONUM EKRANI

Geçerli konumu görüntülemek için “NAV” düğmesine basın ve “Menü” ekranı gösteriliyorsa  öğesine dokunun. Bu ekran, çevredeki alanın mevcut konumunu ve harmasını gösterir.



BİLGİ

- Sürüş sırasında, mevcut konum işaretini ekranда sabitlenir ve harita hareket eder.
- Araç GPS'ten (küresel konumlandırma sistemi) sinyalleri aldığında mevcut konum otomatik olarak ayarlanır. Mevcut konum doğru değilse, araç GPS'ten sinyalleri aldığında bu durum otomatik olarak düzelttilir.
- Akü bağlantılarının çıkartılmasının ardından ya da yeni bir araçta mevcut konum doğru olmayabilir. Sistem GPS'ten sinyalleri alır almaz, doğru mevcut konum görüntülenir.

- Mevcut konum işaretini (1) harita ekranının ortasında ya da alt orta kısmında görünüür.
- Haritanın ölçüğine bağlı olarak, ekranın altında bir cadde adı görünecektir (2).
- Mevcut konumu manuel olarak düzeltmek için, bkz. sayfa 132.

EKRAN KAYDIRMANIN KULLANIMI

Haritada herhangi bir noktaya dokunulduğunda, bu nokta ekranın ortasına gelir ve imleç işaretini ile gösterilir ([1]).



- Haritada, mevcut konumdan farklı bir yerde bulunan noktaya bilmek amacıyla bu noktayı ekranın ortasına taşımak için kaydırma özelliğini kullanın.
- Parmak sürekli harita ekranı üzerinde tutulursa, parmak kaldırılana dek harita ilgili yönde kaymaya devam edecektir.
- Haritanın ölçüğine bağlı olarak, dokunulan noktanın cadde adı, şehir adı, vb. gösterilecektir ([2]). Mevcut konumdan öğesine olan uzaklık da gösterilecektir ([3]).


● Ecran kaydırıldıktan sonra, başka bir işlev çalışmaya dek harita seçili konuma merkezlenmiş şekilde kalır. Mevcut konum işaretini, gerçek güzergahınız boyunca hareket etmeye südürecek ve ecran dışında kalabilecektir. öğesine dokunulduğunda, mevcut konum işaretini ekranın ortasına gider ve araç belirlenen güzergahta ilerlerken harita da ilerler.

● Kaydırma özelliği kullanıldığında, mevcut konum işaretini ekrandan kaybolabilir. Mevcut konumu harita ekranında göstermek için ekranda öğesine dokunun.

İMLEÇ KONUMUNU BİR VARIŞ NOKTASI OLARAK AYARLAMAK

Kaydırma işlevi kullanılarak haritadaki belli bir nokta varış noktası olarak belirlenebilir.

- 1 "Enter




- Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. GÜZERGAH YÖNLENDİRMESİ BAŞLATMA". sayfa 85.)


İMLEÇ KONUMUNU BİR KAYDEDİLEN NOKTA OLARAK AYARLAMAK

Nokta kaydı belli bir noktaya kolay erişim sağlar.

- 1 "Save" (Kaydet) öğesine dokunun.



- 2 Bu ekran görüntülenir.



- Kayıtlı nokta haritada ile gösterilir.
- Simge ya da adı, vb. değiştirmek için, bkz. "KAYDEDİLEN NOKTALARIN DÜZENLENMESİ" sayfa 114.


BİLGİ

- En fazla 500 nokta kaydedilebilir. 500'den fazla kayıt yapmak istendiğinde bir hata mesajı görünecektir.


KAÇINILACAK BİR BÖLGE OLARAK İMLEÇ KONUMUNU KAYDETMEK

Kaydırma işlevi kullanılarak haritadaki belli bir konum, kaçınılması gereken bölge olarak belirlenebilir.

- 1 "Avoid" (Kaçının) öğesine dokunun.



- 2 Kaçınılacak bölgenin boyutunu değiştirmek için ya da öğesine dokunun.



- 3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

BİLGİ

- Girilen varış noktası kaçınılacak bölgede yer alıyorsa ya da güzergah hesaplaması kaçınılmazı gereken bölgeden geçmeden yapılamıyorsa, bu bölgeden geçen bir güzergah gösterilebilir.
- Kaçınılacak bölge olarak en fazla 10 adet konum kaydedilebilir. Kayıtlı olan 10 konum varsa, aşağıdaki mesaj gösterilecektir: "Unable to register additional points. Perform the operation again after deleting 1 or more points." (İllave noktalar kaydedilemedi. 1 veya daha fazla noktayı sildikten sonra işlemi tekrarlayın).

İMЛЕCİN ÜZERİNDE OLDUĞU SİMGESİ HAKKINDA BİLGİLERİ GÖRMEK



- Bir simge hakkında bilgileri görmek için, imleci simge üzerine getirin.

■ POI BİLGİLERİ

İmleç bir POI simgesi üzerine getirildiğinde, ekranın üstünde ad ve "Info" (Bilgi) gösterilir.

- 1 "Info" (Bilgi) öğesine dokunun.



- 2 Ad, adres, konum ve telefon numarası gibi bilgiler gösterilir.



- "Enter" (Giriş) öğesine dokunulursa, imlecin konumu bir varış noktası olarak ayarlanacaktır.
- Zaten ayarlı bir varış noktası varsa, "Add to" (Ekle) ve "Replace" (Değiştir) öğeleri gösterilecektir.
- "Add to" (Şuna ekle): Bir varış noktası eklemek için dokunun.
- "Replace" (Değiştir): Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini kaydetmek için dokunun.
- Bu POI'yi bir nokta olarak kaydetmek için, "Save" (Kaydet) öğesine dokunun. (Bkz. "KAYDEDİLEN NOKTALARIN DÜZENLENMESİ" sayfa 114.)
- öğesine dokunulursa, kayıtlı telefon numarası aranabilir.
- İstenilen POI, harita ekranında gösterilebilir. (Bkz. "POI SİMGELERİNİN GÖSTERİMİ" sayfa 104.)

KAYDEDİLEN NOKTA BİLGİSİ

İmleç kayıtlı bir simge üzerine getirildiğinde, ekranın üzerinde ad ve "Info" (Bilgi) gösterilir.

- 1 "Info" (Bilgi) öğesine dokunun.



- 2 Ad, adres, konum ve telefon numarası gibi bilgiler gösterilir.



- "Enter" (Giriş) öğesine dokunulursa, imlecin konumu varış noktası olarak ayarlanacaktır.
- Zaten ayarlı bir varış noktası varsa, "Add to" (Ekle) ve "Replace" (Değiştir) öğeleri gösterilecektir.
- "Add to" (Şuna ekle): Bir varış noktası eklemek için dokunun.
- "Replace" (Değiştir): Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini kaydetmek için dokunun.
- Kaydedilen bir noktayı düzenlemek için, "Edit" (Düzenle) öğesine dokunun. (Bkz. "KAYDEDİLEN NOKTALARIN DÜZENLENMESİ". sayfa 114.)
- Bir kaydedilen noktayı silmek için, "Delete" (Sil) öğesine dokunun.
- öğesine dokunulursa, kayıtlı telefon numarası aranabilir.
- Navigasyon sistemine detaylı kaydedilen nokta bilgisi ya da resimler kaydedilirse, bilgileri görmek için "Detail" (Ayrıntılar) öğesine dokunun.



"Comment" (Yorum): Kayıtlı nokta ile ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için dokunun.

"Image" (Resim): Kayıtlı noktaya ait resimleri görmek için dokunun.


■ VARİŞ NOKTASI BİLGİLERİ

İmlec bir varış noktası simgesi üzerine getirildiğinde, ekranın üstünde ad ve "Info" (Bilgi) gösterilir.

- 1 "Info" (Bilgi) öğesine dokunun.



- 2 Ad, adres, konum ve telefon numarası gibi bilgiler gösterilir.




- Bir varış noktasını silmek için, "Delete" (Sil) öğesine dokunun.

- öğesine dokunulursa, kayıtlı telefon numarası aranabilir.


■ TRAFİK BİLGİLERİ

Bir trafik istasyonu alınmaktadırken imleç trafik bilgi simgesi üzerine getirildiğinde, trafik bilgisi ve "Info" (Bilgi) gösterilir.


- 1 "Info" (Bilgi) öğesine dokunun.



- 2 Trafik bilgileri ekran上に表示される.



- Ayrıntılı trafik olay bilgilerini görüntülemek için "Detail" (Ayrıntılar) öğesine dokunun.



BİLGİ

- Trafik bilgisi o an alınmamışsa bile, trafik bilgileri alınıldıktan sonra, trafik bilgisi ve "Info" (Bilgi) bir süre gösterilecektir.


Bir trafik istasyonu alınmaktadırken imleç trafik bilgi simgesi üzerine getirildiğinde, trafik bilgisi ve "Info" (Bilgi) gösterilir.

■ TRAFİK TAHMİN BİLGİSİ

- 1 "Info" (Bilgi) öğesine dokunun.



- 2 Trafik tahmin bilgileri ekran上に表示される.





BİLGİ

- Trafik tahmin bilgisi o an alınmıyor olsa bile, trafik tahmin bilgileri alındıktan sonra, trafik tahmin bilgisi ve "Info" (Bilgi) bir süre gösterilecektir.

PARK ETME BİLGİLERİ

İmleç bir park simgesi üzerine getirildiğinde, ekranın üzerinde ad ve "Info" (Bilgi) gösterilir.

1 "Info" (Bilgi) öğesine dokunun.**2 Ad, adres, konum ve telefon numarası gibi bilgiler gösterilir.**

- "Enter" (Giriş) öğesine dokunulursa, imlecin konumu bir varış noktası olarak ayarlanacaktır.

- Zaten ayarlı bir varış noktası varsa, "Add to" (Ekle) ve "Replace" (Değiştir) öğeleri gösterilecektir.


"Add to" (Şuna ekle): Bir varış noktası eklemek için dokunun.

"Replace" (Değiştir): Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini kaydetmek için dokunun.

- "" öğesine dokunulursa, kayıtlı telefon numarası aranabilir.

- Park simgesi çevresindeki haritayı görmek için "Map" (Harita) öğesine dokunun.

- Ayrıntılı park etme bilgilerini görüntülemek için "Details" (Ayrıntılar) öğesine dokunun.



HARİTA YAPILANDIRMALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Ecran yapılandırmalarından herhangi biri seçilebilir.


- 1** Harita ekranı gösteriliyorsa, “**NAV**” düğmesine basın ve “**Menu**” (Menü) öğesine dokunun.



- 2** “**Map configuration**” (Harita yapılandırması) öğesine dokunun.



- 3** İstenen yapılandırmayı seçmek için ecran düğmelerine dokunun.



- Koşullara bağlı olarak, belli yapılandırma ekranı düğmeleri seçilemez.

Ecran düğmesi	İşlev
“Single map” (Tek harita)	Tek harita ekranını görüntülemek için dokunun. (Bkz. sayfa 50.)
“Dual map” (Çift harita)	Çift harita ekranını görüntülemek için dokunun. (Bkz. sayfa 51.)
“Compass” (Pusula)	Pusula modu ekranını görüntülemek için dokunun. (Bkz. sayfa 49.)
“Turn List” (Dönüş listesi)	Dönüş listesi ekranını görüntülemek için dokunun. (Bkz. sayfa 91.)
“Arrow” (Ok)	Ok ekranını görüntülemek için dokunun. (Bkz. sayfa 91.)
“Intersection” (Kavşak)	Kavşak yönlendirme ekranını veya otoyol yönlendirme ekranını görüntülemek için dokunun. (Bkz. sayfa 90.)
“Motorway” (Otoyol)	Otoyol bilgisini görüntülemek için dokunun. (Bkz. sayfa 89.)

EKRAN YAPILANDIRMALARI

TEK HARİTA

Bu normal harita ekranıdır.




- Ekran tek bir harita gösterir.

- Farklı bir ekrandayken, “**Single map**” (Tek harita) öğesine dokunularak tek harita ekranı gösterilir.

ÇİFT HARİTA

Harita ekranı ikiye bölünebilir.




- Ekranda iki harita birlikte gösterilir. Soldaki harita ana haritadır.

- Farklı bir ekrandayken, “**Dual map**” (Çift harita) öğesine dokunulduğunda çift harita ekranı gösterilir.

SAĞ HARİTANIN DÜZENLENMESİ

Sağdaki harita, harita üzerinde herhangi bir noktaya dokunularak düzenlenlenebilir.

- İstenen ekran düğmesine dokunun.



- Bu ekranada aşağıdaki prosedürler yapılabilir:

No.	İşlev
1	Haritanın yönünü değiştirme
2	POI simgelerinin görüntülenmesi
3	Trafik bilgilerinin gösterimi (Bkz. sayfa 280.)
4	Harita ölçüğünü değiştirme

- Düzenlemeyi tamamlaylığınızda “**OK**” (Tamam) öğesine dokunun.

- Ekran çift harita ekranına geri döner.

PUSULA

Mevcut konum harita yerine pusula ile belirtilir.



- Ekranında varış noktası, mevcut konum bilgileri ve bir pusula gösterilir.
- Farklı bir ekrandayken, “Compass” (Pusula) ögesine dokunulması pusula modu ekranını gösterecektir.


BİLGİ

- Varış noktası yönünde varış noktası işaretü gösterilir. Sürüş sırasında, aracın varış noktası yönünde gittiğinden emin olmak için boylam ve enlem koordinatları ile pusulaya bakın.
- Araç kapsama alanının dışına çıktığında, yönlendirme ekranı pusula modu ekranına geçiş yapar.

HARİTA ÖLÇEĞİ

- 1** Harita ekranı ölçüğünü değiştirmek için

ya da ögesine dokunun.



- Ekranın altındaki ölçek çubuğu ve göstergesi harita Ölçeği menüsünü gösterir. Ölçek aralığı 50 m ila 500 km arasında değişir.
- Harita ekranı ölçüğünü değiştirmeyi sürdürmek için ya da ögesini basılı tutun.
- Doğrudan ölçek çubuğuna dokunarak harita ekranı ölçü deşifirilebilir.

BİLGİ


- Harita ölçü, ekranın sol üstündeki kuzey yönü yukarı ya da gidiş yönü yukarı sembolü altında gösterilir.
- Harita ölçü maksimum 500 km aralığındayken, gösterilmez. Harita ölçü minimum 50 m aralığındayken, gösterilmez.

HARİTA YÖNÜ VE 3D HARİTA MODU


Haritanın yönü, ekranın sol üstündeki yön simbolüne dokunarak 2D kuzey yönü yukarı, 2D gidiş yönü yukarı ve 3D gidiş yönü yukarı arasında değiştirilebilir.

1  ,  ya da  öğesine dokunun.


► Kuzey yönü yukarı ekranı



► Gidiş yönü yukarı ekranı



► 3D ekranı



 : Kuzey yönü yukarı simbolü
Sürüş yönünden bağımsız olarak kuzey daima yukarıdır.

 : Gidiş yönü yukarı simbolü (2D harita modundayken.)

Aracın sürüş yönü daima yukarıdır. Kırmızı bir ok kuzeyi gösterir.

 : Gidiş yönü yukarı simbolü (3D harita modundayken.)

Aracın sürüş yönü daima yukarıdır. Kırmızı bir ok kuzeyi gösterir.

- 3D harita modundayken, sadece gidiş yönü yukarı harita yönü mevcuttur.

STANDART HARİTA SİMGELERİ


Simge	Açıklama
	1 milyon üzerinde nüfusa sahip şehir
	500.000 - 1 milyon arası nüfusa sahip şehir
	200.000 - 500.000 arası nüfusa sahip şehir
	100.000 - 200.000 arası nüfusa sahip şehir
	20.000 - 100.000 arası nüfusa sahip şehir
	10.000 - 20.000 arası nüfusa sahip şehir
	10.000'den küçük nüfusa sahip şehir
	Park/Anıt
	Golf Sahası
	Havalimanı
	Hastane/Poliklinik
	Alışveriş merkezi
	Üniversite

2. AYARLAR


1. GENEL AYARLAR

Dil seçimi, çalışma sesleri, vb. için ayarlar mevcuttur.


1 "SETUP" Ayarlar düğmesine basın.



2 "General" (Genel) öğesine dokunun.





3 Ayarlanacak öğelere dokunun.



4 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

GENEL AYARLAR EKRANLARI




- Bu ekranda, aşağıdaki işlevler gerçekleştirilebilir:


No.	İşlev
1	Saat dilimini değiştirmek için dokunun ve yaz/kış saatini kaydetmek için de "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) öğesini seçin. (Bkz. "SİSTEM ZAMAN AYARLARI" sayfa 53.)
2	Dili değiştirmek için dokunun. (Bkz. "BİR DİLİN SEÇİLMESİ" sayfa 55.)
3	Ses tanıma dilini değiştirmek için dokunun. (Bkz. "BİR SES TANIMA DİLİNİN SEÇİLMESİ" sayfa 55.)

No.	İşlev	SİSTEM ZAMAN AYARLARI
4	Başlangıç ekranı ayarlarını değiştirmek için dokunun. (Bkz. "BAŞLANGIÇ EKRANI AYARLARI" sayfa 56.)	Saat dilimlerini ve yaz/kış saatinin açık/kapalı ayarlarını değiştirmek için kullanılır.
5	Bip seslerini "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) konuma almak için dokunun.	
6	Otomatik ekran değişikliklerini "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) konuma ayarlamak için dokunun. "On" (Açık) seçiliyse, 20 saniye süreyle hiçbir işlem yapılmazsa, ses kontrol ekranı otomatik olarak önceden gösterilen ekrana geçiş yapar (örneğin harita ekranı).	
7	Ekran düğme rengini değiştirmek için dokunun. (Bkz. "BİR DÜĞME RENGİNİN SEÇİLMESİ" sayfa 56.)	
8	Mesafe birimini değiştirmek için dokunun. (Bkz. "ÖLÇÜM BİRİMİ" sayfa 57.)	
9	Kişisel verileri silmek için dokunun. (Bkz. "KİİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ" sayfa 57.)	
10	Program sürümlerini güncellemek için dokunun. Ayrıntılar için, Toyota bayinize danışın.	

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "General" (Genel) öğesine dokunun.
 3 "System time" (Sistem zamanı) öğesine dokunun.



- 4 Ayarlanacak öğelere dokunun.



- Bu ekranda, aşağıdaki işlevler gerçekleştirilebilir:


No.	İşlev
1	Saat dilimini değiştirmek için dokunun. (Bkz. "SAAT DİLİMİ" sayfa 54.)
2	Yaz/kış saatinin "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) konumunu seçmek için dokunun.

- 5 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


■ SAAT DİLİMİ

Bir saat dilimi seçilebilir ve GMT ayarlanabilir.


- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "General" (Genel) öğesine dokunun.
- 3 "General settings" (Genel ayarlar) ekranındaki "System time" (Sistem zamanı) öğesine dokunun.
- 4 "Time zone" (Saat dilimi) öğesine dokunun.



- 5 İstenen saat dilimine dokunun.



- "Other" (Diğer) öğesine dokunulduğunda, saat dilimi manuel olarak ayarlanabilir. Saat dilimini ayarlamak için "+" ya da "-" öğesine ve ardından "OK" (Tamam) seçeneğine dokunun.




- 6 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

BİR DİLİN SEÇİLMESİ

Dil değiştirilebilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "General" (Genel) öğesine dokunun.
- 3 "Language" (Dil) öğesine dokunun.



- 4 İstenen ekran düğmesine dokunun.




- Önceki ekran gösterilecektir.

- 5 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


BİR SES TANIMA DİLİNİN SEÇİLMESİ

Ses tanıma dili değiştirilebilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "General" (Genel) öğesine dokunun.
- 3 "Voice recognition lang." (Ses tanıma dili) öğesine dokunun.



- 4 İstenen ekran düğmesine dokunun.




- Bir teyit mesajı görüntülenecektir. Ayarları tamamlamak ve "General settings" (Genel ayarlar) seçeneğine dönmek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

- 5 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


BAŞLANGIÇ EKRANI AYARLARI

Müzik ve yakıt tüketim ekranları ile klima ekranı arasında geçiş açılabilir ya da kapatılabilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "General" (Genel) öğesine dokunun.
- 3 "Home screen" (Başlangıç ekranı) öğesine dokunun.



- "Başlangıç ekranına" düğmesine basılarak da erişilebilir.
- 4 Ayarlanacak öğelere dokunun.




- 5 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


BİR DÜĞME RENGİNİN SEÇİLMESİ

Ekran düğmelerinin rengi değiştirilebilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "General" (Genel) öğesine dokunun.
- 3 "Button colour" (Düğme rengi) öğesine dokunun.



- 4 İstenen ekran düğmesi rengine dokunun.




- Önceki ekran gösterilecektir.
- 5 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


ÖLÇÜM BİRİMİ

Mesafe birimi değiştirilebilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "General" (Genel) öğesine dokunun.
- 3 "Unit of measurement" (Ölçüm birimi) öğesine dokunun.



- 4 "km" ya da "mile" (mil) öğesine dokunun.




- 5 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


- Bu işlev sadece İngilizce olarak mevcuttur. Dili değiştirmek için, bkz. "BİR DİLİN SEÇİLMESİ" sayfa 55.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "General" (Genel) öğesine dokunun.
- 3 "Delete personal data" (Kişisel veriler sil) öğesine dokunun.



- 4 "Delete" (Sil) öğesine dokunun.



- 5 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

- Aşağıdaki kişisel veriler silinebilir ya da varsayılan ayarlarına getirilebilir:
 - Bakım koşulları
 - Bakım bilgileri kapalı ayarı
 - Kaydedilen nokta
 - Kaydedilen noktaların yedeklenmesi ve kopyalanmasına yönelik şifre ayarları
 - Kaçınılması gereken bölgeler
 - Önceki noktalar
 - Güzergah yönlendirme
 - Güzergah takibi
 - Telefon rehberi verisi
 - Çağrı geçmişi verisi
 - Hızlı arama verisi
 - Bluetooth® telefon verisi
 - Telefon ses ayarları
 - Telefon gösterim ayarları
 - Mesaj ayarları
 - Müzik ayarları
 - Bluetooth® müzik ayarı
 - Arama motoru ayarları

BİLGİ


- Bu işlev sürüş sırasında kullanılamaz.

2. AYARLAR


2. SES AYARLARI

Sesli yönlendirme, vb. ayarlanabilir.


1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.



2 "Voice" (Ses) öğesine dokunun.




3 Ayarlanacak öğelere dokunun.



4 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

SES AYARLARI EKRANI



- Bu ekranda, aşağıdaki işlevler gerçekleştirilebilir:


No.	İşlev
1	Sesli yönlendirmenin ses seviyesi ayarlanabilir ya da kapatılabilir. (Bkz. "SES SEVİYESİ" sayfa 60.)
2	Ses tanıma yardımcı, "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) olarak ayarlanabilir. Bu ayar, "Shortcuts" (Kısayollar) ekranında değiştirilebilir. (Bkz. sayfa 268.)
3	Müzik sistemi kullanımı sırasında sesli yönlendirme, "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) olarak ayarlanabilir.
4	Güzergah yönlendirme sırasında sesli yönlendirme, "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) olarak ayarlanabilir.

- Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için, "Default" (Varsayılan) öğesine dokunun.

SES SEVİYESİ

Sesli yönlendirmenin ses seviyesi ayarlanabilir ya da kapatılabilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Voice" (Ses) öğesine dokunun.
- 3 Uygun numaraya dokunarak istenen düzeyi seçin.



- Sesli yönlendirmeye ihtiyaç yoksa, özelliği iptal etmek için "Off" (Kapalı) öğesine dokunun.

- 4 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

1 VARIŞ NOKTASININ

1. HIZLI REFERANS	64
2. VARIŞ NOKTASININ ARANMASI. 66	
ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ.....	66
EV İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	68
HIZLI ERIŞİM İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	69
"Address" (Adres) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	69
"POI" İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	73
"Map" (Harita) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	76
"Memory" (Kayıtlı nokta) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	77
"Previous" (Önceki) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	77
"Intersection" (Kavşak) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	78
"Motorway ent./exit" (Otoyol girişi/çıkışı) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	79
"Coordinates" (Koordinatlar) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	80
"Telephone no." (Telefon numarası) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	80
"POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	81
"UK Postal code" (UK Posta kodu) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	84
3. GÜZERGAH YÖNLENDİRMENİN BAŞLATILMASI	85

2 GÜZERGAH YÖNLENDİRME

1. GÜZERGAH YÖNLENDİRME EKRANI.....	88
2. TİPİK SESLİ YÖNLENDİRME KOMUTLARI	92
3. VARILACAK NOKTAYA OLAN UZAKLIK VE SÜRE	95
4. YÖNLENDİRMENİN DURAKLATILMASI VE DEVAM ETTİRİLMESİ	96
YÖNLENDİRMEYİ DURAKLATMA	96
YÖNLENDİRMENİN DEVAM ETTİRİLMESİ	96
5. GÜZERGAH AYARI	97
VARIŞ NOKTALARININ EKLENMESİ...	97
VARIŞ NOKTALARININ YENİDEN SIRALANMASI	98
VARIŞ NOKTALARININ SİLİNMESİ....	99
ARAMA KOŞULU	99
SERVİS YOLU AYARI	100
GÜZERGAH TERCİHİ	101
GÜZERGAHA GENEL BAKIŞ	102
GÜZERGAH TAKİBİ	103
6. POI* (Önemli Noktalar) SİMGELERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ	104
GÖSTERİLECEK POI* SİMGELERİNİN SEÇİLMESİ	104

3

NAVİGASYON SİSTEMİ

3 KAYDEDİLEN NOKTALAR

1. KAYDEDİLEN NOKTA AYARLARI ...	107
"Home" (Ev)	
AYARLANMASI	108
"Quick access" (Hızlı erişim)	
AYARLANMASI	110
"Memory points" (Kaydedilen nokta)	
AYARLANMASI	113
"Area to avoid" (Kaçınılması gereken bölge)	
AYARLANMASI	119
ÖNCEKİ VARIŞ NOKTALARININ	
SİLİNMESİ	124
BİR USB BELLEĞE YEDEKLEME	124
BİR USB BELLEKTEN	
KOPYALAMA	127

4 AYARLAR

1. NAVİGASYON AYARLARI	129
NAVİGASYON AYARI	
EKRANLARI	129
2. ARAÇ AYARLARI	135
BAKIM	135
ARAÇ ÖZELLEŞTİRME	140

5 GPS (KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ)


1. NAVİGASYON SİSTEMİNİN	
KISITLAMALARI	141
2. HARİTA VERİTABANI SÜRÜMÜ	
VE KAPSANAN ALAN	144
HARİTA BİLGİSİ	144

Avrupa dışında satılan araçlar için, sürüs sırasında bazı işlevler kullanılamayabilir.
*: Önemli Noktalar

1. VARIŞ NOKTASI ARAMA

1. HIZLI REFERANS

“Destination” (Varış noktası) ekranı bir varış noktası aramayı etkinleştirir. “Menu” (Menü) ekranını görmek için harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun. Ardından, “Destination” (Varış noktası) ekranını görüntülemek için “Destination” (Varış noktası) öğesine dokunun.




No.	Adı	İşlev	Sayfa
[1]	"Address" (Adres)	Giriş tuşları ile evin numarasını ve sokak adresini girmek için dokunun.	69
[2]	"POI" (Önemli noktalar)	Sistem veritabanında önceden kayıtlı olan Önemli Noktalardan birini seçmek için dokunun.	73
[3]	"Online search" (Çevrimiçi arama)	Navigasyon sistemi, en güncel bilgileri kullanarak bir varış noktası oluşturmak için bir İnternet arama motorunu kullanabilir.	301
[4]	"Previous" (Önceki)	En son kaydedilen 100 varış noktasından ve önceki başlama noktasından bir varış noktası seçmek için dokunun.	77

No.	Adı	İşlev	Sayfa
5	"Memory" (Kayıtlı nokta)	Kayıtlı noktalar arasında istenen konumu seçmek için dokunun. (Noktaları kaydetmek için, bkz. "NOKTALARIN KAYDEDİLMESİ" sayfa 113.)	77
6	"Map" (Harita)	Harita ekranında konum belirleyerek hedefi ayarlamayı etkinleştirmek için dokunun.	76
7	"Intersection" (Kavşak)	İki kesişen sokağın adını girmek için dokunun. Bu özellik tam adresin elinizde olmadığı, varış noktasının sadece civarını bildiğiniz durumlarda oldukça yardımcı olur.	78
8	"Motorway ent./exit" (Otoyol giriş/çıkışı)	Bir otoyol girişi ya da çıkışının adlarını girmek için dokunun.	79
9	"UK Postal Code" (UK Posta Kodu)	İngiltere'deki varış noktaları posta kodu girerek aranabilir.	84
10	Arama alanı ekran düğmesi	Arama alanını değiştirmek için.	66
11	"POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar)	Arama noktası ve POI kategorisine göre bir varış noktası belirlemek için dokunun.	81
2	Quick access ekran düğmesi	Bir varış noktası olarak 5 hızlı erişimden birini seçmek için dokunun. Bu işlevi kullanabilmek için hızlı erişimin, hızlı erişim ekran düğmelerine ayarlanması gereklidir. (Bir hızlı erişim öğesini kaydetmek için, bkz. "HIZLI ERİŞİMİN KAYDEDİLMESİ" sayfa 111.)	69
13	"Home" (Ev)	Her seferinde adresi girmek zorunda kalmamak amacıyla ev adresinizi seçmek için dokunun. Ev adresi kayıtlı değilse, bir mesaj gösterilecek ve ayar ekranı otomatik olarak görünecektir. (Ev öğesini kaydetmek için, bkz. "EVİN KAYDEDİLMESİ" sayfa 108.)	68
14	"Coordinates" (Koordinatlar)	Enlem ve boylam koordinatlarını girmek için dokunun.	80
15	"Telephone no." (Telefon numarası)	Telefon numarası ile varış noktası girmek için dokunun.	80


1. VARIŞ NOKTASI ARAMA

2. VARIŞ NOKTASI ARAMA


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.



- 2 “Destination” (Varış noktası) öğesine dokunun.



- 3 Bu ekran görüntülenir.




- 13 (“UK” seçildiğinde 14) farklı yöntemden biri bir varış noktası aramak için kullanılabilir. (Bkz. sayfa 66 - 84.)

BİLGİ

Bir varış noktası aranırken, ekrandaki düğme hemen tepki vermeyebilir.


ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranındaki “Destination” (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 37 bölgeye ayrılmış Avrupa haritasını görüntülemek için arama alanı ekran düşmesine dokunun.



- Harita veritabanı bilgisi ve güncellemeleri için, bkz. “HARİTA VERİTABANI SÜRÜMÜ VE KAPSANAN ALAN” sayfa 144.

- 4 İstenen arama alanına dokunun.




- 5 “OK” (Tamam) öğesine dokunulduğunda “Destination” (Varış noktası) ekranı gösterilecektir.

GİRİŞ EKRANINDA ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ


Farklı bir alandan bir varış noktası ayarlamak için, “Address” (Adres), “POI” (Önemli nokta), “Motorway ent./exit” (Otoyol giriş/çıkışı), “Intersection” (Kavşak) ya da “Telephone no.” (Telefon no.) ile arama alanını değiştirebilir.

- 37 bölgeye bölünmüş Avrupa haritası görüntülemek için, giriş ekranındaki arama alanı ekran düğmesine dokunun.



- Harita veritabanı bilgisi ve güncellemeleri için, bkz. “HARITA VERİTABANI SÜRÜMÜ VE KAPSANAN ALAN” sayfa 144.

- İstenen arama alanına dokunun.



- Verilen ülkeler harita sürümü ya da satış yapılan ülkelere göre farklı olabilir.

Ecran düğmesi	Arama alanları
"A"	Avusturya* ¹
"AND"	Andorra
"B"	Belçika
"BG"	Bulgaristan
"CH"	İsviçre* ¹
"CZ"	Çek Cumhuriyeti
"D"	Almanya
"DK"	Danimarka
"E"	İspanya* ²
"EST"	Estonya
"F"	Fransa* ³
"FIN"	Finlandiya
"FL"	Liechtenstein
"GR"	Yunanistan
"H"	Macaristan
"HR"	Hırvatistan
"I"	İtalya* ⁴
"IRL"	İrlanda
"ISL"	İzlanda
"L"	Lüksemburg
"LT"	Litvanya
"LV"	Letonya
"MC"	Monaco
"N"	Norveç
"NL"	Hollanda
"P"	Portekiz
"PL"	Polonya
"RO"	Romanya

Ecran düğmesi	Arama alanları
"RSM"	San Marino
"RU"	Rusya
"S"	İsveç
"SK"	Slovakya
"SLO"	Slovenya
"TUR"	Türkiye
"UK"	İngiltere
"UKR"	Ukrayna
"V"	Vatikan

*¹: Liechtenstein dahil

*²: Andorra dahil


*³: Andorra ve Monako dahil

*⁴: San Marino ve Vatikan dahil

3 "OK" (Tamam) ögesine dokunulduğunda önceki ekran gösterilecektir.

EV İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Home" (Ev) öğesine dokunun.



- Ekran değişir ve kayıtlı ev adresi ile güzergah tercihi için harita gösterilir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMEİNİN BAŞLATILIMASI" sayfa 85.)


- Bu işlevi kullanabilmek için bir ev adresi belirlenmesi gereklidir. (Ev öğesini kaydetmek için, bkz. sayfa 108.)

BİLGİ

- Ev adresi kayıtlı değilse, bir mesaj gösterilecek ve ayar ekranı otomatik olarak görünecektir.

HIZLI ERİŞİM İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranındaki “Destination” (Varioş noktası) öğesine dokunun.
- 3 Hızlı erişim ekran düğmelerinden birine dokunun (1-5).



- Ekran değişir ve hızlı erişim ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. “GÜZERGAH YÖNLENDİRMEİNİN BAŞLATILMASI” sayfa 85.)

- Bu işlevi kullanabilmek için hızlı erişimin, hızlı erişim ekran düğmelerine ayarlanması gereklidir. (1-5). (Bkz. “HIZLI ERİŞİMİN KAYDEDİLMESİ” sayfa 111.)

BİLGİ

- Hızlı erişim kayıtlı değilse, hızlı erişimi kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj gösterecektir.

“Address” (Adres) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

Adres ile varış noktası arama aşağıda gösterilen iki metoddan biriyle yapılabilir:

- (a) Cadde adının girilmesi
- (b) Aramak için bir şehrin seçilmesi


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranındaki “Destination” (Varioş noktası) öğesine dokunun.
- 3 “Destination” (Varioş noktası) ekranındaki “Address” (Adres) öğesine dokunun.
- 4 Bir şehri seçmek için, cadde adını girin ya da “Town” (Şehir) öğesine dokunun.



- Tuş takımı karakteri otomatik olarak arama alanı değiştirilir. (Bkz. “ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ” sayfa 66.)

CADDE ADININ GİRİLMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Variş noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Variş noktası) ekranındaki "Address" (Adres) öğesine dokunun.
- 4 Cadde adını girin ve "List" (Liste) öğesine dokunun.




- 5 Gösterilen listeden istenen cadde adına ait ekran düğmesine dokunun.



- Benzer adres birden fazla şehirde varsa, bir sonraki ekranda şehir adını girmeniz veya seçmeniz istenecektir.


- 6 İstediğiniz şehrə dokunun ya da girin.



"Enter name" (Ad gir): Şehir adını girerek listelenen öğelerin sayısını azaltmak için dokunun.

- Bir adresin ev adında birden fazla ön ek varsa, seçim ekranı gösterilecektir. İstenen ev numarasına dokunun.


- 7 Ev numarasını girin.




- Ev numarası liste ekranı görünürse, bu ekranada bir adres aralığı seçilebilir.
- Ekran değişir ve seçili variş noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMEİNİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)

ARAMAK İÇİN BİR ŞEHİRİN SEÇİLMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Varış noktası) ekranındaki "Address" (Adres) öğesine dokunun.
- 4 "Town" (Şehir) öğesine dokunun.



- 5 İstenen ekran düğmesine dokunun.




- Bu ekranda, aşağıdaki işlemleri yapılabılır:


No.	İşlev
1	Şehir adını girmek
2	En yakın 5 şehir arasından seçim yapmak
3	Posta kodunu girmek
4	Şehir ayarını iptal etmek
5	En son 5 şehir arasından seçim yapmak

ŞEHİR ADININ GİRİLMESİ

- 1 "Town name" (Şehir adı) öğesine dokunun.
- 2 Şehir adını girin.



- 3 Gösterilen listeden istenen şehir adına ait ekran düğmesine dokunun.



● : Seçili varış noktasının ve yol tercihinin gösterimi. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRİMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)

● Mevcut ekran, cadde adı girişini yapılabilecek bir ekran'a geçer. Cadde adı girildikten sonra ekran, ev numarası ya da cadde haritası girişini mümkün kıläcak bir ekran'a geçiş yapabilir.

■ EN YAKIN 5 ŞEHİR ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI


- 1 "Nearest 5 towns"** (En yakın 5 şehir) öğesine dokunun.
- 2 Gösterilen listeden istenen şehir adına ait ekran düğmesine dokunun.**




- Mevcut ekran, cadde adı giriş yapabilecek bir ekrana geçer. Cadde adı girildikten sonra ekran, ev numarası ya da cadde haritası girişini mümkün kılacak bir ekrana geçiş yapabilir.

■ POSTA KODUNUN GİRİLMESİ

- "Postal code"** (Posta kodu) öğesine dokunun.
- Posta kodunu girin.




- Gösterilen listeden istenen posta kodunun ekran düğmesine dokunun.



- Mevcut ekran, cadde adı giriş yapabilecek bir ekrana geçer. Cadde adı girildikten sonra ekran, ev numarası ya da cadde haritasının girilebileceği ekrana geçiş yapabilir.

■ SON 5 ŞEHİR ARASINDA ARAMA YAPILMASI

- Istenen şehir adının ekran düğmesine dokunun.



- Navigasyon sistemi ilk kez kullanılıyorsa, ekran üzerinde hiçbir şehir gösterilmez.
- Cadde adının girilebileceği bir ekran görünür. Cadde adı girildikten sonra ekran, ev numarası ya da cadde haritası girişini mümkün kılacak bir ekrana geçiş yapabilir.

"POI" İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Varış noktası) ekranındaki "POI" öğesine dokunun.
- 4 POI adını girin.



- Tuş takımı karakteri otomatik olarak arama alanı değiştirilir. (Bkz. "ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ" sayfa 66.)
- 5 İstenen varış noktasına ait ekran düğmesine dokunun.



● Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRİMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)

- Birden fazla şehirde aynı ad mevcutsa, "Town" (Şehir) ya da "Category" (Kategori) ile arama daha kolay yapılabilir. (Bkz. "ARAMAK İÇİN BİR ŞEHRİN SEÇİLMESİ" sayfa 75 ve "KATEGORİLER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI" sayfa 76.)
- ▶ Belli bir POI'nın (Önemli nokta) adını girerken, aynı ada sahip iki ya da daha fazla yer varsa liste ekranı gösterilir.


- 1 İstenen varış noktasına ait ekran düğmesine dokunun.




- İstenilen POI, harita ekranında gösterilebilir. (Bkz. "POI SİMGELERİNİN GÖSTERİMİ" sayfa 104.)

ARAMAK İÇİN BİR ŞEHRİN SEÇİLMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Varış noktası) ekranındaki "POI" öğesine dokunun.
- 4 "Town" (Şehir) öğesine dokunun.



- 5 İstenen ekran düğmesine dokunun.




- Bu ekranda, aşağıdaki işlemleri yapılabılır:


No.	İşlev
1	Şehir adını girmek
2	En yakın 5 şehir arasından seçim yapmak
3	Posta kodunu girmek
4	Şehir ayarını iptal etmek
5	En son 5 şehir arasından seçim yapmak

ŞEHİR ADININ GİRİLMESİ

- 1 "Town name" (Şehir adı) öğesine dokunun.
- 2 Şehir adını girin.



- 3 Gösterilen listeden istenen şehir adına ait ekran düğmesine dokunun.



- Mevcut ekran, POI adı girişi yapılabilecek ekrana geçiş yapar. POI adı girildikten sonra, POI adı listesi ekranı gösterilebilir.

■ EN YAKIN 5 ŞEHİR ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI


- 1 "Nearest 5 towns" (En yakın 5 şehir) öğesine dokunun.
- 2 İstenen şehir adının ekran düğmesine dokunun.




- Mevcut ekran, POI adı girişi yapılabilecek ekrana geçiş yapar. POI adı girildikten sonra, POI adı listesi ekranı gösterilebilir.

■ POSTA KODUNUN GİRİLMESİ

- 1 "Postal code" (Posta kodu) öğesine dokunun.
- 2 Posta kodunu girin.




- 3 Gösterilen listeden istenen posta kodunun ekran düğmesine dokunun.



- Mevcut ekran, POI adı girişi yapılabilecek ekrana geçiş yapar. POI adı girildikten sonra, POI adı listesi ekranı gösterilebilir.

■ SON 5 ŞEHİRİN SEÇİLMESİ

- 1 İstenen şehir adının ekran düğmesine dokunun.



- Mevcut ekran, POI adı girişi yapılabilecek ekrana geçiş yapar. POI adı girildikten sonra, POI adı listesi ekranı gösterilebilir.
- Navigasyon sistemi hiç kullanılmadıysa, ekran üzerinde hiçbir şehir gösterilmez.

KATEGORİLER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranındaki “Destination” (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 “Destination” (Varış noktası) ekranındaki “POI” öğesine dokunun.
- 4 “Category” (Kategori) öğesine dokunun.



- 5 Bu ekran görüntülenir.




- İstenen POI kategorisi ekranda, ilgili POI kategorisine ait ayrıntılı listeyi göstermek için ekran düğmesine dokunun.
- İstenen POI kategorisi ekranda değilse, tüm POI kategorilerini listelemek için “List all categories” (Tüm kategorileri listele) öğesine dokunun.



- İstenen kategoriye dokunulduğunda, POI ad listesi ekranı gösterilir.

“Map” (Harita) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranındaki “Destination” (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 “Destination” (Varış noktası) ekranındaki “Map” (Harita) öğesine dokunun.
- 4 Haritayı istenilen noktaya kaydırın.



- 5 “Enter” (Giriş) öğesine dokunun.
- Navigasyon sistemi güzergahı hesaplar. (Bkz. “GÜZERGAH YÖNLENDİRMEİN BAŞLATILMASI” sayfa 85.)

"Memory" (Kayıtlı nokta) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Varış noktası) ekranındaki "Memory" (Kayıt noktası) öğesine dokunun.
- 4 İstenen kayıt noktası ekran düğmesine dokunun.



- Kayıtlı noktaların bir listesi gösterilir.
- "External points"** (Harici noktalar): Bir kişisel bilgisayar ile arattığınız yerleri, varış noktası olarak ayarlayabilirsiniz. (Bkz. "KAYDEDİLEN NOKTALARIN AKTARILMASI" sayfa 305.)
- Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)

"Previous" (Önceki) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Varış noktası) ekranındaki "Previous" (Önceki) öğesine dokunun.
- 4 İstenen varış noktasına ait ekran düğmesine dokunun.




- Önceki başlangıç noktası ve daha önce ayarlanmış olan 100 adet varış noktası ekranда gösterilir.
- "Delete"** (Sil): Önceki varış noktasını silmek için dokunun. (Önceki varış noktalarını silmek için, bzk. sayfa 124.)
- Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)

- Önceki varış noktalarının listesi de "Memory point" (Kayıt noktası) ekranındaki "**Delete previous points**" (Önceki noktaları sil) öğesine dokunularak silinebilir. (Bkz. "ÖNCEKİ VARIŞ NOKTALARININ SILİNMESİ" sayfa 124.)

"Intersection" (Kavşak) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Variş noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Varioş noktası) ekranının ikinci sayfasında "Intersection" (Kavşak) öğesine dokunun.
- 4 Belirlenecek varış noktasının yakınında bulunan iki kesişen caddenin adını girin.




- Tuş takımını karakteri otomatik olarak arama alanı değiştirir. (Bkz. "ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ" sayfa 66.)

- 5 "List" (Liste) öğesine dokunun.
- 6 İstenen öğeye ait ekran düğmesine dokunun.



- İki kesişen caddeyi girdikten sonra, ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)

BİLGİ



- İki cadde birden fazla kavşakta kesişiyorsa, ekran değişir ve caddelerin kesiştiği yerdeki şehrin adını seçmek için menüyü gösterir. Şehri ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu seçin. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)


"Motorway ent./exit" (Otoyol girişi/çıkışı) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Variş noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Variş noktası) ekranının ikinci sayfasında "Motorway ent./exit" (Otoyol girişi/çıkışı) öğesine dokunun.
- 4 Bir otoyol adını girin.




- Variş noktasını girerken otoyolun tam adını girdiğinizden emin olun.
- Tuş takımı karakteri otomatik olarak arama alanı değiştirilir. (Bkz. "ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ" sayfa 66.)


- 5 İstenen otoyolun ekran düşmesine dokunun.



- 6 "Entrance" (Giriş) ya da "Exit" (Çıkış) Ögesini seçin.




- 7 İstenilen giriş ya da çıkış adının ekran düşmesine dokunun.



- Ekran değişir ve seçili variş noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRİMİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)

"Coordinates" (Koordinatlar) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Varioş noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Varioş noktası) ekranının ikinci sayfasında "Coordinates" (Koordinatlar) öğesine dokunun.
- 4 Enlemi ve boylamı girin.



- 5 Enlem ve boylamı girdikten sonra, "OK" (Tamam) öğesine dokunun.
- İstenen noktanın ekran düzmesine dokunulduğunda, ekran değiştir ve seçili varioş noktası ile yol tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)

"Telephone no." (Telefon numarası) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Varioş noktası) öğesine dokunun.
- 3 "Destination" (Varioş noktası) ekranının ikinci sayfasında "Telephone no." (Telefon numarası) öğesine dokunun.
- 4 Bir telefon numarası girin.



- 5 Telefon numarasını girdikten sonra, "OK" (Tamam) öğesine dokunun.
- Ecran değiştir ve seçili varioş noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)
- Aynı numaraya sahip birden fazla yer varsa, aşağıdaki ekran gösterecektir.




- Telefon numarasını kullanarak kayıtlı noktayı varış noktası olarak belirlemek için, numara önceden kaydedilmelidir. (Bkz. sayfa 113.)

"POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

Arama noktası ve POI kategorisini seçerek varış noktası kaydedebilirsiniz.

- Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- "Menu" (Menü) ekranındaki "Destination" (Varış noktası) öğesine dokunun.
- "Destination" (Varış noktası) ekranının ikinci sayfasında "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) öğesine dokunun.
- Arama noktasını aşağıdaki yöntemlerden biriyle ayarlayın.



	İşlev
[1]	Şehir merkezini girmek
[2]	Mevcut konumu arama noktası olarak belirlemek
[3]	Harita ile arama noktasını belirlemek
[4]	Varış noktasından arama noktası belirlemek

- Seçili arama noktası ile 30 km çevresindeki bölge içinde yer alan POI'lerin (Önemli noktalar) adlarını göstermek mümkündür.


ŞEHİR MERKEZİNİN GİRİLMESİ

- "Enter town centre" (Şehir merkezini gir) öğesine dokunun.
- Şehir merkezi adını girin.




- Tuş takımı karakteri otomatik olarak arama alanı değiştirilir. (Bkz. "ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ" sayfa 66.)

- 3** İstediğiniz şehir merkezine dokunun.



- 4** İstediğiniz noktaya bakan oka dokunduğunuzda harita bu yöne kayar.



- Oku bıraktığınızda kaydırma durdurulur.
- 5 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.**
- Arama noktası belirlenir ve "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ekranı gösterilir.

MEVCUT KONUMUN ARAMA NOKTASI OLARAK BELİRLENMESİ

- 1 "Current position" (Mevcut konum) öğesine dokunun.**

- Arama noktası mevcut konuma ayarlanır ve "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ekranı gösterilir.

HARİTA İLE ARAMA NOKTASININ BELİRLENMESİ

- 1 "Map" (Harita) öğesine dokunun.**


- 2 İstenen noktaya bakan bir oka dokunulduğunda, harita bu yöne kayar.**



- Okun seçimi bırakıldığında kaydırma durdurulur.
- 3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.**
- Arama noktası belirlenir ve "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ekranı gösterilir.

VARIŞ NOKTASI İLE ARAMA NOKTASININ AYARLANMASI

- Ekranın altındaki varış noktası ekran düğmelerinden birine dokunun.
- İstediğiniz noktaya bakan oka dokundugunuzda harita bu yöne kayar. Oku bıraklığınızda kaydırma durdurulur.




3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Arama noktası belirlenir ve "POI near cursor" (İMLEÇ YAKINDAKİ ÖNEMLİ NOKTALAR) ekranı gösterilir.


"List" (Liste): İstenen POI kategorileri seçildiyse, seçili kategoriler arasında bir POI listesi gösterilecektir.

- Ekranın sol üst kısmında seçili kategorinin simgesi görünecektir.
- İstenen POI kategorisi ekranda değilse, tüm POI kategorilerini listelemek için **"List all categories"** (Tüm kategorileri listeleyin) öğesine dokunun.

- Listeden istenilen POI kategorilerini seçin ve "OK" öğesine dokunun.




- Ekranın sol üst kısmında seçili kategorinin simgesi görünecektir.




ARAMA NOKTASI YANINDAKİ POI'LERİN ARANMASI

Arama noktası belirlendiğinde, "POI near cursor" (İMLEÇ YAKINDAKİ ÖNEMLİ NOKTALAR) ekranı gösterilir.

1 İstenilen POI kategorilerini seçin.



No.	İşlev
1	POI kategori seçim ekranına dönmek için dokunun.
2	Seçili kategorilerdeki POI'lerin listesini görüntülemek için dokunun.




- İstenen öğenin ekran düşmesine dokunulduğunda, ekran değişir ve seçili varış noktası ile yol tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)
- POI'lerin yön okları yalnızca mevcut konum arama noktası olarak ayarlandığında gösterilir.
- "On route"** (Güzergahta): Bu düğmeye dokunulduğunda, gösterge yanar ve güzergah boyunca aranılan öğelerin listesi gösterilir.


"UK Postal code" (İngiltere Posta kodu) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

Yalnızca, arama alanı "UK" olarak ayarlandığında posta kodu ile arama yapılabilir.

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "**NAV**" düşmesine basın ve "**Menu**" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "**Menu**" (Menü) ekranındaki "**Destination**" (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 "**Destination**" (Varış noktası) ekranının ikinci sayfasında "**UK Postal Code**" (İngiltere Posta Kodu) öğesine dokunun.
- 4 Posta kodunu girin ve "**List**" (Liste) öğesine dokunun.



- 5 İstenilen koda dokunun.



- Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMENİN BAŞLATILMASI" sayfa 85.)

1. VARIŞ NOKTASI ARAMA

3. GÜZERGAH YÖNLENDİRMEİNİN BAŞLATILMASI

Variş noktasını girdikten sonra, ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir.

- 1** İstediğiniz noktaya bakan oka dokunduğunuzda harita bu yöne kayar.



- Oku bıraktığınızda kaydırma durdurulur.

- 2 "Enter"** (Giriş) öğesine dokunun.

- Sistem güzergah aramayı başlatır ve önerilen güzergahları gösterir.

- Zaten ayarlı bir varış noktası varsa, "**Add to** ⏹" (Ekle) ve "**Replace** ⏹" (Değiştir) öğeleri gösterilecektir.


"**Replace** ⏹" (Değiştir): Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini ayırmak için dokunun.

"**Add to** ⏹" (Şuna ekle): Bir varış noktası eklemek için dokunun.

"**Road preference**" (Yol tercihi): Yol tercihini değiştirmek için dokunun. (Bkz. sayfa 101.)

"**Info**" (Bilgi): Ekran düğmesi ekranın üzerinde gösterilirse, ad, adres, konum ve telefon numarası gibi öğeleri görüntülemek için buna dokunun.

- 3** Yönlendirmeyi başlatmak için, "Start" (Başlat) öğesine dokunun.



No.	İşlev
1	Mevcut konum
2	Variş noktası
3	Güzergah tipi ve mesafesi
4	Toplam güzergah mesafesi
5	Üç olası güzergahtan istenilen güzergahı seçmek için dokunun. (Bkz. sayfa 92.)
6	Güzergahı değiştirmek için dokunun. (Bkz. sayfa 97.)
7*	Trafik tahmin bilgisini görüntülemek için dokunun. (Bkz. sayfa 282.)

*: Yalnızca TPEG (Transport Protocol Experts Group - Taşımacılık Protokolü Uzmanları Grubu) bilgisi alınırken kullanılabilir. Ülke ya da bölgeye bağlı olarak, TPEG bilgisi alımı mümkün olmayabilir.

- Yönlendirme duraklatılabilir ya da devam ettirilebilir. (Bkz. "YÖNLENDİRMENİN DURAKLATILMASI VE DEVAM ETTİRİLMESİ" sayfa 96.)
- Bir bip sesi duyulana dek "Start" (Başlat) öğesine dokunulursa, demo modu başlayacaktır. Demo modunu bitirmek için "NAV" düğmesine basın.

DİKKAT

- Trafik kurallarına mutlaka uygun ve sürüs sırasında her zaman yol koşullarına dikkat edin. Yoldaki bir trafik işaretini değiştirdiye, güzergah yönlendirme bu tip değiştirilen bilgileri belirtmeyecektir.


BİLGİ

- Geri dönüş güzergahı gidiş güzergahı ile aynı olmayabilir.
- Size sunulan güzergah en kısa ya da trafik yoğunluğunun en az olduğu yolları içermeyebilir.
- Belirtilen konum için herhangi bir güzergah verisi yoksa güzergah yönlendirme kullanılamayabilir.
- Harita üzerinde 1 km'den büyük bir ölçek ile varış noktası belirlerken, harita ölçüleri otomatik olarak 1 km olarak seçilir. Bu durumda, varış noktasını yeniden ayarlayın.
- Yolda bulunmayan bir varış noktası seçiliirse, araç varış noktasına en yakın noktaya yönlendirilecektir. Seçili noktaya en yakın olan yol, varış noktasının araylaşılmıştır.


YÖNLENDİRMEYİ BAŞLATMADAN ÖNCE GÜZERGAHIN DEĞİŞTİRİLMESİ

YOL TERCİHLERİ

- 1 Yol tercihleri, "Road preference" (Yol tercihi) öğesine dokunarak değiştirilebilir.



- 2 Ekran düğmelerine dokunarak istediğiniz yol tercihlerini seçin.



- Sistem, göstergeleri kapalı olan öğeler içeren güzergahları kullanmaktan kaçınacaktır.

- 3 Yol tercihinizi yaptıktan sonra, "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


- "Allow motorway" (Otoyola izin ver) göstergesi sönük olsa bile, bazı durumlarda güzergaha yine de bir otoyol eklenebilir.

BİLGİ


- Hesaplanmış güzergah feribot ile yolculuk içeriyorsa, deniz yolu gösterilecektir. Feribotla yolculüğün ardından, mevcut araç konumu yanlış olabilir. GPS sinyalleri alındıktan sonra, otomatik olarak düzelttilir.

GÜZERGAHLARIN SEÇİMİ

- 1** "3 routes" (3 güzergah) öğesine dokunun.



- 2** "Quick 1" (Hızlı 1), "Quick 2" (Hızlı 2) ya da "Short" (Kısa) öğesine dokunun.



No.	İşlev
1	Önerilen güzergahı görüntülemek için dokunun.
2	Alternatif güzergahı görüntülemek için dokunun.
3	Ayarlı varış noktasına en kısa mesafedeki güzergahı görüntülemek için dokunun.
4	Her 3 güzergah hakkında aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi için dokunun.

3 routes information		
	Quick 1	Quick 2
1	1h 26 min	1h 58 min
2	78 mi	107 mi
3	0.0 mi	0.0 mi
4	75 mi	98 mi
5	0.0 mi	0.0 mi
6	0.0 mi	0.0 mi

EN506871

No.	İşlev
1	Tüm yolculuk için gerekli zaman
2	Toplam güzergah mesafesi
3	Paralı yol
4	Otoyol
5	Feribot
6	Arabalı tren


1. GÜZERGAH YÖNLENDİRME EKRANI

Güzergah yönlendirme sırasında, koşullara bağlı olarak çeşitli tiplerde yönlendirme ekranları gösterilebilir.

BİLGİ

- Araç yönlendirme güzergahından çıkarsa, güzergah tekrar aranır.
- Bazı bölgelerdeki yollar tam olarak veritabanımıza alınmış değildir. Bu nedenle, güzergah yönlendirme, yolculuk yapılmaması gereken bir güzergahı seçebilir.
- Ayarlı varış noktanızda geldiğinizde, varış noktasının adı ekranın üzerinde gösterilecektir. "Off" (Kapalı) ögesine dokunduğunuzda ekran silinir.


EKRAN DÜZENİ



No.	İşlev
1	Sonraki dönüşe olan mesafe ve dönüş yönünü belirten ok
2	Mevcut cadde adı
3	Mesafe ve varış noktasına yolculuk/varış süresi
4	Mevcut konum
5	Yönlendirilen güzergah

OTOYOLDA SÜRÜŞ SIRASINDA

Otoyolda sürüs sırasında, bu ekran sonraki kavşak ve çıkışa olan mesafeyi ya da otoyol çıkışına yakın POI'lere olan mesafeyi gösterir.



No./Simge	İşlev
1	Mevcut konum
2	Bir otoyol çıkışına, çıkış numarasına ya da kavşak adına yakın olan POI'lər
3	Mevcut konumdan çıkış ya da kavşağa olan mesafe
4	Trafik bilgi simgeleri
5	Mevcut cadde adı
P	Sonraki park alanları ve park alanı POI'lərinə olan mesafenin gösterimi için dokunun.
▲	Daha uzaktaki kavşak veya çıkışlara gitmek için dokunun.
▼	Daha yakındaki kavşak veya çıkışlara gitmek için dokunun.
◎	En yakın 3 kavşak ya da çıkışı görüntülemek için dokunun.


BİLGİ

- “Automatic zoom” (Otomatik zoom) açılırsa, bu ekran gösterilmez. (Bkz. sayfa 129.)


BİR OTOYOL ÇIKIŞINA YA DA KAVŞAĞA YAKLAŞIRKEN

Araç bir çıkış ya da kavşağa yaklaşırken, otoyoldaki yönlendirme ekranı gösterilecektir.

► Yön tabelalı otoyol verisi ile



► Yön tabelalı otoyol verisi olmadan



No.	İşlev
[1]	Sonraki cadde adı
[2]	Mevcut konumdan çıkışa ya da kavşağa olan mesafe
[3]	Mevcut konum

: Otoyol yönlendirme ekranını gizlemek için dokunun.


- Otoyol yönlendirme ekranına dönmek için “Intersection” (Kavşak) ögesine dokunun ya da “NAV” düğmesine basın.

BİLGİ

- “Automatic zoom” (Otomatik zoom) açılırsa, bu ekranlar gösterilmez. (Bkz. sayfa 129.)

BİR KAVŞAĞA YAKLAŞIRKEN

Araç bir kavşağa yaklaşlığında, kavşak yönlendirme ekranı gösterilecektir.



No.	İşlev
[1]	Sonraki cadde adı
[2]	Şerit yönlendirmesi
[3]	Kavşaga mesafe
[4]	Mevcut konum

: Kavşak yönlendirme ekranını gizlemek için dokunun.

- Kavşak yönlendirme ekranına dönmek için “Intersection” (Kavşak) ögesine dokunun ya da “NAV” düğmesine basın.

BİLGİ


- “Automatic zoom” (Otomatik zoom) açılırsa, bu ekran gösterilmez. (Bkz. sayfa 129.)

DİĞER EKRANLAR

DÖNÜŞ LİSTESİ EKRANI

Bu ekranada, yönlendirme güzergahındaki dönüşlerin listesi görülebilir.

- 1** Yönlendirme sırasında “Turn List” (Dönüş listesi) öğesine dokunulduğunda dönüş listesi gösterilir.




No.	İşlev
[1]	Sonraki cadde ya da varış noktası adı
[2]	Dönüş yönü
[3]	Dönüşler arası mesafe
[4]	Mevcut cadde adı

OK EKRANI

Bu ekranada, yönlendirme güzergahındaki sonraki dönüşe ilişkin bilgiler görülebilir.


- 1** Yönlendirme sırasında “Arrow” (Ok) öğesine dokunulduğunda ok ekranı gösterilir.




No.	İşlev
[1]	Çıkış numarası ya da cadde adı
[2]	Dönüş yönü
[3]	Sonraki dönüşe kadarki mesafe
[4]	Mevcut cadde adı

2. TİPİK SESLİ YÖNLENDİRME KOMUTLARI

Araç manevranın gerekli olduğu bir kavşağıya yaklaşlığında sesli olarak çeşitli mesajlar verecektir.



EN3183TCa



EN3003TCa


- Navigasyon sistemi, aracın sonraki hareketinin bir U-döngüsü olduğunu algılandığında aşağıdaki mesaj verilecektir.

No.	Sesli yönlendirme
[1]	"Proceed about 5 kilometers on the current road." (Mevcut yolda yaklaşık 5 km ilerleyin)
[2]	"In 400 meters, heading right at the roundabout. Take 3rd exit." (400 metre sonra döner kavşakta sağa hareket edin. 3. çıkışa girin.)
[3]	"Heading right at the roundabout. Take 3rd exit." (Döner kavşakta sağa hareket edin. 3. çıkışa girin.)
[4]	"Exit coming up." (Çıkış yaklaşıyor)


No.	Sesli yönlendirme
[1]	"In 600 meters, make a U-turn." (600 metre sonra, bir U-döngü yapın)
[2]	"Make a U-turn if possible." (Mümkünse bir U-döngü yapın)

BİLGİ

- Döngüş yapılabilecek cadde veya otoyolun yapısı aynı olsa bile, sesli yönlendirme doğru noktada yapılacaktır.



EN3004TCa



EN3006TCa

No.	Sesli yönlendirme	No.	Sesli yönlendirme
[1]	<p>"Your destination is ahead." (Varış noktanız ileride) ya da "The route guidance will discontinue ahead." (Güzergah yönlendirme az ileride sona erecek)</p>	[1]	"In 1 kilometer, keep right." (1 km boyunca sağdan devam edin)
[2]	<p>"You have arrived at your destination. The route guidance is now finished." (Varış noktasına geldiniz. Güzergah yönlendirme şimdi sonlanacak.) ya da "You are in the vicinity of your destination, the route guidance is now finished." (Varış noktasının yakınlarındasınız, güzergah yönlendirme şimdi) sonlanacak.)</p>	[2]	"Keep right, then 500 meters later keep right, towards Bern." (Sağdan ve 500 metre sonra Bern'e doğru yine sağdan devam edin.)


- Bir sesli yönlendirme komutu duyulamazsa, yeniden duymak için geçerli konum ekranı gösterilirken "NAV" düğmesine basın.
- Sesli yönlendirmenin ses seviyesini ayarlamak için, bkz. "SES SEVİYESİ" sayfa 60.

BİLGİ

Sesli yönlendirme daha önce ya da sonra yapılabilir.

Sistem mevcut konumu düzgün şekilde belirleyemiyorsa, sesli yönlendirmeyi duymayabilir ya da ekrandaki bütünlümüş kavşağı göremeyebilirsiniz.

■IPD YOLLARINI GÜZERGAH



İÇEREN

DİKKAT

- Trafik kurallarına mutlaka uyun ve özellikle IPD yollarında sürüş sırasında yol koşullarına dikkat edin. Güzergah yönlendirme, tek yönlü bir caddenin yönü gibi güncellenmiş bilgilere sahip olmayabilir.

- Bir güzergah hesaplaması yaptıktan sonra, sistem IPD yollarının güzergaha eklenip eklenmemesi gerektiğini kullanıcıya bildirecektir.
- IPD yollarını kapsayan güzergahın bir kısmı açık mavi ile gösterilir.

No.	Sesli yönlendirme
1	"There is the possibility that there are traffic regulations that are not known on the way to the destination." (Varış noktasına giderken bilinmeyen trafik kuralları olabilir (başlangıç noktası))
2	"In 400 meters, left turn." (400 metre sonra sola dönüş)
3	"Next left. Please obey all traffic regulations." (Sola dönün. Lütfen tüm trafik kurallarına uyun)

*: IPD yollarını içeren bölge.

- IPD yolları, henüz veritabanımıza eklenmemiş olan yollardır. Ancak, geometrileri, adları ve yönetim kodlamaları bilinmemektedir.


2. GÜZERGAH YÖNLENDİRME

3. VARIŞ NOKTASINA OLAN MESAFE VE SÜRE


Araç yönlendirme güzergahındayken, varış noktasına olan mesafe ve tahmini yolculuk/varış süresi gösterilir. Araç yönlendirme güzergahında değilken, mesafe ve varış noktasının yönü gösterilir.

Yönlendirme güzergahında sürüş yaparken ve birden fazla varış noktası belirlendiğinde, mevcut konumdan her bir varış noktasına olan mesafe ve tahmini yolculuk/varış süresi gösterilir.

- 1 Ok ile gösterilen düğmeye dokunun.



- 2 İstenen varış noktasını göstermek için ilgili rakama dokunun.



- Mevcut konumdan seçili varış noktasına olan mesafe, tahmini yolculuk süresi ve tahmini varış süresi gösterilir.

Simgə	İşlev
	Tahmini yolculuk süresi gösterilir.
	Tahmini varış süresi gösterilir.
	Tahmini varış süresine geçiş için dokunun.
	Tahmini yolculuk süresine geçiş için dokunun.
	Yönlendirme güzergahından çıktığında gösterilir. Varış noktası yönü bir okla gösterilir.

BİLGİ


- Araç yönlendirme güzergahında iken, güzergah boyunca ölçülen mesafe gösterilir. Yolculuk süresi ve varış süresi belirlenmiş araç hızı bilgisine göre hesaplanır. (Bkz. "ORTALAMA HIZ" sayfa 130.) Ancak, araç yönlendirme güzergahında değilken mesafe mevcut konum ile varış noktası arasındaki doğrusal mesafedir.

2. GÜZERGAH YÖNLENDİRME


4. YÖNLENDİRMENİN DURAKLATILMASI VE DEVAM ETTİRİLMESİ

YÖNLENDİRMESİ DURAKLATMA


- 1 "NAV" düğmesine basın.



- 2 "Menu" (Menü) öğesine dokunun.



- 3 "Suspend guidance" (Yönlendirmeyi duraklat) öğesine dokunun.



- Ekran, güzergah yönlendirme olmadan mevcut konuma dönecektir.

YÖNLENDİRMENİN DEVAM ETTİRİLMESİ

- 1 "NAV" düğmesine basın.

- 2 Harita ekranı gösteriliyorsa "Menu" (Menü) öğesine dokunun.

- 3 "Resume guidance" (Yönlendirmeyi devam ettir) öğesine dokunun.




- Geçerli konum gösterilirken harita ekranına dönülecektir.

2. GÜZERGAH YÖNLENDİRME

5. GÜZERGAHIN AYARLANMASI

Alternatif yollar ve güzergah koşulları ayarlanabilir ve varış noktaları eklenebilir.


- 1** Harita ekranı gösteriliyorsa, “**NAV**” düğmesine basın ve “**Menu**” (Menü) ögesine dokunun.



- 2** “**Route**” (Güzergah) ögesine dokunun.



- 3** İşlemleri, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.




● Bu ekranda, aşağıdaki işlemler yapılabilir:

No.	İşlev	Sayfa
1	Arama koşullarını ayarlamak için.	99
2	Alternatif yolları ayarlamak için.	100
3	Yol tercihlerini ayarlamak için.	101
4	Varış noktaları eklemek için.	97
5	Varış noktalarını silmek için.	99
6	Varış noktalarını yeniden sıralamak için.	98
7	Güzergah genel görünümüne bakmak için.	102
8	Güzergah takibini ayarlamak için.	103


VARIŞ NOKTALARININ EKLENMESİ

Varış noktaları eklenebilir ve güzergahlar yeniden aranabilir.

- “**NAV**” düğmesine basın.
- Harita ekranında “**Menu**” (Menü) ögesine dokunun.
- “**Menu**” (Menü) ekranında “**Route**” (Güzergah) ögesine dokunun.
- “**Add**” (Ekle) ögesine dokunun.



- 5 Varış noktası aramaya benzer şekilde ilave bir varış noktası girin. (Bkz. "VARIŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 66.)
- 6 Yeni varış noktasını güzergaha eklemek için istenilen "**Add destination here**" (Buraya varış noktası ekle) öğesine dokunun.




- Güzergaha genel bakış ekranı gösterilecektir. (Bkz. "GÜZERGAHA GENEL BAKIŞ" sayfa 102.)

VARIŞ NOKTALARININ YENİDEN SIRALANMASI

Birden fazla varış noktası belirlendiğinde, varış noktalarının varış sırası değiştirilebilir.

- 1 "NAV" düğmesine basın.
- 2 Harita ekranında "**Menu**" (Menü) öğesine dokunun.
- 3 "Menu" (Menü) ekranında "**Route**" (Güzergah) öğesine dokunun.

- 4 "**Reorder**" (Yeniden sırala) öğesine dokunun.



- 5 İstedığınız varış noktasına dokunun ve varış sırasını değiştirmek için "**Move up**" (Yukarı taşı) ya da "**Move down**" (Aşağı taşı) öğesine dokunun.




- 6 Varış noktalarını seçtikten sonra, "**OK**" (Tamam) öğesine dokunun.
- Sistem yönlendirme güzergahını aramayı tekrar başlatır ve tüm güzergahı gösterir.

VARIŞ NOKTALARININ SİLİNMESİ

Belirlenmiş bir varış noktası silinebilir.

- 1** "NAV" düğmesine basın.
- 2** Harita ekranında "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 3** "Menu" (Menü) ekranında "Route" (Güzergah) öğesine dokunun.
- 4** "Delete" (Sil) öğesine dokunun.



- Birden fazla varış noktası belirlendiğinde, ekranda bir liste gösterecektir.
- 5** Silinecek varış noktasına dokunun.



- "Delete all"** (Tümünü sil): Listedeki tüm varış noktalarını silmek için dokunun.
- Silme isteğinizi onaylamamanız için bir mesaj görünür.


- 6** Varış noktaları eklemek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

- "Yes" (Evet) öğesine dokunulursa, veriler kurtarılamaz. 1'den fazla varış noktası ayarlanırsa, sistem ayarlı varış noktalarına olan güzergahları gerektiği gibi yeniden hesaplayacaktır.
- "No" (Hayır) öğesine dokunulursa, önceki ekran gösterilecektir.

ARAMA KOŞULU


Varış noktasına giden güzergahın yol koşulları ayarlanabilir.

- 1** "NAV" düğmesine basın.
- 2** Harita ekranında "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 3** "Menu" (Menü) ekranında "Route" (Güzergah) öğesine dokunun.
- 4** "Search condition" (Arama koşulu) öğesine dokunun.




EN3083TC

- 5** “Quick” (Hızlı), “Quick 1” (Hızlı 1), “Quick 2” (Hızlı 2) ya da “Short” (Kısa) ve ardından “OK” (Tamam) öğesine dokunun.



- 6** Başlangıç noktasından varış noktasına kadar olan tüm güzergah gösterilir.




No.	İşlev
[1]	Bir güzergahı değiştirmek için dokunun. (Bkz. sayfa 97.)
[2]	Yönlendirmeyi başlatmak için dokunun.


ALTERNATİF YOL AYARI

Güzergah yönlendirme yapılırken, yol onarımı, kaza, vb. nedenlerle bir gecikmenin olduğu güzergah kısmının çevresinde dolaşmak (servis yolu) amacıyla güzergah değiştirilebilir.

- 1 “NAV” düğmesine basın.
- 2 Harita ekranında “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 3 “Menu” (Menü) ekranında “Route” (Güzergah) öğesine dokunun.
- 4 “Detour” (Alterantif yol) öğesine dokunun.



- 5 İstenilen alternatif yol mesafesini seçmek için bir ekran düşmesine dokunun.




“1 mile (km)”, “3 mile (km)” ya da “5 mile (km)”: Servis yolu oluşturma işlemini başlatmak için bu ekran düğmelerinden birine dokunun. İşlemin ardından, sistem orijinal yönlendirme güzergahına geri döner.

“Whole route” (Tüm güzergah): Sistemin varış noktasına kadar tüm yeni güzergahı hesaplaması için dokunun.

“Around traffic event” (Trafik olayının etrafından): Sistemin, alınan trafik tikanıklığı bilgisine dayalı olarak güzergahı araması için dokunun.

BİLGİ




- Bu resim, bir trafik sıkışıklığının neden olduğu gecikmeyi aşmak için sistemin sizi nasıl yönlendirdiğine bir örnektir.
- [1] Bu konum, yol onarımıları, kaza, vb.'nin neden olduğu trafik sıkışıklığının yerini belirtir.
- [2] Bu güzergah, sistemin önerdiği alternatif yolu belirtir.
- Aracınız otoyol üzerindeyken, alternatif yol mesafesi seçimleri 5, 15 ve 25 km (ya da birimler mil ise 5, 15 ve 25 mil) olur.
- Seçili mesafe ve çevresindeki yol koşullarına bağlı olarak sistem alternatif yol hesaplayamayabilir.


YOL TERCİHİ

Variş noktasına giden güzergahi belirlemek için sistemin kullandığı koşulları ayarlarken çeşitli seçenekler sağlanır.

- 1 “NAV” düğmesine basın.
- 2 Harita ekranında “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 3 “Menu” (Menü) ekranında “Route” (Güzergah) öğesine dokunun.
- 4 Sistem varış noktasına giden güzergahi belirlerken seçilebilecek koşulları görüntülemek için “Road preferences” (Yol tercihleri) öğesine dokunun.



5 İstenilen yol tercihlerini seçin.




- Sistem, göstergeleri kapalı olan öğeler içeren güzergahları kullanmaktan kaçınacaktır.


6 Yol tercihinizi yaptıktan sonra, "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

GÜZERGAHA GENEL BAKIŞ

- "NAV" düğmesine basın.
- Harita ekranında "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- "Menu" (Menü) ekranında "Route" (Güzergah) öğesine dokunun.
- "Route overview" (Güzergaha genel bakış) öğesine dokunun.




5 Mevcut konumdan varış noktasına kadar olan tüm güzergah gösterilir.



No.	İşlev
1	Varış noktasına erişmek için gereklili olan dönüş listesini görmek için dokunun.
2	Güzergahı değiştirmek için dokunun. (Bkz. sayfa 97.)
3	Yönlendirmeyi başlatmak için dokunun.

DÖNÜŞ LİSTESİ

- Yol listesinin sonraki sayfasına atlamak için ya da öğesine dokunun. Yolların listesi içinde dolaşmak için ya da öğesini basılı tutun.



Bu işaretler, bir kavşakta dönmeniz gereken yönü belirtir.

"Map" (Harita): Seçili nokta harita ekranında gösterilir.



BİLGİ

- Ancak, güzergahtaki yol isimlerinin tamamı liste de görünmeyebilir. Bir dönüş gerektirmeden (örneğin 2 ya da daha fazla şehirden geçen bir cadde üzerinde) yolun adı değişirse, ad değişimi listede gösterilmeyecektir. Cadde adları sonraki dönüşe olan mesafe ile birlikte başlangıç noktasından itibaren sırayla gösterilecektir.

GÜZERGAH TAKİBİ


200 km'ye kadar gidilen güzergah kaydedilebilir ve ekranda yeniden takip edilebilir.

BİLGİ

- Bu özellik 50 km'den büyük bir harita ölçüğünde kullanılabilir.


GÜZERGAH TAKİBİ KAYDINI BAŞLATMAK İÇİN

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranında "Route" (Güzergah) öğesine dokunun.
- 3 "Start route trace" (Güzergahı takibini başlat) öğesine dokunun.



GÜZERGAH TAKİBİ KAYDINI DURDURMAK İÇİN

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranında "Route" (Güzergah) öğesine dokunun.
- 3 "Stop route trace" (Güzergahı takibini durdur) öğesine dokunun.




- "Yes" (Evet) seçeneğine dokunulması kaydı durdurur ve güzergah takibi ekranda sürekli gösterilir.
- "No" (Hayır) seçeneğine dokunulması kaydı durdurur ve güzergah takibi silinir.


6. POI SİMGELERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Benzin istasyonları ve restoranlar gibi POI simgeleri harita ekranında gösterilebilir. Ayrıca, bunların konumu varış noktası olarak belirlenebilir ve güzergah yönlendirme için kullanılabilir.


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.



- 2 "Show POI" (POI göster) öğesine dokunun.



- 3 Sınırlı sayıda POI'ye sahip bir ekran görüntülenecektir.




- Gösterilen POI listesini değiştirmek için, bkz. sayfa 131.

GÖRÜNTÜLENECEK POI SİMGELERİNİN SEÇİLMESİ

Harita ekranı üzerinde azami 5 adet simge kategorisi gösterilebilir.

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" ekranında "Show POI" (POI göster) öğesine dokunun.
- 3 Harita ekranında POI konum simgelerini göstermek için istenilen POI kategorisine dokunun.




- İstenilen POI kategorisine dokunarak ve ardından "OK" (Tamam) öğesine dokunularak, seçili POI simgeleri harita ekranında gösterilir.
- Harita ekranında POI simgelerini gizlemek için, "All off" (Tümü kapalı) öğesine dokunun.

"Other POI's" (Diğer POI'ler): İstenilen POI'ler sınırlı seçimi ekranda bulunamadıysa, diğer POI kategorilerini görüntülemek için dokunun.

"List nearest POI's" (En yakın POI'leri liste): En yakın POI'leri aramak için dokunun. Ardından kategorilerden birini seçin. Sistem 30 km içindeki noktaları listeleyecektir. (Bkz. sayfa 106.)


GÖRÜNTÜLENECEK DİĞER POI SİMGELERİNİN SEÇİLMESİ

- 1** "Other POI's" (Diğer POI'ler) ögesine dokunun.




- Sınırlı listeden ya da tüm listeden bir POI kategorisi seçildiğinde, harita ekranında bu yerlerin simgeleri görüntülenecektir.

2 İstenilen POI kategorilerine dokunun.



- Ekranın sol üst kısmında seçili kategorinin simgesi görünecektir.
- İstenilen POI kategorisine dokunarak ve ardından "OK" (Tamam) ögesine dokunularak, seçili POI simgeleri harita ekranında gösterilir.
- İsteneden POI kategorisi ekranda değilse, tüm POI kategorilerini listelemek için "List all categories" (Tüm kategorileri listele) ögesine dokunun.




- Listeden istenilen POI kategorilerine dokunun.
- Ekranın sol üst kısmında seçili kategorinin simgesi görünecektir.
- İstenilen POI kategorisine dokunarak ve ardından "OK" (Tamam) ögesine dokunularak, seçili POI simgeleri harita ekranında gösterilir.
- POI kategori seçim ekranına dönmek için, "More" (Daha fazla) ögesine dokunun.

YEREL POI LİSTESİNE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN

Mevcut konumun 30 km içinde olan POI, seçili kategoriler arasında listelenecaktır.

- 1 “List nearest POI’s” (En yakın POI’leri listele) öğesine dokunun.



- 2 İstenen POI'nin ekran düğmesine dokunun.



- Seçili POI'ler harita ekranında gösterilir. “On route” (Güzergahta): Bu ekran düşmesine dokunduğunuzda gösterge yanar ve güzergah boyunca aranılan ögelerin listesi gösterilir.

POI'Yİ (ÖNEMLİ NOKTA) VARIŞ NOKTASI OLARAK AYARLAMAK

Harita ekranında bir varış noktası olarak POI simgelerinden biri seçilebilir ve güzergah yönlendirme için kullanılabilir.

- 1 Bir varış noktası olarak ayarlamak için istenilen POI simgesine doğrudan dokunun.



- Simge ekrana ortalanacak şekilde harita kayacak ve imlecin üzerinde binecektir. Bu aşamada, mevcut konumdan mesafe ekranda gösterilir. Gösterilen mesafe, mevcut konumdan POI'ye düz çizgi olarak ölçülür.

- 2 İstenilen POI imleç ile çakışırsa “Enter” (Giriş) öğesine dokunun.

- Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. “GÜZERGAH YÖNLENDİRME BAŞLATMA”, sayfa 85.)

3. KAYDEDİLEN NOKTALAR


1. KAYDEDİLEN NOKTA AYARLARI

Haritadaki noktalar ya da bölgeler kaydedilebilir.


Kaydedilen noktalar "Destination" (Varış noktası) ekranında kullanılabilir. (Bkz. "EV İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 68., "HIZLI ERİŞİM İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 69. ve "Memory" (Kayıtlı Nokta) İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 77.)

Sistem güzergahı hesaplarken, kaçınılacak kayıtlı bölgelerden geçmeyecektir.


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "**NAV**" düğmesine basın ve "**Menu**" (Menü) öğesine dokunun.



- 2 "**Memory point**" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.



- 3 Ayarlamak istediğiniz öğelere dokunun.




- Bu ekranda, aşağıdaki işlemler yapılabilir:

No.	İşlev	Sayı
1	Evi kaydetmek için dokunmak.	108
2	Kaydedilen noktaları kaydetmek için dokunmak.	113
1	Hızlı erişimi kaydetmek için dokunmak.	110
1	Kaçınılacak bölgeleri kaydetmek için dokunmak.	119
5	Önceki varış noktalarını silmek için dokunmak.	124
1	USB bellekten kopyalamak için dokunmak.	127
7	USB belleğe yedeklemek için dokunmak.	124


“Home” (Evin) AYARLANMASI

Ev kayıtlı ise, bu bilgiler "Destination" (Varış noktası) ekranındaki "**Home**" (Ev) simgesi kullanılarak geri çağrırlabilir. (Bkz. "EV İLE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 68.)

- 1** Harita ekranı gösteriliyorsa, "**NAV**" düğmesine basın ve "**Menu**" (Menü) öğesine dokunun.
- 2** "Menu" (Menü) ekranında "**Memory point**" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3** "Home" (Ev) öğesine dokunun.




- 4** İstediğiniz düğmeye dokunun.




No.	İşlev	Sayf a
[1]	Evin kaydedilmesi	108
[2]	Evin düzenlenmesi	109
[3]	Evin silinmesi	110

EVİN KAYDEDİLMESİ

- 1** Harita ekranı gösteriliyorsa, "**NAV**" düğmesine basın ve "**Menu**" (Menü) öğesine dokunun.
- 2** "Menu" (Menü) ekranında "**Memory point**" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3** "Memory point" (Kaydedilen nokta) ekranındaki "**Home**" (Ev) öğesine dokunun.
- 4** "**Register**" (Kaydet) öğesine dokunun.



- 5** İstediğiniz düğmeye dokunun ve varış noktası aramaya benzer şekilde konumu girin. (Bkz. "VARİŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 66.)




- Ev kaydının ardından "Home" (Ev) ekranı gösterilecektir.

6 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


- Kayıtlı bilgileri düzenlemek için, bkz. "EV BİLGİLERİNİN DÜZENLENMESİ" sayfa 109..

EV BİLGİLERİNİN DÜZENLENMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranında "Memory point" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 "Memory point" (Kaydedilen nokta) ekranındaki "Home" (Ev) öğesine dokunun.
- 4 "Edit" (Düzenle) öğesine dokunun.



- 5** Düzenlenecek ekran düşmesine dokunun.




No.	İşlev	Sayf a
[1]	Haritada gösterilecek ev simgelerini değiştirmek için.	115
[2]	Ev adını düzenlemek için. Ad, haritada gösterilebilir.	116
[3]	Göstergeyi yakmak için dokunun. Gösterge yandığında, kayıtlı ad harita ekranının üstünde gösterilir.	116
[4]	Konum bilgisini düzenlemek için.	116
[5]	Ev telefon numarasını düzenlemek için.	117

- 6** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

EVİN SİLİNMESİ

- 1** Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2** “Menu” (Menü) ekranında “Memory point” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3** “Memory point” (Kaydedilen nokta) ekranındaki “Home” (Ev) öğesine dokunun.
- 4** “Delete” (Sil) öğesine dokunun.




- 5** “Yes” (Evet) öğesine dokunarak evi silin ve silmeyi iptal etmek için “No” (Hayır) öğesine dokunun.

“Quick access” (Hızlı erişimin) AYARLANMASI

Hızlı erişim kaydedilmişse, bu bilgiler “Destination” (Variş noktası) ekranındaki hızlı erişim ekran düğmeleri ile geri çağrılabılır. (Bkz. “HIZLI ERİŞİM VE VARIŞ NOKTASININ ARANMASI” sayfa 69.)

- 1** Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2** “Menu” (Menü) ekranında “Memory point” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.

- 3** “Quick access” (Hızlı erişim) öğesine dokunun.



- 4** İstenen ekran düğmesine dokunun.




No.	İşlev	Sayf a
1	Hızlı erişimin kaydedilmesi	111
2	Hızlı erişimin düzenlenmesi	111
3	Hızlı erişimin silinmesi	112

HIZLI ERIŞİMİN KAYDEDİLMESİ


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “**NAV**” düğmesine basın ve “**Menu**” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “**Menu**” (Menü) ekranında “**Memory point**” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 “**Memory point**” (Kaydedilen nokta) ekranında “**Quick access**” (Hızlı erişim) öğesine dokunun.
- 4 “**Register**” (Kaydet) öğesine dokunun.



- 5 İstediğiniz düğmeye dokunun ve varış noktası aramaya benzer şekilde konumu girin. (Bkz. “**VARIŞ NOKTASININ ARANMASI**” sayfa 66.)



- 6 Bu hızlı erişim için bir konuma dokunun.



- Hızlı erişimin kaydı tamamlandıında “**Quick access**” (Hızlı erişim) ekranı gösterilecektir.

- 7 “**OK**” (Tamam) öğesine dokunun.


- Kayıtlı bilgileri düzenlemek için, bkz. “**HİZLI ERIŞİMİN DÜZENLENMESİ**” sayfa 111.

HIZLI ERIŞİMİN DÜZENLENMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “**NAV**” düğmesine basın ve “**Menu**” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “**Menu**” (Menü) ekranında “**Memory point**” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 “**Memory point**” (Kaydedilen nokta) ekranında “**Quick access**” (Hızlı erişim) öğesine dokunun.
- 4 “**Edit**” (Düzenle) öğesine dokunun.



- 5** İstediğiniz hızlı erişim düğmesine dokunun.



- 6** Düzenlenecek düğmeye dokunun.



No.	İşlev	Sayf a
1	Haritada gösterilecek simgeleri değiştirmek için.	115
2	Hızlı erişim adını düzenlemek için. Adlar haritada gösterilebilir.	116
3	Göstergeyi yakmak için dokunun. Gösterge yandığında, kayıtlı ad harita ekranının üstünde gösterilir.	116
4	Konum bilgisini düzenlemek için.	116
5	Telefon numarasını düzenlemek için.	117

- 7** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

HIZLI ERIŞİMİN SİLİNMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranında "Memory point" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 "Memory point" (Kaydedilen nokta) ekranında "Quick access" (Hızlı erişim) öğesine dokunun.
- 4 "Delete" (Sil) öğesine dokunun.



- 5** Silinecek hızlı erişime dokunun.



Ecran düğmesi	İşlev
"Select all" (Tümünü seç)	Tüm hızlı erişimleri seçmek için dokunun.
"Unselect all" (Tümünün seçimini kaldır)	"Select all" (Tümünü seç) işlevini iptal etmek için dokunun.


- 6** "Delete" (Sil) öğesine dokunun.

- 7 "Yes" (Evet) öğesine dokunarak hızlı erişimi silin ve silmeyi iptal etmek için "No" (Hayır) öğesine dokunun.


“Memory points” (Kaydedilen nokta) AYARLANMASI

Haritadaki noktalar ya da bölgeler kaydedilebilir.

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranında “Memory point” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 “Memory point” (Kaydedilen noktalar) öğesine dokunun.




- 4 İstediğiniz düğmeye dokunun.




No.	İşlev	Sayfa
1	Kaydedilen noktaların kaydedilmesi	113
2	Kaydedilen noktaların düzenlenmesi	114
3	Kaydedilen noktaların silinmesi	119
4	Harici noktaların kaydedilmesi	305

NOKTALARIN KAYDEDİLMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranında “Memory point” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 “Memory point” (Kaydedilen nokta) ekranındaki “Memory points” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 4 “Register” (Kaydet) öğesine dokunun.



- 5 İstenilen ekran düğmesine dokunun ve varış noktası aramaya benzer şekilde konumu girin. (Bkz. “VARIŞ NOKTASININ ARANMASI” sayfa 66.)



- Bir çevirmiçi aramayı kullanarak bir varış noktası olarak ayarlanmış olan yerleri kaydederken, “Previous” (Önceki) öğesine dokunun.
 - Nokta kaydının ardından “Memory points” (Kaydedilen noktalar) ekranı gösterilecektir.
- 6 “OK” (Tamam) öğesine dokunun.

- Kayıtlı bilgileri düzenlemek için, bkz. "KAYDEDİLEN NOKTALARIN DÜZENLENMESİ" sayfa 114.


BİLGİ

- En fazla 500 nokta kaydedilebilir.
- "UK Postal Code" (UK Posta kodu) ile kaydedilen noktalar USB belleğe yedeklenemezler.

KAYDEDİLEN NOKTALARIN DÜZENLENMESİ

Kayıtlı bir noktanın simgesi, adı, konumu, telefon numarası ve/veya grubu düzenlenebilir.


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "**NAV**" düğmesine basın ve "**Menu**" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranında "**Memory point**" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 "Memory point" (Kaydedilen nokta) ekranındaki "**Memory points**" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 4 "**Edit**" (Düzenle) öğesine dokunun.



- 5 İstediğiniz kayıt noktasını seçin.



- 6 Düzenlenecek öğeye dokunun.




No.	İşlev	Sayf a
[1]	Haritada gösterilecek simgeyi değiştirmek için.	115
[2]	Kaydedilen nokta adını düzenlemek için. Adlar haritada gösterilebilir.	116
[3]	Göstergeyi yakmak için dokunun. Göstergeler yandığında, kayıtlı ad harita ekranının üstünde gösterilir.	116
[4]	Konum bilgisini düzenlemek için.	116
[5]	Telefon numaralarını düzenlemek için.	117
[6]	Grubu kaydetmek için.	117


- 7 "**OK**" (Tamam) öğesine dokunun.

■ "Mark" (İşaret) DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- 1** "Mark" (İşaret) ögesine dokunun.



- 2** İstediğiniz simgeye dokunun.



- "Page 1" (Sayfa 1), "Page 2" (Sayfa 2) ya da "With sound" (Ses ile) sekmesine dokunarak sayfaları değiştirin.


ÖĞESİNİ

■ SES SİMGELERİ

Bazı kaydedilen noktalar için ses ayarlanabilir. Araç kayıtlı bir noktanın konumuna yaklaşlığında, seçilen ses duyulacaktır.


- 1** "Change icon" (Simge değiştir) ekranında "With sound" (Ses ile) sekmesine dokunun.

- 2** İstediğiniz ses simgesine dokunun.



- "Bell (with direction)" (Zil (yön ile)) ögesine dokunulduğunda sonraki ekran görünür.

- 3** Yönü ayarlamak için ya da ögesine dokunun. Ardından "OK" (Tamam) ögesine dokunun.




BİLGİ


- Zil sesi yalnızca araç bu noktaya belirlenmiş olan yönde yaklaşlığında duyulur.

■ "Name" (Ad) DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- 1** "Name" (Ad) ögesine dokunun.



- 2** Tuş takımını kullanarak adı girin.



- Azami 70 karakter girilebilir.

- 3** "OK" (Tamam) ögesine dokunun.


- Önceki ekran gösterilecektir.

ÖGESİNİ

■ KAYDEDİLEN NOKTA ADLARININ GöSTERİMİ


Haritada gösterilecek bir kayıtlı noktanın adı ayarlanabilir.

- 1** Kaydedilen bir nokta adını görüntülemek için, "Show name" (Adı göster) ögesine dokunun. Gösterge yanacaktır. Kaydedilen nokta adlarını gizlemek için, "Show name" (Adı göster) ögesine yeniden dokunun. Gösterge sönecektir.



■ "Location" (Konum) ÖGESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- 1** "Location" (Konum) ögesine dokunun.



- 2** İmleci haritada istenilen noktaya taşımak için 8 yönlü ekran düğmelerinden birine dokunun.




- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


- Önceki ekran gösterilecektir.

■ "Tel No" (TELEFON NUMARASI) ÖĞESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- 1** "Tel. no." öğesine dokunun.



- 2** Rakam tuşlarını kullanarak numarayı girin.




- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Önceki ekran gösterilecektir.


■ "Group" (Grup) ÖĞESİNI AYARLAMAK VEYA DEĞİŞTİRMEK İÇİN

Kayıtlı nokta grupları ayarlanabilir ve değiştirilebilir.

- 1** "Group" (Grup) öğesine dokunun.




- 2** Kayıtlı noktanın birlikte kaydedileceği gruba dokunun.




- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Önceki ekran gösterilecektir.
- Yeni bir grubu kaydetmek için

- 1** "New group" (Yeni grup) öğesine dokunun.



2 Grup adını girin.




3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


- "Edit memory points" (Kaydedilen noktaları düzenle) ekranı görüntülenecektir.

► Grup adını düzenlemek için


1 Düzenlenecek gruba dokunun.



2 "Edit name" (Adı düzenle) öğesine dokunun.



3 Grup adını girin.




4 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


- "Edit memory points" (Kaydedilen noktaları düzenle) ekranı görüntülenecektir.

► Grubu silmek için

1 "Delete" (Sil) öğesine dokunun.



2 Silinecek gruba dokunun.




Ecran düğmesi	İşlev
"Select all" (Tümünü seç)	Tüm grupları seçmek için dokunun.
"Unselect all" (Tümünü seçimini kaldır)	"Select all" (Tümünü seç) işlevini iptal etmek için dokunun.

3 "Delete" (Sil) öğesine dokunun.

4 "Yes" (Evet) öğesine dokunarak grupları silin ve silmeyi iptal etmek için "No" (Hayır) öğesine dokunun.

KAYDEDİLEN NOKTALARIN SİLİNMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranında “Memory point” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 “Memory point” (Kaydedilen nokta) ekranındaki “Memory points” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 4 “Delete” (Sil) öğesine dokunun.



- 5 Silinecek kayıtlı noktaya dokunun.



Ecran düğmesi	İşlev
“Select all” (Tümünü seç)	Tüm kayıtlı noktaları seçmek için dokunun.
“Unselect all” (Tümünün seçimini kaldır)	“Select all” (Tümünü seç) işlevini iptal etmek için dokunun.


- 6 “Delete” (Sil) öğesine dokunun.

- 7 “Yes” (Evet) öğesine dokunarak kayıtlı noktaları silin ve silmeyi iptal etmek için “No” (Hayır) öğesine dokunun.

“Area to avoid” (Kaçınılması gereken bölgeler) ÖĞESİNİN AYARLANMASI

Trafik yoğunluğu inşaat çalışması ya da başka nedenlerle aracınızı kullanmayacağınız yerler, kaçınılması gereken bölgeler olarak kaydedilebilir.

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranında “Memory point” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 “Area to avoid” (Kaçınılması gereken bölgeler) öğesine dokunun.



- 4** İstediğiniz düğmeye dokunun.




No.	İşlev	Sayf a
[1]	Kaçınılacak bölgelerin kaydedilmesi	120
[2]	Kaçınılacak bölgelerin düzenlenmesi	121
[3]	Kaçınılacak bölgelerin silinmesi	123

KAÇINILACAK BÖLGELERİN KAYDEDİLMESİ


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranında "Memory point" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 "Memory point" (Kaydedilen nokta) ekranında "Area to avoid" (Kaçınılması gereken bölgeler) öğesine dokunun.
- 4 "Register" (Kaydet) öğesine dokunun.




- 5** Varış noktası aramasına benzer şekilde istediğiniz düğmeye dokunun ve konumu girin ya da kaçınılmazı gereken bölgelerin harmasını görüntüleyin. (Bkz. "VARİŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 66.)



- 6** Haritayı istenilen noktaya kaydırın.



- 7 "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.
- 8 Kaçınılacak bölgelin boyutunu değiştirmek için Δ ya da ∇ öğesine dokunun.



9 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Kaçınılması gereken bölgenin kaydının ardından "Edit area to avoid" (Kaçınılması gereken bölgeyi düzenleye) ekranı gösterilir.


BİLGİ

- Girilen varış noktası kaçınılacak bölgede yer alıyorsa ya da güzergah hesaplaması kaçınılmazı gereken bölgeden geçmeden yapılmıyorsa, bu bölgeden geçen bir güzergah gösterilebilir.
- Kaçınılacak nokta/bölge olarak azami 10 adet konum kaydedilebilir.


KAÇINILACAK BÖLGELERİN DÜZENLENMESİ

Kayıtlı yerin adı, konumu ve/veya bölge büyülüğu değiştirilebilir.


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "**NAV**" düğmesine basın ve "**Menu**" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranında "**Memory point**" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 "Memory point" (Kaydedilen nokta) ekranında "**Area to avoid**" (Kaçınılmazı gereken bölgeler) öğesine dokunun.
- 4 "**Edit**" (Düzenle) öğesine dokunun.



5 Kaçınılacak bölgeye dokunun.



6 Düzenlenecek düğmeye dokunun.




No.	İşlev
1	Kaçınılmazı gereken bölgeler işlevini açmak ya da kapatmak için. Gösterge yandığında, kaçınılacak bölge özelliği açılır.
2	Kaçınılacak bölgenin adını düzenlemek için. Ad, haritada gösterilebilir. (Bkz. sayfa 122.)
3	Göstergeyi yakmak için dokunun. Gösterge yandığında, kayıtlı ad harita ekranının üstünde gösterilir. (Bkz. sayfa 124.)
4	Bölge konumunu düzenlemek için. (Bkz. sayfa 125.)
5	Bölge boyutunu düzenlemek için. (Bkz. sayfa 123.)


7 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

■ "Name" (Ad) DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- 1** "Name" (Ad) ögesine dokunun.



- 2** Tuşları kullanarak adı girin.



- Azami 70 karakter girilebilir.


- 3** "OK" (Tamam) ögesine dokunun.

- Önceki ekran gösterilecektir.

■ KAÇINILMASI GEREKEN BÖLGE ADLARININ GÖSTERİMİ


Kaçınılmazı gereken bir bölge adı haritada gösterilebilir.

- 1** Kaçınılacak bir bölgenin adını görüntülemek için, "Show name" (Adı göster) ögesine dokunun. Gösterge yanacaktır. Kaçınılacak bir bölgenin adını gizlemek için, "Show name" (Adı göster) ögesine dokunun. Gösterge sönecektir.



■ "Location" (Konum) ÖGESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- 1** "Location" (Konum) ögesine dokunun.



- 2** İmleci harita ekranında istenen noktaya taşımak için 8 yönlü ekran düğmelerinden birine dokunun.




- 3** "OK" (Tamam) ögesine dokunun.


- Önceki ekran gösterilecektir.

■ "Bölge boyutunu" DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- 1** "Area size" (Bölge boyutu) öğesine dokunun.



- 2** Kaçınılacak bölgenin boyutunu değiştirmek için ya da öğesine dokunun.




- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Önceki ekran gösterilecektir.


KAÇINILACAK BÖLGELERİN SİLİNMESİ

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranında "Memory point" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 "Memory point" (Kaydedilen nokta) ekranında "Area to avoid" (Kaçınılması gereken bölgeler) öğesine dokunun.

- 4** "Delete" (Sil) öğesine dokunun.



- 5** Silinecek bölgeye dokunun.



Ecran düğmesi	İşlev
"Select all" (Tümünü seç)	Kaçınılacak tüm kayıtlı bölgeleri seçmek için dokunun.
"Unselect all" (Tümünün seçimini kaldır)	"Select all" (Tümünü seç) işlevini iptal etmek için dokunun.


- 6** "Delete" (Sil) öğesine dokunun.

- 7** "Yes" (Evet) öğesine dokunarak bölgeleri silin ve silmeyi iptal etmek için "No" (Hayır) öğesine dokunun.


ÖNCEKİ VARIŞ NOKTALARININ SİLİNMESİ

Önceki varış noktaları silinebilir.

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Menu" (Menü) ekranında "Memory point" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3 "Delete previous points" (Önceki noktaları sil) öğesine dokunun.



- 4 Silinecek önceki varış noktasına dokunun.



Ekran düğmesi	İşlev
"Select all" (Tümünü seç)	Tüm önceki varış noktalarını seçmek için dokunun.
"Unselect all" (Tümünün seçimini kaldır)	"Select all" (Tümünü seç) işlevini iptal etmek için dokunun.

- 5 "Delete" (Sil) öğesine dokunun.

- 6 "Yes" (Evet) öğesine dokunarak varış noktalarını silin ve silmeyi iptal etmek için "No" (Hayır) öğesine dokunun.


USB BELLEĞE YEDEKLEME

Navigasyon sistemine kaydedilen noktalar bir USB belleğe kopyalanabilir.

Verileri yedeklemek için öncelikle bir parolanın belirlenmesi gereklidir. (Bir parolanın belirlenmesine ilişkin talimatlar için, bkz. sayfa 126.)


- Kaydedilen nokta verisinin aktarımı sadece yedekleme kullanımına yönelikir ve başka bir sistemde dağıtım ya da kullanım kesinlikle yasaktır.

- 1 Kapağı açın ve USB belleği takın.




- Açımadıysanız USB belleği açın.


- 2** Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 3** "Menu" (Menü) ekranında "**Memory point**" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 4** "**Backup to USB**" (USB'ye yedekle) öğesine dokunun.



- 5** "**Start backup**" (Yedeklemeyi başlat) öğesine dokunun.



- 6** Parolayı girin ve ardından "**OK**" (Tamam) öğesine dokunun.



- 7** Yedekleme başladığında, bu ekran gösterilir.



- Bu işlevi iptal etmek için, "**Cancel**" (İptal) öğesine dokunun.
- Yedekleme bittiğinde, sistem "**Memory point**" (Kaydedilen nokta) ekranına dönecektir.

BİLGİ


- Aşağıdaki durumlarda, kaydedilen nokta USB belleğe yedeklenemez:
 - Kaydedilen nokta "**UK Postal Code**" (UK Posta Kodu) ile kaydedildiğinde
 - Nokta, bağlı servis kullanılarak kaydedildiğinde

PAROLA AYARLA

Bir parola ayarlandığında, sadece verileri yedeklerken değil, ayrıca kaydedilen noktaların bir USB bellekten navigasyon sistemine kopyalanmasında da istenecektir.

■ PAROLANIN AYARLANMASI

- 1** Harita ekranı gösteriliyorsa, “**NAV**” düğmesine basın ve “**Menu**” (Menü) öğesine dokunun.
- 2** “**Menu**” (Menü) ekranında “**Memory point**” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.
- 3** “**Memory point**” (Kaydedilen nokta) ekranındaki “**Backup to USB**” (USB'ye yedekle) öğesine dokunun.
- 4** “**Set password**” (Parola ayarla) öğesine dokunun.



- 5** Parolayı girin ve ardından “**OK**” (Tamam) öğesine dokunun.



6 Teyit için, parolayı yeniden girin.

- Parola ayarı bittiğinde, sistem “**Backup to USB**” (USB'ye yedekle) ekranına dönecektir.

BİLGİ


- Parolayı unuttuysanız:

- “**Delete personal data**” (Kişisel verileri sil) öğesini kullanarak kişisel verileri sıfırlamak gereklidir. (Bkz. “**KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ**” sayfa 57.)
- Toyota bayınız uzmanlar veya kalifiye ve donanımlı uzmanlar ile temas geçin.

USB BELLEKTEN KOPYALAMA


Yedeklenmiş olan kaydedilen noktalar USB bellek kullanılarak navigasyon sistemine indirilebilir.

- 1 Kapağı açın ve USB belleği takın.




- Açımadıysanız USB belleği açın.
- 2 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 3 “Menu” (Menü) ekranında “Memory point” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.

- 4 “Copy from USB” (USB'den kopyala) öğesine dokunun.



- Bir parola ayarlanmış durumdaysa, parolayı girin. Bir parolanın ayarlanmasıyla ilişkin talimatlar için, bkz. sayfa 126.
- USB bellekte kayıtlı birden fazla nokta varsa, aşağıdaki seçenekler gösterilir.



- Kopyalanacak kayıtları seçin ve ardından “Start” (Başlat) öğesine dokunun.

- 5 USB bellekten kopyalama başladığında, bu ekran gösterilir.



- Bu işlevi iptal etmek için, "Cancel" (iptal) öğesine dokunun.
- Kayıt bittiğinde, sistem "Memory point" (Kaydedilen nokta) ekranına dönecektir.

BİLGİ


- Haritanın veri aralığı dışında bulunan noktalar kaydedilmeyecektir.
- Maksimum 500 adet noktanın kaydı yapılabilir.
- USB Bellekte 21 veya daha fazla nokta kaydedildiğinde, tek seferde yalnızca 20 kayıtlı nokta gösterilecektir.
- Benzer ada sahip kayıtlı noktalar navigasyon sisteminde kayıtlı durumdaysa, sistem bu kayıtlı noktaları güncellemeyebilir.

4. AYARLAR


1. NAVİGASYON AYARLARI

Ortalama hız, gösterilen ekran içeriği, POI simge kategorileri, vb. için ayarlar mevcuttur.


- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.



- 2 "Navigation" (Navigasyon) öğesine dokunun.



- 3 Ayarlanacak öğelere dokunun.



- 4 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

NAVİGASYON AYARLARI EKRANLARI

Navigation settings

Online search	1	OK	EN3156TI
Average speed	2		
Select POI icons	3		
3D landmark	4 On		
Show speed limit info	5 On		
Default		OK	

Navigation settings

Automatic zoom	6 On	OK	EN3157TC
Traffic notification	7 On		
Pop-up message	8 On		
Calibration	9		
Default		OK	

- Bu ekranda, aşağıdaki işlevler gerçekleştirilebilir:

No.	İşlev
1	Ayrıntılı çevrimiçi arama ayarları değiştirilebilir. (Bkz. "ÇEVİRİMİÇİ ARAMA AYARLARI" sayfa 310)
2	Ortalama seyir hızını ayarlamak için dokunun. (Bkz. "ORTALAMA HIZ" sayfa 130.)
3	Gösterilen POI simge kategorilerini ayarlamak için dokunun. (Bkz. "POI KATEGORİ DEĞİŞİMİ (POI SİMGELERİNİN SEÇİLMESİ)" sayfa 131.)


No.	İşlev
4	3D işaretlerinin görüntülenmesi için "On" (Açık) veya "Off" (Kapalı) seçilebilir.
5	Kullanımda olan yolun hız limitinin gösterimi, "On" (Açık) veya "Off" (Kapalı) olarak ayarlanabilir.
6	Araç bir yönlendirme noktasına yaklaşırken harita ölçüğünü büyütten işlev "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) olarak ayarlanabilir.
7	Güzergah, trafik sınırlamaları ya da dönem dönem sınırlanan yollar içeriyorsa uyarı mesajlarının görüntülenmesi için "On" (Açık) veya "Off" (Kapalı) seçilebilir.
8	Açıılır ekran bilgilerinin gösterimini "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) konuma ayarlamak için dokunun. (Bkz. "AÇILIR MESAJ" sayfa 132.)
9	Geçerli konum işaretini manuel ayarlamak için dokunun. Lastik değişiminin neden olduğu yanlış mesafe hesaplaması da ayarlanabilir. (Bkz. "MEVCUT KONUM/LASTİK DEĞİŞİMİ KALIBRASYONU" sayfa 132.)

- Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için, "Default" (Varsayılan) öğesine dokunun.


ORTALAMA HIZ

Tahmini yolculuk süresi ve varış süresinin hesaplanması için kullanılan hız ayarlanabilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Navigation" (Navigasyon) öğesine dokunun.
- 3 "Average speed" (Ortalama hız) öğesine dokunun.



- 4 "Urban road" (Şehir içi yol), "Country road" (Köy yolu) ve "Motorway" (Otoyol) ortalama hızlarını ayarlamak için "<" ya da ">" öğesine dokunun.



- Varsayılan hızları ayarlamak için, "Default" (Varsayılan) öğesine dokunun.
 - Trafik bilgilerine dayalı olarak ayarları kullanmak için, "Consider traffic info" (Trafik bilgisini dikkate al) öğesine dokunun.
- 5 İstenilen hızları ayarladıkten sonra, "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


BİLGİ

- Varış süresi, seçili hızlara ve yönlendirme güzergahı boyunca bulunan konuma dayalı olarak hesaplanan yaklaşık sürüş süresidir.
- Ekranda gösterilen süre, trafik sıkışıklığı ve yol yapımı gibi koşullardan etkilenebilecek olan bir güzergahta alınan yola bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.
- 99 saat 59 dakikaya kadar gösterim yapılabılır.


POI KATEGORİ DEĞİŞİMİ (POI SİMGELERİNİN SEÇİLMESİ)

Harita ekranında gösterilecek 6 adete kadar POI simgesini seçin.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Navigation" (Navigasyon) öğesine dokunun.
- 3 "Select POI icons" (POI simgelerinin seçilmesi) öğesine dokunun.




- 4 Değiştirilecek kategoriye dokunun.



- 5 İstediğiniz gruba dokunun.



- 6 İstediğiniz kategoriye dokunun.
- İstediğiniz POI kategorisi ekranda değilse, tüm POI kategorilerini listelemek için "List all categories" (Tüm kategorileri listele) öğesine dokunun.




- 7 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.
- "Change category" (Kategori değiştir) ekranı gösterilir.


AÇILIR MESAJ

"Pop-up message" (Açılır mesaj) özelliği açıkken, açılır ekranda bilgiler gösterilecektir.


- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Navigation" (Navigasyon) öğesine dokunun.
- 3 "Pop-up message" (Açılır mesaj) öğesine dokunun.
- 4 "On" (Açık) veya "Off" (Kapalı) öğesine dokunun.
- 5 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.



► Harita ölçüği 1 km üzerindeyken bu mesaj gösterilir.




► Harita çift harita ekran moduna geçiş yaptığında bu mesaj gösterilir.




MEVCUT KONUM/LASTİK DEĞİŞİMİ KALİBRASYONU

Mevcut konum işaretini manuel olarak ayarlanabilir. Lastik değişiminin neden olduğu hatalı mesafe hesaplaması da düzeltilebilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Navigation" (Navigasyon) öğesine dokunun.
- 3 "Calibration" (Kalibrasyon) öğesine dokunun.



4 İstediğiniz ekran düğmesine dokunun.




- Mevcut konumun doğruluğuna ilişkin ek bilgiler için, bkz. "NAVİGASYON SİSTEMİNİN KISITLAMALARI" sayfa 141.

KONUM/YÖN KALİBRASYONU

Sürüş sırasında, mevcut konum işaretini GPS sinyalleri ile otomatik olarak düzeltilecektir. Konum nedeniyle GPS sinyali alımı zayıfsa, mevcut konum işaretini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1 "Position / Direction" (Konum / Yön) öğesine dokunun.



2 İmleci haritada istenen noktaya taşımak için 8 yön işaretinden birine dokunun.



3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

4 Mevcut konum işaretinin yönünü ayarlamak için ya da öğesine dokunun.




5 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Harita gösterilecektir.

■ LASTİK DEĞİŞİM KALİBRASYONU

Lastikleri değiştirirken lastik değişimi kalibrasyonu işlevi kullanılacaktır. Bu işlev, eski ve yeni lastiklerin arasındaki çap farkının neden olduğu yanlış hesaplamayı düzeltcektir.

- 1 Mesafe kalibrasyonunu gerçekleştirmek için, “**Tyre change**” (Lastik değişimi) öğesine dokunun.



- Mesaj görünür ve hızlı mesafe kalibrasyonu otomatik olarak başlatılır. Bir kaç saniye sonra harita gösterilecektir.

BİLGİ


- Lastikler değiştirildiğinde, bu işlem yerine getirilmezse, mevcut konum işaretini yanlış yerde gösterilebilir.

2. ARAÇ AYARLARI


BAKIM

Navigasyon sistemi açıldığında, bazı parçaların değişim zamanı geldiğinde "Information" (Bilgi) ekranı görünür. (Bkz. sayfa 30.)


1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.




2 "Vehicle" (Araç) öğesine dokunun.



3 "Maintenance" (Bakım) öğesine dokunun.




4 İstediğiniz ekran düşmesine dokunun.



- Bakım bilgilerinin ayarlanması (Bkz. sayfa 136.)
- Bayinin ayarlanması (Bkz. sayfa 137.)

BAKIM BİLGİLERİ AYARI

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Vehicle" (Araç) öğesine dokunun.
- 3 "Vehicle settings" (Araç ayarları) ekranındaki "Maintenance" (Bakım) öğesine dokunun.
- 4 İstediğiniz ekran düğmesine dokunun.




- Araç bakım gerektirdiğinde, düğmenin rengi turuncu olarak değişecektir.

Ekran düğmesi	İşlev
"ENGINE OIL" (Motor yağı)	Motor yağını değiştirin
"OIL FILTER" (Yağfiltresi)	Motor yağı filtresini değiştirin
"ROTATION" (Rotasyon)	Lastik rotasyonu yapın
"TYRE" (Lastik)	Lastikleri değiştirin
"BATTERY" (Akü)	Aküyü değiştirin
"BRAKE PAD" (Fren balatası)	Fren balatalarını değiştirin
"WIPER" (Silecek)	Silecek lastiklerini değiştirin
"LLC"	Soğutma suyunu değiştirin

Ekran düğmesi	İşlev
"BRAKE OIL" (Fren yağı)	Fren sıvısını değiştirin
"AT FLUID" (Oto. şanzıman sıvısı)	Şanzımanı sıvısını değiştirin
"SERVICE" (Bakım)	Planlanmış bakım
"AIR FILTER" (Havafiltresi)	Havafiltresini değiştirin
"PERSONAL" (Kişisel)	Mevcut bilgiler dışında yeni bilgi öğeleri oluşturulabilir.
"Delete all" (Tümünü sil)	Girilmiş olan tüm koşulları iptal etmek için dokunun.
"Reset all" (Tümünü sıfırla)	Bir koşulu karşılayan öğeyi sıfırlamak için dokunun.
"Set dealer" (Bayi ayarla)	Bayi bilgilerini kaydetmek için dokunun. (Bkz. "BAYI AYARLAMA" sayfa 137.)
"Reminder" (Hatırlatıcı)	Bu düğmeye dokunulduğunda, gösterge yanar. Sistem, "Information" (Bilgi) ekranında bakım bilgilerini verecek şekilde ayarlanmıştır. (Bkz. sayfa 30.)

5 Koşulları girin.



No.	İşlev
1	Sonraki bakım tarihini girmek için dokunun.
2	Sonraki bakım kontrolüne kadar sürüs mesafesini girmek için dokunun.
3	Tarih ve mesafe koşullarını iptal etmek için dokunun.
4	Tarih ve mesafe koşullarını sıfırlamak için dokunun.

6 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Ekran böylece "Maintenance" (Bakım) ekranına geri döner.


BİLGİ

- Planlı bakım bilgisi için, "Toyota Servis Kitapçığı" ya da "Toyota Garanti Kitapçığı" ya da "Kullanım El Kitabı"na bakınız.
- Sürüş veya yol koşullarına bağlı olarak, gerçek bakım tarihi ve mesafesi sistemdeki kayıtlı tarih ve mesafeden farklı olabilir.


BAYİ AYARLAMA

Bayi bilgisi sisteme kaydedilebilir. Bayi bilgisi kaydedildiğinde, bayiye güzergah yönlendirme mümkün olur.

- "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Vehicle" (Araç) öğesine dokunun.
- "Vehicle settings" (Araç ayarları) ekranındaki "Maintenance" (Bakım) öğesine dokunun.
- "Set dealer" (Bayi ayarla) öğesine dokunun.



- Bayi henüz kaydedilmemişse, varış noktası aramada olduğu gibi bayinin konumunu girin. (Bkz. "VARIŞ NOKTASININ ARANMASI" sayfa 66.)



- "Set dealer" (Bayi ayarlama) kaydı tamamlandığında, "Set dealer" (Bayi ayarlama) ekranı gösterilecektir.

6 Düzenlenecek düğmeye dokunun.



No.	İşlev
1	Bayinin adını girmek için dokunun. (Bkz. sayfa 138.)
2	Bayi üyesinin adını girmek için dokunun. (Bkz. sayfa 138.)
3	Konumu belirlemek için dokunun. (Bkz. sayfa 139.)
4	Telefon numarasını ayarlamak için dokunun. (Bkz. sayfa 139.)
5	Ekranda gösterilen bayi bilgisini silmek için dokunun.
6	Varış noktası olarak gösterilecek bayii ayarlamak için dokunun. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRME BAŞLATMA" sayfa 85.)

■ "Dealer" (Bayi) VEYA "Contact" (Kişi) DÜZENLEMEK İÇİN

1 "Dealer" (Bayi) veya "Contact" (Kişi) öğesine dokunun.



2 Tuşları kullanarak adı girin.



- "Dealer" (Bayi) için 70 karakter ve "Contact" (Kişi) için de 24 karakter girilebilir.

3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Önceki ekran gösterilecektir.

■ "Location" (Konum) ÖĞESİNI DÜZENLEMEK İÇİN

- 1** "Location" (Konum) öğesine dokunun.



EN3178TI

- 2** İmleci haritada istenen noktaya taşımak için 8 yön düğmesinden birine dokunun.



EN3180TI

- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Önceki ekran gösterilecektir.


■ "Tel. no." (TELEFON NUMARASI) ÖĞESİNI DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- 1** "Tel. no." öğesine dokunun.



EN3178TI

- 2** Rakam tuşlarını kullanarak numarayı girin.



EN3191TC


- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Önceki ekran gösterilecektir.

ARAÇ ÖZELLEŞTİRME

Araç ayarları değiştirilebilir.

- 1 "SETUP"** (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup"** (Ayarlar) ekranındaki **"Vehicle"** (Araç) ögesine dokunun.
- 3 "Vehicle customization"** (Araç özelleştirme) ögesine dokunun.



- 4** Ayarlanması istenen öğelere dokunun.
- Değiştirilecek ayarların bir listesi için araç "Kullanım El Kitabı"na bakın.
- 5** Ayarları değiştirdikten sonra, **"OK"** (Tamam) ögesine dokunun. Ayarların kaydedildiğine dair bir mesaj görüntülenecektir. Bu mesaj görüntülenirken başka işlem gerçekleştirmeyin.

DİKKAT

- Özelleştirme prosedürünü yürütürken araç ve çevresindeki alanda yeterli havalandırma bulunduğuundan emin olun. Yeterli havalandırma yoksa, egzoz gazları toplanarak araca girebilir. Egzoz gazlarında, zararlı bir madde olan karbonmonoksit (CO) bulunur ve bunları solumak ölüme ya da ciddi sağlık tehlikesine neden olabilir.

BİLGİ

- Aküyü deşarj etmekten kaçınmak için motor çalışırken özelleştirme işlemini yapın.

1. NAVİGASYON SİSTEMİNİN KİSITLAMALARI

Bu navigasyon sistemi uyuş sinyallerini, çeşitli araç sinyallerini, harita verilerini v.b. kullanarak mevcut araç konumunu hesaplar. Ancak, uydunun durumu, yol donanımı, aracın durumu ve diğer şartlara bağlı olarak doğru bir konum gösterilemeyebilir.

A.B.D. Savunma Bakanlığı'nın geliştirdiği Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), normalde 4 veya daha fazla, bazı durumlarda 3 uydu yardımıyla doğru/hassas bir mevcut konum bilgisi sağlar. GPS sistemi belirli bir hata payına sahiptir. Navigasyon sistemi çoğu zaman bunu telafi ederken, 100 m'ye kadar olan ve sıkılıkla görülmeyen konumlandırma hataları beklenebilir ve beklenmelidir. Genellikle, konum hataları birkaç saniye içinde düzelttilir.



Araç uydulardan sinyal alırken, ekranın sol üst kısmında "GPS" işaretü görünür.

GPS sinyali, harita ekranı üzerinde hatalı araç konumuna yol açacak şekilde fiziksel olarak engellenebilir. Tüneller, uzun binalar, kamyonlar ve hatta göstergeler paneli üzerine koyulan nesneler GPS sinyallerini engelleleyebilir.

GPS uyduları, yapılan onarımlar ve iyileştirmelerden dolayı sinyal göndermeyeceklerdir.

Navigasyon sistemi net GPS sinyallerini alırken bile, araç konumu doğru bir şekilde gösterilmeyecek veya bazı durumlarda uygun olmayan güzergah yönlendirmesi meydana gelebilir.

UYARI

- Renkli camlar GPS sinyallerini engelleleyebilir. Çoğu renkli cam filmi, göstergeler panelindeki antenin GPS sinyal alımını engelleyecek bazı metalik içerikler bulundurur. Navigasyon sistemi bulunan araçlarda renkli cam filmi kullanılmamasını tavsiye ederiz.

- Aşağıdaki durumlarda doğru konum gösterilemeyebilir:
 - Y şeklindeki dar açılı bir yolda sürüs esnasında.
 - Dönemeçli bir yolda sürüs esnasında.
 - Kum, çakıl, kar vb. gibi kaygan bir yolda sürüs esnasında.
 - Uzun ve düz bir yolda sürüs esnasında.
 - Otoyol ve caddeler paralel olarak ilerlediğinde.
 - Feribot veya araç taşıyıcı ile hareket edildikten sonra.
 - Yüksek hızla sürüs esnasında uzun bir güzergah arandığında.
 - Mevcut konum kalibrasyonunu doğru şekilde ayarlamadan sürüs esnasında.
 - İleri ve geri giderek veya otoparkta bir turnikeden dönerken bir yön değişiminin tekrarlanmasıdan sonra.
 - Kapalı otopark veya çok katlı otoparktan çıkışken.
 - Tavan taşıyıcı takıldığından.
 - Lastik zinciri takılıken sürüs esnasında.
 - Lastikler aşındığında.
 - Lastik veya lastikler değiştirildikten sonra.
 - Fabrika teknik özelliklerinde belirtilenlerden daha küçük veya daha büyük lastik kullanıldığında.
 - 4 lastiğin herhangi birindeki lastik basıncı uygun olmadığından.
- Araç GPS sinyallerini alamıyorsa, geçerli konum manuel olarak ayarlanabilir. Mevcut konum kalibrasyon ayarı ile ilgili bilgi için, bkz. sayfa 132.

- Aşağıdaki durumlarda uygun olmayan güzergah yönlendirmesi meydana gelebilir:
 - Belirtilen güzergah yönlendirmesinden saparak bir kavşaktan dönerken.
 - Birden fazla varış noktası belirleyip herhangi birini atlarsanız, otomatik yeniden yönlendirme önceki güzergah üzerinde varış noktasına dönen bir güzergah görüntüleyecektir.
 - Güzergah yönlendirmesi olmayan bir kavşaktan dönerken.
 - Güzergah yönlendirmesi olmayan bir kavşaktan geçerken.
 - Otomatik yeniden yönlendirme sırasında, güzergah yönlendirme bir sonraki sağa veya sola dönüş için hazır görünmeyebilir.
 - Yüksek hızla sürüs esnasında otomatik yeniden yönlendirmenin çalıştırılması uzun zaman alabilir. Otomatik yeniden yönlendirmede, servis yolu güzergahı gösterilebilir.
 - Otomatik yeniden yönlendirmeden sonra, güzergah değiştirilemez.
 - Gereksiz bir U dönüşü gösterilir veya bildirilirse.
 - Bir yerin birden fazla adı varsa sistem 1 veya daha fazlasını bildirir.
 - Bir güzergah aranamadığında.
 - Varış noktasına olan güzergah çakılı, asfalsız yol veya patika içeriyorsa, yol yönlendirmesi gösterilemeyebilir.
 - Varış noktasınız caddenin karşı tarafında gösterilebilir.
 - Güzergahın bir kısmında, zamana, mevsime veya diğer nedenlere bağlı olarak araç girişini yasaklayan düzenlemeler olduğunda.
 - Navigasyon sisteminde kayıtlı olan yol ve harita verileri tam olmayıabilir veya en son sürüm olmayıabilir.

- Bir lastik değiştirildikten sonra, "LASTİK DEĞİŞİM KALİBRASYONU" bölümünde açıklanan işlemleri yerine getirin. (Bkz. sayfa 134.)

BİLGİ


- Bu navigasyon sistemi lastik dönüş verilerini kullanır ve araca fabrikada takılan lastikleri ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Orijinal olarak takılan lastik çapından daha büyük veya daha küçük lastik takılması mevcut araç konumunun hatalı gösterimine neden olabilir. Lastik basıncı da lastik çapını etkiler, bu yüzden 4 lastiğin tümünün lastik basıncının uygun olduğundan emin olun.

2. HARİTA VERİTABANI SÜRÜMÜ VE KAPSANAN ALAN


HARİTA BİLGİSİ

Kapsama alanları ve yasal bilgiler gösterilebilir ve harita verisi güncellenebilir.

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.




- 2 “Map data” (Harita verisi) öğesine dokunun.



- 3 “Map data” ekranı gösterilecektir.

BİLGİ


- Harita verisi güncellemeleri ücretle tabidir. Ek bilgiler için Toyota bayinize başvurun.
- “Map data” (Harita verisi) ekranı **1** “Map version” (Harita sürümü) ve **2** “Map update ID” (Harita güncelleme ID'si) alanlarını gösterir. Bir harita verisi güncellemesi için bu veriler gereklidir.



YASAL BİLGİLER

Harita verisiyle ilgili yasal bilgiler görüntülenebilir.

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranındaki “Map data” (Harita verisi) öğesine dokunun.
- 3 “Legal info” (Yasal bilgiler) öğesine dokunun.




- “Legal information” yasal bilgiler ekranı gösterilecektir.

KAPSANAN ALAN

Harita kapsama alanları gösterilebilir.

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranındaki “Map data” (Harita verisi) öğesine dokunun.
- 3 “Covered area” (Kapsanan alan) öğesine dokunun.



- “Map data coverage” (Harita kapsama) ekranı gösterilecektir.

4

TELEFON

1 TELEFONUN KULLANILMASI

1. HIZLI REFERANS	148
2. TELEFON (CEP TELEFONU İÇİN ELLER SERBEST KULLANIM SİSTEMİ)	151
TELEFON DÜĞMESİNİN KULLANIMI	153
DİREKSİYON DÜĞMELERİNİN KULLANIMI	154
SİSTEMDEKİ TELEFON REHBERİ HAKKINDA	154
ARACI SATARKEN YA DA HURDAYA ÇIKARIRKEN	155
3. BİR Bluetooth® TELEFONUN KAYDEDİLMESİ	156
BİR Bluetooth® TELEFONUN BAĞLANMASI	158
Bluetooth® TELEFONUN YENİDEN BAĞLANMASI	160
4. Bluetooth® TELEFONDAN ARAMA YAPMA	161
ÇEVİREREK	161
TELEFON REHBERİNDEN	161
HIZLI ARAMA İLE	163
ÇAĞRI GEÇMİŞİ İLE	164
SES TANIMA İLE	165
BİR SMS/MMS MESAJI KULLANARAK ARAMA YAPMAK	167
POI ARAMASI İLE	167

5. Bluetooth® TELEFONDA YANIT VERİLMESİ

6. Bluetooth® TELEFONDA KONUŞMAK	169
“0-9” ÖĞESİNİ SEÇTİĞİNİZDE	170
GELEN ARAMAYI BEKLETME	171
7. Bluetooth® TELEFON MESAJ İŞLEVİ	172
MESAJLARIN KONTROLÜ	172
YANIT VERME (HIZLI YANIT)	173
YENİ MESAJ BİLDİRİMİ	174

2 AYARLAR


1. TELEFON AYARLARI	175
TELEFON SES AYARLARI	175
TELEFON REHBERİ	177
MESAJ AYARLARI	191
TELEFON EKRANI AYARLARI	195
2. Bluetooth® AYARLARI	198
KAYITLI AYGITLAR	198
BİR A Bluetooth® TELEFONUN SEÇİLMESİ	202
TAŞINABİLİR OYNATICININ SEÇİLMESİ	204
AYRINTILI Bluetooth® AYARLARI	205

Avrupa dışında satılan araçlar için, sürüş sırasında bazı işlevler kullanılamayabilir.

*: Önemli Noktalar

1. HIZLI REFERANS

Bluetooth® telefonları, navigasyon sistemi ekranından kullanılabilir. Eller serbest kullanım ekranını görüntülemek için, direksiyon üzerindeki düğmesine veya düğmesine basın.



- Bu şekil, soldan direksiyonlu araçlar içindir. Düğme konumları ve şekilleri, sağdan direksiyonlu araçlarda değişebilir.

No.	Adı	İşlev
1	Bluetooth® bağlantısının durumu	   <p>Bağlantı yok \longleftrightarrow İyi Bluetooth® bağlantısı için, göstergə paneline monte edilmiş bir anten mevcuttur. Bir Bluetooth® telefonu aşağıdaki koşullar ve yerlerde kullandığınızda Bluetooth® bağlantı durumu bozulabilir ve sistem çalışmazabilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cep telefonu bazı nesneler tarafından engellenmekte (koltuğun arkasındayken veya torpido ya da konsol gözündeyken). Cep telefonu metal cisimlerle temas ediyor veya üzeri bu tip malzemeye örtülüdür. <p>Bluetooth® telefonu, Bluetooth® bağlantısının iyi olduğu bir yerde bırakın. Cep telefonu bağlı değilse, "No connect" (Bağlantı yok) yazısı gösterilir.</p>
2	Kalan pil şarjı miktarı	   <p>Bos \longleftrightarrow Dolu Bluetooth® bağlı değilken, bu gösterilmez. Kalan miktar her zaman cep telefonunuzda gösterilen miktar ile aynı olmayızabilir. Kalan pil şarjı miktarı sahip olduğunuz telefonun türne bağlı olarak gösterilmeyebilir. Bu sistemin şarj işlevi yoktur.</p>
3	Bağlı şebeke tipi	<p>Mobil hattınızı yurt dışında kullanıyorsanız (roaming), alım sırasında "Rm" gösterilir. Bağlı şebeke tipi sahip olduğunuz telefon türne bağlı olarak gösterilmeyebilir.</p>
4	Alım seviyesi	    <p>Zayıf \longleftrightarrow Mükemmel Sinyal alım seviyesi her zaman cep telefonunuzda gösterilen seviye ile aynı olmayızabilir. Alım seviyesi sahip olduğunuz telefona bağlı olarak gösterilmeyebilir. Cep telefonu servis alanının dışına çıktığında ya da radyo dalgalarının erişemediği yerlerde "No Service" (Servis yok) mesajı gösterilir.</p>

1. TELEFONUN KULLANILMASI

No.	Adı	İşlev
5	"SETUP" (Ayarlar) düğmesi	"Setup" (Ayarlar) ekranını görüntülemek için basın. "Setup" (Ayarlar) ekranında " Telephone " (Telefon) ya da " Bluetooth " öğelerine dokunulması eller serbest kullanım ayar ekranını gösterir.
6	 düğmesi	Eller serbest kullanım ekranını görüntülemek için basın.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc'ın tescilli bir ticari markasıdır.

1. TELEFONUN KULLANILMASI

2. TELEFON (CEP TELEFONU İÇİN ELLER SERBEST KULLANIM SİSTEMİ)

Eller serbest kullanım sistemi, aramaların ellenizi direksiyondan ayırmadan yapılabilmesini ve alınabilmesini sağlar.

Bu sistem Bluetooth®'u destekler. Bluetooth®, cep telefonlarının bir kablo ile bağlamadan ya da bir sokete takmadan kullanılabilmesini sağlayan kablosuz veri iletim sistemidir.

Telefonun kullanım şekli burada açıklanmıştır.

- Telefonun kaydı ve ayarına ilişkin bilgiler için, bkz. "telefon ayarları" sayfa 175 ve "Bluetooth® AYARLARI" sayfa 198.

DİKKAT

- Cep telefonu kullanımı ve Bluetooth bağlantı işlemini, sadece güvenli ve yasalara uygun koşullarda gerçekleştirin.
- Müzik sisteminiz Bluetooth® antenlerine bağlıdır. Implante edilmiş kalp pilleri ya da kalp defibrilatörleri olan kişiler, kendileri ile Bluetooth® antenleri arasında makul bir mesafe bırakmalıdır. Radyo dalgaları bu tip cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth® cihazları kullanılmadan önce, implante kalp pilleri ve implanté kalp defibrilatörleri dışında elektrik medikal cihaz kullanıcılarının, radyo dalgalarının etkisi altında çalışmaya ilgili bilgiler için cihazın üreticisine başvurmalı gerekir. Radyo dalgalarının bu tip medikal cihazların kullanımı üzerinde beklenmeyen etkileri olabilir.

UYARI

- Cep telefonunu araçta bırakmayın. İçerideki sıcaklık telefonun zarar görebileceği bir seviyeye çıkabilir.

BİLGİ

- Cep telefonunuzun Bluetooth® desteği yoksa, bu sistem çalışmaz.
- Aşağıdaki koşullarda, sistem çalışmaya bilir:
 - Cep telefonu kapalı.
 - Geçerli konum iletişim alanının dışında.
 - Cep telefonu bağlı değil.
 - Cep telefonunun pil zayıf.
- Bluetooth® ses ve eller serbest kullanım özelliğini aynı anda kullanırken, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:
 - Bluetooth® bağlantısı kesilebilir.
 - Bluetooth® ile müzik dinleme sırasında gürültü duyulabilir.
- Bu sistem aşağıdaki servisi destekler:
 - Bluetooth® Özellikleri
Sürüm 1.1 ya da üzeri
(Önerilen: Sür. 2.1 + EDR ya da üzeri)
 - Profiller
HFP (Otomatik Bağlanma Profili)
Sür. 1.0 ya da üzeri
(Önerilen: Sür. 1.5 ya da üzeri)
OPP (Nesne Gonderme Profili)
Sürüm 1.1 ya da üzeri
PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)
Sür. 1.0 ya da üzeri
MAP (Mesaj Erişim Profili)
Sür. 1.0 ya da üzeri
DUN (Çevirmeli Ağ Profili)
Sürüm 1.1 ya da üzeri*

BİLGİ

- Cep telefonunuz HFP desteklemiyorsa, Bluetooth® telefonun kaydi ya da OPP, PBAP, MAP veya DUN profillerinin ayrı kullanımı mümkün olmayacaktır.
- Bağlanan Bluetooth® telefon sürümü önerilenden eskiye veya uyumsuzsa, bu fonksiyon kullanılamayabilir.


*: Bu profil, bağlantılı servisleri kullanırken gereklidir. (Bkz. "BAĞLANTILI SERVİSLER" sayfa 292.)




Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

TELEFON DÜĞMESİNİN KULLANIMI

Telefon düğmesine basarak, direksiyondan elinizi ayırmadan bir aramaya yanıt verebilir ya da telefonu kapatabilirsiniz.




- Telefonda konuşurken mikrofonu kullanabiliyorsunuz.



BİLGİ

- Karşı tarafın sesi ön hoparlörlerden gelecektir. Telefonla aramalar sırasında ya da eller serbest konuşma komutları kullanılırken ses sistemi kesilecektir.
- Telefonda karşınızdaki kişiyle sırayla konuşun. Her iki taraf aynı anda konuşursa, karşı taraf söyleneni duymayabilir. (Bu arıza değildir.)
- Arama sesini düşük tutun. Aksi taktirde, karşı tarafın sesi aracın dışında duyulabilir ve ses yanığı yapabilir. Telefonda konuşurken, mikrofona doğru net şekilde konuşun.
- Karşı taraf şu durumlarda sizin net şekilde duymayabilir:
 - Düzgün olmayan yolda sürerken. (Aşırı yol gürültüsü varsa.)
 - Yüksek hızlarda sürerken.
 - Tavan veya camlar açıkken.
 - Havalandırma kanalları mikrofona doğru açıldığında.
 - Havalandırma fanının gürültüsü yüksek düzeydeyken.
 - Telefon ve/veya şebeke kullanımdayken ses kalitesi üzerinde olumsuz bir etki olur.

DİREKSİYON DÜĞMELERİNİN KULLANIMI



[1] Ses kontrol düğmesi

- Sesi artırmak için "+" düğmesine basın.
- Sesi azaltmak için "-" düğmesine basın.

[2] "Λ V > <" düğmesi

[3] Giriş düğmesi

- Direksiyondaki "Λ V > <" ve giriş düğmeleri "Speed Dial" (Hızlı arama) ve "Call History" (Arama geçmişi) üzerinden arama yaparken kullanılabilir. (Bkz. "HIZLI ARAMA İLE" sayfa 163 ya da "ÇAĞRI GEÇMİŞİ İLE" sayfa 164.)
 - Sekmeleri değiştirmek için "<" ya da ">" düğmesine basın.
 - Seçili öğeyi değiştirmek için "Λ" ya da "V" düğmesine basın.
 - Kullanmak için giriş düğmesine basın.

[4] Geri düğmesi

- Önceki ekrana dönmek için geri düğmesine basın.

BU SİSTEMDEKİ TELEFON REHBERİ HAKKINDA

● Aşağıdaki veriler her kayıtlı telefon için saklanır. Başka bir telefon bağlandığında, aşağıdaki kayıtlı veriler okunamaz:

- Telefon rehberi verisi
- Çağrı geçmişi verisi
- Hızlı arama verisi
- Görüntü verisi
- Tüm telefon ayarları
- Mesaj ayarları

BİLGİ

- Bir telefonun kaydı silindiğinde, yukarıda belirtilen veriler de silinir.

ARACI SATARKEN YA DA HURDAYA ÇIKARIRKEN

Eller serbest kullanım devredeyken pek çok kişisel veri kaydedilir. Aracı satarken ya da hurdaya çıkarırken verileri sıfırlayınız. (Bkz. "KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ" sayfa 57.)

- Sistemdeki aşağıdaki veriler sıfırlanabilir:
 - Telefon rehberi verisi
 - Çağrı geçmişi verisi
 - Hızlı arama verisi
 - Görüntü verisi
 - Tüm telefon ayarları
 - Mesaj ayarları

BİLGİ

- Sıfırlandığında, veriler ve ayarlar silinecektir. Verileri sıfırlarken çok dikkatli olun.

1. TELEFONUN KULLANILMASI


3. BİR Bluetooth® TELEFONUN KAYDEDİLMESİ

Eller serbest kullanım sistemini devreye almak için, bir telefonu sisteme kaydetmeniz gereklidir. Telefon kaydedildiğinde, eller serbest arama yapmak mümkün olur.

Bluetooth® telefonu henüz kaydedilmemişse, aşağıdaki prosedüre göre bunu kaydetmek gereklidir.

- Kayıt sırasında ek kayıt için bkz. "BİR Bluetooth® CİHAZININ KAYDEDİLMESİ" sayfa 199.

1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.



2 Bir telefonu kaydetmek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.



- Kayıtlı Bluetooth® cihazı sayısı 5 ise, kayıtlı bir cihazın silinmesi gereklidir. Bkz. "5 Bluetooth® cihazı zaten kayıtlı durumdaysa." sayfa 157

3 Bu ekran gösterildiğinde, Bluetooth® cihazını kullanın.



- Bluetooth® cihazınızı kullanarak sistem ekranında gösterilen navigasyon sistemini arayın ve Bluetooth® cihazını kaydedin.

Bluetooth® cihazını kullanmaya ilişkin bilgiler için, birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.

- SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) uyumlu Bluetooth® telefonlar için bir şifre gereklidir. Bağlanmaya çalışan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, Bluetooth® telefon ekranında bir kayıt onay mesajı görüntülenebilir. Onay mesajına göre yanıt verin ve Bluetooth® telefonu çalıştırın.


- Kaydı iptal etmek için, "Cancel" (İptal) öğesine dokunun.

- Kaydedilecek Bluetooth® telefon Bluetooth® üzerindeki müzik çalışma işlevine, bu da aynı anda kaydedilebilir.


- 4 Kayıt tamamlandığında aşağıdaki ekran görüntülenecektir.



- Aynı telefonu kullanırken, yeniden kaydetmek gerekmez.
- Bu ekran gösterildiğinde, tekrar denemek için ekrandaki yönlendirmeyi takip edin.



- Başka bir Bluetooth® cihazı bağlıyken



- O anda başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında bu ekran gösterilir.
- Bluetooth® cihazı bağlantısını kesmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

- 5 Bluetooth® cihazı zaten kayıtlı durumdaysa

1 5 Bluetooth® cihazı kaydedilmiş durumdaysa, kayıtlı bir cihazın silinmesi gereklidir. 1 ya da fazlasını silmek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

2 Silinecek cihaza ve ardından "Remove" (Kaldır) öğesine dokunun.

3 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

► Bluetooth® telefonunda Bluetooth® üzerinden müzik çalışma işlevi varsa




- Kaydedilecek Bluetooth® telefonunda Bluetooth® üzerinden müzik çalışma işlevi varsa, bu işlev fonksiyonu aynı anda otomatik olarak kaydedilecek ve bu ekran gösterilecektir. Bu ekran gösterilirse, "Yes" (Evet) öğesine dokunarak müzik çalışma işlevini açın ya da "No" (Hayır) öğesine dokunarak bağlantıyi iptal edin.


BİR Bluetooth® TELEFONUN BAĞLANMASI

OTOMATİK OLARAK

Bir telefon kaydedildiğinde, otomatik bağlantı açılır. Daima bu moda ayarlayın ve Bluetooth® telefonu bağlantının kurulabileceği bir yerde tutun.



- Otomatik bağlantı için, bkz. "Bluetooth power" (Bluetooth gücü) ÖZELLİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ sayfa 206.



► Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar
● "ENGINE START STOP" (Motor Çalıştırma/Durdurma) düğmesi, ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken, sistem yakındaki kayıtlı cep telefonunu arar.

● Sistem, yakındaysa en son bağlanılan telefona bağlanacaktır.

"Display telephone status" (Telefon durumunu göster) "On" (Açık) olarak ayarlıysa, bağlantı durumu gösterilir. (Bkz. "Bluetooth® CİHAZ BAĞLANTI DURUMU GÖSTERİM AYARLARI" sayfa 208.)

● "ENGINE START STOP" (Motor Çalıştırma/Durdurma) düğmesi, ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak Açık) modundayken Bluetooth® telefonu ilk kez bağlandığında bu ekran görünür.

► Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar

● Kontak, "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Açık) konumundayken, sistem yakındaki kayıtlı cep telefonunu arar.

● Sistem, yakındaysa en son bağlanılan telefona bağlanacaktır. "Display telephone status" (Telefon durumunu göster) "On" (Açık) olarak ayarlıysa, bağlantı durumu gösterilir. (Bkz. "Bluetooth® CİHAZ BAĞLANTI DURUMU GÖSTERİM AYARLARI" sayfa 208.)

● Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Açık) konumundayken Bluetooth® telefonu ilk kez bağlandığında bu ekran görünür.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

BİLGİ

- Telefon bağlantısı Bluetooth® cihazı oynatımı sırasında yapılrsa bu biraz zaman alabilir. Bağlanan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, telefonda ilave işlemler yapmak gerekebilir.


MANUEL OLARAK

Otomatik bağlantı yapılmadığında ya da “**Bluetooth* power**” (Bluetooth gücü) kapatıldığında, Bluetooth®'u manuel olarak bağlamak gereklidir.

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 “**Connect telephone**” (Telefonu bağla) öğesine dokunun.




- 3 İstenilen telefon bağlantısına ilişkin ekran düğmesine dokunun.




- Cep telefonu cihaz adı elde edilemediye, “Device 1” (Cihaz 1) ila “Device 5” (Cihaz 5) telefonların kaydedildiği sırayla gösterilecektir.

- 4 Bu ekran görüntülenenir.



- 5 Bağlantı kurulduğunda, bu ekran gösterilir.



- Artık Bluetooth® telefonu kullanabilirsiniz.
- *: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

- Bluetooth® müzik çalma işlevi devredeyken, bir telefon bağlandığında



- Bu ekran gösterilir ve Bluetooth® sesi geçici olarak kesilecektir.

Bluetooth® TELEFONUN YENİDEN BAĞLANMASI

- Akıllı giriş ve çalışma sistemli araçlar Kontak ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken bir Bluetooth® ağı ile bağlantının zayıf olması sonucunda Bluetooth® telefonu bağlantısı koparsa, sistem Bluetooth® telefonu otomatik olarak yeniden bağlar. **“Display telephone status”** (Telefon durumunu göster) “On” (Açık) olarak ayarlıysa, bağlantı durumu gösterilir.
- Akıllı giriş ve çalışma sistemli araçlar Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da ON (Açık) konumundayken bir Bluetooth® ağı ile bağlantının zayıf olması sonucunda Bluetooth® telefonu bağlantısı koparsa, sistem Bluetooth® telefonu otomatik olarak yeniden bağlar. **“Display telephone status”** (Telefon durumunu göster) “On” (Açık) olarak ayarlıysa, bağlantı durumu gösterilir.

- Bluetooth® telefonun bağlantısı, telefonun kapatılması gibi bir nedenle kasten kesilirse, bu durum gerçekleşmez. Bluetooth® telefonu manuel olarak yeniden bağlayın.

4. Bluetooth® TELEFONDAN ARAMA YAPILMASI

Bir Bluetooth® telefon kaydedildikten sonra, eller serbest sistem kullanılarak arama yapılabilir. Arama yapmak için 7 adet yöntem mevcuttur. Bunlar aşağıda tanımlanmıştır.

NUMARA ÇEVİREREK

Telefon numarası girilerek arama yapılabılır.

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 Telefon numarasını girmek için istenen tuşlara dokunun.



- tuşuna her dokunduğunuzda, girilen bir hane silinir.

 - 3 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
 - Bağlanan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, telefonda ilave işlemler yapmak gerekebilir.

TELEFON REHBERİNDEN

Aramalar, kayıtlı cep telefonundan aktarılan telefon rehberi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Telefon rehberi değişiklikleri bağlı telefona göre değişir. Her telefon rehberine 1000 adede kadar kişi (her kişi için azami 3 numara) kaydedilebilir.

- 1 "Contacts" (Kişiler) öğesine dokunun.



- 2 Listeden istediğiniz veriye dokunun.



"1/3▶", "2/3▶", "3/3▶": Latin, Kiril ve Yunan karakterleri arasında seçim yapmak için bu düğmeye dokunun.

- 3** Listededen istediğiniz numaraya dokunun.



EN4020TI

- 4** Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.

TELEFON REHBERİ BOŞKEN

- 1** "Contacts" (Kişiler) öğesine dokunun.



EN4014TI

- 2** Telefon rehberini otomatik olarak bağlı telefondan aktarmak için "Yes" (Evet) ya da "Transfer" (Aktar) öğesine dokunun.


- Telefon rehberini manuel aktarmak için "Manual" (Manuel) öğesine dokunun. (Bkz. "BİR TELEFON NUMARASINI AKTARMA" sayfa 178.)
- Aktarımı iptal etmek istiyorsanız "No" (Hayır) ya da "Cancel" (İptal) öğesine dokunun.
- Cep telefonunuz ne PBAP ne de OPP uyumlu değilse, telefon rehberi aktarılamaz.

►PBAP uyumlu modeller



EN40211ta

►PBAP uyumsuz ancak OPP uyumlu modeller



EN40221ta

- 3** Bluetooth® telefonu kullanarak telefon rehberi verisini sisteme aktarın.

- Cep telefonunun tipine bağlı olarak, telefon rehberi verilerinin aktarılması sırasında OBEX kimlik doğrulama gerekebilir. Bluetooth® telefona "1234" girin.



EN4023TI

- Aktarım sırasında bu ekran görünür. Bu işlevi iptal etmek için, "Cancel" (İptal) öğesine dokunun.

BİLGİ

- Bluetooth® telefon tipine bağlı olarak:
 - Telefon rehberi verisini aktarırken telefonda ilave işlemler yapmak gerekebilir.
 - Telefon rehberi verisi aktarılırken telefon rehberindeki kayıtlı resim görünmeyecektir.

- 4** Bir PBAP uyumsuz fakat OPP uyumlu modelden veri aktarımı tamamlandığında, “Done” (Bitti) ekranında görünecektir. “Done” (Bitti) öğesine dokunun.


**HIZLI ARAMA İLE**

Telefon rehberinden seçilebilen kayıtlı telefon numaralarını kullanarak aramalar yapılabilir. (Hızlı arama kaydı için bkz. "HIZLI ARAMANIN KAYDEDİLMESİ" sayfa 186.) Bu işlev, direksiyon üzerindeki düğmeler yardımıyla da ayarlanabilir. (Bkz. sayfa 154.)

- 1** "Speed dials" (Hızlı aramalar) öğesine dokunun.



- 2** Aramak istediğiniz numaraya dokunun.



- Gösterilecek liste, "Speed dial 1" (Hızlı arama 1), "Speed dial 2" (Hızlı arama 2) ya da "Speed dial 3" (Hızlı arama 3) sekmesine dokunarak değiştirilebilir.

ÇAĞRI GEÇMİŞİ İLE

ARAMALAR 4 İŞLEVİ OLAN ÇAĞRI GEÇMİŞİ İLE YAPILABİLİR

All (Tümü): tüm çağrılar (cevapsız, gelen veya yapılan)

Missed (Cevapsız): yanıtlanmayan çağrılar

Incoming (Gelen): alınan çağrılar


Outgoing (Giden): yapılan aramalar

Bu işlev, direksiyon üzerindeki düğmeler yardımıyla da ayarlanabilir.
(Bkz. sayfa 154.)

1 "Call history" (Çağrı geçmişi) öğesine dokunun.




2 Listededen istediğiniz veriye dokunun.



- Gösterilecek liste “All” (Tümü), “Missed” (Cevapsız), “Incoming” (Gelen) ya da “Outgoing” (Giden) sekmesine dokunarak değiştirilebilir.

3 Direksiyondaki **düğmesine veya** **düğmesine basın.**





ARAMALAR, EN SON ÇAĞRI GEÇMİŞİ ÖGESİ İLE YAPILABİLİR

- 1 "Telephone" (Telefon) ekranını görüntülemek için direksiyon üzerindeki  düğmesine basın.
 - 2 "Call history" (Çağrı geçmiş) ekranını görüntülemek için direksiyon üzerindeki  düğmesine basın.
 - 3 En son geçmiş kaydını görüntülemek için direksiyon üzerindeki  düğmesine basın.
 - 4 En son geçmiş öğesini aramak için direksiyon simidindeki  öğesine dokunun ya da  düğmesine basın.
- Telefon rehberi ile arama yaparken, ad (kayıtlı ise) gösterilir.
 - Sürekli aynı numarayı ararken, çağrı geçmişinde sadece en son arama listelenir.
 - Telefon rehberinde kayıtlı bir numara sizi aradığında, ad ve numara gösterilir.
 - Gizli numaradan yapılan aramalar da sistem tarafından kaydedilir.

SES TANIMA İLE

Sesli komut vererek arama yapılabilir. (Ses tanımanın çalışması ve komutları için, bkz. "SESLİ KOMUT SİSTEMİ" sayfa 268.)



SESLİ KOMUT ÖRNEĞİ: ADI ARA


1 Konuşma düğmesine basın.

- “Call <name>” (Adı ara) “Shortcuts” (Kısayollar) ekranında gösterilir.
- “Shortcuts” (Kısayollar) ekranında “Call <name>” (Adı ara) sönük olduğunda, telefon rehberinin sesli komut tanıma özelliği kullanılamaz. Bluetooth® bağlantısını kontrol edin ve kişilerin navigasyon sistemine aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

2 Kayıtlı bir kişinin adını söyleyin.

- Ekranda gösterilen “Call <name>” gibi, “**Call**” (Ara) dedikten sonra bir kişinin adını söyleyin.
Örneğin: “**Call**” (Ara), “**John Smith**” ya da “**Call**” (Ara), “**Mary Davis**”, “**Mobile**” (Mobil)
- Telefon rehberindeki kısa ya da kısaltılmış adlar tanınmayıpabilir. Telefon rehberindeki adları tam adlar ile değiştirin.
- Bazı durumlarda ses tanıma sonucu teyit ekranı gösterilecektir. Sonucu teyit ettikten sonra, “**Yes**” (Evet) ya da “**No**” (Hayır) komutunu verin.
- Sistem, telefon rehberindeki birden fazla adı tanıdığında, ekranda bir ad aday listesi gösterilecektir. Aday listesinden bir adı seçmek için aday listesindeki adın numarasını (1. ve 2.) söyleyin.
- Telefon rehberinde bir kişi üzerine birden fazla telefon numarası kayıtlısa, bir aday liste gösterilecektir. İstenilen telefon numarası ekranda gösterilmiyorsa, aday listesinden bir telefon numarasını seçmek için aday listesinden istediğiniz telefon numarasını (1. ve 2.) söyleyin.

- ### 3 Telefon numarasını aramak için “Dial” (Ara) komutunu verin.



SESLİ KOMUT ÖRNEĞİ: NUMARAYI ARA

1 Konuşma düğmesine basın.

- “Dial <number>” (Numara ara) “Shortcuts” (Kısayollar) ekranında gösterilir.
- “Shortcuts” (Kısayollar) ekranında “Dial <number>” (Numara ara) sönük olduğunda, telefon numarası ses tanıma özelliğini kullanılamaz. Bluetooth® telefonu bağlantısını kontrol edin.

2 Telefon numarasını söyleyin.

- Ekranda gösterilen “Dial <number>” (Numara çevir) gibi, “**Dial**” (Ara) dedikten sonra telefon numarasını söyleyin.
- Telefon numarasını rakam rakam söyleyin. Örneğin, telefon numarası 2345678 ise: “**two three four five six seven eight**” (*iki üç dört beş altı yedi sekiz*) deyin
“**twenty three forty five sixty seven eight**” (*yirmi üç kırk beş altmış yedi sekiz*) demeyin
- Sistem dahili numaraları tanıyamayacağından, durmadan tüm numaraları söyleyin.
- Sistem, telefon rehberindeki birden fazla telefon numarasını tanıdığında, ekranda telefon numarası aday listesi gösterilecektir. Ekranda istediğiniz ad gösterilmemiye, aday listesinden bir telefon numarasını seçmek için aday listesinden istenilen telefon numarasını (1. ve 2.) söyleyin.

- ### 3 Telefon numarasını aramak için “Dial” (Ara) komutunu verin.

SMS/MMS MESAJI KULLANARAK ARAMA YAPMAK


Aramalar, bir SMS (Kısa mesaj Servisi)/MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesaj göndericisinin telefon numarasına yapılabilir.

- 1 "Messages" (Mesajlar) öğesine dokunun.



- "Message transfer" (Mesaj aktarımı) "Off" (Kapalı) olarak ayarlandığında, bir teyit ekranı gösterilecektir. "Yes" (Evet) öğesine dokunun. (Bkz. sayfa 191.)

- 2 "SMS/MMS" sekmesine ve ardından listeden istediğiniz alınan mesaja dokunun.



- Sekme gösterimi cep telefonu tipine göre değişebilir.

- 3 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.

POI ARAMASI İLE

Navigasyon sisteminin ekranında gösterildiğinde öğesine dokunarak bir arama yapılabılır. (Bkz. "İMLECİN AYARLANDIĞI SİMGİ HAKKINDA BİLGİLERİ GÖRMEK" sayfa 42.)



1. TELEFONUN KULLANILMASI

5. Bluetooth® TELEFONDA YANIT VERİLMESİ

Arandığınızda, bu ekran ses ile birlikte gösterilir.

1 Telefonda konuşmak için

direksiyondaki  öğesine dokunun ya da  düğmesine basın.



Gelen aramayı reddetmek için:

Direksiyondaki  düğmesine veya  düğmesine basın.

Gelen aramanın ses seviyesini ayarlamak için: “-” veya “+” öğesine dokunun, Güç/Ses düğmesini çevirin ya da direksiyon üzerindeki ses düğmesini kullanın.

BİLGİ

- Uluslararası görüşmeler sırasında, karşı tarafın adı ya da numarası sahip olduğunuz cep telefonu tipine bağlı olarak düzgün şekilde gösterilmeyebilir.

6. Bluetooth® TELEFONDA KONUŞMAK

Telefonda konuşurken bu ekran gösterilir. Aşağıda sıralanan işlemler bu ekranda gerçekleştirilebilir.



BİLGİ

- Cep telefonu aramasından eller serbest aramaya geçiş yaptığınızda, eller serbest kullanım ekranı gösterilecek ve işlevleri ekranda kullanılabilecektir.
- Cep telefonu araması ile eller serbest arama arasında değişim doğrudan cep telefonunu kullanarak gerçekleştirilebilir.
- Aktarım yöntemleri ve işlemleri sahip olduğunuz cep telefonunun tipine göre farklı olacaktır.
- Cep telefonunun çalışması için, birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.

Karşı tarafın ses seviyesini ayarlamak için: “-” veya “+”üğesine dokunun, Güç/Ses düğmesini çevirin ya da direksiyon üzerindeki ses düğmesini kullanın.

Telefonu kapatmak için:

Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.

Sesi kapatmak için: "Mute" (Sessiz)üğesine dokunun.

Bir tuş girmek için: "0-9" rakamlarına dokunun.

Aramayı aktarmak için: Eller serbest aramadan cep telefonıyla aramaya geçmek için "**Handset mode**" (Ahize modu)üğesine dokunun. Cep telefonuyla aramadan eller serbest aramaya geçmek için "**Handsfree mode**" (Eller serbest mod)üğesine dokunun.

"0-9" ÖĞESİNİ SEÇTİĞİNİZDE

BİR TUŞUN GİRİLMESİ

- 1** Tuşu girmek için istediğiniz rakama dokunun.



Telefonu kapatmak için:
Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.

TON SİNYALİ

Telefon rehberinde kesintisiz bir ton sinyali kayıtlı ise bu ekran görünür. (Kayıtlı değilse, "Send" (Gönder) ve "Clear" (Temizle) gösterilmez.) Bu öğe sürüs sırasında kullanılabilir.

- 1** Ekranda gösterilen numarayı onaylayın ve "Send" (Gönder) öğesine dokunun. İşareti simgenin öncesindeki numara gönderilecektir.



- "Clear" (Temizle) öğesine dokunursanız bu işlev tamamlanacak ve normal sesli ekran görünecektir.

Telefonu kapatmak için:
Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.


BİLGİ

- Kesintisiz ton sinyali işaretli simge (p ya da w) ve telefon numarasını takip eden numaradır. (ör., 056133w0123p#1*)
- “p” duraklatma tonu kullanıldığında, 2 saniye bekledikten sonra, sonraki duraklatma tonu otomatik gönderilene dek ton verisi devrede olacaktır. “w” duraklatma tonu kullanıldığında, kullanıcı işleminden sonra, sonraki duraklatma tonu otomatik gönderilene dek ton verisi devrede olacaktır.
- Örneğin bir telesekreteri ya da bankadaki bir telefon hizmetini kullanmak istediğinizde bu işlem yapılabilir. Telefon rehberindeki telefon numarası ve kod numarası kaydedilebilir.

GELEN ARAMAYI BEKLETME

Konuşma sırasında üçüncü bir şahıs tarafından arandığınızda, bu ekran görüntülenir.

- 1 Üçüncü şahıs ile konuşmak için, öğesine dokunun ya da direksiyondaki düğmesine basın.



- Aramayı reddetmek için öğesine dokunun ya da direksiyon simidindeki düğmesine basın.



- Kesilen bir arama sırasında öğesine dokunulduğunda ya da direksiyon simidindeki düğmesine her basıldığından bekleyen tarafa geçiş yapılacaktır.

BİLGİ

- Cep telefonunuzun HFP Sürüm 1.5 desteği yoksa, bu işlev kullanılamaz.
- “Sound settings” (Ses ayarları) ekranında ayarlı olan zil sesi gelen bir arama olduğunda devreye girer. Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, navigasyon sistemi ve Bluetooth® telefonu gelen bir arama olduğunda aynı anda ses verebilir. (Bkz. “ZİL SESİ AYARI” sayfa 176.)

1. TELEFONUN KULLANILMASI

7. Bluetooth® TELEFON MESAJ İŞLEVİ


Alınan mesajlar bağlı Bluetooth® telefonan yönlendirilerek navigasyon sistemi aracılığıyla okunabilir ve yanıtlanabilir (Hızlı yanıt).

MESAJLARIN KONTROLÜ

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 "Messages" (Mesajlar) öğesine dokunun.



- Bağlanan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, telefonda ilave işlemler yapmak gerekebilir.
- "Message transfer" (Mesaj aktarımı) "Off" (Kapalı) olarak ayarlandığında, bir teyit ekranı gösterilecektir. "Yes" (Evet) öğesine dokunun. (Bkz. sayfa 191.)
- 3 İstediğiniz mesajın üzerine dokunun.



- Mesajlar, uygun şekilde bağlanmış olan Bluetooth® telefonun kayıtlı posta adresi klasöründe gösterilir. Görüntülemek istediğiniz klasörün sekmesine dokunun.

- 4 Mesajlar kontrol edilebilir.



- "Previous" (Önceki) ya da "Next" (Sonraki) öğesine dokunulması önceki ya da sonraki mesajı görüntüler.
- Sadece bağlı Bluetooth® telefonda alınan mesajlar gösterilebilir.
- 5 Mesajı okumak için "Play" (Oynat) öğesine dokunun. İşlevi durdurmak için "Stop" (Durdur) öğesine dokunun.
- Mesaj okuma ses seviyesini ayarlamak için "-" veya "+" öğesine dokunun, Güç/Ses düğmesini çevirin ya da direksiyon üzerindeki ses düğmesini kullanın.

- Alınan mesaj bir e-posta olduğunda ve "Update read status on telephone" (Telefonda okuma durumunu güncelle) seçeneği "On" (Açık) olarak ayarlandığında "Mark as unread" (Okunmamış olarak işaretle) ya da "Mark as read" (Okundu olarak işaretle) seçilebilir. Bluetooth® telefonda okumuş postaları okunmadı olarak işaretlemek için "Mark as unread" (Okunmamış olarak işaretle) öğesine dokunun. Tersi şekilde, Bluetooth® telefonda okunmamış postaları okundu olarak işaretlemek için "Mark as read" (Okundu olarak işaretle) öğesine dokunun. (Bkz. "MESAJ AYARLARI" sayfa 191.)
- SMS/MMS için, direksiyon simidindeki öğesine dokunmak ya da düğmesine basmak mesajı gönderen numarayı arar. (Bkz. sayfa 167.)
- Mesajı yanıtlamak için "Reply" (Yanıt ver) öğesine dokunun.

YANIT VERME (HIZLI YANIT)

1 “Reply” (Yanıt ver) öğesine dokunun.



2 İstedığınız mesajın üzerine dokunun.



3 “Send” (Gönder) öğesine dokunun.

- Mesaj gönderilirken, mesaj gönderme ekranı gösterilir.

4 Mesaj gönderilemediğinde bu ekran gösterecektir.



- Mesajı göndermeyi denemek için “Retry” (Yeniden dene) öğesine dokunun ya da iptal etmek için “Cancel” (İptal) öğesine dokunun.

YANIT MESAJLARININ DÜZENLENMESİ

1 Yanıt mesajları araç park edildiğinde düzenlenebilir. “Edit” (Düzenle) öğesine dokunun.



2 İstenilen mesaja ilişkin ekran düğmesine dokunun.



3 Düzenlemeyi tamamladığınızda “OK” (Tamam) öğesine dokunun.



4 ➤ öğesine dokunun.



YENİ MESAJ BİLDİRİMİ

“**New message incoming**” (Yeni mesaj gelmekte) ve “**New message voice notification**” (Yeni mesaj sesli bildirimi) “**On**” (Açık) olarak ayarlanırsa, ekranda bir bildirim gösterilir ve yeni bir mesaj geldiğinde bir sesli bildirim duyulur. (Bkz. “MESAJ AYARLARI” sayfa 191.)

1 Mesajı kontrol etmek için, “**Read**” (Oku) öğesine dokunun.

- “**Messages**” (Mesajlar) ekranı gösterilecektir.
- “**Automatic message readout**” (Otomatik mesaj okuma) “**On**” (Açık) olarak ayarlandığında, mesaj otomatik olarak okunacaktır. (Bkz. MESAJ AYARLARI” sayfa 191.)


- SMS/MMS için, direksiyon simidindeki ➤ öğesine dokunmak ya da ➤ düğmesine basmak göndereni arar. (Bkz. sayfa 167.)
- Mesajı daha sonra kontrol etmek için, “**Ignore**” (Göz ardı et) ya da ➤ öğesine dokunun.

2. AYARLAR


1. TELEFON AYARLARI

Telefon rehberi düzenlenebilir. Ses düzeyi, gösterim ve mesaj ayarları da değiştirilebilir.


- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.



- 2 "Telephone" (Telefon) öğesine dokunun.




- 3 Her işlemi, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.




TELEFON SES AYARLARI

Arama ve zil sesi seviyesi ayarlanabilir. Bir zil sesi seçilebilir.

- 1 "Sound settings" (Ses ayarları) öğesine dokunun.



- 2 Her işlemi, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.




- 3 Tüm ayarları tamamladığınızda, "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

BİLGİ

- Sistem, hız 80 km/saati geçtiğinde ses düzeyini otomatik olarak artıracaktır.

ARAMA SESİ AYARLARI


- 1 "Sound settings" (Ses ayarları) ekranındaki "Call volume" (Arama ses seviyesi) öğesine dokunun.
- 2 Arama sesi seviyesini ayarlamak için "-" veya "+" öğesine dokunun.



- 3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

ZİL SESİ SEVİYESİ AYARI


- 1 "Sound settings" (Ses ayarları) ekranındaki "Ring tone volume" (Zil sesi seviyesi) öğesine dokunun.
- 2 Zil sesi seviyesini ayarlamak için "-" veya "+" öğesine dokunun.



- 3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

ZİL SESİ AYARI

- 1 "Sound settings" (Ses ayarları) ekranındaki "Ring tone" (Zil sesi) öğesine dokunun.
- 2 İstenilen zil sesine ilişkin ekran düğmesine dokunun.



- Zil sesleri ekran düğmelerine dokunarak duyulabilir.

- 3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

AYARLARIN SIFIRLANMASI


Ayarlar sıfırlanabilir.

- 1 "Sound settings" (Ses ayarları) ekranında "Default" (Varsayılan) öğesine dokunun.
- 2 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.


TELEFON REHBERİ

Arama geçmişsi silinebilir ve telefon rehberi ile hızlı arama ayarları da değiştirilebilir.

- 1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2** "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Telephone" (Telefon) öğesine dokunun.
- 3** "Phonebook" (Telefon rehberi) öğesine dokunun.



- 4** Her işlemi, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.




BİLGİ

- Her kayıtlı telefon için telefon rehberi verisi bağımsız olarak yönetilir. Bir telefon bağlandığında, başka bir telefonun kayıtlı verisi okunamaz.


TELEFON REHBERİNİN AYARLANMASI

Telefon rehberi, telefondan sisteme aktarılabilir. Telefon rehberi eklenebilir, düzenlenebilir ve silinebilir.

- 1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2** "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Telephone" (Telefon) öğesine dokunun.
- 3** "Telephone settings" (Telefon ayarları) ekranındaki "Phonebook" (Telefon rehberi) öğesine dokunun.
- 4** "Manage contacts" (Kişileri yönet) öğesine dokunun.



- 5** Her işlemi, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.



“CONTACTS” (KİŞİLER) EKRANI DA GÖSTERİLEBİLİR

- 1** Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2** "Telephone" (Telefon) ekranındaki

"**Contacts**" (Kişiler) öğesine dokunun.

- 3 "Options"** (Seçenekler) öğesine dokunun.



- 4 "Manage contacts"** (Kişileri yönet) öğesine dokunun.



BİR TELEFON NUMARASINI AKTARMA


Bir Bluetooth® telefondaki numaralar sisteme aktarılabilir. Sistem 5 adete kadar telefon rehberini yönetebilir. Her telefon rehberine 1000 adede kadar kişi (her kişi için azami 3 numara) kaydedilebilir.

Kullanım yöntemleri PBAP uyumlu ve PBAP uyumlu olmayan ancak OPP uyumlu Bluetooth® telefonlar arasında farklılık gösterir.


Cep telefonunuz ne PBAP ne de OPP uyumlu değilse, telefon rehberi aktarılamaz.

► PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlar için

- 1 "Transfer contacts"** (Kişileri aktar) öğesine dokunun.



- 2 "Update phonebook"** (Telefon rehberini güncelle) öğesine dokunun.




- 3** Bluetooth® telefonu kullanarak telefon rehberi verisini sisteme aktarın.
- Bu işlem, cep telefonu modeline bağlı olarak gereksiz olabilir.
 - Cep telefonunun tipine bağlı olarak, telefon rehberi verilerinin aktarılması sırasında OBEX kimlik doğrulama gerekebilir. Bluetooth® telefona "1234" girin.




- Aktarım sırasında bu ekran görünür. Bu işlevi iptal etmek için, "Cancel" (İptal) öğesine dokunun.
- Telefon rehberi verisini aktarırken başka bir Bluetooth® cihazı bağlıysa, telefona bağlı olarak bağlı Bluetooth® cihazının ayrılması gerekebilir.
- PBAP uyumlu modellerin otomatik veri aktarımı ayarı

Bir PBAP uyumlu telefon bağlandığında, telefonun rehber verisi otomatik olarak aktarılabilir.


- 1** "Transfer contacts" (Kişileri aktar) öğesine dokunun.



- 2** Telefon rehberini bağlı bir cep telefonundan aktarmak için "Automatic phonebook download" (Otomatik telefon rehberi indirme) öğesine dokunun.
- Arama geçmişini bağlı bir cep telefonundan aktarmak için "Automatic download call history" (Arama geçmişini otomatik indir) öğesine dokunun.



- 3** "On" (Açık) öğesine dokunun.




- 4** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

BİLGİ


- Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, telefon rehberinde kayıtlı olan resim telefon rehberi verisi aktarılırken görünmeyebilir.

► PBAP uyumlu olmayan fakat OPP uyumlu olan Bluetooth® telefonları için

1 "Transfer contacts" (Kişileri aktar) öğesine dokunun.



2 "Replace contacts" (Kişileri değiştir) ya da **"Add contacts"** (Kişileri ekle) öğesine dokunun.



- Telefon rehberi, telefon rehberi verileri içeriyorsa bu ekran görüntülenir.

3 Bluetooth® telefonu kullanarak telefon rehberi verisini sisteme aktarın.


- Cep telefonunun tipine bağlı olarak, telefon rehberi verilerinin aktarılması sırasında OBEX kimlik doğrulama gerekebilir. Bluetooth® telefona "1234" girin.



- Aktarım sırasında bu ekran görünür. Bu işlevi iptal etmek için, "**Cancel**" (iptal) öğesine dokunun. "**Add contacts**" (Kişileri ekle) öğesine dokunulursa ve verilerin aktarımı sırasında bir kesinti olursa, telefon rehberi verileri aktarılır ve ardından sisteme saklanır. "**Cancel**" (iptal) öğesine dokunulduğunda bu geçerli olmaz.

4 Aktarım bittiğinde, "Done**" (Bitti) öğesi ekranda görüntülenecektir. "**Done**" (Bitti) öğesine dokunun.**

► Başka bir Bluetooth® cihazı bağlıken




- O anda başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında bu ekran gösterilir.
 - Bağlantısını kesmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokunun.
- "Contacts" (Kişiler) ekranından

PBAP uyumsuz fakat OBP uyumlu olan telefonların rehberleri de "Contacts" (Kişiler) ekranından aktarılabilirler.

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 "Telephone" (Telefon) ekranındaki "Contacts" (Kişiler) öğesine dokunun.
- 3 "Transfer" (Aktar) öğesine dokunun.




- 4 Bu ekran görüntülenir. Aşağıdaki işlemler, "Setup" (Ayarlar) ekranından yapılana benzer şekilde gerçekleştirilebilir



■ TELEFON REHBERİ VERİLERİNİN KAYDEDİLMESİ

Telefon rehberi verileri kaydedilebilir. Her kişi için 3 adede kadar numara kaydı yapılabilir. Yeni telefon rehberi verileri PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlar için eklenebilir.


- 1 "New contact" (Yeni kişi) öğesine dokunun.



- 2** İsmi girmek için tuş takımını kullanın ve ardından "OK" (Tamam) öğesine dokunun.




- 3** Telefon numarasını girin ve "OK" (Tamam) öğesine dokunun.




- Telefon numarasının ardından numara tuşlamamanız gerekiyorsa tuşlayın.

- 4** Telefon tipine dokunun.



- 5** Bu kişiye toplama 2 veya daha az numara kayıtlısa bu ekran görüntülenir.




- Bu kişiye bir numara eklemek istiyorsanız "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

■ TELEFON REHBERİ VERİLERİİN DÜZENLENMESİ

Telefon numarası ayrı ayrı "Telephone no.1" (Telefon no.1), "Telephone no.2" (Telefon no.2) ve "Telephone no.3" (Telefon no.3) içine kaydedilebilir. Telefon rehberleri navigasyon sistemi yoluya PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlar için düzenlenmez.

- 1** "Edit contacts" (Kişileri düzenle) öğesine dokunun.




- 2** Düzenlemek istediğiniz veriye dokunun.



“1/3▶”, “2/3▶”, “3/3▶”: Latin, Kiril ve Yunan karakterleri arasında seçim yapmak için bu düğmeye dokunun.

- 3** İstenen ad ve numaraya dokunun.



- 4** Ad veya numarayı düzenleyin. (Bkz. “TELEFON REHBERİ VERİLERİNİN KAYDEDİLMESİ” sayfa 181.)
- 5** Düzenlemeyi tamamladığınızda “OK” (Tamam) öğesine dokunun.


■ “Edit contact” (Kişiyi düzenle) EKRANI DA GÖSTERİLEBİLİR

► “Contact data” (Kişi verisi) ekranından

- 1 Direksiyondaki ↗ düğmesine veya ↘ düğmesine basın.
- 2 “Telephone” (Telefon) ekranındaki “Contacts” (Kişiler) öğesine dokunun.
- 3 “Contacts” (Kişiler) ekranındaki listeden istediğiniz verilere dokunun.
- 4 “Options” (Seçenekler) öğesine dokunun.



- 5** “Edit contact” (Kişiyi düzenle) öğesine dokunun.



► "Call history" (Çağrı geçmişi) ekranından

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 "Telephone" (Telefon) ekranında "Call history" (Çağrı geçmişi) öğesine dokunun.
- 3 "Call history" (Çağrı geçmişi) ekranındaki listeden istenilen numaraya dokunun.
- 4 "Add contact" (Kişi ekle) ya da "Update contact" (Kişiyi güncelle) öğesine dokunun.



- 5 "Update contact" (Kişiyi güncelle) öğesine dokunulursa, bu ekran gösterilecektir. Listededen istenen veriye dokunun.



"1/3▶", "2/3▶", "3/3▶": Latin, Kiril ve Yunan karakterleri arasında seçim yapmak için bu ekran düğmesine dokunun.


■ TELEFON REHBERİ VERİLERİNİN SİLİNMESİ

Veriler silinebilir.


Aracı satarken ya da hurdaya çıkarırken sistemdeki tüm verilerinizi silin.

PBAP uyumlu telefonlar için, "Automatic phonebook download" (Otomatik telefon rehberi indirme) ayarını "Off" (Kapalı) olarak ayarladıkten sonra telefon rehberi verisini silin. (Bkz. "PBAP uyumlu modellerin otomatik veri aktarımı ayarı" sayfa 179.)

- 1 "Delete contacts" (Kişileri sil) öğesine dokunun.



- 2 İstenilen veriyi seçin veya "Select all" (Tümünü seç) öğesine ve ardından "OK" (Tamam) öğesine dokunun.



- Aynı anda birden fazla veri seçilebilir ve silinebilir.

- 3 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.


■ ALTERNATİF TELEFON VERİSİ SİLME METODU

► PBAP uyumsuz ancak OPP uyumlu modeller

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 "Telephone" (Telefon) ekranındaki "Contacts" (Kişiler) öğesine dokunun.
- 3 "Contacts" (Kişiler) ekranındaki listeden istenilen verilere dokunun.
- 4 "Options" (Seçenekler) öğesine dokunun.



- 5 "Delete contact" (Kişiyi sil) öğesine dokunun.



- 6 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.


BİLGİ

- Bir Bluetooth® telefonu silerken aynı anda telefon rehberi verileri de silinecektir.


HIZLI ARAMA AYARLARI

Hızlı aramalar kaydedilebilir ve silinebilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Telephone" (Telefon) öğesine dokunun.
- 3 "Telephone settings" (Telefon ayarları) ekranındaki "Phonebook" (Telefon rehberi) öğesine dokunun.
- 4 "Manage speed dials" (Hızlı aramaları yönet) öğesine dokunun.



- 5 Her işlemi, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.



■ "Speed dial" (Hızlı arama) EKRANI DA GÖSTERİLEBİLİR

► "Speed dial" (Hızlı arama) ekranından

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 "Telephone" (Telefon) ekranında "Speed dials" (Hızlı aramalar) öğesine dokunun.
- 3 "Options" (Seçenekler) öğesine dokunun.




► "Contacts" (Kişiler) ekranından

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 "Telephone" (Telefon) ekranındaki "Contacts" (Kişiler) öğesine dokunun.
- 3 "Options" (Seçenekler) öğesine dokunun.



4 "Manage speed dials" (Hızlı aramaları yönet) öğesine dokunun.




EN4084TI

■ HIZLI ARAMANIN KAYDEDİLMESİ

Hızlı arama numaraları telefon rehberinden istenilen numara seçilerek kaydedilebilir. Her telefon için 18 adede kadar numara hızlı bir arama olarak kaydedilebilir.

- 1 "New speed dial" (Yeni hızlı arama) öğesine dokunun.



EN4085TI


- 2 Kaydedilmek istenen veriye dokunun.




EN4086TI

“1/3▶”, “2/3▶”, “3/3▶”: Latin, Kiril ve Yunan karakterleri arasında seçim yapmak için bu ekran düğmesine dokunun.


3 İstenen telefon numarasına dokunun.



4 İstenilen hızlı arama konumuna dokunun.




5 Kullanımda olan bir yere dokunulursa, bu ekran gösterilecektir.



- Değiştirmek için "Yes" (Evet) ögesine dokunun.


6 Bu ekran gösterildiğinde işlem tamamlanır.




HIZLI ARAMA DA KAYDEDİLEBİLİR

► "Speed dial" (Hızlı arama) ekranından


- 1 Direksiyondaki ☎ düğmesine veya ☎ düğmesine basın.
- 2 "Telephone" (Telefon) ekranında "Speed dials" (Hızlı aramalar) ögesine dokunun.
- 3 "(add new)" (yeni ekle) ögesine dokunun.



- 4 Yeni hızlı aramayı ayarlamak için "Yes" (Evet) ögesine dokunun.




- 5** Kaydedilmek istenen veriye dokunun.



“1/3▶”, “2/3▶”, “3/3▶”: Latin, Kiril ve Yunan karakterleri arasında seçim yapmak için bu ekran düğmesine dokunun.

- 6** İstediğiniz telefon numarasına dokunun.




► "Contact data" (Kişi verisi) ekranından

- 1 Direksiyondaki ☎ düğmesine veya ☎ düğmesine basın.
- 2 "Telephone" (Telefon) ekranındaki "**Contacts**" (Kişiler) öğesine dokunun.
- 3 "Contacts" (Kişiler) ekranındaki listeden istenilen verilere dokunun.


- 4** "**Options**" (Seçenekler) öğesine dokunun.



- 5** "**Set speed dial**" (Hızlı aramayı ayarla) öğesine dokunun.



6 Bu ekran görüntülenir.



- Aşağıdaki işlemler, "Setup" (Ayarlar) ekranından yapılana benzer şekilde gerçekleştirilir.


HIZLI ARAMAYI SİLME

Hızlı arama silinebilir.

- 1 "Delete speed dials" (Hızlı aramaları sil) öğesine dokunun.



- 2 İstenilen veriyi seçin veya tüm verileri silmek için "Select all" (Tümünü seç) ve ardından "OK" (Tamam) öğesine dokunun.



- Aynı anda birden fazla veri seçilebilir ve silinebilir.


- 3 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

ÇAĞRI GEÇMİŞİNİN SİLİNMESİ


Çağrı geçmişi silinebilir.

PBAP uyumlu telefonlar için, "Automatically download call history" (Çağrı geçmişini otomatik indir) öğesini "Off" (Kapalı) olarak ayarladıkten sonra çağrı geçmişini silin. (Bkz. "PBAP uyumlu modellerin otomatik veri aktarımı ayarı" sayfa 179.)


- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Telephone" (Telefon) öğesine dokunun.
- 3 "Telephone settings" (Telefon ayarları) ekranındaki "Phonebook" (Telefon rehberi) öğesine dokunun.
- 4 "Delete call history" (Çağrı geçmişini sil) öğesine dokunun.



- 5 Silmek istediğiniz geçmişe dokunun.



- 6** İstediğiniz veriyi seçin veya tüm verileri silmek için "Select all" (Tümünü seç) ve ardından "OK" (Tamam) öğesine dokunun.



- Aynı anda birden fazla veri seçilebilir ve silinebilir.


- 7** "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

ÇAĞRI GEÇMİŞİ DE SİLİNEBİLİR

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 "Telephone" (Telefon) ekranında "Call history" (Çağrı geçmişi) öğesine dokunun.
- 3 "Delete" (Sil) öğesine dokunun.



- 4** Bu ekran görüntülenir.




- Aşağıdaki işlemler, "Setup" (Ayarlar) ekranından yapılanca benzer şekilde gerçekleştirilir.
- Diğer çağrı geçmişi benzer şekilde kullanılabilir.
- Çağrı geçmişi görüntüledikten sonra silme

- 1 Direksiyondaki düğmesine veya düğmesine basın.
- 2 "Telephone" (Telefon) ekranında "Call history" (Çağrı geçmişi) öğesine dokunun.
- 3 Silmek istediğiniz geçmişe dokunun.



- 4** "Delete" (Sil) öğesine dokunun.




- 5** "Yes" (Evet) öğesine dokunun.


MESAJ AYARLARI

Mesaj ayarları değiştirilebilir.

- "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Telephone" (Telefon) öğesine dokunun.
- "Message settings" (Mesaj ayarları) öğesine dokunun.




- 4** Her işlemi, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.





- 5** Her ayarı tamamladığınızda, "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

"Message settings" (Mesaj ayarları) EKRANI DA GÖSTERİLEBİLİR

- Direksiyondaki ☎ düğmesine veya ☎ düğmesine basın.
- "Telephone" (Telefon) ekranındaki "Messages" (Mesajlar) öğesine dokunun.
- "Options" (Seçenekler) öğesine dokunun.



"Message settings" (Mesaj ayarları) EKRANI



- Bu ekranda, aşağıdaki işlevler çalıştırılabilir:

No.	İşlev
1	Cep telefonlarından mesaj yönlendirmeyi "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) konuma almak için dokunun.
2	Yeni mesaj bildirim göstergesi "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) olarak ayarlamak için dokunun.
3	Yeni mesaj sesli bildirimini "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) olarak ayarlamak için dokunun.

No.	İşlev
4	Yeni mesaj bildirimi ses seviyesini ayarlamak için dokunun. (Bkz. "YENİ MESAJ BİLDİRİM SES SEVİYESİ AYARLARI" sayfa 193.)
5	Yeni bir mesaj sesli bildirim tonunu seçmek için dokunun. (Bkz. "YENİ MESAJ BİLDİRİM TONU AYARLARI" sayfa 193.)
6	Otomatik mesaj okuma işlevini "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) olarak ayarlamak için dokunun.
7	Mesaj okuma ses seviyesini ayarlamak için dokunun. (Bkz. "MESAJ OKUMA SESİ SEVİYESİ AYARLARI" sayfa 194.)
8	Cep telefonu mesajı okudu ve okunmadı durumu güncelleme işlevini "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) olarak ayarlamak için dokunun.
9	Hızlı yanıt mesajlarını düzenlemek için dokunun. (Bkz. "HİZLI YANIT MESAJLARININ DÜZENLENMESİ" sayfa 194.)

- Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için, "Default" (Varsayılan) ögesine dokunun.


BİLGİ

- Telefonla bağlı olarak, bu fonksiyonlar kullanılamayabilir.


YENİ MESAJ BİLDİRİMİ SES SEVİYESİ AYARLARI

Yeni mesaj bildirimi ses seviyesi ayarlanabilir.

- 1 "New message notification volume"** (Yeni mesaj bildirimi ses seviyesi) öğesine dokunun.



- 2** Yeni mesaj bildirimi ses seviyesini ayarlamak için "-" veya "+" öğesine dokunun.



- 3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.**


BİLGİ

- Sistem, hız 80 km/saati geçtiğinde ses düzeyini otomatik olarak artıracaktır.


YENİ MESAJ BİLDİRİM TONU AYARLARI

Yeni bir mesaj sesi bildirim tonu seçilebilir.

- 1 "New message voice notification tone"** (Yeni mesaj sesi bildirim tonu) öğesine dokunun.



- 2** İstenilen yeni mesaj bildirim tonuna dokunun.




- Yeni mesaj bildirim tonları ekran düğmelerine dokunarak duyulabilir.

- 3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.**


MESAJ OKUMA SESİ SEVİYESİ AYARLARI

Mesaj okuma sesi seviyesi ayarlanabilir.

- 1** "Message readout volume" (Mesaj okuma ses seviyesi) öğesine dokunun.



- 2** Mesaj okuma ses seviyesini ayarlamak için "-" veya "+" öğesine dokunun.



- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


BİLGİ

- Sistem, hız 80 km/saati geçtiğinde ses düzeyini otomatik olarak artıracaktır.

HİZLI YANIT MESAJLARININ DÜZENLENMESİ

Hızlı yanıt mesajları düzenlenebilir. 15 mesaj saklanmış durumda.

- 1** "Edit quick reply messages" (Hızlı yanıt mesajlarını düzenle) öğesine dokunun.



- 2** İstenilen mesaja ilişkin ekran düğmesine dokunun.




- 3** Mesajı düzenlemek için tuş takımını kullanın.

- 4** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

AYARLARIN SIFIRLANMASI

Ayarlar sıfırlanabilir.

- 1** "Default" (Varsayılan) öğesine dokunun.




- 2** "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

TELEFON GÖSTERIM AYARLARI

Telefon gösterim ayarları değiştirilebilir.

- 1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2** "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Telephone" (Telefon) öğesine dokunun.
- 3** "Telephone display settings" (Telefon gösterim ayarları) öğesine dokunun.



- 4** Her işlemi, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.

Telephone display settings

Incoming call display mode	Full screen
Display phonebook transfer status	On
Display call history transfer status	On
Contact image for incoming calls	On
Rotate contact image	
Default	OK

EN4114TI

- 5** Her ayarı tamamladığınızda, "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

"Telephone display settings" (Telefon gösterim ayarları) EKRANI

Telephone display settings

Incoming call display mode	1 Full screen
Display phonebook transfer status	2 On
Display call history transfer status	3 On
Contact image for incoming calls	4 On
Rotate contact image	5
Default	OK

EN4114TI

- Bu ekranda, aşağıdaki işlevler çalıştırılabilir:

No.	İşlev
1	Gelen arama gösterimini değiştirmek için dokunun. (Bkz. "GELEN ARAMA GÖSTERİMİ" sayfa 196.)
2	PBAP uyumlu modeller için, otomatik telefon rehberi aktarımı bitiş mesajı gösterimini "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) konumuna almak için dokunun.
3	PBAP uyumlu modeller için, çağrı geçmişi aktarımı bitiş mesajı gösterimini "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) konumuna almak için dokunun.
4	PBAP uyumlu modeller için, aramalar sırasında resimlerin gösterimini "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) konumuna almak için dokunun.
5	PBAP uyumlu modeller için, aramalar sırasında gösterilen resimlerin yönünü ayarlamak için dokunun. (Bkz. "KİŞİ RESİMLERİNİN DÖNDÜRÜLMESİ" sayfa 197.)

BİLGİ


- Telefona bağlı olarak, telefon PBAP uyumlu olsa bile bu işlevler kullanılamayabilir.

GELEN ARAMA GÖSTERİMİ


Gelen arama gösterim tipi seçilebilir.



- 1 **"Incoming call display mode"** (Gelen arama gösterim modu) öğesine dokunun.



- 2 **"Full screen"** (Tam ekran) ya da **"Drop down"** (Aşağı doğru aç) öğesine dokunun.




Ekran düğmesi	İşlev
"Full screen" (Tam ekran)	Arandığınızda, eller serbest kullanımı ekranı gösterilir ve sistem ekranından kullanılabilir.
"Drop down" (Aşağı doğru aç)	Ekranın üstünde mesaj gösterilir ve sadece direksiyondaki düğmelerle kullanılabilir.

3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


KİŞİ RESİMLERİNİN DÖNDÜRÜLMESİ

PBAP uyumlu modeller için, "**Contact image for incoming calls**" (Gelen aramalar için kişi resmi) öğesi "**On**" (Açık) olarak ayarlandığında, cep telefonu rehberine numaralar ile birlikte saklanan resimler gelen arama sırasında aktarılacak ve gösterilecektir. Resmin yönü ayarlanabilir.

1 "Rotate contact image" (Kişi resmini döndür) öğesine dokunun.



2 Resmin istediğiniz görüntülenme yönünü seçin.




3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

AYARLARIN SİFIRLANMASI

Ayarlar sıfırlanabilir.

1 "Default" (Varsayılan) öğesine dokunun.




2 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

2. AYARLAR

2. Bluetooth® AYARLARI


Bir Bluetooth® cihazı ayarlanabilir.

- 1 “SETUP” (Ayarlar) düğmesine basın.




EN2001/RVII

- 2 “Bluetooth*” öğesine dokunun.



EN2063TI

- 3 Her işlemi, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.




EN4118TI

KAYITLI CIHAZLAR


Bir Bluetooth® cihazı kaydedilebilir, silinebilir ya da ayarlanabilir.

- 1 “SETUP” (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 “Setup” ekranındaki “Bluetooth*” öğesine dokunun.
- 3 “Registered devices” (Kayıtlı cihazlar) öğesine dokunun.



EN4118TI

- 4 Her işlemi, aşağıdaki sayfalarda açıklanan prosedürlere göre yapın.




EN4119TI

*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

Bir Bluetooth® CİHAZIN KAYDEDİLMESİ


Telefonlar (HFP) ve taşınabilir müzik çalarlar (AVP) ile uyumlu Bluetooth® cihazları aynı anda kaydedilebilir. Telefonlar (HFP) ve taşınabilir müzik çalarlar (AVP) (maksimum 5 adet) kaydedilebilir.

- 1 Bir Bluetooth® cihazını sisteme kaydetmek için “Add new” (Yeni ekle) öğesine dokunun.



- 5 adet Bluetooth® cihazı zaten kaydedilmiş durumdaysa, kayıtlı bir cihazın silinmesi gereklidir. Bkz. “5 Bluetooth® cihazı zaten kayıtlı durumduysa” sayfa 200.

- 2 Bu ekran gösterildiğinde, Bluetooth® cihazını kullanın.




- Bluetooth® cihazınızı kullanarak sistem ekranında gösterilen navigasyon sistemini arayın ve Bluetooth® cihazını kaydedin.

Bluetooth® cihazını kullanmaya ilişkin bilgiler için, birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.

- SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) uyumlu Bluetooth® cihazlar için bir şifre gereklidir. Bağlanmaya çalışan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, Bluetooth® telefonun ekranında bir kayıt onay mesajı görüntülenebilir. Onay mesajına göre yanıt verin ve Bluetooth® telefonu çalıştırın.
- Kaydı iptal etmek için, “Cancel” (İptal) öğesine dokunun.


- 3 Bağlantı kurulduğunda, bu ekran gösterilir.



- Aynı cihazı kullanırken, bunu yeniden kaydetmek gerekmeyez.



- Bu ekran gösterildiğinde, tekrar denemek için ekrandaki yönlendirmeyi takip edin.




- O anda başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında bu ekran gösterilir.
- Bluetooth® cihazı bağlantısını kesmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokunun.
- ▶ 5 Bluetooth® cihazı zaten kayıtlı durumdaysa


- 1 5 Bluetooth® cihazı kaydedilmiş durumdaysa, kayıtlı bir cihazın silinmesi gereklidir. 1 ya da fazlasını silmek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.
- 2 Silinecek cihaza ve ardından "Remove" (Kaldır) öğesine dokunun.
- 3 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

Bir Bluetooth® CİHAZIN SİLİNMESİ

- 1 "Remove" (Kaldır) öğesine dokunun.



- 2 İstenilen cihazı seçin veya tüm cihazları silmek için "Select all" (Tümünü seç) ve ardından "OK" (Tamam) öğesine dokunun.



- Aynı anda birden fazla cihaz seçilebilir ve silinebilir.

- 3 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.

BİLGİ

- Bir Bluetooth® telefonu silerken aynı anda telefon rehberi verileri de silinecektir.

Bluetooth® CİHAZIN DÜZENLENMESİ

Bluetooth® cihazın bilgileri ekranda gösterilebilir. Gösterilen bilgiler ayrıca düzenlenebilir.

"Device name" (Cihaz adı): Ekranda gösterilen Bluetooth® cihazın adı. İstenilen bir ad ile değiştirilebilir.

- Cihaz adı değiştirilse bile Bluetooth® cihazınızda kayıtlı ad değişmez.

"Device address" (Cihaz adresi): Cihaz adresi her cihaz için farklıdır. Bu değiştirilemez.

- 2 adet Bluetooth® cihazı aynı cihaz adı ile kaydedilmiş ise, cihazlar adreslerine bakılarak ayırt edilebilir.


"My telephone no." (Telefon numaram): Bluetooth® telefonun numarası ekranda gösterilir. Telefonun türüne bağlı olarak, telefon numarası gösterilmeyebilir.

"Profiles" (Profiller): Bluetooth® cihazın uyumluluk profili ekranda gösterilir.


"Connect portable player from"
(Taşınabilir müzik çaları bağlayın): 2 adet taşınabilir müzik çalar bağlantı ayarı mevcuttur; **"Vehicle"** (Araç) ve **"Portable player"** (Taşınabilir müzik çalar).

BİR CİHAZ ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ


- 1 "Details"** (Ayrıntılar) öğesine dokunun.



- 2** Düzenlenecek cihaza dokunun.



- 3 "Device name"** (Cihaz adı) öğesine dokunun.




- 4** Cihaz adını girmek için yazılımın tuş takımını kullanın ve ardından **"OK"** (Tamam) öğesine dokunun.




- 5** Cihaz adını onaylayın ve **"OK"** öğesine dokunun.

■ TAŞINABİLİR MÜZİK ÇALAR BAĞLANTI METODUNUN AYARLANMASI

- 1 "Connect portable player from"**
(Taşınabilir müzik çaları bağlayın) öğesine dokunun.



- 2 İstediğiniz bağlantı metoduna dokunun.**



"Vehicle" (Araç): Müzik sisteminin taşınabilir müzik çalara bağlamak için dokunun.

"Portable player" (Taşınabilir müzik çalar): Taşınabilir müzik çaları müzik sistemine bağlamak için dokunun.

- Taşınabilir müzik çalara bağlı olarak, **"Vehicle"** (Araç) ya da **"Portable player"** (Taşınabilir müzik çalar) bağlantı metodu en iyi seçim olabilir. Bu durumda, taşınabilir müzik çalar ile birlikte gelen el kitabına bakın.

- 3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.**


BİR Bluetooth® TELEFONUN SEÇİLMESİ

1'den fazla Bluetooth® telefon kayıtlı ise, hangi telefona bağlanılacağının seçilmesi gereklidir.


5 adete kadar kayıtlı Bluetooth® cihazı arasından seçim yapılabılır (Telefonlar (HFP) ve taşınabilir müzik çalarlar (AVP) (maksimum 5 adet) kaydedilebilir.)

Sisteme 5 adede kadar Bluetooth® telefonu kaydedebilseniz bile, tek seferde sadece 1 adet Bluetooth® telefonu kullanılabilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.**
- 2 "Setup" ekranındaki **"Bluetooth"*** öğesine dokunun.**
- 3 "Connect telephone" (Telefonu bağla) öğesine dokunun.**




- 4 Bağlanacak telefona dokunun.**




*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

- Seçili Bluetooth® telefonun göstergesi yanacaktır.
- İstenen Bluetooth® telefon listede değilse, telefonu kaydetmek için “Add new” (Yeni ekle) öğesine dokunun. (Bkz. sayfa 199.)
- Bağlı olan Bluetooth® telefonun düğmesi üzerinde Bluetooth® işaretü gösterilecektir. Bağlı olan Bluetooth® telefonun düğmesine dokunulursa, Bluetooth® telefonu bağlantısı kesilebilir. Bağlantıyı kesmek için “Yes” (Evet) öğesine dokunun.

5 Bu ekran görüntülenir.



6 Sonuç mesajı gösterildiğinde, Bluetooth® telefonu kullanılabilir.




► Bluetooth® ses devredeyken, bir telefon bağlandığında

- Bu ekran gösterilecek ve Bluetooth® sesi geçici olarak kesilecektir.



► Başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında

- O anda başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında bu ekran gösterilir. Bluetooth® cihazı bağlantısını kesmek için, “Yes” (Evet) öğesine dokunun.




TAŞINABİLİR MÜZİK ÇALARIN SEÇİLMESİ

1'den fazla taşınabilir müzik çalar kayıtlı ise, hangi taşınabilir müzik çalara bağlanılacağına seçilmesi gereklidir.

5 adete kadar kayıtlı Bluetooth® cihazı arasından seçim yapılabilir (Telefonlar (HFP) ve taşınabilir müzik çalarlar (AVP) (maksimum 5 adet) kaydedilebilir.)

Sisteme 5 adede kadar taşınabilir müzik çalar kaydedebilseniz bile, tek seferde sadece 1 adet cihaz kullanılabilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.**
- 2 "Setup" ekranındaki "Bluetooth™" öğesine dokunun.**
- 3 "Connect portable player"**
(Taşınabilir müzik çaları bağla) öğesine dokunun.




*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

- 4 Bağlamak istediğiniz taşınabilir müzikçalara dokunun.**



- Seçili taşınabilir müzik çaların göstergesi yanacaktır.
- İstenen taşınabilir müzik çalar listede değilse, müzik çaları kaydetmek için "Add new" (Yeni ekle) öğesine dokunun. (Bkz. sayfa 199.)
- Bağlı olan taşınabilir müzik çaların düğmesi üzerinde bir Bluetooth® işaretini gösterecektir. Bağlı olan taşınabilir müzik çaların düğmesine dokunulursa, müzik çaların bağlantısı kesilebilir. Bağlantıyı kesmek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.


- 5 Bu ekran görüntülenir.**



- 6** Sonuç mesajı gösterildiğinde, taşınabilir müzik çalar kullanılabilir.




- ▶ Başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında
- O anda başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında bu ekran gösterilir. Bağlantısını kesmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokunun.




AYRINTILI Bluetooth® AYARLARI

Bluetooth® ayarları onaylanabilir ve değiştirilebilir.

- 1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2** "Setup" ekranındaki "Bluetooth*" öğesine dokunun.
- 3** "Detailed Bluetooth* settings" (Ayrıntılı Bluetooth ayarları) öğesine dokunun.



- 4** Bu ekran görüntülenir.



*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

- Bilgi olarak şunlar gösterilir:

Ekran düğmesi/ Ekran ögesi	Bilgilendirme
"Device name" (Cihaz adı)	Bağlandığında cihaz üzerinde bu ad gösterilecektir. İstenilen bir ad ile değiştirilebilir.
"Passcode" (Şifre)	Bluetooth® cihazı kaydedildiğinde ayarlı olan parola değiştirilebilir.
Device address (Cihaz adresi)	Cihaz adresi her cihaz için farklıdır. Bu değiştirilemez.
Profiller	Bluetooth® cihazın uyumluluk profili ekranda gösterilir. (Bkz. sayfa 152 ve 243.)

- Ayarları değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki sayfalara bakın.
- Ayarlar değiştirildikten sonra "OK" (Tamam) ögesine dokunun.

Bluetooth® AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Bluetooth® ayarları aşağıdaki prosedürlere göre değiştirilebilir.

■ "Bluetooth* power" (Bluetooth gücü) ÖZELLİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

"Bluetooth* power" ekranı aşağıdaki durumu gösterir.

"Bluetooth* power", "On" (Açık) durumdayken:

► Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar "ENGINE START STOP" (Motor çalışma/durdurma) düğmesi ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken Bluetooth® cihazı otomatik olarak bağlanır.

► Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar Kontak "ACC" ya da "ON" konumuna getirildiğinde Bluetooth® cihazınız otomatik olarak bağlanır.


"Bluetooth* power", "Off" (Kapalı) durumdayken:

Bluetooth® cihazı bağlantısı kesilir ve sistem bir dahaki sefere bağlantıyı kurmaz.

● "Bluetooth* power" otomatik bağlantı durumu açılabilir ya da kapatılabilir.


- "On" (Açık): Otomatik bağlantı açılır.
- "Off" (Kapalı): Otomatik bağlantı kapatılır.

1 "Bluetooth* power" ögesine dokunun.



*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

- 2** "On" (Açık) veya "Off" (Kapalı) öğesine dokunun.




- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


- "Bluetooth* power" durumu "Off" konumundan "On" konumuna alındığında Bluetooth® bağlantısı başlatılacaktır.

CİHAZ ADININ DÜZENLENMESİ

- 1** "Device name" (Cihaz adı) öğesine dokunun.



- 2** Cihaz adını girmek için tuş takımını kullanın ve ardından "OK" (Tamam) öğesine dokunun.




- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

ŞİFRENİN DÜZENLENMESİ

- 1** "Passcode" (Şifre) öğesine dokunun.



- 2** Bir şifre girin ve "OK" (Tamam) öğesine dokunun.




- 3** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


■ Bluetooth® CİHAZ BAĞLANTı DU-RUMU GÖSTERİM AYARLARI

- Akıllı giriş ve çalışma sistemli araçlar “Bluetooth® Power”, “On” (Açık) ve “ENGINE START STOP” Motor Çalıştırma/Durdurma) düğmesi ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken, Bluetooth® telefon ve taşınabilir müzik çaların bağlantı durumu gösterilebilir. (Bkz. “Bluetooth® power” (Bluetooth gücü) ÖZELLİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ” sayfa 206.)
- Akıllı giriş ve çalışma sistemli araçlar “Bluetooth® Power”, “On” (Açık) konumunda ve kontak “ACC” veya “ON” konumundayken Bluetooth® telefonu ve taşınabilir müzik çaların bağlantı durumu gösterilebilir. (Bkz. “Bluetooth® power” (Bluetooth gücü) ÖZELLİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ” sayfa 206.)

1 “Display telephone status” (Telefon durumunu görüntüle) ya da **“Display portable player status”** (Taşınabilir müzik çaların durumunu görüntüle) öğesine dokunun.



2 “On” (Açık) öğesine dokunun.




3 “OK” (Tamam) öğesine dokunun.

Bluetooth® AYARLARININ SİFIRLANMASI

Ayarlar sıfırlanabilir.

1 “Default” (Varsayılan) öğesine dokunun.



2 “Yes” (Evet) öğesine dokunun.

- “Bluetooth® power” durumunun “Off” (Kapalı) konumundan “On” (Açık) konumuna değiştirilmesi durumunda, Bluetooth® bağlantısı başlayacaktır.
- *: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

5

MÜZİK SİSTEMİ

1

MÜZİK SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI

1.	HIZLI REFERANS	210
2.	BAZI TEMEL İŞLEVLER.....	212
	SESLİ KOMUT SİSTEMİ.....	212
	SİSTEMİNİN AÇILMASI VE KAPATILMASI	212
	İŞLEVLER ARASINDA GEÇİŞ	213
	CD ÇALAR	214
	AUX BAĞLANTI NOKTASI	214
	USB BAĞLANTI NOKTASI	215
3.	RADYONUN KULLANIMI	216
	RADYONUN DİNLENMESİ	216
	BİR İSTASYONUN HAFIZAYA ALINMASI	216
	BİR İSTASYONUN SEÇİLMESİ	217
	RDS (RADYO VERİ SİSTEMİ).....	217
	DAB DİNLENİLMESİ	219
4.	CD ÇALARIN KULLANIMI.....	222
	BİR DİSKİN TAKILMASI	222
	BİR DİSKİN ÇIKARTILMASI	222
	BİR DİSKİN ÇALINMASI.....	223
	BİR MÜZİK CD'SİNİN ÇALINMASI	223
	BİR MP3/WMA DİSKİN ÇALINMASI.....	226
	CİHAZ ARIZALANIRSA.....	230
5.	USB BELLEK KULLANIMI	231
	BİR USB BELLEĞİN BAĞLANMASI....	231
	BİR USB BELLEKTEN ÇALMA	232

6. iPod KULLANIMI..... 237

iPod'un BAĞLANMASI	237
iPod ÇALMA.....	238

7. Bluetooth® MÜZİK ÇALARIN KULLANIMI 242

BİR Bluetooth® MÜZİK ÇALARIN BAĞLANMASI	244
Bluetooth® MÜZİK ÇALARIN DİNLENİLMESİ	246

8. MÜZİK SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDALARI (DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER)

251

9. MÜZİK SİSTEMİ KULLANIM NOTLARI..... 253

RADYO SINYALLERİNİN ALIMI	253
iPod	254
USB BELLEK	255
CD ÇALARINIZ VE DİSKLERİNİZİN BAKİMI.....	255
MP3/WMA DOSYALARI	258
CD-R VE CD-RW DISKLER	260
TERİMLER	260

2 AYARLAR

1. MÜZİK AYARLARI

262


MÜZİK AYARLARI	262
SES AYARLARI	262
RADYO AYARLARI	264
iPod AYARLARI	265

Avrupa dışında satılan araçlar için, sürüs sırasında bazı işlevler kullanılamayabilir.

1. MÜZİK SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI

1. HIZLI REFERANS

Kayıtlı bir istasyonun seçilmesi ekran üzerinde gerçekleştirilir. Ses ekranını görüntülemek için "AUDIO" (Müzik) düğmesine basın.



► Bu şekil, soldan direksiyonlu araçlar içindir. Düğme konumları ve şekilleri, sağdan direksiyonlu araçlarda değişebilir.

No.	Adı	İşlev	Sayfa
1	İşlev menüsü sekmesi	İstediğiniz ses modu ekran sekmesine dokunun.	213
2	İşlev menüsü gösterim ekranı	Seçili ses modunu kontrol etmek için dokunun.	213
3	Ayar/Kaydırma düğmesi	İstasyon bandını ayarlamak ya da önceki veya sonraki parçaaya geçmek için çevirin. Ayrıca, üzerine basılarak seçimleri parça/dosya ve albüm/klasör ekranlarına girmek için de kullanılabilir.	216, 223, 226, 227, 234, 239, 247, 248
4	"▲·CLOSE" (Kapat) düğmesi	Diski takmak veya çıkarmak için basın.	214, 222
5	"SETUP" (Ayarlar) düğmesi	"Setup" (Ayarlar) ekranını görüntülemek için basın.	262
6	Arama/Parça düğmesi	Yukarıdaki veya aşağıdaki bir istasyonu veya kanalı aramak ya da istediğiniz parça veya dosyaya erişmek için "Λ" veya "V" düğmesine basın.	217, 223, 226, 234, 239, 247, 248
7	"AUDIO" (Müzik) düğmesi	Ses kontrol ekranını görüntülemek için bu düğmeye basın.	212
8	Güç/Ses düğmesi	Müzik sistemini açmak ve kapatmak ve ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin.	212

1. MÜZİK SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI

2. BAZI TEMEL İŞLEVLER

Bu bölümde, ses sisteminin bazı temel özellikleri açıklanmaktadır. Bazı bilgiler sisteminizle ilgili olmamayabilir.

- ▶ Akıllı giriş ve çalışma sistemli araçlar "ENGINE START STOP" (Motor Çalıştırma/Durdurma) düğmesi, ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken ses sisteminiz çalışır.
- ▶ Akıllı giriş ve çalışma sistemli araçlar Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Açık) konumuna getirildiğinde müzik sisteminiz çalışır.




UYARI

- Akünün boşalmasını önlemek için, müzik sistemini motor çalışmazken uzun süreli olarak çalıştmayın.


SESLİ KOMUT SİSTEMİ

Sesli komut sistemini başlatmak için bu düğmeye basın.



- Sesli komut sisteminin kullanımı ve komutların listesi için, bkz. sayfa 268 ve 275.

SİSTEMİN AÇILMASI VE KAPATILMASI



Güç/Ses düğmesi: Ses sistemini açmak ve kapatmak için basın. Ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin. Sistem kullanılan en son modda açılır.


"AUDIO" (Müzik) düğmesi: Müzik sistemi ekran düğmelerini görüntülemek için basın (ses kontrol modu).

- Müzik sistemi ekranından önceki ekrana otomatik dönüş sağlayan bir işlev seçilebilir. Ayrintılar için bkz. sayfa 52.

İŞLEVLER ARASINDA GEÇİŞ

►AUDIO (Müzik) düğmesinin kullanımı

1 “AUDIO” (Müzik) düğmesine her basıldığında ses kontrol modu değişir.




- Ses kontrol modu aşağıdaki sırayla değişir:
 - “AM”, “FM”, “DAB”, “DISC”, “USB”, “iPod”, “BT audio” ve “AUX”

►Ses fonksiyon menüsü sekmelerinin kullanımı

1 “AUDIO” (Müzik) düğmesine basın.

2 İstediğiniz sekmeye dokunun.




- Ekranda en fazla 3 sekme gösterilebilir. Önceki ya da sonraki sayfadaki sekmeleri görmek için ekran sekmelerinin her iki yanındaki ya da öğesine dokunun.
- İstenilen müzik modu, ya da öğesine dokunulup ardından ilgili müzik modu seçilerek bulunabilir.

BİLGİ

- Bir disk takılmadıysa, CD çalar açılamaz.
- CD çalar bir diski çıkararak kapatılabilir.
- Ses kontrol modu seçildiğinde, ilgili ecran düğmeleri ekranda gösterilir.
- Sönüklük ekranda düğmeleri çalıştırılamaz.
- Ekrana dokundugunuzda simge çalışmazsa, parmağınıizi kaldırıp tekrar bu simgeye basmayı deneyin.
- Ekrandaki parmak izlerinizi bir cam temizleme beziley silin. Ekrani temizlemek için kimyasal maddeler kullanmayın.

CD ÇALAR

- 1** Bir disk taktığınızda, “▲-CLOSE” (Kapat) düğmesine basın ve diskin baskı yüzü yukarı gelecek şekilde yavaşça itin.



UYARI

- Kesinlikle CD çaların herhangi bir parçasını sökmeye ya da yağılamaya çalışmayın. Yuvaya diskten başka bir şey yerleştirmeye çalışmayın.

BİLGİ

- CD çalar, sadece 12 cm disk kullanımı için tasarlanmıştır.

AUX BAĞLANTI NOKTASI

AUX (Çıkış) bağlantı noktasına bağlanan taşınabilir taşınabilir müzik çalarlardaki parçaları dinleyebilirsiniz. Ayrıntılar için, "El Kitabı"na başvurun.

- 1** “AUDIO” (Müzik) düğmesine basın.
- 2** AUX modunu değiştirmek için “AUX” sekmesine dokunun ve “AUDIO” (Müzik) düğmesine ard arda basın.



DİKKAT

- Aracı sürerken taşınabilir ses aygıtını takmayın veya kontrol etmeye çalışmayın.



UYARI

- Taşınabilir müzik çalarınızı araç içinde bırakmayın. Araç içindeki sıcaklık yükseltebilir ve cihaza zarar verebilir.
- Taşınabilir cihaza veya bağlantı terminaline zarar verebileceğinden, taşınabilir müzik çalar bağlıyken aşağı doğru bastırmayın veya aşırı güç uygulamayın.
- Bu durum taşınabilir müzik çalara veya bağlantı terminaline zarar verebileceğinden bağlantı noktasına yabancı nesneler sokmayın.

BİLGİ

- Taşınabilir müzik çalar AUX bağlantı noktasına bağlanmadığında sekme sönük olmayacağıdır.

USB BAĞLANTI NOKTASI

Bir USB bellek/iPod, USB bağlantı noktasına bağlanabilir. Ayrıntılar için, bkz. "BİR USB BELLEĞİN BAĞLANMASI" sayfa 231 ve "iPod'un BAĞLANMASI" sayfa 237.

- 1 "AUDIO" (Müzik) düğmesine basın.
- 2 USB bellek/iPod moduna geçmek için "USB" veya "iPod" sekmesine dokunun ya da "AUDIO" (Müzik) düğmesine ard arda basın.

BİLGİ


- Bir USB bellek/iPod, USB bağlantı noktasına bağlanmadığında, sekme sönük olacaktır.

3. RADYONUN KULLANIMI

RADYONUN DİNLENMESİ

BİR RADYO İSTASYONUNUN SEÇİLMESİ


1 “AUDIO” (Müzik) düğmesine basın.



2 İstenilen sekmeyi seçmek için “AM”, “FM” ya da “DAB” sekmesine dokunun ya da “AUDIO” (Müzik) düğmesine ard arda basın.

İSTASYON BANDI FREKANSINI ARTTIRMAK VE AZALTMAK

1 İstasyon bandı frekansını artırmak için düğmeyi saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.




BİLGİ

- Stereo yayın alındığında, radyo otomatik olarak stereo yayın alımına geçer.
- Sinyal zayıflarsa, radyo zayıf sinyalin parazit olmasını önlemek için kanal ayırımı değerini azaltır. Sinyal aşırı derecede zayıflarsa, radyo stereo sinyal alımından mono sinyal alımına geçer.

BİR İSTASYONUN HAFIZAYA ALINMASI

Her radyo modunda 6 adete kadar istasyon kaydedilebilir.

- 1** İstediğiniz istasyonu açın.
- 2** Ekrandaki düğmelerden (1-6) birine dokunun ve bip sesi duyulana kadar basılı tutun. Bu işlem frekansı bir düğmeye kaydeder. İstasyonun frekansı ekran düğmesinde gösterilecektir.



- Kayıtlı istasyonu farklı bir istasyona değiştirmek için, aynı prosedürü izleyin.

BİR İSTASYONUN SEÇİLMESİ


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak istediğiniz istasyonu açın.

Kayıtlı radyo frekansı: İstediğiniz istasyonu seçmek için ekrandaki kayıtlı kanallardan birine dokunun. Kanal düğmesi belirgin hale gelir ve ekranda istasyonun frekansı görünür.

Radyo frekansı arama: Arama/Parça düğmesinin “^” veya “v” ögesine basın. Radyo, yukarı ya da aşağı doğru en yakın istasyonu aramaya başlar ve bir istasyon bulunduğuunda durur. Düğmeye her bastığınızda, istasyonlar birbiri ardına otomatik olarak aranacaktır.

İSTASYON LİSTESİNİN GÖSTERİMİ

1 Mevcut FM istasyonu listesini görüntülemek için "**Station list**" (İstasyon listesi) ögesine dokunun.



- Listede herhangi bir FM istasyonu yoksa, istasyon değiştirilemez. "Station list" (İstasyon listesi) ögesini kullanmadan önceki frekans saklanacaktır.

RDS (RADYO VERİ SİSTEMİ)

RDS alt yapısı kullanımına bağlı olarak, servis düzgün çalışmayabilir.

AF (ALTERNATİF FREKANS) İŞLEVİ

Mevcut yayın alımı kötüleşirse, otomatik olarak iyi yayın alımı sağlayan bir istasyon seçilir.

TA (TRAFİK ANONSU) İŞLEVİ

Alicı, otomatik olarak düzenli şekilde trafik bilgilendirmesi yayılanın bir istasyon arar ve trafik bilgilendirme programı çalıştırıldığında istasyon yayın yapar.

FM SİNYALİ ALINIRKEN

Ekranda "TP" yazısı görünecektir.

BİLGİ

- TA, “ON” (Açık) konumuna ayarlandığında radyo bir TP istasyonu aramaya başlayacaktır. Radyo bir TP istasyonu bulursa, ekranda program adı görünecektir. TA (Trafik Anonsu) istasyonu alındığında, radyo otomatik olarak trafik bilgilendirme programına geçer. Program sona erdiğinde, başlangıçtaki işlem devam eder. Ayrıca AF modunda da, radyo AF listesini kullanarak bir TP istasyonu arar.
- EON (Gelişmiş Diğer Şebeke) sistemi: Dinlediğiniz RDS istasyonu (EON verili), TA (Trafik Anonsu) modunda trafik bilgilendirmesi yayınlanmıyorsa, radyo EON AF listesini kullanarak otomatik olarak trafik bilgilendirme programına geçer. Trafik bilgilendirmesi sona erdikten sonra, radyo otomatik olarak başlangıçtaki programa döner.

CD DİNLERKEN

Trafik bilgisi yayılan bir istasyon aranır ve ekranда "TP" görünür.

BİLGİ

- Trafik bilgilendirme programı çalışlığında, disk çalışma modu kesilir ve otomatik olarak trafik bilgilendirmesi yayınlanır. Program sona erdiğinde, başlangıçtaki işlem devam eder.

"TA VOL" (TRAFİK ANONSU SES SEVİYESİ) İŞLEVİ

Trafik anonsu alırken mevcut ses seviyesi hafızaya alınır.


BİLGİ

- Bir sonraki TA (Trafik Anonsu) almında, sistem TA (Trafik Anonsu) almından önceki ses seviyesi ile hafızaya alınan TA (Trafik Anonsu) ses seviyesini karşılaştırır ve otomatik olarak daha yüksek olan ses seviyesini seçer. Ancak, ses seviyesi aralığının belambi sınırlanmıştır: önceden alınan ses seviyesi minimum ses seviyesinin altındaysa, bu ses seviyesi kullanılır.

DAB DINLENİLMESİ*

BİR DAB'IN SEÇİLMESİ

- 1** “AUDIO” (Müzik) düğmesine basın.




- 2** DAB modunu seçmek için “DAB” sekmesine dokunun veya “AUDIO” (Müzik) düğmesine ard arda basın.

BİR SERVİSİN HAFIZAYA ALINMASI

Hafızaya en fazla 6 servis kaydedilebilir.

- 1** İstediğiniz servisi seçin.
- 2** Düğmelerden **(1-6)** birine dokunun ve bir bip sesi duyulana kadar basılı tutun.



- “Service presets” (Servis ön ayarları) ekranı görünmezse “Service list” (Servis listesi) ekranında “Service presets” (Servis ön ayarları) öğesine dokunun.
- Bu işlem servisi bir ekran düğmesine atar. Servis adı, düğme üzerinde gösterilecektir.
- Kayıtlı servis farklı bir servisle değiştirmek için, aynı prosedürü izleyin.

BİR KANALIN SEÇİLMESİ

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak istediğiniz kanalı seçin:

- Arama/Parça düğmesinin “^” veya “v” ögesine basın.
- Ekrandaki **CH ▲** veya **CH ▼** ögesine dokunun.

BİR SERVİSİN SEÇİLMESİ

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak istediğiniz servisi seçin:


- Ayar/Kaydırma düğmesini çevirin.
- Servis listesi ekranında görüntülenen servislerden birine dokunun.
- Servis ön ayarları ekranında görüntülenen ön ayarlı servislerden birine dokunun.

BİLGİ

- Ekran düğmesi belirgin hale gelir ve ekranda servis adı görünür.

SERVİS LİSTESİİN GÖSTERİMİ


- 1 Mevcut DAB servisi listesini görüntülemek için "**Service list**" (Servis listesi) ögesine dokunun.




ZAMAN KAYDIRMA İŞLEMİ

Dinlenmeyece olan servis geri sarılıp yeniden dinlenebilir.


- 1 "Time shift" (Zaman kaydırma) ögesine dokunun.



- Ekranda "-0'00"" gösterilir.



- 2** Ayar/Kaydırma düğmesini çevirerek istenen zamana ayarlayın.



EN5005RVII

- Süre 10 saniyelik aralıklarla ayarlanabilir.-
- Zaman kaydırma modundayken “**Time shift**” (Zaman kaydırma) öğesine bir kez daha basarsanız ya da zaman kaydırma ekranında 6 saniye boyunca işlem yapılmaksızın “-0' 00” gösteriliirse zaman kaydırma modu iptal edilir.

BİLGİ

- Çalışmanın mümkün olduğu zamanlar, kaydedilecek DAB kanalının bit hızına, DAB ünitesi belleğinin miktarına ve yayının başlatıldığı zamana bağlıdır.

1. MÜZİK SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI


4. CD ÇALARIN KULLANIMI

DİSKİN TAKILMASI

"ENGINE START STOP" (Motor Çalıştırma/Durdurma) düğmesi ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modunda. (Akıllı giriş ve çalışma sistemi olan araçlar)


Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Açık) konumunda. (Akıllı giriş ve çalışma sistemi olmayan araçlar)

- 1 Ekranı aşağı kaydirmak için "**▲·CLOSE**" (Kapat) düğmesine basın.



- Ekran aşağıya kayarak disk yuvasını açacaktır.

- 2 Disk yuvasına bir disk yerleştirin.



- Takıldıktan sonra, disk otomatik olarak yüklenir.


- 3 "**▲·CLOSE**" (Kapat) düğmesine basın.

- Ekran yukarı kayarak disk yuvasını kapatacaktır.

- "**▲ Disc**" (Disk) ögesine dokunmak takılı olan diski çıkartır.

DİSKİN ÇIKARTILMASI

- 1 Ekranı aşağı kaydirmak için "**▲·CLOSE**" (Kapat) düğmesine basın.



- "**▲·CLOSE**" (Kapat) düğmesine basıldığında, disk otomatik olarak çıkarılacaktır.

- 2 Ekranı kapatmak için "**▲·CLOSE**" (Kapat) düğmesine basın.

DİKKAT

- Açık ekran üzerine, araç aniden fren yaptığında veya bir kaza durumunda savrulabilecek ve insanların yaralanmasına sebep olabilecek nesneler koymayın.
- Sürüş sırasında aniden durma veya bir kaza durumunda yaralanma olasılığını azaltmak için, ekranı kapalı tutun.
- Ekran hareket ederken elinizi sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, yaralanabilirsiniz.

**UYARI**


- Hareket ederken ekranı engellemeyin. Bu durum müzik sisteminize zarar verebilir.

BİLGİ

- Çok soğuk havalarda ekran yavaş hareket edebilir ya da çalışırken yüksek ses çıkartabilir.
- Disk, etiketli yüz aşağıya gelecek şekilde takılırsa çalınamaz.

DİSKİN ÇALINMASI

- 1 Disk, disk yuvasına takılı ise “AUDIO” (Müzik) düğmesine basın.



- 2 “DISC” (Disk) sekmesi seçilene dek “DISC” (Disk) sekmesine dokunun ya da “AUDIO” (Müzik) düğmesine ard arda basın.

MÜZİK DİSKİNİN ÇALINMASI

- 1 “DISC” (Disk) sekmesine dokunun.



● CD-TEXT bilgisi verse, dinlenmekte olan CD'nin adı ve sanatçısı gösterilecektir.

[II] : Parçayı duraklatmak için dokunun.

[>] : Parçayı devam ettirmek için dokunun.


İSTENEN PARÇANIN SEÇİLMESİ**MÜZİK ÜST EKRANINDA**

 ,  : Sonraki veya önceki parçağa geçiş için dokunun.

Arama/Parça düğmesi: İstenilen parça numarası ekranda görünene dek Seek/Track (Arama/Parça) ögesine ait “^” ya da “v” düğmesine basın. Oynatıcı seçilen parçayı başından itibaren çalışmaya başlar. Ayar/Kaydırma düğmesi: İstenilen parçağa atlamak için dğmeye saat yönünde ya da tersine çevirin.

■ PARÇA LİSTESİ EKRANINDA

- CD'nin parça listesini görmek için parça adı ekran düğmesine dokunun.



- İstenen parça numarasına dokunun. Oynatıcı seçilen parçayı başından itibaren çalışmaya başlar.

 ,  : Listeyi 5'li parça grupları halinde yukarı veya aşağı hareket ettirmek için dokunun. Listenin üst/alt sayfası görüntüülendiğinde bu düğmelerden birine dokunulursa, son/ilk sayfa görüntülenir.


Arama/Parça düğmesi: Parça listesinde teker teker gezinmek için Seek/Track (Arama/Parça) ögesine ait “^” ya da “v” düğmesine basın.

Ayar/Kaydırma düğmesi: Düğmeyi saat yönünde ya da tersi yönde çevirerek parça listesinde hızlıca yukarı ya da aşağı kaydırın. İstenilen parçayı seçmek için dğmeye basın.

 ,  : Bir öğe adının yanında görünürse, adın tamamı ekran için çok büyüktür. Adın kalan kısmına kayırmak için  ögesine dokunun. Adın başına gitmek için  ögesine dokunun.

HIZLI İLERİ VEYA GERİ ALMAK

- 1** Diski hızlı ileri veya geri almak için Arama/Parça ögesinin "Λ" veya "Λ" düğmesini basılı tutun.



- Düğme bırakıldığında, müzik çalar ilgili konumdan çalışmaya südürecektr.

TEKRAR ETME

Dinlenmeye olan parça tekrar edilebilir.

BİR PARÇAYI TEKRAR ETME

- 1** Parça çalarken, "RPT" (Tekrarla) ögesine dokunun.



- Ekranda "RPT" (Tekrarla) yazısı görünür. Parça bittiğinde, müzik çalar bunu otomatik olarak tekrar çalacaktır. Bu işlevi iptal etmek için, "RPT" (Tekrarla) ögesine dokunun.

RASTGELE SIRAYLA

Parçalar veya albümler otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

DİSKTEKİ PARÇALARIN RASTGELE SIRAYLA ÇALINMASI

- 1** Disk çalarken, "RAND" (Rastgele) ögesine dokunun.



- Ekranda "RAND" göründüğünde, sistem dinlenmeye olan diskten rastgele bir parçayı seçer. Bu işlevi iptal etmek için, "RAND" (Rastgele) ögesine dokunun.

BİLGİ

- CD-TEXT özelliğine sahip bir disk takılırsa, parça ve diskin başlığı görüntülenir. Azami 32 karakter görüntülenebilir.

MP3/WMA DİSKİN ÇALINMASI


1 “DISC” (Disk) sekmesine dokunun.



- Ekranda, dinlenmekte olan dosyanın adı, klasörün adı ve sanatçının adı ile disk simgesi gösterilir.
- : Dosyayı duraklatmak için dokunun.
- : Dosyayı devam ettirmek için dokunun.

İSTENEN BİR KLASÖRÜN SEÇİLMESİ


MÜZİK ÜST EKRANINDA



- , : Sonraki veya önceki klasöre geçiş için dokunun.

KLASÖR LİSTESİ EKRANINDA

- 1 Aşağıdaki klasör listesi ekranını görmek için klasör adına dokunun.



- 2 Klasörün dosya listesini görüntülemek için istenen klasör numarasına dokunun. Dosya listesinden, istenen dosya numarasını seçin.

, : Listeyi 5'li klasör grupları halinde yukarı veya aşağı hareket ettirmek için dokunun. Listenin üst/alt sayfası görüntüülendiğinde bu düğmelerden birine dokunulursa, son/ilk sayfa görüntülenir.


Arama/Parça düğmesi: Klasör listesinde teker teker gezinmek için Seek/Track (Arama/Parça) ögesine ait “^” ya da “v” düşmesine basın.

Ayar/Kaydırma düğmesi: Düğmeyi saat yönünde ya da tersi yönde çevirerek klasör listesinde hızlıca yukarı ya da aşağı kaydırın. İstediğiniz klasörü seçmek için ilgili düğmeye basın.

, : Bir öğe adının yanında görünürse, adın tamamı ekran için çok büyütür. Adın kalan kısmına kaydırmak için ögesine dokunun. Adın başına gitmek için ögesine dokunun.

HIZLI İLERİ VEYA GERİ ALMAK


- 1** Dosyayı hızlı ileri veya geri almak için Arama/Parça ögesinin "Λ" veya "Λ" düğmesini basılı tutun.



- Düğme bırakıldığında, müzik çalar ilgili konumdan çalışmaya südürecek.

İSTEDİĞİNİZ DOSYANIN SEÇİLMESİ

MÜZİK ÜST EKRANINDA




, : Sonraki veya önceki dosyaya geçiş için dokunun.

Arama/Parça düğmesi: İstenilen dosya numarası ekranda görününe dek Seek/Track (Arama/Parça) ögesine ait "Λ" ya da "Λ" düğmesine basın. Oynatıcı seçilen dosyayı başından itibaren çalışmaya başlayacaktır.

Ayar/Kaydırma düğmesi: İstedığınız dosyaya atlamak için düğmeyi saatin yönünde ya da tersine çevirin.

DOSYA LİSTESİ EKRANINDA

- 1** Aşağıdaki dosya listesi ekranını görmek için dosya adı düğmesine dokunun.



- 2** İstediğiniz dosya numarasına dokunun. Oynatıcı seçilen dosyayı başından itibaren çalışmaya başlayacaktır.

, : Listeyi 5'li dosya grupları halinde yukarı veya aşağı hareket ettirmek için dokunun. Listenin üst/alt sayfası görüntüldüğünde bu düğmelerden birine dokunulursa, son/ilk sayfa görüntülenir.


Arama/Parça düğmesi: Dosya listesinde teker teker gezinmek için Seek/Track (Arama/Parça) ögesine ait “^” ya da “v” düşmesine basın.

Ayar/Kaydırma düğmesi: Düğmeyi saat yönünde ya da tersi yönde çevirerek dosya listesini hızlıca yukarı ya da aşağı kaydırın. İstenilen dosyayı seçmek için düğmeye basın.

, : Bir öğe adının yanında görünürse, adın tamamı ekran için çok büyütür. Adın kalan kısmına kaydırmak için ögesine dokunun. Adın başına gitmek için ögesine dokunun.

HİZLI İLERİ VEYA GERİ ALMAK

- 1** Dosyayı hızlı ileri veya geri almak için Arama/Parça ögesinin “^” veya “v” düşmesini basılı tutun.



- Düğme bırakıldığında, müzik çalar ilgili konumdan çalışmayı südürecektir.

TEKRAR ETME

Dinlenmeye olan dosya ya da klasör tekrarlanabilir.

BİR DOSYAYI TEKRAR ETME

- 1** Dosya çalarken, “RPT” (Tekrarla) ögesine dokunun.



- “RPT” ögesine her dokunulduğunda, mod şu şekilde değişir:

- ▶ “RAND” (Rastgele) kapalıyken
 - dosya tekrarı → klasör tekrarı → kapalı
- ▶ “RAND” (Rastgele) açıkken
 - dosya tekrarı → kapalı
- Ekranda “RPT” (Tekrarla) yazısı görünür. Dosya bittiğinde, cihaz dosyayı otomatik olarak tekrar çalacaktır. Bu işlevi iptal etmek için, tekrar modu kapanana dek “RPT” (Tekrarla) öğesine arka arkaya basın.

BİR KLASÖRÜ TEKRAR ETME

- 1 “FLD.RPT” ekranda görünene dek “RPT” öğesine arka arkaya basın.
- Klasör bittiğinde, oynatıcı otomatik olarak klasörün başına döner ve dosyayı tekrar çalar. Bu işlevi iptal etmek için, “RPT” (Tekrarla) öğesine dokunun.

RASTGELE SIRAYLA

Dosyalar veya klasörler otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

BİR KLASÖRDEKİ DOSYALARIN RASTGELE SIRAYLA OYNATILMASI

- 1 Disk çalarken, “RAND” (Rastgele) öğesine dokunun.



- “RAND” (Rastgele) öğesine her dokunulduğunda, mod şu şekilde değişir:
 - rastgele (1 klasör rastgele) → rastgele klasör (1 disk rastgele) → kapalı
- Ekranda “RAND” göründüğünde, sistem dinlenmekte olan klasörden rastgele bir dosyayı seçer. Bu işlevi iptal etmek için, rastgele modu kapanana dek “RAND” (Rastgele) öğesine arka arkaya basın.

DISKTEKİ TÜM KLASÖRLERDEKİ DOSYALARIN RASTGELE SIRAYLA OYNATILMASI

- 1 “FLD.RAND” ekranda görünene dek “RAND” öğesine arka arkaya basın.
- Ekranda “FLD.RAND” göründüğünde, sistem tüm mevcut klasörlerden rastgele bir dosyayı seçer. Bu işlevi iptal etmek için, “RAND” (Rastgele) öğesine dokunun.

BİLGİ

- Bir dosya atlandıığında ya da sistem geçersiz olduğunda, sıfırlamak için “RAND” (Rastgele) öğesine dokunun.

CİHAZ ARIZALANIRSA

Cihaz ya da cihaza bağlı başka bir birim arızalanırsa, müzik sisteminizde aşağıdaki mesajlar görüntülenecektir. Bunlar aşağıda tanımlanmıştır.

Ekranda "No disc found." (Disk yok) görünürse: CD çalarda disk olmadığını gösterir.

Ekranda "Check DISC" (Diski kontrol et) görünürse: Diskin kirli ve hasarlı olduğunu ya da üst kısmı alta gelecek şekilde takıldığını gösterir. Diski temizleyin ve doğru şekilde takın. Çalışınmayan bir disk takılırsa, ekranda "Check DISC" (Diski Kontrol Et) mesajı görünür. Cihaza uygun diskler için, bkz. "" sayfa 252.

Ekranda "DISC error" (Disk hatası) görünürse: Aşağıdakiler olası nedenlerdir.

- Sistemin içerisinde bir arıza vardır. Diski çıkartın.
- Çok yüksek ortam sıcaklığından dolayı cihazın iç kısmı çok sıcak olabilir. Cihazın soğumasını sağlamak için diski çıkartın.

Ekranda "No music files found." (Müzik dosyası yok) görünürse: Diskte çalışınabilir veri olmadığını gösterir.

Arıza giderilemezse: Aracınızı yetkili bir Toyota bayisine götürünüz veya kalifiye ve donanımlı uzmanlar ile temasla geçiniz.

BİLGİ

- Bir MP3/WMA disk sadece CD-DA dosyaları içeriyorsa, CD-DA dosyaları oynatılabilir. Bir MP3/WMA disk CD-DA dosyaları ve CD-DA dışında dosyalar içeriyorsa, yalnızca MP3/WMA dosyaları oynatılabilir.

1. MÜZİK SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI

5. USB BELLEK KULLANIMI

USB bellek bağlanması kullanıcıların araç hoparlörleri aracılığıyla müziğin keyfini çıkarmalarını sağlar.



DİKKAT

- Sürüş sırasında cihazın kumandalarıyla oynamayın ya da USB bellek takmayın.




UYARI

- Taşınabilir müzik çalarınızı araç içinde bırakmayın. Özellikle, araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalara zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalara veya bağlantı terminaline zarar verebileceğinden, taşınabilir müzik çalar bağlıken aşağı doğru bastırmayın veya aşırı güç uygulamayın.
- Bu durum taşınabilir müzik çalara veya bağlantı terminaline zarar verebileceğinden bağlantı noktasına yabancı nesneler sokmayın.

USB BELLEĞİN BAĞLANMASI

- 1** Kapağı açın ve USB belleği bağlayın.




- Açımadıysanız USB belleği açın.

- 2** “AUDIO” (Müzik) düğmesine basın.

USB BELLEKTEN ÇALMA

USB BELLEKTEN ÇALMA ve DURAKLATMA

- 1** USB bellek takılıysa “AUDIO” (Müzik) düğmesine basın.



- 2** “USB” sekmesi görünene dek “USB” sekmesine dokunun ya da “AUDIO” (Müzik) düğmesine ard arda basın.

► Etiket modu



► Klasör modu



BİLGİ

- Etiket bilgisi mevcutsa, dosya/klasör adları parça/albüm adları ile değiştirilecektir.

▶: Müziği çalmaya başlamak için dokunun.

■: Müziği duraklatmak için dokunun.

- Müziği yeniden çalmaya başlamak için ▶ öğesine dokunun.

BİLGİ

- USB bellek bağlandığında ve ses kaynağı USB bellek modu olarak belirlendiğinde, USB bellek ilk klasördeki ilk dosyayı çalmaya başlayacaktır. Aynı cihaz çıkartılıp tekrar takılırsa (ve içerik değişmezse), USB bellek son kullanıldığı noktadan itibaren çalmayı südürecektr.

- Sisteme takılı USB belleğe bağlı olarak, belli işlevler kullanılamayabilir.

İSTENEN BİR KLASÖR/ ALBÜMÜN SEÇİLMESİ

USB ÜST EKRANINDA




☒, ☲: Sonraki veya önceki klasör/al-büme geçiş için dokunun.

İSTENEN BİR KLASÖR, SANATÇI YA DA ALBÜMÜN SEÇİLMESİ

1 Klasör/album adına dokunun.



2 İstedığınız sekmeye dokunun ve istedığınız klasör, sanatçı ya da albümü seçin.




- Karakter düğmeleri, "ABC", "DEF" vb. karakter düğmeleri, karakter düşmesiyle aynı harfle başlayan liste girişlerine doğrudan ulaşmaya izin verirler. Aynı düğmeye her basıldığından, takip eden harfle başlayan liste görüntülenir.
- "1/3▶", "2/3▶", "3/3▶": Latin, Kiril ve Yunan karakterleri arasında seçim yapmak için bu düğmeye dokunun.

▲, ▼: Listeyi 5'li klasör/sanatçı/album grupları halinde yukarı veya aşağı hareket ettirmek için dokunun. Listenin üst/alt sayfası görüntüldüğünde bu düğmelerden birine dokunulursa, son/ilk sayfa görüntülenir.

☒, ☳: Bir öğe adının yanında ☳ görünürse, adın tamamı ekran için çok büyütür. Adın kalan kısmını görmek için ☳ ögesine dokunun. Adın başına gitmek için ☒ ögesine dokunun.

İSTENEN BİR DOSYA/ PARÇANIN SEÇİLMESİ

■ USB ÜST EKRANINDA



, : Sonraki veya önceki dosya/parçaya geçiş için dokunun.


Arama/Parça düğmesi: İstenilen dosya/parça numarası ekranda görününe dek Seek/Track (Arama/Parça) öğesine ait “^” ya da “v” düğmesine basın. Cihaz seçilen dosya/parçayı başından itibaren çalışmaya başlar.

Ayar/Kaydırma düğmesi: İstenilen dosya/parçaya atlamak için düğmeyi saatin yönünde ya da tersine çevirin.

DOSYA/PARÇA EKRANINDA

LİSTESİ

- 1 Aşağıdaki dosya/parça listesi ekranını görmek için dosya/parça adı ekran düşmesine dokunun.



- 2 İstediğiniz dosya/parça numarasına dokunun. Cihaz seçilen dosya/parçayı başından itibaren çalışmaya başlar.

, : Listeyi 5'li dosya/parça grupları halinde yukarı veya aşağı hareket ettirmek için dokunun. Listenin üst/alt sayfası görüntüülendiğinde bu düğmelerden birine dokunulursa, son/ilk sayfa görüntülenir.


Arama/Parça düğmesi: Dosya/parça listesinde teker teker gezinmek için Seek/Track (Arama/Parça) öğesine ait “^” ya da “v” düğmesine basın.

Ayar/Kaydırma düğmesi: Düğmeyi saatin yönünde ya da tersi yönde çevirerek dosya/parça listesini hızlıca yukarı ya da aşağı kaydırın. İstediğiniz dosya/parçayı seçmek için düğmeye basın.

, : Bir öğe adının yanında görünürse, adın tamamı ekran için çok büyütür. Adın kalan kısmını görmek için ögesine dokunun. Adın başına gitmek için ögesine dokunun.

HIZLI İLERİ VEYA GERİ ALMAK

- 1** Dosya/parçayı hızlı ileri veya geri almak için Arama/Parça öğesinin "Λ" veya "∨" düğmesini basılı tutun.



- Düğme bırakıldığında, müzik çalar ilgili konumdan çalışmaya südürecektir.

TEKRAR ETME

Dinlenmeye olan dosya ya da klasör tekrarlanabilir.

BİR DOSYA/PARÇAYI TEKRAR ETME

- 1** Dosya veya parça çalarken, "RPT" (Tekrarla) öğesine dokunun.



- "RPT" öğesine her dokunulduğunda, mod şu şekilde değişir:
 - ▶ "RAND" (Rastgele) kapalıken
 - dosya/parça tekrarı → klasör/albüm tekrarı → kapalı
 - ▶ "RAND" (Rastgele) açıkken
 - dosya/parça tekrarı → kapalı
 - Ekranda "RPT" (Tekrarla) yazısı görünür. Dosya/parça bittiğinde, cihaz bunu otomatik olarak tekrar çalacaktır. Bu işlevi iptal etmek için, tekrar modu kapanana dek "RPT" (Tekrarla) düğmesine arkaya basın.

■BİR KLASÖRÜ/ALBÜMÜ TEKRAR ETME

- 1 “FLD.RPT” ekranda görünene dek “RPT” ögesine ard arda dokunun.
- Klasör/album bittiğinde, cihaz otomatik olarak klasör/albumün başına döner ve bunu tekrar çalar. Bu işlevi iptal etmek için, “RPT” (Tekrarla) ögesine dokunun.

RASTGELE SIRAYLA

Dosyalar veya klasörler otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

■DOSYALARI/PARÇALARI RASTGELE SIRAYLA ÇALMA

- 1 Dosya veya parça çalarken, “RAND” (Rastgele) ögesine dokunun.



- “RAND” (Rastgele) ögesine her dokunulduğunda, mod şu şekilde değişir:
 - rastgele (1 klasör/album rastgele) → klasör/album rastgele (tüm klasör/album rastgele) → kapalı
- Ekranda “RAND” göründüğünde, sistem dinlenmeyecektir. Klasör/albumden rastgele bir dosya/parçayı seçer. Bu işlevi iptal etmek için, rastgele modu kapanana dek “RAND” (Rastgele) düğmesine arkaya basın.

■TÜM KLASÖR/ALBÜMÜ RASTGELE ÇALMA

- 1 “FLD.RAND” ekranda görünene dek “RAND” düğmesine arka arkaya basın.
- Ekranda “FLD.RAND”/“ALB.RAND” göründüğünde, sistem tüm mevcut klasör ya da albümlerden rastgele bir dosyayı seçer. Bu işlevi iptal etmek için, “RAND” (Rastgele) ögesine dokunun.

6. iPod KULLANIMI

iPod bağlamak kullanıcıların araç hoparlörleri aracılığıyla müziğin keyfini çıkarmalarını sağlar.

DİKKAT

- Sürüş sırasında cihazın kumandalarıyla oynamayın ya da iPod takmayın.

UYARI


- Taşınabilir müzik çalarınızı araç içinde bırakmayın. Özellikle, araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalara zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalara veya bağlan-tı terminaline zarar verebileceğinden, taşınabilir müzik çalar bağlıken aşağı doğru bastırmayın veya aşırı güç uygulamayın.
- Bu durum taşınabilir müzik çalara veya bağlantı terminaline zarar verebileceğinden bağlantı noktasına yabancı nesneler sokmayın.

BİLGİ

- Orijinal iPod kablosu ile iPod bağlandığında, iPod pilini şarj etmeye başlar.

iPod'un BAĞLANMASI

- 1 Kapağı açın ve bir iPod kablosu ile iPod'u bağlayın.




- Açımadıysanız iPod'unuzu açın.

- 2 "AUDIO" (Müzik) düğmesine basın.

iPod ÇALMA

iPod'UN ÇALINMASI ve DURAKLATILMASI

- 1** iPod takılıysa, “AUDIO” (Müzik) düğmesine basın.



- 2** “iPod” sekmesi görünene dek “iPod” sekmesine dokunun ya da “AUDIO” (Müzik) düğmesine ard arda basın.



- ▶ : Müziği çalışmaya başlamak için dokunun.
- : Müziği duraklatmak için dokunun.
- Müziği yeniden çalışmaya başlamak için
▶ öğesine dokunun.

BİLGİ

Sisteme bağlanan iPod, iPod video içeriyorsa, sistem sesi sadece “iPod” ekranındaki “Video” öğesine dokunularak verebilir.

iPod'a bağlı olarak, video sesi duyulamayabilir.

iPod'a ve iPod'da yer alan şarkılara göre, iPod albüm kapağı resmi görüntülenebilir. Bu işlev, “Açık” veya “Kapalı” olarak değiştirilebilir. Bkz. “iPod AYARLARI” sayfa 265. iPod albüm kapağı resminin görüntülenmesi zaman alabilir ve albüm kapağı görüntüleme işlemi sürerken iPod çalışmamayabilir. Yalnızca JPEG formatında kaydedilen iPod albüm kapağı resmi görüntülenebilir.

Bir iPod bağlandığında ve ses kaynağı iPod moduna ayarlandığında, iPod son kullanıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam edecektir.


Sisteme takılı iPod'a bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.

ÇALMA MODUNUN SEÇİLMESİ

- 1** “Browse” (Gözat) ögesine dokunun.



- 2** İstediğiniz çalışma modunu seçin.



“1/3▶”, “2/3▶”, “3/3▶”: Latin, Kiril ve Yunan karakterleri arasında seçim yapmak için bu düğmeye dokunun.

İSTENEN PARÇANIN SEÇİLMESİ

iPod ÜST EKRANINDA




[], []: Sonraki veya önceki parçaaya geçiş için dokunun.

Arama/Parça düğmesi: Parça numarası ekranda görünene dek Seek/Track (Arama/Parça) ögesine ait “^” ya da “v” düğmesine basın. Oynatıcı seçilen parçayı başından itibaren çalışmaya başlar.

Ayar/Kaydırma düğmesi: İstenilen parça atlamak için düğmeyi saatin yönünde ya da tersine çevirin.

PARÇA LİSTESİ EKRANINDA

- 1** Aşağıdaki parça listesi ekranını görmek için parça adı düğmesine dokunun.



- 2** İstediğiniz parça numarasına dokunun.
Oynatıcı seçilen parçayı başından itibaren çalışmaya başlar.

, : Listeyi 5'li parça grupları halinde yukarı veya aşağı hareket ettirmek için dokunun. Listenin üst/alt sayfası görüntülendiğinde bu düğmelerden birine dokunulursa, son/ilk sayfa görüntülenir.


Arama/Parça düğmesi: Parça listesinde teker teker gezinmek için Seek/Track (Arama/Parça) ögesine ait “ \wedge ” ya da “ \vee ” düğmesine basın.

Ayar/Kaydırma düğmesi: Düğmeyi saat yönünde ya da tersi yönde çevirerek parça listesinde hızlıca yukarı ya da aşağı kaydırın. İstediğiniz parçayı seçmek için düğmeye basın.

, : Bir öğe adının yanında görünürse, adın tamamı ekran için çok büyütür. Adın kalan kısmını görmek için ögesine dokunun. Adın başına gitmek için ögesine dokunun.

HIZLI İLERİ VEYA GERİ AL-MAK

- 1** Cihazı hızlı ileri veya geri almak için Arama/Parça ögesinin “ \wedge ” veya “ \vee ” düğmesini basılı tutun.



- Düğme bırakıldığında, müzik çalar ilgili konumdan çalışmayı sürdürcektir.

TEKRAR ETME

Dinlenmekte olan parça tekrar edilebilir.

- 1 Parça çalarken, "**RPT**" (Tekrarla) öğesine dokunun.



- Ekranda "RPT" (Tekrarla) yazısı görünür. Parça bittiğinde, müzik çalar bunu otomatik olarak tekrar çalacaktır. Bu işlevi iptal etmek için, "RPT" (Tekrarla) öğesine dokunun.

RASTGELE SIRAYLA

Parçalar veya albümler otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

PARÇALARIN RASTGELE SIRAYLA ÇALINMASI

- 1 Parça çalarken, "**RAND**" (Rastgele) öğesine dokunun.



- "**RAND**" (Rastgele) öğesine her dokunulduğunda, mod şu şekilde değişir:
 - parça karıştırma → albüm karıştırma → kapalı
- Ekranda "RAND" göründüğünde, sistem iPod'daki tüm mevcut albümlerden rastgele şekilde bir parçayı seçer. Bu işlevi iptal etmek için, "**RAND**" (Rastgele) öğesine iki kez dokunun.

ALBÜMLERİN RASTGELE SIRAYLA ÇALINMASI

- 1 "ALB.RAND" ekranda görünene dek "**RAND**" düğmesine arka arkaya basın.
- Ekranda "ALB.RAND" göründüğünde, sistem iPod'daki tüm mevcut albümlerden rastgele bir albümü seçer. Bu işlevi iptal etmek için, "**RAND**" (Rastgele) öğesine dokunun.

7. Bluetooth® MÜZİK ÇALARIN KULLANIMI

Bluetooth® müzik sistemi, kullanıcılarla taşınabilir bir müzik çalarda çalan müziği kablosuz bağlantı aracılığıyla araç hoparlörlerinden dinleme keyfini sunar.

Bu müzik sistemi, kablo olmadan taşınabilir müziği çalabilen bir kablosuz veri sistemi olan Bluetooth®'u destekler. Taşınabilir müzik çalarınız Bluetooth®'u desteklemiyorsa, Bluetooth® müzik sistemi çalışmayacaktır.



Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'in ticari bir markasıdır.

DİKKAT

- Sürüş sırasında oynaticının kumandalarıyla oynamayın ya da Bluetooth® müzik sistemine bağlantı yapmayın.
- Müzik sisteminiz Bluetooth® antenlerine bağlıdır. Implante edilmiş kalp pilleri ya da kalp defibrilatörleri olan kişiler, kendileri ile Bluetooth® antenleri arasında makul bir mesafe bırakmalıdır. Radyo dalgaları bu tip cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth® cihazları kullanılmadan önce, implante kalp pilleri ve implante kalp defibrilatörleri dışında elektrik medikal cihaz kullanıcılarının, radyo dalgalarının etkisi altında çalışmaya ilgili bilgiler için cihazın üreticisine başvurmaları gereklidir. Radyo dalgalarının bu tip medikal cihazların kullanımı üzerinde beklenmeyen etkileri olabilir.

UYARI

- Taşınabilir müzik çalarınızı araç içinde bırakmayın. Özellikle, araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalara zarar verebilir.

BİLGİ

- Aşağıdaki koşullarda, sistem çalışmamayabilir:
 - Taşınabilir müzik çalar kapalı olduğunda.
 - Taşınabilir müzik çalar takılı olmadığında.
 - Taşınabilir müzik çaların pil zayıf olduğunda.
- Bluetooth® müziği çalınırken telefonu bağlamak biraz zaman alabilir.
- Taşınabilir müzik çalarların Bluetooth® müzik sistemine bağlantı için aşağıdaki özelliklere uyması gereklidir. Ancak, taşınabilir müzik çaların tipine bağlı olarak bazı fonksiyonların sınırlı olabileceğini de dikkate alın.
 - Bluetooth® Özellikleri
Sürüm 1.1 ya da üzeri
(Önerilen: Sür. 2.1 + EDR ya da üzeri)
 - Profil
A2DP (İleri Seviye Ses Dağılım Profili)
Sürüm 1.0 ya da üzeri
(Önerilen: Sür. 1.2 ya da üzeri)
AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kontrol Profili) Sürüm 1.0 ya da üzeri
(Önerilen: Sür. 1.4 ya da üzeri)



[1] Bluetooth® bağlantı kalitesi aşağıda gösterilmiştir:

: Bluetooth®'a mükemmel bir bağlantı.

: Bluetooth® ile kötü bağlantıyı belirtir ve ses kalitesinin bozulmasına yol açar.

: Bluetooth® bağlantısı yok.

[2] Kalan pil şarjını belirtir.



BİLGİ

- Kalan şarj miktarı Bluetooth® cihazı bağlanmaktadır göstergelmez.
- Kalan şarj miktarı her zaman taşınabilir müzik çalarınızın gerçek durumunu yansıtmaz.
- Bu sistemin bir şarj işlevi yoktur.
- Bluetooth® bağlantısı için göstergə paneline monte edilmiş bir anten mevcuttur. Bir Bluetooth® taşınabilir müzik çaları aşağıdaki koşullar da kullandığınızda Bluetooth® bağlantısının durumu iyi olmayabilir ve sistem çalışmaya bilir:
 - Taşınabilir müzik çalar, bazı nesneler (koltuğun arkasında ya da torpido bölmesi ya da konsol bölmesi içerisinde) nedeniyle engellenmiş.
 - Taşınabilir müzik çalar metal cisimlerle temas etmekte ya da üzeri bu tip malzemeye örtülüyse.
- Bluetooth® taşınabilir müzik çaları, Bluetooth® bağlantısının iyi olduğu bir yerde bırakın.

- Taşınabilir müzik çalar bilgisi, cihaz Bluetooth® müzik sistemine bağlandığında kaydedilir. Aracı satarken ya da hurdaya çıkarırken, Bluetooth® ses bilgisini sistemden kaldırın. (Bkz. "BİR Bluetooth® CİHAZIN SİLİNMESİ" sayfa 200.)

Bluetooth® MÜZİK ÇALARIN BAĞLANMASI

Bluetooth® müzik sistemini kullanmak için, taşınabilir bir müzik çaları sisteme kaydetmeniz gereklidir. Taşınabilir müzik çalar kaydedildiğinde, müzik dinlemek mümkün olur.

Taşınabilir müzik çalar kaydedildiğinde, navigasyon sistemi üzerinden müzik dinlemek mümkün olur. (Bkz. "BİR Bluetooth® CİHAZIN KAYDEDİLMESİ" sayfa 199.)

BİLGİ

- Taşınabilir müzik çaların kullanımı ile ilgili olarak, birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.


"Bluetooth* power" AÇIK KONUMDAYKEN

- Aşağıdaki durumlarda taşınabilir müzik çalar otomatik bağlanacaktır:
 - Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar
 - "ENGINE START STOP" (Motor Çalıştırma/Durdurma) düğmesi ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modunda.
 - "Bluetooth* Power" kapalı konumdan açık konuma alındığında.
 - Bazı nedenlerle taşınabilir müzik çalar ayrıldığında.
 - Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar
 - Kontak "ACC" ya da "ON" konumunda.
 - "Bluetooth* Power" kapalı konumdan açık konuma alındığında.
 - Bazı nedenlerle taşınabilir müzik çalar ayrıldığında.
- *: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

"Bluetooth® power" KAPALI KONUMDAYKEN

Aşağıdaki prosedüre göre taşınabilir müzik çaları manuel olarak bağlayın.

- 1 "Connect" (Bağlan) öğesine dokunun.



- 2 İstediğiniz taşınabilir müzik çalarına dokunun.



- 3 Bağlantı kurulduğunda, bu ekran gösterilir. Taşınabilir müzik çaları artık kullanabilirsiniz.



BİLGİ

- "Bluetooth®" ekranında "Connect portable player" (Taşınabilir müzik çaları bağla) öğesine dokunmak da bir Bluetooth® müzik çaları bağlar. (Bkz. sayfa 204.)
- Seçili taşınabilir müzik çalarların hiçbirini kayıtlı değilse, kaydı onaylayan bir ekran gösterilir. Kayıt metodu telefon kaydı ile benzerdir. (Bkz. sayfa 156.)
- Bağlı olan taşınabilir müzik çalar seçildiğinde, seçili cihazın ayrılmmasını onaylayan bir ekran gösterilir. (Bkz. sayfa 205.)
- Bağlantı bir kez daha yapılamazsa, yanıp sönen bağlantı metodu onay ekranı gösterilir. Bağlantı 2 ya da daha fazla kez yapılamazsa, bir mesaj gösterilecektir. Bu mesaj gösterildiğinde yeniden deneyin.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

TAŞINABİLİR MÜZİK ÇALARIN YENİDEN BAĞLANMASI


- ▶ Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar "ENGINE START STOP" (Motor Çalıştırma/Durdurma) düğmesi, ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken Bluetooth® ağı ile bağlantının zayıf olması sonucunda taşınabilir müzik çalar bağlantısı koparsa, sistem taşınabilir müzik çaları otomatik olarak yeniden bağlar.
- ▶ Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Açık) konumundayken Bluetooth® ağı ile bağlantının zayıf olması sonucunda taşınabilir müzik çalar bağlantısı koparsa, sistem taşınabilir müzik çaları otomatik olarak yeniden bağlar.

- Bluetooth® bağlantısı telefonu kapatmanız gibi bir nedenle kasten kesilirse, bu durum gerçekleşmez. Taşınabilir müzik çaları manuel olarak yeniden bağlayın.

Bluetooth® MÜZİK ÇALARIN DINLENİLMESİ

Bluetooth® MÜZİK ÇALARIN DINLENİLMESİ VE DURAKLATILMASI

- 1 Bir Bluetooth® müzik çalar takılı durumdaysa "AUDIO" (Müzik) düğmesine basın.



- 2 "BT audio" (BT ses) sekmesi görünene dek "BT audio" (BT ses) sekmesine dokunun ya da "AUDIO" (Müzik) düğmesine ard arda basın.




- ▶: Müziği çalmaya başlamak için dokunun.
- ⏸: Müziği duraklatmak için dokunun.
- Müziği yeniden çalmaya başlamak için ➡ öğesine dokunun.

- Sisteme takılı taşınabilir müzik çalara bağlı olarak, duraklatılmış haldeyken öğesine dokunulduğunda müzik çalışmaya başlayabilir. Diğer taraftan, çalışma sırasında öğesine dokunulduğunda müzik duraklatılabilir.

İSTENEN BİR PARÇA/KLASÖR/ALBÜMÜN SEÇİLMESİ


MÜZİK ÜST EKRANINDA



, : Sonraki veya önceki klasör/albüme geçiş için dokunun.

ÇALMA LİSTESİ EKRANINDA


- Aşağıdaki çalışma listesi ekranını görmek için albüm adına dokunun.



- İstediğiniz düğmeye dokunun.

- Klasör adı ekran düşmesine dokunulduğunda, parça listesi ekranı gösterilir.

- İstediğiniz parça adına dokunun.



, : Listeyi 5'li parça/klasör grupları halinde yukarı veya aşağı hareket ettirmek için dokunun. Listenin üst/alt sayfası görüntülendiğinde bu düğmelerden birine dokunulursa, son/ilk sayfa görüntülenir.


Arama/Parça düğmesi: Parça/klasör listesinde teker teker gezinmek için Seek/Track (Arama/Parça) öğesine ait “^” ya da “v” düğmesine basın.

Ayar/Kaydırma düğmesi: Düğmeyi saat yönünde ya da tersi yönde çevirerek parça/klasör listesinde hızlıca yukarı ya da aşağı kaydırın. İstediğiniz parça/klasörü seçmek için düğmeye basın.

, : Bir ögenin yanında görünürse, adın tamamı ekran için çok büyütür. Adın kalan kısmını görmek için öğesine dokunun. Adın başına gitmek için öğesine dokunun.

HIZLI İLERİ VEYA GERİ ALMAK

- 1** Şarkıyı hızlı ileri veya geri almak için Arama/Parça ögesinin "Λ" veya "Λ" düğmesini basılı tutun.




- Düğme bırakıldığında, müzik çalar ilgili konumdan çalışmayı südürecektir.

BİLGİ

- Sisteme takılı taşınabilir müzik çalarla bağlı olarak, belli işlevler kullanılamayabilir.
- Taşınabilir müzik çaların tipine bağlı olarak bazı başlıklar görünmeyebilir.

İSTENEN PARÇANIN SEÇİLMESİ

MÜZİK ÜST EKRANINDA




◀, ▶: Sonraki veya önceki parçaaya geçiş için dokunun.

Arama/Parça düğmesi: İstenilen parça numarası ekranda görünene dek Seek/Track (Arama/Parça) ögesine ait "Λ" ya da "Λ" düğmesine basın. Oynatıcı seçilen parçayı başından itibaren çalışmaya başlar. Ayar/Kaydırma düğmesi: İstenilen parça atlamak için düğmeyi saatin yönünde ya da tersine çevirin.

PARÇA LİSTESİ EKRANINDA

- 1** Aşağıdaki parça listesi ekranını görmek için parça adına dokunun.



- 2** İstediğiniz parça numarasına dokunun. Oynatıcı seçilen parçayı başından itibaren çalışmaya başlar.

[A], [V]: Listeyi 5'li parça grupları halinde yukarı veya aşağı hareket ettirmek için dokunun. Listenin üst/alt sayfası görüntülendiğinde bu düğmelerden birine dokunulursa, son/ilk sayfa görüntülenir.

Arama/Parça düğmesi: Parça listesinde teker teker gezinmek için Seek/Track (Arama/Parça) ögesine ait “**^**” ya da “**▼**” düğmesine basın.

Ayar/Kaydırma düğmesi: Düğmeyi saat yönünde ya da tersi yönde çevirerek parça listesinde hızlıca yukarı ya da aşağı kaydırın. İstediğiniz parçayı seçmek için düğmeye basın.


[S], [E]: Bir ögenin yanında **[S]** görünürse, adım tamamı ekran için çok büyütür. Adın kalan kısmını görmek için **[E]** ögesine dokunun. Adın başına gitmek için **[S]** ögesine dokunun.

BİLGİ

- Sisteme takılı taşınabilir müzik çalara bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.

HIZLI İLERİ VEYA GERİ AL-MAK

- 1** Parçayı hızlı ileri veya geri almak için Arama/Parça ögesinin “**^**” veya “**▼**” düğmesini basılı tutun.



- Düğme bırakıldığında, müzik çalar ilgili konumdan çalışmayı sürdürdürektir.

TEKRAR ETME

Dinlenmekte olan parça ya da albüm tekrarlanabilir.

PARÇAYI TEKRAR ETME

- 1** Parça çalarken, “**RPT**” (Tekrarla) ögesine dokunun.



- “RPT” öğesine her dokunulduğunda, mod şu şekilde değişir:
 - parça tekrarı → albüm tekrarı → kapalı
- Ekranda “RPT” (Tekrarla) yazısı görünür. Parça bittiğinde, müzik çalar parçayı otomatik olarak tekrar çalacaktır. Bu işlevi iptal etmek için, tekrar modu kapanana dek “RPT” (Tekrarla) öğesine ard arda dokunun.

BİR ALBÜMÜN TEKRARI

- 1 “ALB.RPT” ekranda görünene dek “RPT” öğesine ard arda dokunun.
- Albüm bittiğinde, oynatıcı otomatik olarak albümün başına döner ve albümü tekrar çalar. Bu işlevi iptal etmek için, “RPT” (Tekrarla) öğesine dokunun.

RASTGELE SIRAYLA

Parçalar veya albümler otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

ALBÜMDEKİ PARÇALARIN RASTGELE SIRAYLA ÇALINMASI

- 1 Parça çalarken, “RAND” (Rastgele) öğesine dokunun.



- “RAND” (Rastgele) öğesine her dokunulduğunda, mod şu şekilde değişir:
 - albüm rastgele → tüm parçalar rastgele → kapalı
- Ekranda “RAND” göründüğünde, sistem dinlenmekte olan albümden rastgele bir parçayı seçer. Bu işlevi iptal etmek için, rastgele modu kapanana dek “RAND” (Rastgele) öğesine ard arda dokunun.

TÜM ALBÜMLERDEKİ PARÇALARIN RASTGELE SIRAYLA ÇALINMASI

- 1 “ALB.RAND” ekranda görünene dek “RAND” öğesine ard arda dokunun.
- Ekranda “ALB.RAND” göründüğünde, sistem Bluetooth® cihazındaki tüm mevcut albümlerden rastgele bir parçayı seçer. Bu işlevi iptal etmek için, “RAND” (Rastgele) öğesine dokunun.


BİLGİ

- Sisteme takılı taşınabilir müzik çalarla bağlı olarak, belli işlevler kullanılamayabilir.

1. MÜZİK SİSTEMİNİN ALIŞMASI

8. MÜZİK SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDALARI (DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER)

Müzik sisteminin bazı kısımları direksiyon üzerindeki düğmelerle ayarlanabilir.



No.	Düğme
1	Ses kontrol düğmesi
2	" \wedge \vee > <" düğmesi
3	Giriş düğmesi
4	Geri düğmesi
5	"MODE/HOLD" (Mod/bekletme) düğmesi

1 Ses kontrol düğmesi

- Sesi artırmak için "+" düğmesine basın. Düğmeye basılırken ses artmayı sürdürür.
- Sesi azaltmak için "-" düğmesine basın. Düğmeye basılırken ses azalmaya devam eder.

2 " \wedge \vee > <" düğmesi

► Radyo modundayken

- Yukarıdaki veya aşağıdaki bir istasyonu aramak için " \wedge " ya da " \vee " düğmesine basın.
- Bir istasyonu aramak için bir bip duyulana dek " \wedge " ya da " \vee " düğmesini basılı tutun.
- Audio (Müzik) sekmesini seçmek için ">" ya da "<" düğmesine basın.

► Medya modundayken

- Sonraki ya da önceki parça/dosyaya atlama için " \wedge " ya da " \vee " düğmesine basın.
- Albüm/klasörü değiştirmek için " \wedge " ya da " \vee " düğmesine basın.
- Sekmeyi değiştirmek için ">" ya da "<" düğmesine basın.
- Listedeki öğeleri yukarı aşağıda kaydırma için " \wedge " ya da " \vee " düğmesine basın.

3 Giriş düğmesi

► Radyo modundayken

- Ön ayarlı ekrana dönmek için giriş düğmesine basın.

► Medya modundayken

- Liste ekranına dönmek için giriş düğmesine basın.
- Liste ekranı gösterilirken, seçimleri girmek için giriş düğmesi kullanılabilir.

4 Geri düğmesi

- Önceki ekrana dönmek için geri düğmesine basın.

5 "MODE/HOLD" (Mod/bekletme)
düğmesi

- Bir ses modu seçmek için "**MODE/HOLD**" düğmesine basın. İstenilen mod kullanıma hazır ise her basış modu sırayla değiştirir.
- Müzik sistemini açmak için, "**MODE/HOLD**" düğmesine basın.
- Geçerli işlemin sesini kesmek ya da duraklatmak için "**MODE/HOLD**" düğmesini basılı tutun.

9. MÜZİK SİSTEMİ KULLANIM NOTLARI



UYARI

- Doğru müzik sistemi kullanımını sağlamak için:
 - Müzik sistemi üzerine içecek dökmemeye özen gösterin.
 - Disk yuvasına uygun bir disk dışında başka bir şey sokmayın.
 - Aracın içinde ya da yanında cep telefonu kullanımı dinlediğiniz müzik sisteminin hoparlörlerinde parazit neden olabilir. Ancak, bu bir arza olduğu anlamına gelmez.

FM

Zayıflayan veya sesi gidip gelen istasyonlar: Genel olarak, FM bandının etkili menzili yaklaşık 40 km'dir. Bu menzil dışında bulunulduğunda, radyo vericisine mesafenin artması ile artan oranda sinyalde zayıflama ve sapma ile karşılaşırsınız. Bunun yanı sıra genellikle çizirti da oluşur.

Çok yolu: FM sinyalleri yansıtıcıdır, bu yolla araç anteninize aynı anda 2 sinyalin gelmesi mümkün olur. Bu ortaya çıkarsa, sinyaller birbirini iptal ederek anlık bir bozulma ya da sinyal kaybına neden olurlar.

Cizirti ve dalgalanma: Bu durum, sinyaller binalar, ağaçlar veya diğer büyük cisimler ile engellendiğinde ortaya çıkar. Bas düzeyinin artırılması çizirti ve dalgalanmayı azaltabilir.

İstasyon değiştirme: Dinlemekte olduğunuz FM sinyali kesilir ya da zayıflarsa ve FM bandı yanında başka bir güçlü istasyon varsa, orijinal sinyal yeniden alınana dek radyo ikinci istasyona geçiş yapabilir.

RADYO SİNYALLERİNİN ALIMI

Genellikle, radyo sinyallerinin alınmasında sorun yaşanması radyonuzda bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu sadece araç dışındaki koşulların normal bir sonucudur.

Örneğin, yakındaki binalar ve arazi FM sinyali alımını etkileyebilir. Elektrik hatları ya da telefon kabloları AM sinyallerinde parazit oluşturabilir. - Elbette, radyo sinyallerinin sınırlı bir menzili vardır. Araç bir istasyondan uzaklaşıkça sinyalin gücü de zayıflar. Ayrıca, araç hareket ettikçe alım koşulları sürekli değişim gösterir.

Burada, genellikle radyonuzda bir soruna işaret etmeyen genel alım sorunları verilmiştir.

AM

Zayıflama: AM yayınları, özellikle geceleyin üst atmosfer tarafından yansıtılır. Bu yansıtılan sinyaller, radyo istasyonundan doğrudan gelen sinyaller üzerinde parazit oluşturarak radyo istasyonunun değişimli olarak güçlü ve zayıf sesler vermesine neden olur.

İstasyon karışması: Yansıtılan sinyal ile doğrudan bir radyo istasyonundan alınan sinyal hemen hemen aynı frekansa ise, birbirleriyle etkileşerek yayını duymayı güçlendirirler.

Cızırtı: AM, yüksek gerilim elektrik hatları, yıldırım ya da elektrik motorları gibi elektriksel parazit kaynaklarından kolayca etkilenir. Bunun sonucunda cızırtı oluşur.

iPod

Made for

**iPod****iPhone**

- "Made for iPod" (iPod için üretilmiştir) ve "Made for iPhone" (iPhone için üretilmiştir), bir elektronik aksesuarın özel olarak iPod için tasarlandığını ve Apple performans standartlarını karşılayacak şekilde geliştirici tarafından onaylandığını ifade eder.
- Apple, bu cihazın kullanımı ya da güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod ya da iPhone ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini dikkate alınır.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

UYUMLU MODELLER

Aşağıdaki iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® ve iPhone® cihazları bu sistem ile kullanılabilir.

Şunlar için üretilmiştir:

- iPod touch (4. nesil)
- iPod touch (3. nesil)
- iPod touch (2. nesil)
- iPod touch (1. nesil)
- iPod classic
- video özellikli iPod
- iPod nano (6. nesil)
- iPod nano (5. nesil)
- iPod nano (4. nesil)
- iPod nano (3. nesil)
- iPod nano (2. nesil)
- iPod nano (1. nesil)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Modeller ve yazılım sürümleri vb. arasındaki farklılıklara bağlı olarak, bazı modeller bu sistemle uyumlu olmayabilir.

USB BELLEK

- MP3 ve WMA oynatımı için kullanılabilen USB bellek:

- USB iletişim formatları: USB 2.0 HS (480 Mbps) ve FS (12 Mbps)
- Dosya formatları: FAT 16/32
- İlgili sınıfı: Yüçün depolama sınıfı

CD ÇALARINIZ VE DİSKİNİZİN BAKIMI

- CD çalarınız, sadece 12 cm diskler ile kullanım için tasarlanmıştır.
- Çok yüksek sıcaklıklar CD çalarınızın çalışmasını engelleyebilir. Sıcak günlerde, cihazı kullanmadan önce aracın içini soğutmak için klimayı kullanın.
- Bozuk yollar ya da diğer titreşimler CD çaların atlama yapmasına neden olabilir.
- CD çalara nem girerse, diskler oynatılamayabilir. Cihazdan diskleri çıkarın ve kuruyana dek bekleyin.



DİKKAT

- CD çalarlar, ünitenin dışına alındıklarında, tehlikeli radyasyona maruz bırakabilecek görünmeyen bir lazer ışını yayarlar. Cihazı mutlaka doğru şekilde kullanın.


CD ÇALAR

Müzik CD'leri




- Sadece yukarıdaki şekilde işaretlenen diskleri kullanın. Aşağıdaki ürünler cihazınızda çalınamayabilir:
 - SACD
 - dts CD
 - Kopya korumalı CD
 - Video CD

► Özel şekilli diskler




EN5050TC

► Saydam/yarı saydam diskler




EN5011TC

► Düşük kaliteli diskler



EN5012TC

► Etiketli diskler




EN5013TC




UYARI

- Resimlerde gösterildiği gibi özel şekilli, saydam/yarı saydam, düşük kaliteli ya da etiketli diskleri kullanmayın. Bu tür disklerin kullanımı oynatıcıya zarar verebilir veya diskleri çıkarmak mümkün olmayabilir.
- Bu sistem Dual Disc'ler ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Cihaza hasar verebileceğinden dolayı Dual Disc kullanmaktan kaçının.
- Koruma halkalı diskleri kullanmayın. Bu tür disklerin kullanımı oynatıcıya zarar verebilir veya diskleri çıkarmak mümkün olmayabilir.



EN5015TCa

Bir diski temizlemek için: Su ile ıslatılmış yumuşak ve tiftiksiz bir bez ile silin. Diskin ortasından kenarına doğru düz bir çizgi üzerinde silin (daire şeklinde değil). Başka bir yumuşak, tiftiksiz bez ile kurulayın. Plak temizleyici ya da anti statik cihaz kullanmayın.



EN5014TCa

- Özellikle yerleştirme sırasında disklere dikkat edin. Kenarından tutun ve bükmemeyin. Üzerinde ve özellikle parlak taraflarında parmak izi bırakmayın.
- Kır, çizikler, bükülme, iğne delikleri veya diğer disk hasarları cihazın parçasının bir kısmını atlamasına ya da tekrarlamasına neden olur. (Bir iğne deliğini görmek için, diski ışığa doğru tutun.)
- Diskleri kullanmadığınız zaman oynatıcıdan çıkarın. Plastik kutularında nem, ısı ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayın.

MP3/WMA DOSYALARI

- MP3 (MPEG Audio Layer 3) ve WMA (Windows Media Audio) ses sıkıştırma standartlarıdır.
- MP3/WMA müzik çalar, CD-ROM, CD-R ve CD-RW disklerdeki MP3 ve WMA dosyalarını çalabilir.
- Ünite, ISO 9660 seviye 1 ve seviye 2 ile Romeo ve Joliet dosya sistemiyle uyumlu disk kayıtlarını çalabilir.
- Bir MP3 ya da WMA dosyasını adlandırmırken, uygun dosya uzantısını (.mp3 ya da .wma) ekleyin.
- MP3/WMA müzik çalar, MP3 ya da WMA dosyaları gibi .mp3 veya .wma uzantılı dosyaları çalar. Paraziti ve çalma hatalarını önlemek için uygun dosya uzantılarını kullanın.
- MP3/WMA çalar, çoklu oturum tipi CD'lerde yalnızca ilk oturumda kaydedilen parçaları çalabilir.
- MP3 çalar: MP3 dosyaları ID3 Etiketi Sür. 1.0, Sür. 1.1, Sür. 2.2 ve Sür. 2.3 formatları ile uyumludur. Ünite, diğer formatlardaki disk başlığı, parça başlığı ve sanatçı adını gösteremez.
- USB bellek: MP3 dosyaları ID3 Etiketi Sür. 1.0, Sür. 1.1, Sür. 2.2, Sür. 2.3 ve Sür. 2.4 formatları ile uyumludur. Ünite, diğer formatlardaki parça ve sanatçı adını gösteremez.
- WMA dosyaları, ID3 etiketi gibi çalışan bir WMA etiket içerir. WMA etiketleri, parça başlığı, sanatçı adı gibi bilgileri taşıyabilir.
- Vurgu işlevi sadece 32, 44,1 ve 48 kHz'de kaydedilmiş MP3/WMA dosyalarını çalarken kullanılabilir.

ÖRNEKLEME FREKANSI

- MP3 oynatıcı için MP3 dosyaları:
MPEG 1 LAYER 3 — 32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 LSF LAYER 3 — 16, 22,05, 24 kHz
USB bellek için MP3 dosyaları:
MPEG 1 AUDIO LAYER 2, 3 — 32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 AUDIO LAYER 2, 3 — 16, 22,05, 24 kHz
WMA oynatıcı için WMA dosyaları:
Sür. 7, 8, 9 (9.1/9.2) CBR — 32, 44,1, 48 kHz
USB bellek için WMA dosyaları:
Sür. 7, 8, 9 (9.1/9.2) CBR — 32, 44,1, 48 kHz
- MP3/WMA dosyalarının ses kalitesi genel olarak yüksek bit oranlarında artar. Makul seviyede bir ses kalitesi elde etmek için, en az 128 kbps bit oranında kaydedilmiş diskler önerilir.

ÇALINABİLİR BİT ORANLARI

- MP3 oynatıcı için MP3 dosyaları:
MPEG1 LAYER3 — 32 - 320 kbps
MPEG2 LSF LAYER3 — 8 - 160 kbps
USB bellek için MP3 dosyaları:
MPEG 1 AUDIO LAYER 3 — 32 - 320 kbps
MPEG 2 AUDIO LAYER 3 — 8 - 160 kbps
WMA oynatıcı için WMA dosyaları:
Sür. 7, 8 CBR — 48 - 192 kbps
Sür. 9 (9.1/9.2) CBR — 48 - 320 kbps (VBR*)
USB bellek için WMA dosyaları:
Sür. 9 (9.1/9.2) CBR — 48 - 320 kbps (VBR*)

*: Değişken Bit Hızı


- MP3/WMA müzik çalar, paket yazma veri aktarımı (UDF formatı) ile kaydedilmiş disklerdeki MP3/WMA dosyalarını çalamaz. Disklerin paket yazma yazılımindan ziyade "pre-mastering" yazılımı kullanılarak kaydedilmesi gereklidir.
- M3u çalma listeleri müzik çalar ile uyumlu değildir.
- MP3i (MP3 etkileşimli) ve MP3PRO formatları müzik çalar ile uyumlu değildir.
- Oynatıcı, VBR (Değişken Bit Oranı) ile uyumludur.
- VBR (Değişken Bit Oranı) yöntemiyle kodlanmış dosyaları çalarken, hızlı ileri ya da geri işlemleri sırasında çalışma süresi doğru gösterilmeyecektir.
- MP3/WMA dosyalarını içermeyen klasörlerin içeriği görüntülenemez.
- İç içe 8 klasörde bulunan MP3/WMA dosyaları çalışılabilir. Ancak, çok sayıda düzeyede klasör içeren diskleri kullanırken parça çalışmaya daha geç başlayabilir. Bu nedenle, ikiden fazla düzeye sahip klasörleri oluşturmamanızı önermektedir.

- Yukarıdaki yapıya sahip kompakt diskin çalışma sırası aşağıdaki gibidir:

001.mp3 → 002.wma . . . → 006.mp3



- MP3/WMA çalar: Tek diskteki 192 klasörü ya da 255 dosyayı çalmak mümkündür.
- USB bellek: 3000 klasör, klasör başına 255 dosya ya da cihazda 9999 dosya çalmak mümkündür.
- Sıra, kullandığınız kişisel bilgisayar ve MP3/WMA kodlama yazılımına bağlı olarak değişir.



CD-R VE CD-RW DİSKLER

- "Sonlandırma işlemi" (disklerin klasik bir CD çalar da çalınabilmesini sağlayan işlem) yapılmamış CD-R/CD-RW diskler çalınamaz.
- Disk özellikleri, diskteki çizikler ya da kir veya ünitenin merceğindeki kırlenme, yoğunlaşma, vb.'den ötürü CD-R/CD-RW diskleri bir müzik CD'si kaydedici veya kişisel bilgisayarda çalmak mümkün olmayabilir.
- Uygulama ayarları ve ortama bağlı olarak bir kişisel bilgisayarda kaydedilmiş diskleri çalmak mümkün olmayırlı. Doğru format ile kaydedin. (Bilgi için, uygulamaların uygun üreticilerine başvurun.)
- CD-R/CD-RW diskleri doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara ya da başka saklama koşullarına maruz kaldığında zarar görebilir. Ünite bazı hasarlı diskleri çalmayabilir.
- Bir CD-RW diski MP3/WMA müzik çalara taktığınızda, çalışma işlemi geleneksel bir CD ya da CD-R diske göre daha yavaş başlayacaktır.
- CD-R/CD-RW üzerindeki kayıtlar, DDCD (Çift Yoğunluklu CD) sistemi ile çalınamaz.

TERİMLER

PAKET YAZMA

- Bu, istek halinde floppy ya da sabit disklere veri yazma ile benzer şekilde verilerin CD-R'a yazdırma işlemini açıklayan genel bir terimdir.

ID3 ETİKETİ

- Bu, parçaaya ilişkin bilgileri bir MP3 dosyasına gömme metodudur. Bu gömülü bilgiler, parça başlığı, sanatçı adı, albüm başlığı, müzik tarzı, üretim yılı, yorumlar ve diğer bilgileri içerebilir. İçerik, ID3 etiket düzenleme işlevi olan yazılım ile rahatça düzenlenlenebilir. Etiketlerin karakter sayısı sınırlı olsa da, parça çalınırken bilgiler görülebilir.

WMA ETİKETİ

- WMA dosyaları, ID3 etiketi gibi çalışan bir WMA etiket içerir. WMA etiketleri, parça başlığı, sanatçı adı gibi bilgileri taşıyabilir.

ISO 9660 FORMATI

- Bu, CD-ROM klasörleri ve dosyalarının formatlanması için kullanılan uluslararası standarttır. ISO 9660 formatı için, iki düzenleme seviyesi vardır.
- Seviye 1: Dosya adı 8.3 formatındadır (8 karakter dosya adı ve 3 karakter uzanti. Dosya adları tek baytlik büyük harfler ve sayılarından oluşmalıdır. "_" simbolü de eklenebilir.)
- Seviye 2: Dosya adı azami 31 karakterden oluşabilir (ayırma işaretü "." ve dosya uzantısı dahil). Her klasör 8'den az alt klasör içermelidir.

m3u

- "WINAMP" yazılımı ile oluşturulan çalma listeleri (.m3u) uzantılıdır.

MP3

- MP3, ISO'nun (International Standard Organization) çalışma grubunun (MPEG) belirlediği bir ses sıkıştırma standardıdır. MP3, ses verisini yaklaşık 10 kat sıkıştırır.

WMA

- WMA (Windows Media Audio), Microsoft®'un geliştirdiği bir ses sıkıştırma formatıdır. Bu format MP3 dosyalarından daha küçük bir boyuta sıkıştırma yapar. WMA dosyalarının kod çözme formatları: Sür. 7, 8 ve 9'dur.


2. AYARLAR

1. MÜZİK AYARLARI

MÜZİK AYARLARI


Ses, radyo ve iPod bilgileri aşağıda belirtilen prosedür takip edilerek ayarlanabilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.




EN2001RVII

- 2 "Audio" (Müzik) öğesine dokunun.



EN2063TI

- 3 Düzenlenecek müzik ayarına dokunun.



EN503BTI

SES AYARLARI


Ses dengesi ayarlanabilir.

DSP KONTROLÜ

OTOMATİK SES DENGELİYICI (ASL)


Sistem artan araç gürültüsünü telafi etmek üzere araç hızına göre en iyi ses ve ton kalitesini ayarlar.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.




EN2001RVII

- 2 "Audio" (Müzik) öğesine dokunun.




EN2063TI

- 3** "Sound settings" (Ses ayarları) öğesine dokunun.



- 4** Bu ekranı görüntülemek için "DSP" sekmesine dokunun.



- 5** "Automatic sound leveliser" (Otomatik ses dengeleyici) öğesine dokunun.
- 6** "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) öğesine dokunun.
- 7** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

TON VE DENGE

TON


Müzik programının nasıl bir ses vereceği, büyük ölçüde tiz, orta ve bas seviyelerinin karıştırılmasıyla belirlenir. Aslında, farklı türdeki müzik ve vokal programları farklı tiz, orta ve bas ses karışımı ile daha iyi ses verir.

DENGE

Ayrıca, sağ ve sol stereo kanalları ve ön ve arka ses seviyelerinin iyi bir dengeye sahip olması önemlidir.

Stereo kayıt veya yayın dinlerken, sağ/sol dengesinin değiştirilmesinin başka bir grubun ses seviyesini azaltırken başka bir grubun ses seviyesini artıracığını unutmayın.

- 1** Bu ekranı görüntülemek için "Sound" (Ses) sekmesine dokunun.



2 İstediğiniz düğmeye dokunun.

Ecran düğmesi	İşlev
"Treble" (Tiz) "+" ya da "-"	Yüksek perdedeli tonları ayarlamak için dokunun.
"Mid" (Orta) "+" ya da "-"	Orta perdeden tonları ayarlamak için dokunun.
"Bass" (Bas) "+" ya da "-"	Düşük perdeden tonları ayarlamak için dokunun.
"Front" (Ön) ya da "Rear" (Arka)	Ön ve arka hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlamak için dokunun.
"L" or "R" (Sol veya Sağ)	Sol ve sağ hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlamak için dokunun.

3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


BİLGİ

- Her bir modun (AM, FM ve CD çalar gibi) tonu ayarlanabilir.


RADYO AYARLARI

Detaylı radyo ayarları programlanabilir.


1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.




2 "Audio" (Müzik) öğesine dokunun.



3 "Radio settings" (Radyo ayarları) öğesine dokunun.



- 4** Ayarlanacak öğeye dokunun ve ardından ayarlarını yapmak için yanındaki düğmeye dokunun.



No.	İşlev
1	Alicı, otomatik olarak düzenli şekilde trafik bilgilendirmesi yayınlayan bir istasyon arar ve trafik bilgilendirme programı çalıştırıldığında istasyon yayın yapar.
2	Mevcut yayın alımı kötüleşirse, otomatik olarak iyi yayın alımı sağlayan bir istasyon seçilir.
3	Aynı yerel program şebekesi içinde bir istasyona geçmek için.
4	Mevcut yayın alımı kötüleşirse, otomatik olarak iyi yayın alımı sağlayan bir kanal seçilir.

- 5** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


iPod AYARLARI

iPod, aşağıda açıklanan prosedür kullanılarak ayarlanabilir.


KAPAK RESMİ GÖSTERİM AYARLARI

Çalışınmakta olan parçanın kapak resmi verisi varsa, bu gösterilebilir.

- 1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.




- 2** "Audio" (Müzik) öğesine dokunun.



*: Varsa

- 3** "iPod settings" (iPod ayarları) öğesine dokunun.



- 4** İstediğiniz ayarı seçmek için "Display cover art" (Kapak resmini göster) öğesine dokunun.



- 5** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

6

SESLİ KOMUT SİSTEMİ

1

SESLİ KOMUT SİSTEMİ ÇALIŞMASI

1. SESLİ KOMUT SİSTEMİ.....	268
SESLİ KOMUT SİSTEMİ İÇİN DİREKSİYON DÜĞMELERİ	268
SESLİ KOMUT SİSTEMİ ÇALIŞMASI.....	269
2. KOMUT LİSTESİ	275

1. SESLİ KOMUT SİSTEMİ ÇALIŞMASI

1. SESLİ KOMUT SİSTEMİ


Sesli komut sistemi navigasyon, müzik çalma ve eller serbest sistemlerin sesli komutlar ile kullanılabilmesini sağlar.

“Shortcuts” (Kısayollar) ekranındaki sesli komutları kullanım prosedürleri burada açıklanmıştır.

BİLGİ

- “Shortcuts” ekranında gösterilmeyen komutlar “Main menu” (Ana menü) ekranından kullanılabilir.

SESLİ KOMUT SİSTEMİ İÇİN DİREKSİYON DÜĞMELERİ



EN6001RVII

1 Konuşma düğmesi

- Sesli komut sistemini başlatmak için konuşma düğmesine basın.
- Ses tanımayı iptal etmek için, konuşma düğmesini basılı tutun.

2 Geri düğmesi

- Önceki ekrana dönmek için geri düğmesine basın.


SESLİ KOMUT SİSTEMİ ÇALIŞMASI

1 Konuşma düğmesine basın.

- “Shortcuts” (Kısayollar) ekranı gösterildikten sonra, sesli yönlendirme başlayacaktır.

- Sesli komut sisteminin sesli yönlendirmesi konuşma düğmesine basılarak atlanabilir.

2 Bip sesinin ardından, seçtiğiniz komutu söyleyin.



- Sesli komutlar  ile işaretlenir. Bazı çok kullanılan komutlar ekranda görüntülenir.
- “**Next page**” (Sonraki sayfa) veya “**Previous page**” (Önceki sayfa) diyerek ya da “**Next Pg./Prev. Pg.**” (Sonraki sayfa/Önceki sayfa)'ya dokunulmasıyla komutlar arka plandaki sayfada gösterilecektir.
- “Shortcuts” (Kısayollar) ekranı gösterilirken, “**Main menu**” (Ana menü) komutu vermek ya da “**Main menu**” (Ana menü) öğesine dokunmak “Main menu” (Ana menü) ekranını görüntüleyecektir.
- Kayıtlı POI'ler, telefon rehberine kayıtlı adlar, vb. komutların yanındaki “<>” yerine söylenebilir. (Bkz. sayfa 275.) Örneğin: “**Find nearby all restaurant**” (Yaklaşık restoranları bul), “**Call John**” (John'ı ara) vb. söyleyin.

- “**Help**” (Yardım) denilmesi sesli yönlendirmenin komut ve çalışma metotları örnekleri vermesini sağlar.

3 Ekranda gösterilirken komutu seslendirin.



- İstenen sonuç alınamadıysa ya da hiçbir seçenek gösterilmiyorsa, önceki ekrana dönmek için aşağıdakilerden birini yapın:


- “**Go back**” (Geri git) deyin
- “**Go back**” (Geri git) öğesine dokunun
- Geri düğmesine basın
- Ses tanımıyı iptal etmek için, “**Cancel**” (İptal) öğesine dokunun ya da konuşma düğmesini basılı tutun.

BİLGİ

- Navigasyon sistemi yanıt vermezse ya da onay ekranı kaybolmazsa, konuşma düğmesine basın ve tekrar deneyin.
- 6 saniye içinde sesli komut tanınmazsa, sesli yönlendirme "Pardon?" diyecektir (Ekranda "Command not recognized." (Komut tanınmadı) gösterilecektir) ve sesli komut alımı yeniden başlayacaktır.
- Ard arda 2 kez sesli komut tanınmazsa, sesli komut yönlendirme sistemi "Paused. To restart voice recognition, push the talk switch. To cancel voice recognition, push and hold the talk switch." (Duraklatıldı. Ses tanımıyı yeniden başlatmak için, konuşma düğmesine basın. Ses tanımıyı iptal etmek için, konuşma düğmesini basılı tutun) diyecektir. Ardından ses tanıma beklemeye alınacaktır.
- Ses tanıma uyarısı "**Voice Prompts**" (Sesli uyarılar) öğesine dokunulduğunda açık ya da kapalı konuma getirilebilir. Bu ayar, "Voice settings" (Ses ayarları) ekranında da değiştirilebilir. (Bkz. sayfa 59.)
- "**Voice Prompts**" (Sesi uyarılar) öğesine dokunulduğunda, ses tanıma geçici olarak askiya alınacaktır. Konuşma düğmesine yeniden basın.
- Ses tanıma, sesli uyarıları kapatarak iptal edilebilir. Konuşma düğmesine basıp bip sesi duyduktan sonra hemen bir komut vermek istiyorsanız bu ayarı kullanın.

MİKROFON

Bir komut verirken doğrudan mikrofona konuşmak gereksizdir.



BİLGİ

- Bir komut vermeden önce onay bip sinyalini bekleyin.
- Sesli komutlar aşağıdaki durumlarda tanınmamabilir:
 - Çok hızlı konuşulması.
 - Kısık ya da yüksek sesle konuşma.
 - Tavan veya camlar açıkken.
 - Sesli komutlar söylenirken yolcuların konuşması.
 - Fan hızının yükseye ayarlanması.
 - Havalanırma kanalları mikrofona doğru açıldığında.
- Aşağıdaki koşullarda sistem komutu düzgün tanınamayabilir ve sesli komutların kullanımı mümkün olmayabilir:
 - Komut yanlış ya da net değilse. Sistemin belli sözcükleri, aksan ya da konuşma şekillerini anlamayabileceğini unutmayın.
 - Rüzgar gürültüsü gibi arka plan gürültüsü varsa.

**SESLİ KOMUT ÖRNEĞİ:
EVİNİZE GİDEN GÜZERGAHIN
ARANMASI**

- 1** Konuşma düğmesine basın.
- 2** **"Go home"** (Eve git) deyin.
- 3** **"Yes"** (Evet) deyin ya da **"Yes"** ögesine dokunun.
- Sistem evinize giden güzergahın aranmasını başlatır.



- Sesli komut tanıındığında, ev adresi çevresindeki bölgenin haritası gösterilecek ve ev adresine güzergah yönlendirme başlayacaktır.

- Bir ev adresi kayıtlı değilse, sesli yönlendirme "Your home is not registered" (Eviniz kayıtlı değil) diyecektir. Bir ev konumu ayarladıkten sonra yeniden deneyiniz. (Bkz. sayfa 108.)

SESLİ KOMUT ÖRNEĞİ: ADRESE GÖRE VARIŞ NOKTASI ARAMA

İstenilen varış noktasının bulunduğu ülkenin resmi dilini kullanın. Sesli komut ile adres'e göre varış noktası arama sadece resmi dil olarak aşağıdaki 6 dili kullanan ülke için yapılabilir.

- Felemenkçe
- Fransızca
- Almanca
- İtalyanca
- İspanyolca
- İngiltere İngilizcesi

Ses tanıma dillerini değiştirmek için, bkz. "BİR SES TANIMA PILİNİN SEÇİLMESİ" sayfa 55..

- 1** Konuşma düğmesine basın.
 - 2** "**Enter an address**" (Bir adres gir) komutunu verin.
- Aranabilir ülkeler ses tanıma diline göre kısıtlıdır.
 - Bazı bölgeler ses tanıma sistemine göre tanınmamayabilir.

3 "⟨şehir adını⟩" (ya da "⟨şehir adı ve sokak adını⟩" söyleyin.

- "<>" seçeneğinde ayarlı ülkeye ait olan istenilen şehir adını ya da şehir adı ile sokak adını söyleyin.
- Sadece şehir adı değil, şehir adı ile sokak adı da aynı anda söylenebilir.
- Her ikisi de aynı anda söylenirse ve sokak adı farklı değilse, gösterilen adres listesinden uygun numarayı seçin.

4 "⟨Sokak adını⟩" söyleyin.

- "<>" seçeneğinde ayarlı ülkeye ait olan istenilen tam sokak adını söyleyin.
- Adım 3'te sadece şehir adı söylenirse, sokak adını söyleyin.
- Sokak adı farklı değilse, gösterilen adres listesinden uygun numarayı seçin.

5 "⟨House number⟩" (Ev numarasını) söyleyin.

- "<>" yerine istenilen numarayı söyleyin.
- Sadece rakamlar söylenebilir. Örneğin, 1,2,3,4 vb. (15, 350 gibi sayılar söylenemez.)
- Ev numarasının girilmesi atlanabilir.

6 "Enter" (Giriş) komutunu verin.



- Kararlaştırılan adrese ilişkin bir harita gösterilir. Gösterilen noktayı varış noktası olarak ayarlamak için, "**Enter**" (Giriş) komutunu verin.
- Birden fazla nokta varsa, sonraki nokta "**Next**" (Sonraki) komutu verilerek gösterilebilir.

BİLGİ

- Aranacak ülkeyi değiştirmek için, şehir adının söyleneceği ekran gösterildiğinde "**Change country**" (Ülke değiştir) komutunu verdığınızda ekran ülke gi-niş ekranına geçiş yapacaktır.
- Ev numarası ses tanıma koşulları aşağıda açıklanmıştır:
 - Rakamlar: 10 hane ya da daha az
 - 15, 350 gibi sayılar tanınamaz.
 - Sayılar sadece tek haneli rakam olarak tanınırlar.


SESLİ KOMUT ÖRNEĞİ: SANATÇI ADI YA DA ALBÜM ADINI KULLANARAK BİR PARÇANIN ARANMASI

1 Konuşma düğmesine basın.

- "Play artist <name>" (Sanatçayı çal) ve "Play album <name>" (Albüümü çal) seçenekleri "Shortcuts" (Kısayollar) ekranında gösterilir.
- 2 "Play artist <name>"** (Sanatçayı çal) ya da **"Play album <name>"** (Albüümü çal) komutlarını verin.
- "<>" yerine istenilen sanatçı adını ya da albüm adını söyleyin.
- Tanıma sonuçlarını gösteren bir onay ekranı gösterelecektir. Birden fazla eşleşen öğe bulunursa, bir seçim ekranı gösterelecektir.

- "Play artist <name>" (Sanatçayı çal) müzik dinlemek için kullanıldığında, ilk parça rastgele şekilde seçilir. Müzik dinlemeye ilave işlemler için, bu el kitabının "MÜZİK SİSTEMİ" bölümünde bakın.

3 "Yes" (Evet) deyin ya da "Yes" öğesine dokunun.



- Sistem müziği çalışmaya başlar.

BİLGİ

Parça arama ve oynatımına izin vermek için bir USB bellek ya da iPod bağlanmalıdır. (Bkz. "USB BELLEK KULLANIMI" ve "iPod KULLANIMI" SAYFA 237.)

Bir USB bellek ya da iPod bağlandığında, parçaların sesli komutlarla aranabilmesi için tanıma verisi oluşturulur.

Tanıma verisi aşağıdaki koşullarda güncellenir:

- USB bellek ya da iPod verisi değiştirildiğinde.
- Ses tanıma dili değiştirildiğinde. (Bkz. sayfa 55.)

Tanıma verisi oluşturulurken ya da güncellenirken, bir sesli komut kullanarak bir parça araması yapılamaz.

"Play music" (Müzik çal) seçeneği "Shortcuts" (Kısayollar) ekranında sönük ise, sesli komut kullanarak bir parçayı aramak mümkün olmaz. Bu durumda, USB bellek ya da iPod'daki müzik verisi miktarını azaltın ve sesli komut ile aramaya imkan vermek için tanıma verisini güncelleyin.

2. KOMUT LİSTESİ

Tanınabilen sesli komutlar ve eylemleri aşağıda gösterilmiştir.

- Tüm komutlar tabloda listelenmiştir.
- Araca takılı olmayan cihazlarda, ilgili komutlar “Shortcuts” (Kısayollar) ekranında gösterilmeyecektir. Ayrıca, koşullara bağlı olarak diğer komutlar “Shortcuts” (Kısayollar) ekranında gösterilmeyebilir.
- Mevcut işlevler takılı olan navigasyon sistemine göre değişebilir.
- Ses tanıma dili değiştirilebilir. (Bkz. “BİR DİLİN SEÇİLMESİ” sayfa 55.)

► “Set a destination” (Bir varış noktası ayarla)

Komut	Eylem	Kısayollar
“Find nearby <POI category>” (Yakındaki POI kategorisini bul)	Geçerli konum yanındaki <POI kategorisi*> liste-sini gösterir.	O
“Enter an address” (Bir adres gir)	Adresi söyleyerek bir varış noktası ayarlamayı sağlar.	O
“Go home” (Eve git)	Eve gidiş güzergahını görüntüler.	O

*: Örneğin; Tüm restoranlar, Hastane vb.

► “Use the telephone” (Telefonu kullan) (Bkz. “SES TANIMA İLE” sayfa 165.)

Komut	Eylem	Kısayollar
“Call <name>” (Adı ara)	Telefon rehberinden bir ad söylenerek yapı-lan aramalar. Örneğin: “ Call John Smith ” (John Smith'i ara), “ Call John Smith at Mobile ” (John Smith'i cepen ara) vb. komutlar verin.	O
“Dial <number>” (Numarayı ara)	Telefon numarası söylenerek yapılan aramalar. Örneğin: “ Dial 0123456789 ” (0123456789'u ara) komutu verin.	O

► “Play music” (Müzik çal)

Komut	Eylem	Kısayollar
“Play artist <name>” (Sanatçı çal)	Seçili sanatçıya göre parçaları çalar. Örneğin: “ Play artist <XXXXX> ” (<i>Sanatçı XXXX çal</i>) * komutunu verin	O
“Play album <name>” (Album çal)	Seçili albümden parçaları çalar. Örneğin: “ Play album <XXXXX> ” (<i>Album XXXX çal</i>) * komutunu verin	O

*: “<>” yerine istenilen sanatçı adını ya da albüm adını söyleyin.

7

BİLGİLENDİRME

1 BİLGİ EKRANI

1. YAKIT TÜKETİMİ	278
ESKİ KAYIT	278
YOLCULUK BİLGİSİ	279
2. TRAFİK	280
TRAFİK BİLGİSİ	280
TRAFİK TAHMİN BİLGİSİ	282
PARK ETME BİLGİSİ	283

2 AYARLAR

1. TRAFİK VE PARK ETME AYARLARI	285
TRAFİK AYARLARI EKRANI	285


1. BİLGİ EKRANI

1. YAKIT TÜKETİMİ


GEÇMİŞ KAYIT

En son sıfırlamalardan sonraki yakıt tüketim bilgileri gösterilebilir.

1 "CAR" (Otomobil) düğmesine basın.



2 Bu ekran gösterilecektir.



No.	İşlev
1	Kaydedilmiş en iyi yakıt ekonomisi
2	Mevcut yakıt tüketimi
3	Önceki yakıt tüketimi kaydı

- “Past record” (Geçmiş kayıt) ekranı görünmezse “Trip Information” (Yolculuk bilgisi) ekranında “Past record” (Geçmiş kayıt) öğesine dokunun.

- Ortalama yakıt tüketimi geçmişi renkli olarak eski ortalamalara ve son güncellemeden sonraki ortalama yakıt tüketimine bölünür. Görüntülenen ortalama yakıt tüketimini referans olarak kullanın.

- Mevcut yakıt tüketimini yeniden hesaplamak için “Update” (Güncelle) öğesine dokunarak ortalama yakıt tüketimini güncelleyin.


- Eski kayıt verisi, “Clear” (Temizle) öğesine dokunularak silinebilir.

YOLCULUK BİLGİSİ

Son 15 dakikanın ortalama yakıt tüketimi bir dakikalık bloklar halinde görüntülenebilir.

1 "CAR" (Araç) düğmesine basın.

2 Aşağıdaki ekran gösterilecektir.



No.	İşlev
[1]	Anlık yakıt tüketimi
[2]	Dakika başına mevcut yakıt tüketimi
[3]	Dakika başına önceki yakıt tüketimi
[4]	Ortalama hız
[5]	Geçen süre
[6]	Seyir menzili

- "Trip information" (Yolculuk bilgisi) ekranı görünmezse, "Past record" (Geçmiş kayıt) ekranında "**Trip information**" (Yolculuk bilgisi) ögesine basın.
- Tüketim verileri, "**Clear**" (Temizle) ögesine dokunularak silinebilir.
- Görüntülenen ortalama yakıt tüketimini referans olarak kullanın.

► Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar

Son 15 dakikanın ortalama yakıt tüketimi renkler kullanılarak, geçmiş ortalamalar ve "ENGINE START STOP" (Motor Çalıştırma/Durdurma) düğmesi IGNITION ON (Kontak Açık) moduna getirildiğinden beri elde edilen ortalamalara bölünür.

► Akıllı giriş ve çalışma sistemi olmayan araçlar


Son 15 dakikanın ortalama yakıt tüketimi renkler kullanılarak, geçmiş ortalamalar ve kontak anahtarı ON (Açık) konumuna getirildiğinden beri elde edilen ortalamalara bölünür.

1. BİLGİ EKRANI


2. TRAFİK

Trafik bilgisi, trafik tahmin bilgisi ve park alanı bilgisi görüntülenebilir.

1 “INFO” (Bilgi) düğmesine basın.



2 Aşağıdaki ekran görüntülenir.



TRAFİK BİLGİSİ

Bu sistem, FM çoklu yayına veya TPEG* bilgisine dayanan RDS-TMC* istasyonlarından gelen trafik bilgisini alabilir. Sürücüye trafik sıkışıklığı olan bölgelerden uzak durması konusunda yardımcı olur.


*: Yalnızca RDS-TMC veya TPEG (Transport Protocol Experts Group - Taşımacılık Protokolü Uzmanları Grubu) bilgisi alınırken kullanılabilir. Ülke veya bölgeye bağlı olarak RDS-TMC ve TPEG bilgisi kullanılamayabilir.

TRAFİK OLAYLARINI GÖSTER

Geçerli konum veya imlecin bulunduğu konum yakınındaki trafik olayları bir liste şeklinde görüntülenebilir.


1 “INFO” (Bilgi) düğmesine basın.

2 “Traffic information” (Trafik bilgisi) öğesine dokunun.




● Trafik bilgilerinin bir listesi ve bunun alınabildiği ülke gösterilir.

3 İstenilen trafik olayına dokunun.




“On current road” (Geçerli yol üzerinde): Kullanılmakta olan geçerli yol üzerindeki trafik olaylarını görüntülemek için kullanılır.

4 Trafik bilgileri ekranda gösterilir.



► Ayrıntılı trafik olay bilgilerini görüntülemek için “Detail” (Ayrıntılar) öğesine dokunun.




► Çevredeki trafik olayı bilgisini görüntülemek için “Map” (Harita) öğesine dokunun.




TRAFİK BİLGİSİ EKRANLARI

Trafik sıkışıklığı, kazalar ve yolun kapanması gibi trafik bilgileri haritada gösterilir. (Ekranda gösterilen trafik bilgi simgelerini ayarlamak için, bkz. sayfa 280.)

► Harita ekranında



► Otoyol ekranında




No.	Adı	İşlev
1	Trafik bilgi simgesi	simgeler haritada gösterilir. Bilgiyi görüntülemek için ekrandaki ilgili simgeye dokunun.
2	Trafik bilgi oku	Sistem, trafik bilgisini kullanarak yol boyunca uzanan oklar görüntüler. Okun rengi, belli bir yol koşulu bilgisini belirtir. "Kırmızı" normal trafik akışını belirtir. "Turuncu" trafik sıkışıklığını belirtir. "Mavi" kapalı bir yol, kaza ve benzerlerini belirtir.
3	Trafik bilgi göstergesi	Trafik bilgisi alındığında göstergə ekran'a gelir.

TRAFİK TAHMİN BİLGİSİ

Geçerli konum veya imlecin bulunduğu konum etrafındaki alanla ilgili trafik tahmin bilgileri görüntülenebilir.

1 “INFO” (Bilgi) düğmesine basın.

2 “Traffic prediction” (Trafik tahmin) öğesine dokunun.



3 Harita üzerinde, hakkındaki trafik tahmin bilgisini görüntülemek istediğiniz noktaya kaydırma yapın.



- Trafik tahmin bilgisi süresi 15 dakikalık adım-lar ile görüntülenebilir.


“+”: Zamanı 15 dakika ileri alır.

“-”: Zamanı 15 dakika geri alır.


PARK ETME BİLGİLERİ

Konum ve park yerindeki boş yerler kontrol edilebilir. Bu park alanları varış noktası olarak da belirlenebilir.


- 1** “INFO” (Bilgi) düğmesine basın.
- 2** “Parking information” (Park etme bilgisi) öğesine dokunun.



- 3 İstediğiniz park yerine dokunun.



No.	Bilgi/İşlev
[1]	Park yeri adı
[2]	Geçerli konumdan mesafe
[3]	Sırala
[4]	Park yeri araması




- Park etme bilgisi ekranı görüntülenir. Ayrintılar için, bkz. “PARK ETME BİLGİLERİ” sayfa.46

SIRALAMA

1 "Sort" (Sırala) öğesine dokunun.



2 İstediğiniz sıralama kriterine dokunun.




No.	İşlev
[1]	Mevcut konumunuza olan mesafeye göre sıralamak için dokunun.
[2]	En uygun alanlara göre park yerlerini sıralamak için dokunun.
[3]	Ada göre sıralamak için dokunun.

PARK YERİ ARAMASI

1 "Search area" (Arama alanı) öğesine dokunun.



2 Bulmak istediğiniz konum veya alana dokunun.




No.	İşlev
[1]	Geçerli konum etrafında arama gerçekleştirilebilir.
[2]	Geçerli varış noktası ayarı etrafında arama gerçekleştirilebilir.
[3]	Belirlenen konum etrafında arama yapılacak alan genişliği seçilebilir.

2. AYARLAR


1. TRAFİK VE PARK ETME AYARLARI

Trafik bilgisi simgelerinin, bilgi alınan trafik istasyonları, park etme bilgisi simgeleri vb. gösterimi için ayar yapılabılır.


- 1** “SETUP” (Ayarlar) düğmesine basın.



- 2** “Info” (Bilgi) öğesine dokunun.





- 3** Ayarlanacak öğelere dokunun.




TRAFİK AYARLARI EKRANI

► Trafik bilgileri



► Park etme bilgisi simgesi




- Bu ekranda şu işlevler mevcuttur:

No.	İşlev
1	Trafik bilgisi için sesli yönlendirme "On" (Açık) veya "Off" (Kapalı) olarak ayarlanabilir.
2	Trafik bilgisi simgesinin gösterimi ayarlanabilir. (Bkz. "TRAFİK BİLGİSİNİ GÖSTER" sayfa 286.)
3	Trafik olaylarından kaçın ayarı "Auto" (Otomatik) veya "Manual" (Manuel) olarak ayarlanabilir. (Bkz. "TRAFİK OLAYLARINDAN KAÇIN" sayfa 287.)
4	Güzergah araması yaparken, trafik sıkışmalarından kaçınabilecek alternatif yol ve benzeri ayarı "On" (Açık) veya "Off" (Kapalı) olarak belirlenebilir.
5	Güzergah araması yaparken, tahmini trafik sıkışıklıklarından kaçınabilecek bir alternatif yol ve benzeri ayarı "On" (Açık) veya "Off" (Kapalı) olarak belirlenebilir.
6	Trafik istasyonları otomatik veya manuel arama kullanılarak seçilebilir. (Bkz. "TRAFİK İSTASYONUNU SEÇİN" sayfa 288.)
7	Trafik bilgisi otomatik olarak alınacak şekilde veya yalnızca RDS-TMC trafik bilgisi alınacak şekilde ayarlanabilir. (Bkz. "TRAFİK BİLGİ HİZMETİNİ SEÇİN" sayfa 289.)
8	Harita üzerinde park etme simgelerinin görüntülenmesi "On" (Açık) veya "Off" (Kapalı) olarak ayarlanabilir.


■ TRAFİK BİLGİSİNİ GÖSTER

Trafik bilgisi simgesinin gösterimi ayarlanabilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranında "Info" (Bilgi) öğesine dokunun.
- 3 "Info settings" (Bilgi ayarları) ekranında "Traffic" (Trafik) öğesine dokunun.
- 4 "Show traffic info" (Trafik bilgisini göster) öğesine dokunun.



- 5 Harita üzerinde görüntülenmesini istediğiniz simgeleri seçin.



"All on" (Tümü açık): Trafik bilgisi içerisindeki tüm simgeleri seçmek için dokunun.

"All off" (Tümü kapalı): Tüm seçimleri iptal etmek için dokunun.

6 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.


- Seçilen simgeler haritada görüntülenir.

- Trafik bilgisi simgeleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. TRAFİK BİLGİLERİ sayfa 45.


■ TRAFİK OLAYLARINDAN KAÇIN

Trafik olaylarından kaçın ayarı "**Auto**" (Otomatik) veya "**Manual**" (Manuel) olarak ayarlanabilir.

- "**SETUP**" (Ayarlar) düğmesine basın.
- "Setup" (Ayarlar) ekranında "**Info**" (Bilgi) öğesine dokunun.
- "Info settings" (Bilgi ayarları) ekranında "**Traffic**" (Trafik) öğesine dokunun.
- "**Avoid traffic events**" (Trafik olaylarından kaçın) öğesine dokunun.



- "**Auto**" (Otomatik) veya "**Manual**" (Manuel) öğesine dokunun.




"Auto" (Otomatik): Sistem otomatik olarak yeni güzergaha geçer.

"Manual" (Manuel): Sistem yeni bir güzergah hesapladığında, ekranda yeni güzergah için onay istenir.

6 "OK" (Tamam) öðesine dokunun.

- "**Manual**" (Manuel) seçilirse



- Navigasyon sistemi yeni bir güzergah hesapladığında şu mesaj görüntülenir. "Traffic information changed. Do you want to see alternative route?" (Trafik bilgisi değişti. Alternatif yolu görüntülemek istiyor musunuz?) Yeni güzergahı görüntülemek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.




- Geçerli güzergah yerine alternatif yolu kullanmak için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.


■ TRAFİK İSTASYONUNU SEÇİN

"Manual" (Manuel) seçildiğinde, trafik istasyonları belleğe alınmadan önce aranmalıdır.

- 1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2** "Setup" (Ayarlar) ekranında "Info" (Bilgi) öğesine dokunun.
- 3** "Info settings" (Bilgi ayarları) ekranında "Traffic" (Trafik) öğesine dokunun.
- 4** "FM Traffic station" (FM Trafik istasyonu) öğesine dokunun.




- 5** "Manual" (Manuel) öğesine dokunun.



- Trafik istasyonlarının listesi ve bunların görüntülenebileceği ülke "Select traffic station" (Trafik istasyonunu seç) ekranında görüntülenir.

- 6** İstenen trafik istasyonuna dokunun.




- 7** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.
- Trafik istasyonlarını yeniden aramak için "Search" (Ara) öğesine basın.


■ TRAFİK BİLGİ HİZMETİNİ SEÇİN

Trafik bilgisi otomatik olarak alınacak şekilde veya yalnızca RDS-TMC trafik bilgisi alınacak şekilde ayarlanabilir.

- 1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2** "Setup" (Ayarlar) ekranında "Info" (Bilgi) öğesine dokunun.
- 3** "Info settings" (Bilgi ayarları) ekranında "Traffic" (Trafik) öğesine dokunun.
- 4** "Select traffic info service" (Trafik bilgi hizmetini seç) öğesine dokunun.



- 5** "Auto" (Otomatik) veya "Only TMC" (Yalnızca TMC) öğesine dokunun.



"Auto" (Otomatik): RDS-TMC bilgisi veya TPEG bilgisi otomatik olarak sıralanır ve alınır. Her ikisi de alınabileceği zaman, öncelik TPEG bilgisine verilir.

"Only TMC" (Yalnızca TMC): Yalnızca RDS-TMC bilgisi alınır.

- 6** "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

BAĞLANTILI HİZMETLER

1 BAĞLANTILI HİZMETLER

1. BAĞLANTILI HİZMETLER	292
GENEL BAKIŞ	292
BAĞLANTILI HİZMETİ KULLANMADAN ÖNCE	294
2. HİZMETİN KULLANIMI İÇİN GEREKEN AYARLAR.....	295
BİR PORTAL HESABI ALMA	295
Bluetooth® DUN UYUMLU CEP TELEFONU AYARLAMA	296
Bluetooth® DUN PROFİLİ AYARLAMA	298
3. BAĞLANTILI HİZMETLERİN KULLANIMI	301
ÇEVİRİMİÇİ ARAMA	301
KAYDEDİLEN NOKTALARIN AKTARILMASI	305

2 AYARLAR

1. ÇEVİRİMİÇİ ARAMA AYARLARI..	310
ÇEVİRİMİÇİ ARAMA AYARLARI EKRANLARI	310


1. BAĞLANTILI HİZMETLER

1. BAĞLANTILI HİZMETLERE GENEL BAKIŞ

Aşağıdaki hizmetler navigasyon sisteminin cep telefonu kullanılarak İnternet bağlantısı aracılığıyla Toyota portalına bağlanmasıyla kullanılır.

- Çevrimiçi arama: Navigasyon sistemine kayıtlı olmayan restoranlar, barlar vb. yeni kuruluşlar varış noktası olarak belirlenebilir.
- Kaydedilen noktaları içe aktarma: Kişisel bilgisayar ile aranan kuruluşlar varış noktası olarak ayarlanabilir ve kayıtlı nokta olarak kaydedilebilir.


► Çevrimiçi arama




EN8028TCc

No.	Adı	Kullanım
1	Navigasyon	Bir anahtar sözcük girin.
2	Toyota merkezi	Anahtar sözcük arama motoruna gönderilir, sonuçlar alınır ve navigasyon sistemine gönderilir.

► Kaydedilen noktaları içe aktarma: Cep telefonu aracılığıyla indirme



► Kaydedilen noktaları içe aktarma: USB bellekten indirme



No.	Adı	Kullanım
1	Kişisel bilgisayarınız ve Toyota portalı*	Portala erişin ve POI'leri arayın.
2	Toyota merkezi	POI'ler Toyota merkezine kaydedilir.
3	USB bellek	POI'ler USB belleğe kaydedilir.
4	Navigasyon	İnternet aracılığıyla POI'ler navigasyon sistemine indirilir. USB bellek aracılığıyla POI'ler navigasyon sistemine indirilir.

*: Toyota portalı hakkında ayrıntılı bilgi için www.my.toyota.eu adresine başvurun.

BAĞLANTILI HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCЕ

- Bu hizmeti kullanmak için, yeterli ağ kapsamına ve Internet'e erişime izin veren bir sözleşmeye sahip SIM kartı olan bir Bluetooth® DUN uyumlu cep telefonu gereklidir.
- Bu hizmeti kullanmadan önce, bir kişisel bilgisayar aracılığıyla Toyota portalına erişmek ve bir hesap oluşturmak gereklidir. Hesap oluştururken, "Navigasyon Kimliği" gerekecektir. ("NAVİGASYON KİMLİĞİNİN KONTROLÜ HAKKINDA" bilgi için, bkz. sayfa 295.)
- Telefon aboneliğinize göre, bağlantılı hizmetler kullanılırken bazı ücretler alınabilir.
- Cep telefonu "roaming" durumunda kullanılırken (mobil şebeke sağlayıcısının coğrafi kapsama alanı dışındayken) bağlantı ücretleri daha pahalı olacaktır.

BİLGİ

- Bu sistem aşağıdaki servisi destekler:
 - Bluetooth® Spesifikasyonu
Sürüm 1.1 ya da üzeri
(Önerilen: Sür. 2.1 + EDR ya da üzeri)
 - Profiller
HFP (Otomatik Bağlanma Profili)
Sür. 1.0 ya da üzeri
(Önerilen: Sür. 1.5 ya da üzeri)
OPP (Nesne Gönderme Profili)
Sürüm 1.1 ya da üzeri
PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)
Sür.1.0 ya da üzeri
DUN (Çevirmeli Ağ Profili) Sür.1.1 ya da üzeri
- Cep telefonunuz HFP'yi desteklemiyorsa, Bluetooth® DUN uyumlu cep telefonunu kaydedemez ve DUN, OPP ya da PBAP profillerini bağımsız olarak kullanamazsınız.
- Bağlanan Bluetooth® DUN uyumlu cep telefonu sürümü önerilenden eskiye veya uyumsuzsa, bu fonksiyon kullanılamayabilir.



Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'ın tescilli bir ticari markasıdır.

1. BAĞLANTILI HİZMETLER

2. BU HİZMETİ KULLANMAK İÇİN GEREKLİ AYARLAR


BİR PORTAL HESABI ALMA

Bağlantılı hizmetleri kullanmadan önce, bir kişisel bilgisayar aracılığıyla Toyota portalına (www.my.toyota.eu) erişmek ve bir hesap oluşturmak gereklidir.

“Navigasyon Kimliği” hesap almak için gereklidir. Toyota'nın portalına erişmeden önce kimliği kontrol edin.

NAVİGASYON KİMLİĞİNİN KONTROLÜ


- 1** “SETUP” (Ayarlar) düğmesine basın.




- 2** “Navigation” (Navigasyon) öğesine dokunun.



- 3** “Online search” (Çevrimiçi arama) öğesine dokunun.




- 4** “Navigasyon kimliği”, “Online search settings” (Çevrimiçi arama ayarları) ekranının ikinci sayfasının altına gösterilir.




Bluetooth® DUN UYUMLU CEP TELEFONUNUN AYARLANMASI

Bluetooth® DUN profilini kurmadan önce, bir Bluetooth® DUN uyumlu cep telefonunun araçta bulunan cihaza tanıtılması gereklidir. Aşağıda bir cep telefonunun nasıl kaydedileceği açıklanacaktır.

- 1** “SETUP” (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2** “Bluetooth*” öğesine dokunun.



- 3** “Registered devices” (Kayıtlı cihazlar) öğesine dokunun.



- 4** “Add new” (Yeni ekle) öğesine dokunun.



- 5 adet Bluetooth® cihazı zaten kaydedilmiş durumdaysa, kayıtlı cihazlardan birinin silinmesi gereklidir. Bkz. “5 Bluetooth® cihazı zaten kayıtlı durumdaysa” sayfa 298.

- 5** Aşağıdaki ekran gösterildiğinde, Bluetooth® cihazını kullanın.




- Bluetooth® cihazınızı kullanarak sistem ekranında gösterilen navigasyon sistemini arayın ve Bluetooth® cihazını kaydedin. Bluetooth® cihazını kullanmaya ilişkin bilgiler için, birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.
- SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) uyumlu Bluetooth® cihazlar için şifre gerekli değildir. Bağlanmaya çalışan Bluetooth® DUN uyumlu cep telefonun tipine bağlı olarak, “Connect Bluetooth*” (Bluetooth'a bağlan) ekranında kayıt onay mesajı görüntülenebilir. Onay mesajına göre yanıt verin ve Bluetooth® DUN uyumlu cep telefonunu çalıştırın.
- Kaydı iptal etmek için, “Cancel” (iptal) öğesine dokunun.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.


- 6** Bağlantı kurulduğunda, aşağıdaki ekran gösterilir.



- Aynı cihazı kullanırken, yeniden kaydetmek gerekmeyez.
- Bu ekran gösterildiğinde, tekrar denemek için ekrandaki yönlendirmeyi takip edin.



- Başka bir Bluetooth® cihazı bağlıyken




- O anda başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında bu ekran gösterilir.
 - Bluetooth® cihazı bağlantısını kesmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokunun.
- 5 Bluetooth® cihazı zaten kayıtlı durumdaysa

- 1 5 Bluetooth® cihazı zaten kaydedilmiş durumdaysa, kayıtlı cihazlardan birinin silinmesi gereklidir. Bir ya da fazlasını silmek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.
- 2 Silinecek cihaza ve ardından "Remove" (Kaldır) öğesine dokunun.
- 3 "Yes" (Evet) öğesine dokunun.


Bluetooth® DUN PROFİLİNİN AYARLANMASI

Toyota'nın portalında hesap oluşturduktan sonra, telefon ile navigasyon ünitesi arasında Bluetooth® DUN bağlantısı kurmak gereklidir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Bluetooth*" öğesine dokunun.



- 3 "Communication settings" (İletişim ayarları) öğesine dokunun.




*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.

- 4 Almış olduğunuz bir portal hesabı varsa, "Yes" (Evet) öğesine dokunun.




- Henüz bir portal hesabı oluşturmadıysanız, "No" (Hayır) öğesine dokunduğunuzda aşağıdaki mesaj gösterilecektir.




- Portal hesabı, Toyota'nın müşterileri için hazırladığı web sitesinden elde edilen bir hesaptır.

- 5 "Country" (Ülke) öğesine dokunun.




- 6** Servis sağlayıcınızı ülkesini seçmek için uygun düğmeye ve ardından “OK” (Tamam) öğesine dokunun.



- Önceki ekran gösterilecektir.

- 7** “Communication settings” (İletişim ayarları) ekranında “Provider” (Sağlayıcı) öğesine dokunun.
- 8** Servis sağlayıcınızı seçin.



- 9** “Communication settings” (İletişim ayarları) ekranında “OK” (Tamam) öğesine dokunun.

- Ülke ve/veya servis sağlayıcınız için “Other” (Diğer) seçildiyse, “Detail settings” (Detaylı ayarlar) ekranı gösterilecektir. (“Detail settings” (Detaylı ayarlar) ekranı hakkında bilgi için, bkz. sayfa 300.)
- Sistem, otomatik olarak servis sağlayıcının ayrıntılı bilgilerini ayarlayacak ve bir iletişim bağlantı testi yapacaktır.
- Ayar otomatik olarak yapılamazsa, “Detail settings” (Detaylı ayarlar) ekranı gösterilecektir. (“Detail settings” (Detaylı ayarlar) ekranı hakkında bilgi için, bkz. sayfa 300.)



- İletişim bağlantı testi yapmadan önce, çevrimiçi arama ayarları ile uyumlu olarak bir onay ekranı gösterilecektir. (“ONLINE SEARCH SETTINGS” (Çevrimiçi arama ayarları) ekranı hakkında bilgi için, bkz. sayfa 310.)

- Cep telefonundan Toyota’nın portalına girdiğinizde kullanıcı adı ve parolanız istenecektir. (Kullanıcı adı ve parolanın girilmesi hakkında bilgi için, bkz. sayfa 300.)

- 10** Cep telefonu başarıyla bağlandığında, ekranda “Data connection successful” (Veri bağlantısı başarılı) mesajı gösterilecektir. Çevrimiçi arama ve kayıtlı noktaları alım işlevi kullanılabilecektir.

■“Detail settings” (Detaylı ayarlar) EKRANI


Navigasyon sisteminde, seçili olan ülke ya da servis sağlayıcı için servis sağlayıcı ayar bilgilerine sahip değilseniz ya da ülke veya servis sağlayıcı için “Other” (Diğer) öğesini seçerseniz “Detail settings” (Detaylı ayarlar) ekranı gösterilecektir. “Detail settings” (Detaylı ayarlar) ekranına girilecek sözleşme bilgilerini elde etmek için servis sağlayıcınız ile temasla geçin.



- Kullanıcı adı (APN ayarı için), Parola (APN ayarı için), APN, DNS1, DNS2, Arama numarası ve Komut dosyasını girin ya da seçin.
- Sadece bir DNS varsa bunu DNS 1'de ayarlayın.
- “Script” (Komut dosyasına) birden fazla öğenin girilmesi gerekiyorsa, birinci ve ikinci öğeleri bir noktalı virgül (;) ile ayırin.

■PORTALIN KULLANICI ADI VE PAROLASININ GİRİLMESİ

- 1 “Username” (Kullanıcı adı) öğesine dokunun ve adı girin.



- 2 “Password” (Parola) öğesine dokunun ve parolayı girin.
- 3 “OK” (Tamam) öğesine dokunun.


3. BAĞLANTILI HİZMETLERİN KULLANILMASI

ÇEVİRİMİÇİ ARAMA


Yeni kuruluşlar ya da navigasyon sistemine kayıtlı olmayan kuruluşlar varış noktası olarak belirlenebilir.

Çevrimiçi arama yapmak için, bir cep telefonunun kayıtlı olması gereklidir. (Bir cep telefonunu kaydetme hakkında bilgiler için, bkz. sayfa 296.)


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.



- 2 “Destination” (Varış noktası) öğesine dokunun.



- 3 “Online search” (Çevrimiçi arama) öğesine dokunun.




- 4 Bir anahtar sözcük girin ya da bir konumu seçin.



Ecran düğme/simge	İşlev
“What” (Ne)	Bir varış noktası belirlemek için, kuruluş ya da dükkan adı gibi bir anahtar sözcük girin.
“Where” (Nerede)	Bir adres girerek, önceki varış noktalarını arayarak, haritayı ayarlayarak ya da kayıtlı varış noktalarını arayarak arama aralığını daraltmak için.
	Sadece arama geçmişi verisi kullanılarak arama yapılabilir. (Bkz. sayfa 304.)
	Geçerli araç konumu çevresinde arama yapmak için, bu düğmeye ve ardından “Search” (Arama) öğesine dokunun.


- 5 "Search" (Arama) öğesine dokunun.
- 6 Gösterilen listeden istediğiniz noktaya dokunun.



- Bir çevrimiçi arama gerçekleştirilirken 20 adede kadar öge aranacaktır.
- Navigasyon desteklenmeyen karakteri alırsa, boş bir liste gösterebilir.
- Arama sonucu listesinde vurgulanmış bir reklam gösterebiliir.

"Previous" (Önceki): Önceki sayfaya geçiş için.


"Next" (Sonraki): Daha fazla sonuç varsa sonraki sonuç sayfasını görmek için dokunun. Sonuç yoksa, aşağıdaki ekran gösterilecektir.



"Download more" (Daha fazla indir): 20 yeni öge aramak için dokunun.


"New search" (Yeni mesaj): Yeni bir arama yapmak için dokunun.

- 7 Kuruluş adı, adresi, konumu ve telefon numarası gibi bilgiler gösterilir.



- 8 "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.

- Ayarlı bir varış noktası varsa, "**Add to** " (Şuna ekle) ve "**Replace** " (Değiştir) öğesi gösterilir.
- "**Add to** " (Şuna ekle): Bir varış noktası eklemek için.
- "**Replace** " (Değiştir): Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini ayarlamak için.
- öğesine dokunulursa, kayıtlı telefon numarası aranabilir.
- "**Detail**" (Detay): Kuruluş hakkında detayları almak için dokunun.



- 9 Navigasyon sistemi güzergah için bir arama yapar. (Bkz. "GÜZERGAH YÖNLENDİRMEŞİNİ BAŞLATMA". sayfa 85)

BİLGİ


- “Online search” (Çevrimiçi arama) kullanarak bulunan kuruluşlar tek seferde varış noktası olarak ayarlandıktan sonra, kayıtlı nokta olarak kaydedilebilirler. Kayıtlı noktaların kaydı hakkında bilgiler için, bkz. “NOKTALARIN KAYDEDİLMESİ” sayfa 113.

BİR ÇEVRİMİÇİ ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ

1 “Where” (Nerede) öğesine dokunun.



2 Aşağıdaki ekran görüntülenir.



No.	İşlev
1	Bir adres girmek için
2	Önceki varış noktalarını seçmek için
3	Harita ayarlarını girmek için
4	Kayıtlı varış noktalarından arama yapmak için.


BİR ADRESİN GİRİLMESİ

1 "Address" Adres öğesine dokunun

2 Cadde adını ya da şehir adını girin. (Ayrıntılar için, bkz. sayfa 69.)



3 İstediğiniz noktaya bakan oka dokunulursa, harita bu yöne kayar.




4 "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.

- Arama noktası belirlenir ve "Online search" (Çevrimiçi arama) ekranı gösterilir.

■ ÖNCEKİ VARIŞ NOKTALARININ SEÇİLMESİ


- 1 "Previous destinations" (Önceki varış noktaları) öğesine dokunun.
- 2 İstediğiniz varış noktasına dokunun.



- Arama noktası belirlenir ve "Online search" (Çevrimiçi arama) ekranı gösterilir.

■ HARİTA AYARLARININ GİRİLMESİ

- 1 "Map" (Harita) öğesine dokunun.
- 2 İstediğiniz noktaya bakan oka dokunulursa, harita bu yöne kayar.




- 3 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.

- Arama noktası belirlenir ve "Online search" (Çevrimiçi arama) ekranı gösterilir.

■ KAYITLI VARIŞ NOKTALARINDAN ARAMA YAPILMASI


- 1 İstediğiniz varış noktasına dokunun.




- Arama noktası belirlenir ve "Online search" (Çevrimiçi arama) ekranı gösterilir.

■ ARAMAK İÇİN ÖNCEKİ BİR NOKTANIN SEÇİLMESİ

- 1 öğesine dokunun.



- 2 İstediğiniz noktaya dokunun.




- Arama noktası belirlenir ve "Online search" (Çevrimiçi arama) ekranı gösterilir.


ÖNCEKİ ARAMA NOKTALARININ SİLİNMESİ

Önceki arama noktası silinebilir.

- 1 "Delete" (Sil) öğesine dokunun.



- 2 İstenen önceki noktaları seçin ve "Delete" (Sil) öğesine dokunun.



Ekran düğmesi	İşlev
"Select all" (Tümünü seç)	Sistemdeki tüm önceki noktaları seçmek için dokunun.
"Unselect all" (Tümünün seçimini kaldır)	Tüm seçimleri iptal etmek için dokunun.

- 3 Noktayı silmek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun. Silme işlemini iptal etmek için "No" (Hayır) öğesine dokunun.

KAYITLI NOKTALARIN ALINMASI

Toyota'nın portalından aranmış POI'ler navigasyon sisteme indirilebilir ve varış noktası olarak ayarlanabilir ya da kayıtlı nokta olarak kaydedilebilir.

POI'leri navigasyon sisteme indirmenin 2 metodu vardır:

- (a) POI'leri Toyota portalında kaydettikten sonra, bu konumlar Bluetooth® cep telefonunuz üzerinden indirilebilir.
- (b) POI'leri Toyota portalında kaydettikten sonra, bunları bir USB belleğe indirin. POI'ler daha sonra USB bellek yoluyla indirilebilir.

POI'leri navigasyon sisteme indirirken, her iki prosedür de araçta yapılabilir.

Portaldaki POI aramaları ve POI'leri bir USB belleğe indirme hakkında bilgiler için bkz. www.my.toyota.eu.


CEP TELEFONU ARACILIĞIYLA İNDİRME

Aşağıda, portalda POI'ler arandıktan sonra varış noktasının nasıl kaydedileceği ve kayıtlı noktaların navigasyon sistemine nasıl indirileceği açıklanmıştır.

HARİCİ BİR NOKTANIN VARIŞ NOKTASI OLARAK AYARLANMASI

Portale Internet üzerinden ulaşmak için, cep telefonunun navigasyon sistemine kayıtlı olması gereklidir. (Bir cep telefonunu kaydetme hakkında bilgiler için, bkz. 296.)

- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 2 “Menu” (Menü) ekranındaki “Destination” (Varış noktası) öğesine dokunun.
- 3 “Memory” (Kayıt) öğesine dokunun.



- 4 "External point" (Harici noktalar) öğesine dokunun.



- Harici noktalar başarıyla indirildiğinde, ekranda “Memory points saved.” (Noktalar kaydedildi) mesajı gösterilecektir.
- 5 İstediğiniz kayıt noktası ekran düşmesine dokunun.



- Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumu gösterilir. (Bkz. “GÜZERGAH YÖNLENDİRMESİSİ BAŞLATMA”, sayfa 85.)


BİLGİ

- İndirme bittiğinde, Toyota'nın portalına kaydedilen noktalar otomatik olarak silinir.
- **"Automatic memory point download"** (Otomatik kayıtlı nokta indirme) seçeneğinin "Yes" (Evet) olarak ayarlanması harici noktaları otomatik olarak indirecektir. (Bkz. sayfa 310.)
 - Otomatik kayıtlı nokta indirme başlamadan önce kayıtlı bir nokta ile alakalı bir ekran değiştirilirse, otomatik kayıtlı nokta indirme iptal edilecektir.
- Benzer ada sahibi kayıtlı noktalar navigasyon sisteminde kayıtlı durumdaysa, sistem bu kayıtlı noktaları güncellemeyebilir.


HARİCİ BİR NOKTANIN KAYITLI NOKTA OLARAK KAYDEDİLMESİ

Portala Internet üzerinden ulaşmak için, cep telefonunun navigasyon sistemine kayıtlı olması gereklidir. (Bir cep telefonunu kaydetme hakkında bilgiler için, bkz. sayfa 296.)


- 1 Harita ekranı gösteriliyorsa, "NAV" düğmesine basın ve "Menu" (Menü) öğesine dokunun.
- 2 "Memory point" (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.



- 3 "Memory point" (Kaydedilen noktalar) öğesine dokunun.



- 4 "External point" (Harici noktalar) öğesine dokunun.




- Harici noktalar başarıyla indirildiğinde, ekranda "Memory point download successful." (Kayıtlı nokta indirme başarılı) mesajı gösterilecektir.
- Kayıtlı bilgileri düzenlemek için, bkz. "KAYDEDİLEN NOKTALARIN DÜZENLENMESİ" sayfa 114.

BİLGİ

- İndirme bittiğinde, Toyota'nın portalına kaydedilen noktalar otomatik olarak silinir.
- “Automatic memory point download”** (Otomatik kayıtlı nokta indirme) seçeneğinin “Yes” (Evet) olarak ayarlanması harici noktaları otomatik olarak indirecektir. (Bkz. sayfa 310.)
- Otomatik kayıtlı nokta indirme başlamadan önce kayıtlı bir nokta ile alakalı bir ekran değiştirilirse, otomatik kayıtlı nokta indirme iptal edilecektir.
- Benzer ada sahip kayıtlı noktalar navigasyon sisteminde kayıtlı durumdaysa, sistem bu kayıtlı noktaları güncellemeyebilir.


KAYITLI NOKTALARI USB BELLEKTEN İNDİRME PROSEDÜRÜ

- 1 Kapağı açın ve bir USB bellek bağlayın.




- Acmadıysanız USB belleği açın.
- 2 Harita ekranı gösteriliyorsa, “NAV” düğmesine basın ve “Menu” (Menü) öğesine dokunun.
- 3 “Menu” (Menü) ekranında “Memory point” (Kaydedilen nokta) öğesine dokunun.

4 “Copy from USB” (USB'den kopyala) öğesine dokunun.



- Şifre konmuşsa, parolayı girin. Bir parolanın ayarlanmasıyla ilişkili talimatlar için, bkz. sayfa 126.
- USB bellekte kayıtlı birden fazla nokta varsa, aşağıdaki seçenekler gösterilir.



- Kaydedilecek noktaları seçin ve ardından “Start” (Başlat) öğesine dokunun.

5 USB bellekten kopyalama başladığında, aşağıdaki ekran gösterilir.



- İptal etmek istiyorsanız, “Cancel” (iptal) öğesine dokunun.
- Kayıt bittiğinde, sistem “Memory point” (Kaydedilen nokta) ekranına dönecektir.

BİLGİ


- Haritanın veri aralığı dışında bulunan noktalar kaydedilmeyecektir.
- Maksimum 500 adet kaydedilebilir.
- 21 veya daha fazla nokta bir USB bellekte saklandığında sadece 20 kayıtlı nokta tek seferde gösterilecektir.
- Portaldan alınan kayıtlı noktalar alım anında sadece kayıtlı navigasyon sistemi ile kaydedilebilirler.
- Bazı durumlarda, kayıtlı noktalar alınamayabilir. Bu olursa, “Device ID error” (Cihaz ID hatası) mesajı gösterilecektir.
- Benzer ada sahip kayıtlı noktalar navigasyon sisteminde kayıtlı durumdaysa, sistem bu kayıtlı noktaları güncellemeyecektir.

2. AYARLAR


1. ÇEVİRİMİÇİ ARAMA AYARLARI

Aşağıdaki ayrıntılı çevrimiçi arama ayarları yapılabilir.


1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.




2 "Navigation" (Navigasyon) öğesine dokunun.



3 "Online search" (Çevrimiçi arama) öğesine dokunun.





4 Ayarlanacak öğelere dokunun.



5 "Save" (Kaydet) öğesine dokunun.

ÇEVİRİMİÇİ ARAMA AYARLARI EKRANLARI



- Bu ekranada, aşağıdaki işlevler gerçekleştirilebilir:


No.	İşlev	No.	İşlev
1	“Yes” (Evet) veya “No” (Hayır) seçimi yapılarak navigasyon “Cost warning” (Ücret uyarısı), “Automatic memory point download” (Otomatik kaydedilen yer indirme), “Roaming warning” (Dolaşım uyarısı) ve “Save password” (Parolayı kaydet) öğelerinin portal sitesi ile senkronizasyon ayarları açılabilir ya da kapatılabilir.	6	İstenen arama motoru seçilebilir. (Bkz. “ARAMA MOTORUNUN SEÇİLMESİ” sayfa 311.)
2	Bağlantı sırasında “Yes” (Evet) veya “No” (Hayır) öğeleri seçilerek ücret uyarısının görüntülenmesi açılabilir ya da kapatılabilir.	7	Çevrimiçi arama geçmişsi silinebilir. (Bkz. “ARAMA GEÇMİŞİNİN SİLİNMESİ” sayfa 312.)
3	Navigasyon sistemi başlatıldığında “Yes” (Evet) veya “No” (Hayır) öğeleri seçilerek POI'lerin otomatik olarak indirilmesi açılabilir ya da kapatılabilir. POI'lerin otomatik olarak indirilmesi için cep telefonu otomatik bağlantısının “On” (Açık) olarak ayarlanması gereklidir.	8	Farklı bir kullanıcı navigasyon sistemini kullandığında kullanıcı adı ve parola değiştirilebilir. (Bkz. “KULLANICI ADININ VE PAROLANIN DEĞİŞTİRİLMESİ” sayfa 313.)
4	Roaming bölgesinde bağlantı kurulurken, “Yes” (Evet) veya “No” (Hayır) öğelerine basılarak dolaşım uyarısının görüntülenmesi açılabilir ya da kapatılabilir.	9	Portal sitesi kullanıcı adınız ve parolanız navigasyon sisteminden silinebilir. (Bkz. “KULLANICI ADININ VE PAROLANIN SİLİNMESİ” sayfa 313.)
5	Portal sitesine bağlanırken, “Yes” (Evet) veya “No” (Hayır) öğeleri seçilerek gerekli portal kullanıcı adı ve parolasının hatırlanıp hatırlanmayacağı ayarlanabilir. “Yes” (Evet) ögesi seçildiğinde, portal sitesine erişilirken kullanıcı adı ve parolanın girilmesi gerekmek.	<ul style="list-style-type: none"> ● Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için, “Default” (Varsayılan) ögesine dokunun. 	

ARAMA MOTORUNUN SEÇİLMESİ


Kullanmak istediğiniz arama motorunu seçebilirsiniz. Yeni bir arama motoru kullanmadan önce, Toyota'nın portal sitesindeki kullanım şartlarının okunması ve kabul edilmesi gereklidir. Koşullara bağlı olarak bazı arama motorları seçilemez.

- 1 “SETUP” (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 “Setup” (Ayarlar) ekranındaki “Navigation” (Navigasyon) ögesine dokunun.

- 3 "Navigation settings" (Navigasyon ayarları) ekranında "**Online search**" (Çevrimiçi arama) öğesine dokunun.
- 4 "**Select search engine**" (Arama motoru seç) öğesine dokunun.



- 5 İstediğiniz arama motoruna dokunun.




- 6 "**Save**" (Kaydet) öğesine dokunun.

ARAMA GEÇMİŞİNİN SİLİNMESİ

Arama geçmişi silinebilir.

- 1 "**SETUP**" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "**Navigation**" (Navigasyon) öğesine dokunun.
- 3 "Navigation settings" (Navigasyon ayarları) ekranında "**Online search**" (Çevrimiçi arama) öğesine dokunun.
- 4 "**Delete search history**" (Arama geçmişini sil) öğesine dokunun.




- 5 Aramaları silmek için "**Yes**" (Evet) öğesine; silme işlemini iptal etmek içinse "**No**" (Hayır) öğesine dokunun.


KULLANICI ADININ VE PAROLANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Kullanıcı adı ve parola değiştirilebilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.**
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Navigation" (Navigasyon) öğesine dokunun.**
- 3 "Navigation settings" (Navigasyon ayarları) ekranında "Online search" (Çevrimiçi arama) öğesine dokunun.**
- 4 "Change username and password"** (Kullanıcı adı ve parolayı değiştir) öğesine dokunun.



- 5 İstedığiniz kullanıcı adı ve parolayı girin.**




- 6 "OK" (Tamam) öğesine dokunun.**

- Yeni kullanıcı adı ve parolanın navigasyon sistemine uygulanması için sistemin Toyota portalına bağlanması gereklidir.

KULLANICI ADININ VE PAROLANIN SİLİNMESİ

Önceden ayarlanmış kullanıcı adı ve parola silinebilir.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.**
- 2 "Setup" (Ayarlar) ekranındaki "Navigation" (Navigasyon) öğesine dokunun.**
- 3 "Navigation settings" (Navigasyon ayarları) ekranında "Online search" (Çevrimiçi arama) öğesine dokunun.**
- 4 "Delete username and password"** (Kullanıcı adı ve parolayı sil) öğesine dokunun. Bir onay ekranı görüntülenir.



- 5 Parolayı silmek için "Yes" (Evet) öğesine dokunun.**
Silme işlemini iptal etmek için "No" (Hayır) öğesine dokunun.

ÇEVRESEL İZLEME SİSTEMİ

1 TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜ

1. TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜ	316
TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜ	316
SÜRÜŞ ÖNLEMLERİ.....	316
EKRAN GÖSTERİMİ	318
SİSTEMİN KULLANIMI DİKEY PARK.....	319
SİSTEMİN KULLANIMI PARALEL PARK	320
PARK MODU EKRANININ DEĞİŞTİRİLMESİ.....	321
2. DİKEY PARK (TAHMİNİ GÜZERGAH ÇİZGİSİ GÖRÜNTÜLEME MODU)	322
EKRAN AÇIKLAMASI	322
PARK ETME	323
3. DİKEY PARK (PARK DESTEĞİ KILAVUZ ÇİZGİSİ GÖRÜNTÜLEME MODU)	324
EKRAN AÇIKLAMASI	324
PARK ETME	325
4. PARALEL PARK.....	326
ARAÇ HAREKETİ PROSEDÜR	326
PARK ETME	327
DAR MOD	332

5. TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖR ÖNLEMLERİ.....	334
EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN ALAN ..	334
KAMERA	335
EKRAN VE ASIL YOL ARASINDAKİ FARKLAR	336
ÜÇ BOYUTLU CİSİMLERE YAKLAŞIRKEN.....	337
6. BİLMENİZ GEREKEN KONULAR	339
BİR ŞEYİN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ	339

1. TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜ

1. TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜ

TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜ

Park destek monitörü, geriye doğru hareket edilirken, örneğin park sırasında, aracın arkasında neler olduğunu ekranda görüntüleyerek sürücüye yardımcı olur.

Park destek monitörü, geriye hareketin yapıldığı şu iki sürüş sırasında destek sağlar:

- (1) Dikey park (garaj içerisinde park, vb.)
- (2) Paralel park (yol kenarına park, vb.)

BİLGİ

- Bu metinde kullanılan resimler örnek olarak verilmiştir ve ekranda görüntülenen asıl görüntüsünden farklılık gösterebilirler.

SÜRÜŞ ÖNLEMLERİ

Geri gideceğinizde, harekete geçmeden önce aracın etrafını hem doğrudan hem de aynaları kullanarak tamamen kontrol ettiğinizden emin olun. Bunun göz ardı ederseniz başka bir araca çarpabilir ve bir trafik kazasına neden olabilirsiniz.

Park destek monitörünü kullanırken şu önlemlere dikkat edin.

DİKKAT

- Park destek monitörü, geri gidiş sırasında sürücüye yardımcı olması için hazırlanmış bir destek cihazıdır. Geri giderken park destek monitöründe asla tamamıyla güvenmeyin. Gittiğiniz yolun boş olduğunu daima kontrol edin. Herhangi bir araçla geri giderken gösterdiğiniz dikkatin aynısını gösterin.
- Asla sadece ekrana bakarak geri gitmeyin.
Ekranda gördüğünüz görüntü asıl durumdan farklı olabilir. Bu nedenle, yalnızca ekrana bakarak sürüş yaparken başka bir araca veya engelle çarparak kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Geri giderken aracın önünü ve arkasını hem doğrudan hem de aynaları kullanarak kontrol ettiğinizden emin olun.
- Geri giderken, aracın hızını kontrol etmek için fren pedalını kullanarak yavaşça ilerleyin.
- Yakındaki araçlara, engellere, insanlara veya dirseğe çarpacak gibi görünenlarınız fren pedalına basarak aracı durdurun ve ardından ekrandaki  öğesine dokunarak park destek sistemini kapatın.
- Verilen talimatlar yalnızca kılavuz niteliği taşırl. Park esnasında direksiyonu ne zaman ve ne kadar çevirmeniz gerektiği, trafik koşulları, yol yüzeyi koşulları, araç durumu, vs. gibi durumlara göre değişir. Park destek sistemini kullanmadan önce bunun tamamen bilincinde olmak gereklidir.
- Park esnasında manevra yapmadan önce park alanının aracınız için uygun olup olmadığını kontrol etmemeyi unutmayın.



DİKKAT

- Aşağıdaki durumlarda sistemi kullanmayın:
 - Buzlu ya da kaygan zeminlerde veya karlı havada
 - Lastik zincirleri veya yedek lastik kullanırken
 - Arka kapı tamamen kapalı değilse
 - Düz olmayan yollarda, viraj veya eğimlerde.
- Düşük sıcaklıklarda, ekran kararabilir veya görüntü solabilir. Araç hareket ederken resimde bozulma görülebilir veya ekrandaki resmi göremeyebilirsiniz. Harekete geçmeden önce aracın etrafını hem doğrudan hem de aynaları kullanarak tamamen kontrol ettiğinizden emin olun.
- Lastik boyutu değiştirilirse ekranda görüntülenen kılavuz çizgilerin yeri değişebilir.
- Kamerada özel bir mercek kullanılmıştır. Nesne ve yayalar arasındaki gerçek mesafe ekrandaki resimde görünen mesafeden farklı olacaktır. (Bkz. sayfa 336.)


EKRAN GÖRÜNÜMÜ

- ▶ Akıllı giriş ve çalışma sistemi araçlar
Park destek monitörü ekranı, "ENGINE START STOP" (Motor çalışma/durdurma) düğmesi "IGNITION ON" (Kontak açık) konumundayken vites kolu "R" konumuna getirildiğinde görüntülenir.
- ▶ Akıllı giriş ve çalışma sistemi olmayan araçlar
Park destek monitörü ekranı, kontak anahtarı "ON" (Açık) konumundayken vites kolu "R" konumuna getirildiğinde görüntülenir.

● Park destek monitörü ekranı ilk olarak son kullanılan park modunu gösterir.

▶ Dikey park

▶ Paralel park



No.	Ekran	İşlev
[1]	Görüntüleme modu ekran geçiş düğmesi	Görüntüleme modunu değiştirir.
[2]	Park modu ekran geçiş düğmesi	Park modunu değiştirir (dikey park ile paralel park destek ekranları arasında geçiş yapar)
[3]	Dar modu ekranı açma/kapama düğmesi	Dar modu kapatıp açar. (Bkz. sayfa 321.)


TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜNÜN İPTAL EDİLMESİ

Vites kolu "R" dışındaki herhangi bir konuma getirildiğinde, park desteği monitörü iptal edilir.

- Vites kolu "R" konumuna getirilip herhangi bir mod düğmesine (örneğin "NAV") basıldığında
 - ➡ Park destek monitörü iptal edilir ve ekran, düğmesine basılan moda geçiş yapar.


DİKEY PARK SIRASINDA SİSTEMİN KULLANILMASI

Dikey park sırasında (örneğin garaj içerisinde park ederken) şu modlardan herhangi birini kullanın.




► Tahmini güzergah çizgisi gösterim modu
(Bkz. sayfa 322.)

Tahmini güzergah çizgileri görüntülenir ve bu çizgiler, direksiyonun hareketine göre yer değiştirirler.




► Park desteği kılavuz çizgisi gösterim modu
(Bkz. sayfa 324.)

Direksiyon dönüş noktaları (park desteği kılavuz çizgileri) görüntülenir.




► Mesafe kılavuz çizgisi gösterim modu

Yalnızca mesafe kılavuz çizgileri görüntülenir.



GÖSTERİM MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ


- 1 Gösterim modu ekran değişim düğmesine dokunun.



Check surroundings for safety.



EN10006TI

- Her dokunuşunuzda, dikey park desteği ekranı şu şekilde değişir:




PARALEL PARK SIRASINDA SİSTEMİN KULLANILMASI

Ekrandaki görüntü ve bip sesleri, paralel park sırasında direksiyonu çevirmeniz gereken noktalara ilişkin tahminleri gösterir. Aracı park edeceğiniz konum normalde olduğundan daha darsa, dar mod kullanılabilir.





Check surroundings for safety.


EN10002RVII

DAR MODUNA GEÇİŞ

- 1 Paralel park desteği üzerinde dar mod ekranı açma-kapama düğmesine dokunun.
- Her dokunuşunuzda, mod şu şekilde değişir:

**PARK MODU EKRANININ DEĞİŞTİRİLMESİ**


- 1 Park modu ekranı değişim düğmesine dokunun.
- Her dokunuşunuzda, dikey ve paralel park desteği ekranı şu şekilde değişir:



1. TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜ

2. DİKEY PARK (TAHMİNİ GÜZERGAH ÇİZGİSİ GÖSTERİM MODU)

EKRAN AÇIKLAMASI



EN10009TI

No.	Ekran	İşlev
1	Araç genişliği uzantısı yardım çizgisi	<p>Araç düz bir şekilde geriye doğru giderken yardımcı olacak bir yol görüntüler.</p> <ul style="list-style-type: none">Görüntülenen genişlik aracın gerçek genişliğinden fazladır.Araç düz bir şekilde ileriye doğru giderken bu kılavuz çizgiler, tahmini güzergah çizgileri ile aynı hizaya gelirler.
2	Tahmini güzergah çizgileri	Direksiyon çevrildiğinde tahmini bir güzergah gösterirler.
3	Mesafe kılavuz çizgileri	<p>Direksiyon çevrildiğinde aracın arkasındaki mesafeyi gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none">Kılavuz çizgiler, tahmini güzergah çizgileri ile birlikte hareket eder.Kılavuz çizgiler, noktaları, tampon ucunun ortasından yaklaşık 0,5 m ile yaklaşık 1 m mesafede gösterir.
4	Mesafe kılavuz çizgisi	<p>Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none">Tampon ucunun ortasından yaklaşık 0,5 m (mavi) mesafede bir noktayı gösterir.




DİKKAT

- Ekranда görüntülenen kılavuz çizgilerin konumu yolcu sayısına, taşınan yük miktarına, vb. göre değişebilir. Harekete geçmeden önce aracın etrafını hem doğrudan hem de aynaları kullanarak tamamen kontrol ettinizden emin olun.
- Direksiyon düzken araç genişliği uzantı kılavuz çizgileri ile tahmini güzergah çizgileri aynı hızada değilse, aracı Toyota bayiine veya tamircisine ya da gerekli donanıma sahip tam anlampa kalifiye bir profesyonelle gösterin.
- Araç genişlik uzantısı kılavuz çizgileri aracın asıl genişliğinden daha fazladır. Geri gideceğinizde, harekete geçmeden önce aracın etrafını hem doğrudan hem de aynaları kullanarak tamamen kontrol ettinizden emin olun.

PARK ETME


Aşağıdaki yöntemde anlatılan alana zit bir yere park ederken direksiyon yönü tersine çevrilir.

- 1** Vites kolunu "R" konumuna getirin.
- 2** Direksiyonu, tahmini güzergah çizgileri park alanında kalacak şekilde çevirin ve yavaşça sürün.



- ▶ **1** Park alanı
- 2** Tahmini güzergah çizgileri

- 3** Aracın arka konumu park alanına girdiğinde, aracın genişlik uzantı kılavuz çizgileri park alanının sol ve sağ ayrılma çizgileri içeresine girecek şekilde direksiyonu çevirin.




- ▶ **1** Araç genişliği uzantısı yardım çizgisi
- 4** Araç genişlik uzantısı kılavuz çizgileri ile park alanı çizgileri paralel hale geldiğinde direksiyonu düzeltin ve araç tamamen park alanına girene kadar yavaşça geri gidin.
- 5** Aracı uygun bir yerde durdurun ve park etme işini tamamlayın.

1. TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜ

3. DİKEY PARK (PARK DESTEĞİ KILAVUZ ÇİZGİSİ GÖSTERİM MODU)

EKRAN AÇIKLAMASI



No.	Ekran	İşlev
1	Araç genişliği uzantısı yardım çizgisi	<p>Araç düz bir şekilde geriye doğru giderken kılavuz yol görüntüler.</p> <ul style="list-style-type: none">Görüntülenen genişlik aracın gerçek genişliğinden fazladır.
2	Park desteği kılavuz çizgileri	<p>Aracın arkasındaki, mümkün olan en kısa dönüş yolunu gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none">Park sırasında, direksiyonun yaklaşık pozisyonunu gösterir.
3	Mesafe kılavuz çizgileri	<p>Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none">Tampon ucunun ortasından yaklaşık 0,5 m (kırmızı) mesafedeki noktaları gösterir.




DİKKAT

- Ekranda görüntülenen kılavuz çizgilerin konumu yolcu sayısına, taşınan yük miktarına, vb. göre değişebilir. Harekete geçmeden önce aracın etrafını hem doğrudan hem de aynaları kullanarak tamamen kontrol ettinizden emin olun.
- Araç genişlik uzantısı kılavuz çizgileri aracın asıl genişliğinden daha fazladır. Geri gideceğinizde, harekete geçmeden önce aracın etrafını hem doğrudan hem de aynaları kullanarak tamamen kontrol ettinizden emin olun.

PARK ETME

Aşağıdaki yöntemde anlatılan alana zit bir yere park ederken direksiyon yönü tersine çevrilir.

- 1** Vites kolunu "R" konumuna getirin.
- 2** Park desteği kılavuz çizgisi, park alanının sol taraftaki bölme çizgisi kenarıyla kesişene kadar geri gidin.



- ▶ **1** Park desteği kılavuz çizgisi
- 2** Park alanı bölme çizgisi

- 3** Direksiyonu tamamen sağa çevirin ve yavaş yavaş geri gidin.
- 4** Araç, park alanı ile tamamen paralel konuma geldiğinde, direksiyonu düz pozisyonuna getirin ve araç, park alanına tamamen girene kadar yavaşça geri gidin.
- 5** Aracı uygun bir yerde durdurun ve park etme işlemini tamamlayın.

4. PARALEL PARK

ARAÇ HAREKET PROSEDÜRÜ

<Kullanım ayrıntıları>

Yola paralel kalın, park halindeki araçla aracınız arasında yaklaşık 1 m boşluk bırakarak aracı durdurun. **[PARK ETME]: ADIM 1**

<Araç hareketi>

1

Siyah ve sarı dikey direkler park halindeki aracın arkası ile hafifçe kesişene kadar geri gidin. Ardından aracı durdurun. **[PARK ETME]: ADIM 4**


Aracı hareket ettirmeden direksiyonu çevirerek mavi çerçeveli, park etmek istediğiniz alana gelmesini sağlayın ve direksiyonu bu pozisyonda tutarak geri gidin. **[PARK ETME]: ADIM 5**

Eğimli bir mavi çizgi görüntülenir. Direksiyonu aynı pozisyonda tutun ve ve eğimli mavi çizgi, park alanının sağ köşesiyle kesişene kadar geri gidin. **[PARK ETME]: ADIM 7**

Çizgi park alanının sağ kölesi ile kesiştiğinde direksiyonu ters yönde, mümkün olduğu kadar, çevirin. **[PARK ETME]: ADIM 8**

Direksiyonu bu pozisyonda tutun, çevrenizdekileri görsel olarak ve aynaları kullanarak kontrol edin ve mesafe kılavuz çizgileri vb. referans olarak kullanarak geri gidin. **[PARK ETME]: ADIM 9**

Araç, yaklaşık olarak istenilen park konumuna geldiğinde paralel park desteği tamamlanır. **[PARK ETME]: ADIM 10**



► 1 Yaklaşık 1 m


DİKKAT

- Engebeli (tümsek/yükselti içeren) veya düz olmayan bir yol nedeniyle ekrana doğru görüntü gelmiyorsa sistemi kullanmayın.
- Direksiyonu yalnızca araç hareketsizken çevirdiğinizden emin olun.

PARK ETME

Aşağıdaki örnek, sağdaki park alanına girmek için uygulanması gereken prosedürü açıklamaktadır. Soldaki park alanına girmek için, tüm adımlarda sağ sözcüğünü sol ile ve sol sözcüğünü sağ ile değiştirin.


- 1 Aracı aşağıda anlatıldığı şekilde durdurun ve direksiyonu sabitleyin.
- Yola (veya yol kenarına) paralel olduğunuz ve park halindeki araç ile sizin aracınız arasında yaklaşık 1 m boşluk bulunan bir pozisyon
- Önünüzde bulunan park halindeki araçla yarım araç boyu mesafe koruduğunuz bir pozisyon



EN10007RVII


- 1] Yaklaşık olarak yarım araç boyu
- 2] İstenen park alanı
- 3] Yaklaşık 1 m
- 4] Park halindeki araç
- 5] Aracınız

- 2** Vites kolunu "R" konumuna getirin.
- 3** Monitörün park halindeki aracın arka lastiklerini gösterdiğinde emin olun ve  ögesine dokunun.
- Alan görüntülenmezse aracı ileri doğru sürün.
- 4** Direksiyonu düz tutarak, siyah ve sarı renkli dikey direk park halindeki aracın arka kısmı ile hafifçe örtüşene kadar yavaşça geri gidin. Ardından aracı durdurun.




- ▶ **1** Siyah ve sarı dikey direk
- 2** Aracı buraya kadar geri sürüن

- 5** Araç hareketsizken, mavi çerçeve istenen park alanına gelene kadar direksiyonu çevirin.
- Mavi çerçeveden uzayan bir çizgi görüntüleniyorsa paralel park desteği çalışıyor demektir.




- ▶ **1** Mavi çerçeve
- 2** Siyah ve sarı renkli dikey direk
- 3** Uzayan çizgi



- ▶ [1] Direksiyonu sağa çevirin
- [2] Siyah ve sarı renkli dikey direk
- [3] Mavi çerçeve

DİKKAT

- Mavi çerçeve içerisinde herhangi bir engel bulunmadığını kontrol edin.
- Mavi çerçeve içerisinde herhangi bir engel varsa paralel park desteğini kullanmayın.
- Mavi çerçeveyi park alanı üzerine getirirken, uzayan çizginin, park alanın önünde park halinde bulunan aracın tekerlekleri ile kesişmeyeceğinden emin olun.
- Mavi çerçevesinin uzayan çizgisi park halindeki araç ile kesişebilecek bir konumdaysa aracınız çok yakın demektir. Aracınızla park halindeki araç arasında yaklaşık 1 m mesafe bırakıp bırakmadığınızı kontrol edin.






Check surroundings for safety.

EN10009RVII

- ▶ [1] Uzayan çizgi tekerlek ile kesişiyor

6 Direksiyonu mevcut pozisyonda tutun ve geri gidin.

- Geri giderken direksiyonun çevrilmesi halinde park desteği iptal olur. Vites kolunu, "R" konumundan başka bir konuma getirin ve prosedür "1"den itibaren yeniden başlayın.



Check surroundings for safety.




EN10005TI


**DİKKAT**

- Geri giderken aracınızla herhangi bir engeli çarpmamaya dikkat edin. Aracı yavaş yavaş geri hareket ettirin.

7 Ekranda eğri bir mavi çizgi görünecektir. Direksiyonu mevcut pozisyonda tutun ve yavaşça geri gidin. Eğri mavi çizgi istenen park alanının köşesiyle kesiştiğinde durun.




EN10016TI



EN10007TI

► **1** Eğri mavi çizgi



- ▶ [1] Direksiyonu mevcut pozisyonda tutarak geri gidin
- [2] Eğri mavi çizgi
- [3] Eğri mavi çizgi ile köşe bu noktada kesişir
- Geri yönde çok hızlı giderseniz paralel park desteği ile senkronizasyonu kaybedebilirsiniz.
- 8** Aracı hareketsiz konumda tutarak direksiyonu tam sola kırın.
- Direksiyonu yalnızca araç durduğunda çevirdiğinizden emin olun.

9 Ekran değiştiğinde direksiyonu mevcut konumunda tutun ve geri gidin.

DİKKAT

- Geri giderken aracınızla herhangi bir engele çarpılmamaya dikkat edin. Aracı yavaş yavaş geri hareket ettirin.

- 10** Araç, yol veya yol kenarı ile paralel hale geldiğinde direksiyonu sabitleyin. Etrafındakileri görsel olarak ve aynaları kullanarak kontrol edin. Ardından, mesafe kılavuz çizgilerini referans olarak kullanarak geri gidin ve durun.
- Araç, yaklaşık olarak istenilen park konumuna geldiğinde paralel park desteği tamamlanır.

BİLGİ

- Çok düşük bir hızda geri giderken paralel park yönlendirmesi verilemeyebilir.
- Arka kapı açılırsa paralel park desteği yarıda kesilecektir.

PARALEL PARK DESTEĞİNİN İPTAL EDİLMESİ


- 1  öğesine dokunun.

**"Steering wheel turned too far, please return" (Direksiyon çok fazla çevrildi, lütfen geri çevirin) MESAJI
GÖRÜNTÜLENİRSE**

- Direksiyon çok fazla çevrilmiştir ve sistem çalışmaya devam edemez. Direksiyonu esas konumuna getirin.
- Mesaj çerçevesi istenen park alanı üzerine gelmeden görüntülenirse, aracınız muhtemelen direkten çok uzaktadır. Aracınızla park halindeki araç arasında yaklaşık 1 m mesafe bırakıp bırakmadığınızı kontrol edin.

DAR MOD

Aracı park edeceğiniz konum alışkin olduğunuzdan daha darsa, dar mod kullanılabilir.



EN10011RVII


-  1 Normal mod
 2 Dar mod

- Park destek monitörü dar moddayken iptal edildikten sonra "ENGINE START STOP" (Motor Çalıştırma/Durdurma) düğmesi kapalı konuma getirildiye, bir sonraki sefer paralel park desteği seçildiğinde öncelikle uyarı ekranı görüntülenir. (Akıllı giriş ve çalışma sistemli araçlar)
Park destek monitörü dar moddayken iptal edildikten sonra kontak anahtarı kapalı konuma getirildiye, sonraki sefer paralel park desteği seçildiğinde öncelikle uyarı ekranı görüntülenir. (Akıllı giriş ve çalışma sistemi olmayan araçlar)

DAR MODUN ÇALIŞTIRILMASI

- 1** Paralel park desteği modundayken


 ögesine dokunun.



Check surroundings for safety.


EN10018TI

- 2** Uyarı ekranındaki uyarıyı onaylayın. Kabul ediyorsanız, "**I agree**" (Kabul ediyorum) ögesine dokunun. Dar modu iptal etmek için  ögesine dokunun.



- 3** Sistem dar moda geçiş yaptığında,

 üzerindeki göstergə yanacaktır.



Check surroundings for safety.

EN10020TI


- Sistemi normal moda geçirmek için  ögesine yenden dokunun.

5. TOYOTA PARK DESTEK MONİTÖRÜ ÖNLEMLERİ


EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN ALAN

Park destek monitörü, aracın arkasındaki kısmın tampondan görünümünü görüntüler.

Gösterilen alan



Ekran




BİLGİ

- Ekranda görüntülenen alan, araç yönü koşullarına göre değişebilir.
- Tamponun köşelerine yakın ya da tamponun altındaki cisimler ekranda görüntülenemez.
- Kamerada özel bir mercek kullanılmıştır. Ekranda görüntülenen resmin uzaklığı, gerçek uzaklıktan farklıdır.
- Kameradan daha yüksekteki öğeler monitörde görüntülenemeyebilir.

- Park destek monitörü ekranının görüntü ayarlama prosedürü ile navigasyon ekranının ayarlanma prosedürü aynıdır. (Bkz. sayfa 37.)

KAMERA

Park destek monitörünün kamerası aşağıda gösterildiği gibi konumlandırılmıştır.



EN10013RVII

KAMERANIN KULLANILMASI

Kamera lensi kirlenirse net bir görüntü aktaramaz. Lense su damlaları, kar veya çamur gelirse suyla durulayın ve yumuşak bir bezle silin. Lens aşırı kirlenirse yumuşak bir temizleyici ile yıkayın ve durulayın.

UYARI



- Aşağıdaki durumlarda veya aşağıda açıklanan önlemler alınmadığında park destek monitörü doğru şekilde çalışmamayabilir.
 - Aracın arkasına çarplığında kameranın konumu ve montaj açısı değişebilir.
 - Kamera su geçirmez yapıya sahiptir. Bu nedenle, kamerayı sökmeyin, ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi halde hatalı çalışmasına neden olabilirsiniz.
 - Kamera merceği sert şekilde silmeyin. Kamera lensi çizilirse net bir görüntü aktaramaz.
 - Kamerayı yapıştırmak için organik solvent, araba cillası, cam temizleyici veya cam kaplaması kullanmayın. Kullanmanız halinde en kısa sürede temizleyin.
 - Soğuk araca sıcak su dökülmesi gibi sıcaklığın hızlı şekilde değiştiği durumlarda sistem normal çalışmamayabilir.
 - Aracı yıkarken, kamera ya da kamera alanına şiddetli şekilde su uygulamayın. Bu şekilde kamera arızasına neden olunabilir.
 - Arizaya neden olabileceğinden, kamerayı sert darbelere maruz bırakmayın. Bunun olması halinde, aracı herhangi bir Toyota bayiine veya tamircisine ya da gerekli donanıma sahip tam anlamda kalifiye bir profesyonelle gösterin.

EKRAN VE ASIL YOL ARASINDAKİ FARKLAR

- Mesafe kılavuz çizgileri ve araç genişlik uzantısı kılavuz çizgileri, park alanı bölmeye çizgileri ile paralel görünüşler de gerçekten paralel olmayıpabilirler. Görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
- Araç genişlik uzantısı kılavuz çizgileri ile park alanının sol ve sağ bölmeye çizgileri arasındaki mesafe, eşit görünüyor olsa bile gerçekten eşit olmayıpabilir. Görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
- Mesafe kılavuz çizgileri, düz yol yüzeyi üzerindeki mesafeyi verir. Aşağıdaki durumlarda yardım çizgileri ve yol üzerindeki gerçek mesafe/güzergah arasında bir hata payı meydana gelir.

ARACIN ARKASINDAKİ ZEMİN SERT BİR ŞEKİLDE YUKARI KAVÍS YAPIYORSA



Mesafe kılavuz çizgileri, araca gerçekte olan mesafeden daha yakın görünürler. Bu nedenle, cisimler oldukçadan daha uzak görünür. Aynı şekilde, kılavuz çizgileri ile yol üzerindeki gerçek mesafe/güzergah arasında hata payı olacaktır.



EN10014RVII

ARACIN ARKASINDAKİ ZEMİN SERT BİR ŞEKLDE AŞAĞI KAVİS YAPIYORSA


Mesafe kılavuz çizgileri, araca gerçekte olan mesafeden daha uzak görünürler. Bu nedenle, cisimler olduklarından daha yakın görünür. Aynı şekilde, kılavuz çizgileri ile yol üzerindeki gerçek mesafe/güzergah arasında hata payı olacaktır.



EN10015RVII

ARACIN HERHANGİ BİR KISMI YERE DAHA YAKINSA

Aracın herhangi bir bölümü yolcu sayısı veya yük dağılımı nedeniyle eğiliyorsa, ekranındaki yardım çizgileri ile yol üzerindeki gerçek mesafe/güzergah arasında bir hata payı meydana gelir.





EN10016RVII

ÜÇ BOYUTLU CISİMLERE YAKLAŞIRKEN

Tahmini güzergah çizgileri, düz yüzeydeki cisimleri (örneğin yol) hedef alır. Tahmini güzergah çizgilerini ve mesafe kılavuz çizgilerini kullanarak üç boyutlu nesnelerin (araçlar gibi) konumunu belirlemek mümkün değildir. Dışarı doğru açılan bir üç boyutlu cisme (örneğin kamyon) yaklaşırken aşağıdakilere dikkat edin.

TAHMİNİ GÜZERGAH ÇİZGİLERİ

Aracın etrafını ve arkasını görsel olarak kontrol edin. Aşağıda gösterilen durumda, kamyon tahmini güzergah çizgilerinin dışında gibi görünüyor ve aracın kamyona çarpmadığı resmediliyor. Ancak, gerçekte kamyona gövdesinin arkası tahmini kılavuz çizgileri ile kesişebilir. Gerçekte, tahmini güzergah çizgilerinin yönlendirdiği şekilde geri giderseniz araç kamyona çarpabilir.




EN10017RVII

- ▶ 1 Tahmini güzergah çizgileri

MESAFE KILAVUZ ÇİZGİLERİ

Aracın etrafını ve arkasını görsel olarak kontrol edin. Ekranda, bir kamyonun B noktasında park ettiği görünebilir. Ancak gerçekte A noktasına doğru geri giderseniz kamyona çarparsınız. Ekranda, A en yakın C ise en uzak nokta gibi görünüyor. Ancak gerçekte A noktasına olan mesafe ile C noktasına olan mesafe aynı ve B noktası ise A ve C noktasından daha uzaktır.

A, B ve C noktasının konumları




6. BİLMENİZ GEREKENLER


BİR ŞEYİN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ

Aşağıdaki durumlardan herhangi bir tanesini fark ettiyseniz, olası neden ve çözüme bakıp tekrar kontrol edin.

Belirti ortadan kalkmazsa, aracı Toyota bayiine veya tamircisine ya da gerekli donanıma sahip tam anlamda kalifiye bir profesyonelle kontrol ettirin.

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm
Ekranı görmek zor	<ul style="list-style-type: none"> • Araç karanlık bir alandardır • Lens etrafındaki sıcaklık yüksek veya düşüktür • Dışarıdaki sıcaklık düşüktür • Kamera üzerinde su damlaları vardır • Yağmur yağıyor veya hava nemlidir • Kameranın üzerinde yabancı madde (çamur vb.) vardır • Kameraya doğrudan güneş ışığı veya far ışığı vuruyordur • Araç floresan ışıkları, sodyum ışıkları, civallı lamba ışığı vb. altındadır 	<p>Aracın etrafını görsel olarak kontrol ederek geri gidin. (Koşullarda iyileşme olduğunda monitörü kullanmaya başlayın.) Park destek monitörünün resim kalitesini artırmak için uygulanması gereken prosedür, navigasyon ekranının ayarlanması için kullanılan prosedür ile aynıdır. (Bkz. sayfa 37.)</p>
Görüntü bulanık	Kamera üzerinde kir veya yabancı madde (su daması, kar, çamur vb.) vardır.	Lensi su ile durulayın ve yumuşak bir bezle silin. Kir çıkmıyorsa yumuşak sabun ile yıkayın.
Görüntü hizalı değil	Kamera veya etraftaki alan güclü bir darbe almış.	Araç için yetkili Toyota Bayisine başvurunuz.

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm
Kılavuz çizgiler hizalamanın çok dışında	<p>Kamera pozisyon ayarı bozulmuş.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Araç eğilmiş (araçta ağır yük mevcuttur, lastik üzerindeki bir delik nedeniyle lastik basıncı düşmüştür, vb.) • Araç eğimli bir yolda kullanılıyordur. 	<p>Araç için yetkili Toyota Bayisine başvurunuz</p> <p>Sorun bu nedenlerle ortaya çıkmışsa bir arızaya işaret etmez. Aracın etrafını görsel olarak kontrol ederek geri gidin.</p>
Tahmini güzergah çizgileri, direksiyon düz olmasına rağmen hareket ediyor	Direksiyon sensöründen gönderilen sinyallerde bir arıza söz konusudur.	Aracı Toyota bayiine veya tamircisine ya da gerekli donanıma sahip tam anlamda kalifiye bir profesyonelle kontrol ettirin.
Kılavuz çizgiler görüntülenmiyor	Arka kapı açıktır.	Arka kapıyı kapayın. Kapının kapatılması belirtiyi ortadan kaldırırsa, yetkili Toyota bayisine başvurunuz.
<p>“System initializing.” (Sistem başlatılıyor) görüntüleniyor</p>  <p>EN1002211</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akü yeniden takılmıştır. • Akü yeniden takılırken direksiyon hareket ettiğilmiştir. • Akü şarjı azdır. • Direksiyon sensörü yeniden takılmıştır. • Direksiyon sensöründen gönderilen sinyallerde bir arıza söz konusudur. 	<p>Aracı durdurun, direksiyonu tam sağa ve tam sola kırın. Kapının kapatılması belirtiyi ortadan kaldırırsa, yetkili Toyota bayisine başvurunuz.</p> <p>• Çalıştırma prosedürüne görüntülemek için sistem başlatma ekranında “?” öğesine dokunun.</p> <div data-bbox="722 987 1008 1183"> <p>Help</p>  <p>OK</p> <p>EN1002311</p> </div>



DİZİN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ALFABETİK DİZİN

Semboller

"" düğme 10

A

Ayarlar 52, 129, 175, 262, 285, 310
Ayar/Kaydırma düğmesi 210
Araç ayarları 135
Bakım 135
Araç özelleştirme 140

B

Bazı temel işlevler 212
AUX portu 214
CD çalar 214
Sesli komut sistemi 212
İşlevler arasında geçiş 213
Sistemin açılması ve kapatılması 212
USB portu 215
Bilgi 277
Bilgi gösterimi 278
"Information" (Bilgi) ekranı 26
Başlangıç ekranı 30
Bluetooth® telefon kullanılarak konuşulması 169
Gelen arama bekletiliyor 171
"0-9" arasından seçim yaparsanız 170
Bluetooth® 148, 242
Bluetooth® müzik çaların kullanımı 242
Bluetooth® müzik çaların bağlanması 244
Bluetooth® müziğin alınması 246
Bluetooth® telefonda yanıt verilmesi 168
Bluetooth® telefonun kaydedilmesi 156
Bluetooth® telefonun bağlanması 158
Bluetooth® telefonun yeniden bağlanması 160
Bluetooth® telefon ile arama 161
Arama geçmişsi ile 164

Arama ile 161

Telefon rehberi ile 161

Önemli nokta araması ile 167

Hızlı arama ile 163

Ses tanıma ile 165

SMS/MMS MESAJı KULLANARAK
arama yapmak 16

Bağlantılı hizmetler 291, 292

Bağlantılı hizmetlere genel bakış 292

Bağlantılı hizmetleri kullanmadan önce 294

Bluetooth® telefon mesaj işlevi 172
Mesajların kontrol edilmesi 172

Yeni mesaj bildirimi 174

Cevaplama (Hızlı cevap) 173

Bluetooth® ayarları 198
Ayrıntılı Bluetooth® ayarları 205
Kayıtlı cihazlar 198
Bluetooth® telefonun seçilmesi 202
Taşınabilir çaların seçilmesi 204

C

CAR (Otomobil) düğmesi 10
CD çaların kullanımı 222
Diskin çıkartılması: 222
Cihaz arızalanırsa 230
Diskin takılması 222
Bir diskin alınması 223
Bir müzik diskinin alınması 223
MP3/WMA diskin alınması 226
CLOSE (Kapat) düğmesi 210

Ç

Çevrimiçi arama ayarları 310
Çevrimiçi arama ayarları ekranları 310
Çevresel izleme sistemi 315

D	
Dokunmatik ekranın çalışması	31
Dil	55
E	
Evin varış noktası olarak belirlenmesi	17
Evin kaydedilmesi.....	12
Ekran ayarlama	37
Ekran ayarı ayarları.....	37
G	
Güzergah yönlendirmesinin başlatılması..	85
Güzergah yönlendirme	88
Güzergah yönlendirme ekranı	88
Güzergahın ayarlanması	97
Varış noktalarının eklenmesi.....	97
Varış noktalarının silinmesi	99
Servis yolu ayarı	100
Varış noktalarının yeniden sıralanması.	98
Yol tercihi	101
Güzergaha genel bakış.....	102
Güzergah takibi.....	103
Arama koşulu	99
Güç/Ses düğmesi	210
Genel bakış düğmesi ve ana ekran	10
Geçerli konum kalibrasyonu	132
Gidiş yönü yukarı ekranı.....	50
Genel ayarlar	52
Genel ayarlar için ekranlar	52
GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) .	141
H	
Harflerin ve numara/listenin girilmesi ekran kullanımı.....	32
Harita veritabanı sürümü ve kapsama alanı.....	144
Harita veritabanı sürümü ve kapsanan alan Harita bilgisi	144
Harita ekranı	20
Hızlı erişimin kaydedilmesi	14
I	
INFO (Bilgi) düğmesi	280
İşlev dizini	18
İşlem akışı: Güzergahın yönlendirilmesi... ..	16
iPod kullanımı	237
iPod'un bağlanması.....	237
iPod'un çalınması.....	238
K	
Kaydedilen nokta ayarları	107
USB belleğe yedekleme	124
USB bellekten kopyalama	127
Önceki varış noktalarının silinmesi.....	124
“Area to avoid” (Kaçınılması gereken bölge) ayarlarının yapılması	119
“Home” (Ev) ayarının yapılması	108
“Memory points” (Kaydedilen nokta) ayarlarının yapılması	113
“Quick access” (Hızlı erişim) ayarlarının yapılması	110
Kişisel verinin silinmesi	57
Komut listesi	275
Kontrast	37
Kullanım öncesi temek bilgiler	30
Kuzey yönü yukarı ekranı	50
Kaydedilen nokta	107

ALFABETİK DİZİN

M

MÜZİK düğmesi.....	10, 210
Müzik sistemi uzaktan kumandası (Direksiyon düğmeleri)	251
Müzik ayarları	262
iPod ayarı.....	265
Radyo ayarları.....	264
Ses ayarları.....	262
Müzik sistemi	209
Müzik sistemi kullanım ipuçları	253
CD çalar ve disklerinizin bakımı.....	255
CD-R ve CD-RW diskler	260
iPod.....	254
MP3/WMA dosyaları	258
Radyo sinyallerinin alınması	253
Şartlar	260
"Menü" (Menü) ekranı.....	22

N

Navigasyon sisteminin kısıtlamaları	141
NAV düğmesi.....	10
Navigasyon kullanımı	10
Navigasyon ayarları.....	129
Navigasyon ayarları ekraneleri	129
Navigasyon sistemi.....	63
Navigasyon sistemi işlev dizini	18

P

POI (Önemli Noktalar) ikonlarının görüntülenmesi	104
Önemli nokta simgelerinin görüntülenmek üzere seçilmesi.....	104
Parlaklık.....	37

Q

R

Radyonun kullanımı	216
DAB'nin dinlenmesi	219
Radyonun dinlenmesi.....	216
Bir istasyonun hafızaya alınması	216
RDS (Radyo veri sistemi).....	217
Bir istasyonun seçilmesi.....	217

S

Saat dilimi	54
Ses ayarları.....	59
Ses ayarları ekranı	59
Ses seviyesi.....	60
SEEK/TRACK (Arama/Parça) düğmesi ..	210

T

Temel işlev.....	29
Telefon.....	147
Telefon (Cep telefonu için eller boşta sistemi)	151
Bu sistemdeki telefon rehberi hakkında.....	154
Direksiyon tuşlarının kullanımı	154
Telefon tuşlarının kullanımı	153
Aracı satıcı veya elden çıkarılması sırasında.....	155
TELEPHONE (Telefon) düğmesi	148
Telefonun kullanımı	148
Telefon ayarları.....	175
Mesaj ayarları.....	191
Telefon rehberi	177
Telefon görüntüleme ayarları	195
Telefon ses ayarları.....	175

Toyota park destek monitörü	316
Ekranda görüntülenen alan.....	334
Ekran ile asıl yol arasındaki farklar	336
Sürüş önlemleri	316
Bir şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsanız 339	
Dar mod	332
Paralel park.....	326
Dikey park (Tahmini güzergah çizgisi görüntüleme modu)	322
Dikey park (Park desteği kılavuz çizgileri görüntüleme modu)	324
Ekran görüntüsü.....	318
Park modu ekranının değiştirilmesi.....	321
Bilmeni gerekenler	339
Toyota park destek monitörü önlemleri.....	334
Paralele park sırasında sistemin kullanılması	320
Dikey park sırasında sistemin kullanılması	319
Araç hareket prosedürü	326
Üç boyutlu cisimlere yaklaşırken	337
Trafik.....	280
Park bilgisi.....	283
Trafik bilgileri.....	280
Trafik tahmini bilgisi	282
Trafik ve park ayarları.....	285
Trafik ayarları ekranı	285
Tipik sesli yönlendirme komutları	92

U	
Uzaklaştır düğmesi	20
USB bellek	255
USB bellek kullanımı.....	231
USB belleğin bağlanması	231
USB belleğin çalınması	232
USB portu	215
Bağlı servislerin kullanımı	301
kaydedilen noktaların içe aktarılması ..	305
Çevrimiçi arama	301

V	
Varış noktası araması	64, 66
“Address” (Adres) ile	69
“Coordinates” (Koordinatlar) ile	80
Ev ile	68
“Intersection” (Kavşak) ile	78
“Map” (Harita) ile	76
“Memory” (Bellek) ile	77
“Motorway ent./exit” (Otoyol giriş/çıkış) ile 79	
“POI” (Önemli nokta) ile	73
“POI near cursor” (İmleç yakınındaki önemli nokta) ile	81
“Previous” (Önceki) ile	77
Hızlı erişim ile	69
“Telephone no.” (Telefon numarası) ile ..	80
“UK Postal code” (BK posta kodu) ile ..	84
Arama alanının seçilmesi	66
Varılacak noktaya olan uzaklık ve süre ..	95

Y	
Yakit tüketimi	278
Yönlendirmenin duraklatılması ve devam ettirilmesi	96
Yönlendirmenin sürdürülmesi	96
Yönlendirmenin durdurulması	96
Yakınlaştır düğmesi	20

ALFABETİK DİZİN

Harita veritabanı bilgisi ve güncellemeleri

Sistem, AISIN AW haritalarını kullanır.

SON KULLANICI ŞARTLARI

Veriler ("Veri") kişisel, dahili kullanımınıza yönelikir ve satışa uygun değildir. Telif hakkıyla korunmaktadır ve bir tarafta siz, diğer tarafta AISIN AW Co. Ltd. ("AW") ve lisansörleri (onların lisansörleri ve tedarikçileri dahil olmak üzere) tarafından kabul edilen aşağıdaki koşul ve şartlara tabidir.

© 2011* NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır.

*orijinal yayınlanma tarihi

Koşul ve Şartlar

Yalnızca Kişisel Kullanım İçindir. Bu Verileri AW Navigasyon Ürünleriyle birlikte, hizmet bürosu adına, paylaşımlı olarak veya benzeri maksatlar dışında yalnızca kişisel, tarafınıza lisans verilen ticari olmayan amaçlara yönelik olarak kullanabilirsiniz. Buna göre, aşağıdaki paragraflarda belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, bu Verileri (i) görüntülemek ve (ii) kaydetmek amacıyla görüntülenen hiçbir telif hakkı uyarısını kaldırmadan ve Veriler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın gerektiğinde yalnızca kişisel kullanımınız için kopyalayabilirsiniz. Bu Verileri çoğaltmamayı, kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi, makine kodunu dönüştürmemeyi, kendisinden türetilen çalışmalar gerçekleştirmemeyi ve bu Verilerin herhangi bir bölümü üzerinde tersine mühendislik işlemleri gerçekleştirmemeyi ve yasaların izin verdiği oranlar haricinde herhangi bir maksatla, herhangi bir biçimde devretmemeyi veya dağıtımını yapmamayı kabul etmiş olursunuz.

Kısıtlamalar. AW tarafından verilen lisansla özel olarak tanımlanan durumlar haricinde ve önceki paragrafta belirtilen durumları kısıtlamaksızın, (a) bu Verileri araçlarla iletişim halinde bulunan, araç navigasyonu, konumlandırması, sevki, gerçek zamanlı güzergah kılavuzu, filo yönetimi veya benzeri uygulamalar monte edilmiş araçlar veya bunlara bağlı tüm ürünler, sistemler ya da uygulamalarla veya (b) cep telefonları, avuç içi bilgisayarlar, çağrı cihazları, kişisel dijital yardımcı araçlar veya PDA'lar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm mobil ya da kablosuz bağlantıya sahip elektronik cihazlar veya bilgisayarlarla ya da iletişim halinde bulunan herhangi bir konumlandırma cihazıyla birlikte kullanamazsınız.

Uyarılar. Veri; geçen süre, değişen koşullar, kullanılan kaynak ve içeriğinin herhangi bir bölümü hatalı sonuçlara yol açabilecek ayrıntılı coğrafi veri edinme şekli nedeniyle hatalı veya eksik bilgiler içerebilir.

Garanti Yoktur. Bu Veriler size "olduğu gibi" sunulur ve riskler tarafınızdan kabul edilerek kullanılır. AW ve lisansörleri (ve onların lisansör ve tedarikçileri), Verilerin veya sunucunun kesintisiz ya da hatasız olduğu konusunda, bu Verilerin içeriği, kalitesi, doğruluğu, eksiksizliği, verimliliği, güvenilirliği, belirli bir amaca uygunluğu, kullanılabilirliği, kullanımı ve elde edilecek sonuçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yasal, açıkça veya üstü kapalı olarak ifade edilmiş hiçbir garanti, temsil hakkını veya yükümlülüğü kabul etmez.

Garanti Feragatnamesi: AW VE LİSANSÖRLERİ (ONLARIN LİSANSÖRLERİ VE TEDARİKÇİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE) KALİTE; PERFORMANS; TİCARETE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA HAKLARIN İHLALİ İLE İLGİLİ AÇIK VEYA ÜSTÜ KAPALI OLARAK İFADE EDİLMİŞ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. Bazı Eyaletler, Bölgeler ve Ülkelerde belirli garanti muafiyetine izin verilmez, bu yüzden yukarıdaki muafiyet size uygulanmamayabilir.

Sorumluluk Feragatnamesi: AW VE LİSANSÖRLERİ (ONLARIN LİSANSÖRLERİ VE TADARİKÇİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE) AŞAĞIDAKI DURUMLarda SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR: BİLGİLERİN KULLANIMI VEYA BULUNDURULMASINDAN KAYNAKLANABİLECEK DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI TÜM KAYIPLAR, YARALANMALAR YA DA HASARLAR SONUCUNDA, NEDENİ NE OLURSA OLSUN TÜM DAVALAR, TAZMİNAT TALEPLERİ VE YA HAK İDDİALARI; BİLGİLERİN KULLANILMASI YA DA KULLANILAMASINDAN, BİLGİLERDEKİ TÜM YANLIŞLARDAN VEYA BU KOŞUL VE ŞARTLARA UYULMAMASINDAN VE AW VEYA LİSANSÖRLERİ TARAFINDAN BU TİP ZARARLARIN MEYDANA GELEBİMESİ OLASILIĞI YÖNÜNDE UYARI YAPILMASINA RAĞMEN BİR GARANTİYE BAĞLI FAALİYET YA DA HAKSIZLIKLARDAN KAYNAKLANAN KAR, GELİR, SÖZLEŞME VEYA TASARRUF KAYIPLARI İLE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI TÜM TESADÜFİ, ÖZEL VEYA DOLAYLI ZARARLAR.

Bazı Eyaletler, Bölgeler ve Ülkelerde belirli sorumluluk muafiyetine veya zarar sınırlamasına izin verilmez, bu yüzden yukarıda sözü edilen koşullar size uygulanmamayabilir.

ihracat Denetimi. Size verilen Verilerin herhangi bir bölümünü veya ilgili tüm doğrudan ürünler, yürürlükteki ihracat yasaları, yönetmelikleri ve düzenlemeleri altında yer alan tüm lisans ve onaylara uygun olması durumu hariç olmak üzere hiçbir yere ihraç edemezsiniz.

Tüm Sözleşme. Bu koşul ve şartlar, AW (ve lisansörleri ile onların lisansör ve tedarikçileri dahil olmak üzere) ve sizin aranızda işbu belgede sözü edilen konuya ilgili tüm sözleşmeyi oluşturmaktadır ve aynı konuya ilgili olarak aramızca daha önceden yazılı veya sözlü olarak mevcut olan tüm sözleşmelerin yerine geçer.

Amir Kanun. Yukarıda sözü edilen koşul ve şartlar, (i) kanuni ihtilaf hükümlerine veya (ii) açık bir şekilde hariç tutulan Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Uluslararası Mal Satışı Anlaşmalarına yetki vermekszin Hollanda yasalarına tabidir. Tarafınıza sağlanan Veriler ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar, hak talepleri ve davalarda Hollanda'nın yargılama yetkisini kabul etmiş olursunuz.

Açık kaynak lisansı

Bu ürün, aşağıdaki açık kaynak yazılımı kullanmaktadır.

· T-Kernel

Bu Ürün, T-Engine Forum tarafından sağlanan T-License altında T-Kernel Kaynak Kodu'nu kullanmaktadır (www.t-engine.org).

· C Library

Bu ürün, University of California, Berkeley ve katkıda bulunanları tarafından geliştirilen yazılımı içerir. Bu ürün, University of California ve Lawrence Berkeley Laboratory tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

Telif © 1982, 1985, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1982, 1986, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1982, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

© UNIX System Laboratories, Inc. Bu dosyanın tamamı ya da bazı kısımları, American Telephone and Telegraph Co. veya Unix System Laboratories, Inc. tarafından University of California'ya lisanslanan materyalden türetilmiştir ve UNIX System Laboratories, Inc. şirketinin izniyle çoğaltılmıştır.

Telif © 1982, 1986, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

© UNIX System Laboratories, Inc. Bu dosyanın tamamı ya da bazı kısımları, American Telephone and Telegraph Co. veya Unix System Laboratories, Inc. tarafından University of California'ya lisanslanan materyalden türetilmiştir ve UNIX System Laboratories, Inc. şirketinin izniyle çoğaltılmıştır.

Telif © 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

© UNIX System Laboratories, Inc. Bu dosyanın tamamı ya da bazı kısımları, American Telephone and Telegraph Co. veya Unix System Laboratories, Inc. tarafından University of California'ya lisanslanan materyalden türetilmiştir ve UNIX System Laboratories, Inc. şirketinin izniyle çoğaltılmıştır.

Telif © 1983, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1987, 1991, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1987, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1988 Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1988 University of Utah.

Telif © 1992, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır. Bu kod, University of Utah Bilgisayar Bilimleri Bölümü Sistem Programlama Grubu ve Ralph Campbell tarafından Berkeley'in kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1988, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1988, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır. Bu kod, Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Arthur David Olson tarafından Berkeley'in kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1989 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1989 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

© UNIX System Laboratories, Inc. Bu dosyanın tamamı ya da bazı kısımları, American Telephone and Telegraph Co. veya Unix System Laboratories, Inc. tarafından University of California'ya lisanslanan materyalden türetilmiştir ve UNIX System Laboratories, Inc. şirketinin izniyle çoğaltılmıştır.

Telif © 1989, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1989, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

© UNIX System Laboratories, Inc. Bu dosyanın tamamı ya da bazı kısımları, American Telephone and Telegraph Co. veya Unix System Laboratories, Inc. tarafından University of California'ya lisanslanan materyalden türetilmiştir ve UNIX System Laboratories, Inc. şirketinin izniyle çoğaltılmıştır.

Telif © 1990, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Chris Torek tarafından Berkeley'in kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1991, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1991, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Berkeley Software Design, Inc. tarafından Berkeley'in kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1992, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1992, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Ralph Campbell tarafından Berkeley'in kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1992, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

© UNIX System Laboratories, Inc. Bu dosyanın tamamı ya da bazı kısımları, American Telephone and Telegraph Co. veya Unix System Laboratories, Inc. tarafından University of California'ya lisanslanan materyalden türetilmiştir ve UNIX System Laboratories, Inc. şirketinin izniyle çoğaltılmıştır.

Telif © 1992, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Bu yazılım, Lawrence Berkeley Laboratory'de Computer Systems Engineering Group tarafından, DARPA sözleşmesi BG 91-66 tahtında geliştirilmiş ve Berkeley'nin kullanımına sunulmuştur. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde şunlara yer verilmelidir: Bu ürün, University of California ve Lawrence Berkeley Laboratory tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

Telif © 1992, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Ralph Campbell tarafından Berkeley'in kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir. Bu dosya, Gerry Kane tarafından yazılan MIPS RISC Architecture kitabından türetilmiştir.

Telif © 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1994 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, AT&T Bell Laboratories'den Andrew Hume tarafından Berkeley'in kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir. Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
3. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde şunlara yer verilmelidir: Bu ürün, University of California, Berkeley ve katkıda bulunanları tarafından geliştirilen yazılımı içerir.
4. Üniversite'nin adı ve katkıda bulunan diğer kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi veya tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden alınmış bir izin olmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, REGENTS VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, REGENTS VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZI, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABILECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLİDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Telif © 1982, 1986 Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
3. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde şunlara yer verilmelidir: Bu ürün, University of California, Berkeley ve katkıda bulunanları tarafından geliştirilen yazılımı içerir.
4. Üniversite'nin adı ve katkıda bulunan diğer kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi veya tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden alınmış bir izin olmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, REGENTS VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, REGENTS VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARİZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABİLECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Parçalı Telif © 1993, Digital Equipment Corporation.

Bu yazılımın herhangi bir amaçla ve ücretli veya ücretsiz olarak kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi ve dağıtılmasına; tüm kopyalarda yukarıdaki telif bildiriminin ve bu izin bildiriminin içerişmesi ve Digital Equipment Corporation adının, doküman veya yazılımın dağıtımına ilişkin reklam veya tanıtımında, önceden yazılı izin alınmadığı müddetçe, kullanılmaması koşuluyla izin verilmiştir.

BU YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE DIGITAL EQUIPMENT CORP., TİCARETE UYGUNLUK VE UYGUNLUK İLE İLGİLİ TÜM ZİMMİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE BU YAZILIMA İLİŞKİN TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION; HİÇBİR ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN YA DA BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İHMAL VEYA DİĞER TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURABİLECEK BİR EYLEMDEN KAYNAKLANAN KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBINA NEDEN OLABİLECEK HİÇBİR HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Telif © 1982, 1986, 1990, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1983, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1990, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

3. Üniversite'nin adı ve katkıda bulunan diğer kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi veya tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden alınmış bir izin olmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, REGENTS VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, REGENTS VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABILECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu ürün, NetBSD Foundation, Inc. ve katkıda bulunanları tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

Telif © 1996 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, J.T. Conklin tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1997 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Klaus Klein tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1997,98 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, J.T. Conklin tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Klaus Klein tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulmuştur.

Telif © 1998 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Klaus Klein tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1998, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Klaus J. Klein tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Julian Coleman tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Dieter Baron ve Thomas Klausner tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Jun-ichiro itojun Hagino ve Klaus Klein tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Telif © 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu kod, Klaus Klein tarafından The NetBSD Foundation'ın kullanımına sunulan yazılımdan türetilmiştir.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragathameyi içermelidir.

2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragathameyi içermelidir.

3. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde şunlara yer verilmelidir: Bu ürün, NetBSD Foundation, Inc. ve katkıda bulunanları tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

4. The NetBSD Foundation'ın adı ve katkıda bulunan diğer kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi veya tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden alınmış bir izin olmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, THE NETBSD FOUNDATION, INC. VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTI VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, FOUNDATION VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZI, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABILECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu ürün, Christos Zoulas tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

Telif © 1997 Christos Zoulas. Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
3. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde şunlara yer verilmelidir: Bu ürün, Christos Zoulas tarafından geliştirilen yazılımı içerir.
4. Eser sahibinin adı, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden yazılı izin alınmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BÜ YAZILIM, ESER SAHİBİ TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, ESER SAHİBİ; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABİLECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZleşmesel, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu ürün, Winning Strategies, Inc. tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

Telif © 1994 Winning Strategies, Inc.
Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
3. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde şunlara yer verilmelidir: Bu ürün, Winning Strategies, Inc. tarafından geliştirilen yazılımı içerir.
4. Eser sahibinin adı, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden yazılı izin alınmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, ESER SAHİBİ TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, ESER SAHİBİ; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARİZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABİLECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLİDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Telif © 1995, 1996, 1997 ve 1998 WIDE Project. Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
3. Projenin adı ve katkıda bulunan diğer kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi veya tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden alınmış bir izin olmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, PROJE VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, PROJE VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARİZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABİLECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Telif ©1999 Citrus Project, Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

BU YAZILIM, ESER SAHİBİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTI VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, ESER SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARİKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABİLECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMINAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Telif © 1995 Carnegie-Mellon University. Tüm hakları saklıdır. Eser Sahibi: Chris G. Demetriou

Telif © 1995, 1996 Carnegie-Mellon University. Tüm hakları saklıdır. Eser Sahibi: Chris G. Demetriou

Bu yazılımin ve dokümantasyonun kullanımına, değiştirilmesine ve dağıtımasına, hem telif bildirimi hem de bu izin bildiriminin yazılımda, yazılımdan türetilen çalışmalarında veya değişiklik yapılan sürümlerde ve bunların parçalarında yer alması ve her iki bildirimde destek dokümanlarına dahil edilmesi koşuluyla izin verilmiştir.

CARNEGIE MELLON BU YAZILIMIN ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILMASINA "OLDUĞU GİBİ" KOŞULUYLA İZİN VERMEKTEDİR. CARNEGIE MELLON, YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK HERHANGİ BİR TÜR HASAR VS. KONUSUNDAKİ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERDEN FERAGAT EDER.

Carnegie Mellon, bu yazılımin kullanıcılarından, iyileştirmeleri veya yaptıkları genişletmeleri Software Distribution Coordinator veya Software.Distribution@CS.CMU.EDU School of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh PA 15213-3890 adresine göndermelerini ve Carnegie'ye bu değişiklikleri dağıtım hakkını vermelerini talep eder.

· TCP/IP, Socket Library

Bu ürün, University of California, Berkeley ve katkıda bulunanları tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

Telif © 1980, 1983, 1988, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1983, 1987, 1989 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1983, 1989, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1985, 1988, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1985, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Telif © 1989, 1993, 1995 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

3. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde şunlara yer verilmelidir: Bu ürün, University of California, Berkeley ve katkıda bulunanları tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

4. Üniversite'nin adı ve katkıda bulunan diğer kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi veya tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden alınmış bir izin olmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, REGENTS VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, REGENTS VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABILECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Telif © 2004, Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC") Parça Telif© 1996-1999, Internet Software Consortium. Bu yazılımin, herhangi bir amaçla ücretli veya ücretsiz olarak kullanılması, değiştirilmesi ve dağıtılmasına yukarıdaki telif bildiriminin ve bu izin bildiriminin tüm kopyalara dahil edilmesi koşuluyla izin verilmiştir.

BU YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE ISC, TİCARETE UYGUNLUK VE UYGUNLUK İLE İLGİLİ TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE BU YAZILIMA İLİŞKİN TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, ISC; HİÇBİR ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN YA DA BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İHMAL VEYA DİĞER TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURABILECEK BİR EYLEMDEN KAYNAKLANAN KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBINA NEDEN OLABİLECEK HİÇBİR HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Parçalı Telif © 1993, Digital Equipment Corporation.

Bu yazılımin herhangi bir amaçla ve ücretli veya ücretsiz olarak kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi ve dağıtılmasına; tüm kopyalarda yukarıdaki telif bildiriminin ve bu izin bildiriminin içerişmesi ve Digital Equipment Corporation adının, doküman veya yazılımin dağıtımına ilişkin reklam veya tanıtımında, önceden yazılı izin alınmadığı muddetçe, kullanılmaması koşuluyla izin verilmiştir.

BU YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE DIGITAL EQUIPMENT CORP., TİCARETE UYGUNLUK VE UYGUNLUK İLE İLGİLİ TÜM ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE BU YAZILIMA İLİŞKİN TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION; HİÇBİR ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN YA DA BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İHMAL VEYA DİĞER TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURABILECEK BİR EYLEMDEN KAYNAKLANAN KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBINA NEDEN OLABİLECEK HİÇBİR HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu ürün, WIDE Project ve katkıda bulunanları tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

Parça Telif © 1995, 1996, 1997 ve 1998 WIDE Project. Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

3. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde sunlara yer verilmelidir: Bu ürün, WIDE Project ve katkıda bulunanları tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

4. Projenin adı ve katkıda bulunan diğer kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi veya tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden alınmış bir izin olmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, PROJE VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, PROJE VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZI, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABILECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDА, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Telif © 1988 Stephen Deering.

Telif © 1982, 1986 Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

3. [Geçersiz kaldığı tarih 22 Temmuz 1999]

4. Üniversite'nin adı ve katkıda bulunan diğer kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi veya tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden alınmış bir izin olmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, REGENTS VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, REGENTS VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARİZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABILECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Telif © 1982, 1986, 1988 Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Yeniden dağıtımına ve kaynak veya ikili formlarda kullanımına, yukarıdaki telif bildirimi ve bu paragrafin kopyası tüm formlarda ve ilgili dağıtıma ilişkin tüm dokümantasyon ve diğer materyallerde yer verilmesi ve yazılımın University of California, Berkeley tarafından geliştirildiğinin ifade edilmesi koşuluyla izin verilmiştir. Üniversite'nin adı, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla, bu konuda önceden yazılı izin alınmadığı müddetçe, kullanılamaz.

BU YAZILIM, SINIRLANDIRMA, TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA ZİMİN GARANTİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZİMİN GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" TEMELİNDE SAĞLANMIŞTIR.

Haklar, sorumluluklar ve bu yazılımın kullanımı, bu kaynak kodla birlikte dağıtılan "LICENSE.H" dosyası içerisindeki anlaşma ile kontrol edilir. "LICENSE.H" bu dağıtımdan, değişiklikten, güçlendirmeden veya aktarıldığı referanslardan silinmemelidir.

Telif 1983, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Telif 1984, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Telif 1984, 1985, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Telif 1990, NetPort Software

Telif 1990-1993, NetPort Software.

Telif 1990-1994, NetPort Software.

Telif 1990-1996, NetPort Software.

Telif 1990-1997, NetPort Software.

Telif 1993, NetPort Software

Telif 1986, Carnegie Mellon

Tüm Hakları Saklıdır

Bu yazılımın, herhangi bir amaçla ücretsiz olarak kullanılması, değiştirilmesi ve dağıtılmasına yukarıdaki telif bildiriminin tüm kopyalara dahil edilmesi ve hem telif bildiriminin hem de bu izin bildiriminin destek dokümantasyonda yer olması ve CMU adının, yazılımın dağıtımına ilişkin reklam veya tanıtımında, önceden yazılı izin alınmadığı müddetçe, kullanılmaması koşuluyla izin verilmiştir.

· OpenSSL

Bu ürün, OpenSSL Project tarafından OpenSSL Toolkit içerisinde kullanılmak üzere geliştirilen yazılımı kullanır.

(<http://www.openssl.org/>) Bu ürün, Eric Young tarafından yazılan kriptografik yazılımı içerir. (eay@cryptsoft.com). Bu ürün, Tim Hudson tarafından yazılan yazılımı içerir. (tjh@cryptsoft.com).

OpenSSL Lisansı

Telif © 1998-2008 The OpenSSL Project. Tüm hakları saklıdır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıda belirtilen telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.

3. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde şunlara yer verilmelidir: "Bu ürün, OpenSSL Project tarafından OpenSSL Toolkit içerisinde kullanılmak üzere geliştirilen yazılımı kullanır.

(<http://www.openssl.org/>)"

4. "OpenSSL Toolkit" ve "OpenSSL Project" adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla, önceden yazılı izin alınmadığı müddetçe, kullanılamaz. Yazılı izin için lütfen şu adres ile iletişime geçin openssl-core@openssl.org.

5. Bu üründen türetilen yazılımların adlarında "OpenSSL" veya "OpenSSL" adları, OpenSSL Project'ten önceden yazılı izin alınmadığı müddetçe, kullanılamaz.

6. Dağıtım ve benzerlerinde şunlara yer verilmelidir: "Bu ürün, OpenSSL Project tarafından OpenSSL Toolkit içerisinde kullanılmak üzere geliştirilen yazılımı kullanır

(<http://www.openssl.org/>)"

BU YAZILIM, OpenSSL PROJECT TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, OpenSSL PROJECT VEYA KATKIDA BULUNANLARI; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARİKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABİLECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATİ SORUMLULUK VEYA TAZMINAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu ürün, Eric Young tarafından yazılan kriptografik yazılımı içerir (eay@cryptsoft.com). Bu ürün, Tim Hudson tarafından yazılan yazılımı içerir (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay Lisansı

Telif © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tüm hakları saklıdır.

Bu paket, Eric Young tarafından yazılmış bir SSL uyarlamasıdır (eay@cryptsoft.com). Bu uyardıma, Netscapes SSL ile uyumlu olacak şekilde yazılmıştır. Aşağıdaki koşullara uyulduğu müddetçe bu kütüphane ticari ve ticari olmayan kullanım için ücretsizdir. Aşağıdaki koşullar yalnızca SSL kodu için değil, dağıtım içerisinde yer alan RC4, RSA, Ihash, DES vb. tüm kodlar için geçerlidir. Bu dağıtımda yer alan SSL dokümantasyonu, telifi elinde bulunduranın Tim Hudson olması dışında, aynı telif kapsamına dahildir (tjh@cryptsoft.com). Telif Eric Young'a aittir ve buna göre, kod içerisindeki Telif bildirimleri silinmemelidir. Paket ürün içerisinde kullanılırsa, Eric Young, kullanılan kütüphane parçalarının eser sahibi olarak anılmalıdır. Bu, program başlangıcında görüntülenen bir metin mesajı veya paketle birlikte verilen dokümantasyon içerisinde yer alan (çevrimiçi veya yazılı) bir metin şeklinde olabilir. Belirli koşulların sağlanması durumunda; değişiklik yapılarak veya olduğu şekilde yeniden dağıtımına, kaynak ve ikili formlarda kullanımına izin verilir. Bu koşullar şunlardır:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımları telif bildirimini, bu koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
2. İkili formların yeniden dağıtımları içerisindeki dokümantasyona ve/veya dağıtım ile sağlanan diğer materyaller yukarıda belirtilen telif bildirimini, koşullar listesini ve takip eden feragatnameyi içermelidir.
3. Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam materyallerinde şunlara yer verilmelidir: "Bu ürün, Eric Young tarafından yazılan kriptografik yazılımı içerir (eay@cryptsoft.com)" Kütüphanede kullanılan rutinler kriptografi ile ilgili değilse "Kriptografik" kelimesi dahil edilmeyebilir :-).
4. Uygulama dizininden (uygulama kodu) Windows'a özel bir kod (veya türevi) alıysanız aşağıdaki bilgiyi dahil etmeniz gereklidir: "Bu ürün, Tim Hudson tarafından yazılan yazılımı içerir (tjh@cryptsoft.com)"

BU YAZILIM, ERIC YOUNG TARAFINDAN "OLDU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VE İMA EDİLEN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞULDA, ESER SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR; HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA SONUCA İLİŞKİN HASARDAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARIKİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANABILECEK VE HERHANGİ BİR ŞEKLİDE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK; SÖZLEŞMESEL, KATI SORUMLULUK VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL VE DİĞERLERİ DAHİL) DAHİL, HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KONUSUNDA, İLGİLİ HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu kodun halka açık herhangi bir sürümü veya türevleri içerisindeki lisans ve dağıtım şartları değiştirilemez. Örneğin, bu kod kopyalanıp başka bir dağıtım lisansı altında (GNU Kamu Lisansı dahil) kullanılamaz.

DECLARATION OF CONFORMITY

Directive 1999/5/EC(R&TTE)

Manufacturer or

Authorized representative : **AISIN AW CORPORATION**

Address

: **6-18 Harayama, Oka-cho, Okazaki, Aichi, Japan**

We declare on our sole responsibility, that the following product :

- Kind of equipment : **Car Navigation System**

- Type-designation : **EA11T02**

is compliance with the essential requirement of § 3 of the R&TTE.

-Health and safety requirements pursuant to § 3(1)a :

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010

-Protection requirements concerning EMC § 3(1)b:

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008-04 EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002-08

EN 301 489-17 V2.1.1 : 2009-05

-Measures for the effective use of the Radio frequency spectrum § 3(2):

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 300 440-1 V1.6.1 : 2010-08

EN 300 440-2 V1.4.1 : 2010-08

EN 300 328 V1.7.1 : 2006-10

CE Marking :



Japan **04.2011**
Place and date of issue

AISIN AW CORPORATION tímto prohlašuje, že tento EA11T02 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Undertegnede AISIN AW CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr EA11T02 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EU.

Hiermit erklärt AISIN AW CORPORATION , dass sich das Gerät EA11T02 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Käesolevaga kinnitab AISIN AW CORPORATION seadme EA11T02 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhинouetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Hereby, AISIN AW CORPORATION , declares that this EA11T02 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Por medio de la presente AISIN AW CORPORATION declara que el EA11T02 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ AISIN AW CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ EA11T02 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Par la présente AISIN AW CORPORATION déclare que l'appareil EA11T02 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Con la presente AISIN AW CORPORATION dichiara che questo EA11T02 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Ar šo AISIN AW CORPORATION deklarē, ka EA11T02 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Šiuo AISIN AW CORPORATION deklaruojा, kad šis EA11T02 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Hierbij verklaart AISIN AW CORPORATION dat het toestel EA11T02 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Hawnhekk, AISIN AW CORPORATION , jiddikjara li dan EA11T02 jikkonforma mal-ħtiġijiet esenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Alulírott, AISIN AW CORPORATION nyilatkozom, hogy a EA11T02 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Niniejszym AISIN AW CORPORATION oświadcza, że EA11T02 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

AISIN AW CORPORATION declara que este EA11T02 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

AISIN AW CORPORATION izjavlja, da je ta EA11T02 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

AISIN AW CORPORATION týmto vyhlasuje, že EA11T02 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

AISIN AW CORPORATION vakuuttaa täten että EA11T02 tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Härmed intygar AISIN AW CORPORATION att denna EA11T02 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Hér með lýsir AISIN AW CORPORATION yfir því að EA11T02 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

AISIN AW CORPORATION erklærer herved at utstyret EA11T02 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.